



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Finetek

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">BVP-30S</a>	Drucklufthammer (Schlagmodell)
<a href="#">Original model: CSE110EDRS (Order code: SEX10000-AAEAAA803S0100T01)</a>	DREHPADDEL-NIVEAUSCH
<a href="#">EC1300FX1100</a>	SENDER
<a href="#">EFB-1250</a>	magnetischer Schalter
<a href="#">EFB-1400 / EFXCM1P-18S4420001</a>	Magnetic Switch for EF series
<a href="#">PB-1471-T024121</a>	Panel-Meter-Anzeige
<a href="#">p/n: SEX50000-AABAAA803B0100 type: SE110B</a>	drehbarer Niveauschalter
<a href="#">SE255EERE</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">SE3800BCRI1000</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">SP200-L-DU-P-0 // SPX10000-AACA807MCB0040</a>	Schalter
<a href="#">SP201-6-BT-A-2-65</a>	
<a href="#">SE3800ECRH3000</a>	Paddel-Niveauschalter
<a href="#">BVR-100</a>	Pneumatischer Rollenvibrator
<a href="#">SE3800DCRG1000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE3800BCRG3000</a>	drehbarer Niveauschalter
<a href="#">FD3601DB15TH</a>	Mini-Schwimmer-Niveausch
<a href="#">FDBEM3S220235</a>	Magnetischer Schwimmerschalter
<a href="#">FDBEM3S210200</a>	Magnetischer Schwimmerschalter
<a href="#">SE110CEUA0500</a>	
<a href="#">PT7620-S11100</a>	Temperaturregler
<a href="#">SE3800BCRI0300</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel
<a href="#">FD5001DD05X</a>	
<a href="#">EFB-14</a>	2-Rohr-Lüfterkonvektor
<a href="#">SE3800EERF0500</a>	
<a href="#">SE3802DCRG3000</a>	
<a href="#">SE110BDRA0105</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">SE3820DCRG1500</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">SA130BEN0500</a>	Kapazität Niveauschalter
<a href="#">SC28000-DCQ</a>	
<a href="#">Model: SE290BERH0500 / SEX40000-CABAAB103H0500</a>	Rotary Paddle Level Switch (Mini Type)
<a href="#">SE280B</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">AA2030</a>	Air Hammer
<a href="#">PT-7620T1010-0</a>	
<a href="#">PT7620-S441-00</a>	PT temepature Controller
<a href="#">SE3800ECRG3000</a>	Drehbarer Niveauschalter

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">SC281L0DCQ</a>	Gabel Sensor
<a href="#">BAH-40</a>	
<a href="#">SE3820DCRG3000</a>	Drehbarer Paddel-Niveauschalter
<a href="#">SE3800DCRG3000</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">FF90CLO-6</a>	
<a href="#">SC350C00EU1020XX</a>	Tuning-Gabel-Niveauschalter
<a href="#">PB-1471-T010000 / PBX11400-B6BA100AAAA</a>	Microprocessor Bargraph Display Panel Meter
<a href="#">FCH11QD</a>	
<a href="#">SE3810ECRH3000+TB</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SP200-6-BR-P-5</a>	THERMAL DISPERSION FLOW SWITCH
<a href="#">SE250E CRH3000</a>	Füllstandssensor
<a href="#">SE3800ACRG3000</a>	Drehflügel-niveauschalter
<a href="#">FF20CLO</a>	Seitlich montierter Niveauschalter
<a href="#">FD3501DE</a>	Schwimmerschalter
<a href="#">FD7DDRAS120400A</a>	
<a href="#">SE3815ECRI0150</a>	DREHPADDEL-NIVEAU-SCHALTER
<a href="#">EFB-1420</a>	Magnetisches Schilfrohr
<a href="#">SC2110R6ET0300L</a>	
<a href="#">PT-7620-S111-10</a>	Temperaturregler
<a href="#">SE3815DCRI5000+TA</a>	Drehpaddel-Füllstandscharter
<a href="#">EGS152-AF1010-115</a>	
<a href="#">SE3810BCRG3000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SC24100-DDR+TB</a>	Switch
<a href="#">FA-CC05</a>	Kabel-Float-Füllstandssensor
<a href="#">SB1720</a>	Schalter für HF-Kapazitätszulassungsgrad
<a href="#">SEX20200-BBEAAA703I01505000T02</a>	Rotary Paddle Niveauschalter
<a href="#">SE3825DCRI5000</a>	Paddel-Niveauschalter
<a href="#">SB2200</a>	
<a href="#">SB17110ACU0500</a>	RF Kapazität Admittance Niveauschalter
<a href="#">SC2110R6DQ0500</a>	Vibrationsgrenzscharter
<a href="#">FDMH56CBQ (SUS316L)</a>	Mini-Float-Füllstandscharter
<a href="#">FACC10</a>	
<a href="#">FDMH50CBQ (SUS304)</a>	Horizontaler Mini-Schwimmerscharter
<a href="#">SE814ECRF3000</a>	
<a href="#">SA110A</a>	Scharter
<a href="#">PT-7620-S101-00</a>	Temperature Controller
<a href="#">SE3810ECRH5000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter mit LED
<a href="#">FD7NDRAS140500A</a>	Schwimmerscharter
<a href="#">FCH21PDD05X</a>	Scharter
<a href="#">SP200-0-BR-P-2</a>	Durchflusssensor SP200 (= SP150)
<a href="#">BVK-16</a>	Pneumatischer Rüttler
<a href="#">SE110EDTF</a>	Dreh-Scharter Paddel-
<a href="#">SE3810DCRG3000</a>	Füllstandsscharter mit Drehpaddel.
<a href="#">SD204ARP1+KC</a>	Optical Level Sensor
<a href="#">SEX20000-AABAAA703I00710300 / SE3800BCRI</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SE3820BCRG -SEX20000-CABAAA703G00710300</a>	
<a href="#">PB-1470-T014020</a>	Mikroprozessor Bargraph Display Panel Meter
<a href="#">SE130A</a>	Drehbares Paddel
<a href="#">SE3810CCRG3000</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">FDMH60-BU05X</a>	Schwimmerschalter
<a href="#">Model # SE290BCRF</a>	SE29 Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE130A (L=450-650mm)</a>	Drehlügelmelder
<a href="#">SE3820BCRG3000</a>	
<a href="#">SC2110R6DU0500(275)</a>	Vibrierender Niveauschalter
<a href="#">SE3810ECRH3000</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">BVP-30C=VP-30C=AC1030C</a>	Vibrator
<a href="#">SEB-1191</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel
<a href="#">SE110EDUA</a>	Dreh-Paddle Niveauschalter
<a href="#">SE3800EERF S/N: EB1-18070068</a>	Dreh-Paddle Niveauschalter
<a href="#">SP202-0-BR-A-0</a>	Thermo-Dispersions-Durchflussschalter
<a href="#">SE110ADRE (50x30mm (WxH))</a>	DREHPADDEL-NIVEAUSCHALTER
<a href="#">SE110ADRE (132x100mm(WxH))</a>	DREHPADDEL-NIVEAUSCHALTER
<a href="#">FD3001DE</a>	Mini-Schwimmer-Niveauschalter
<a href="#">SE3810CCRG2000</a>	Drehpaddel-Niveausch
<a href="#">SP200-0-BU-P-2</a>	Kompaktes Modell
<a href="#">SP202-0-2R-A-0-0050+TA</a>	Hallo Temp und Erweiterungsmodell
<a href="#">SE111B</a>	Drehflügelmelder
<a href="#">SC24160-DDR</a>	
<a href="#">SE3810ECRH3000+TA</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">SC1400R0DU</a>	Niveauschalter für Tuninggabel
<a href="#">BVP-40C</a>	Pneumatischer Kolben
<a href="#">SE110AEUA</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">FF90CLO</a>	Schwimmerschalter zur Seitenmontage
<a href="#">SE3810ACRG3000</a>	Drehbarer Paddel-Niveauschalter mit LED
<a href="#">SE3810ECRG3000</a>	Rotary Paddle Niveausch
<a href="#">SE3820BERI</a>	
<a href="#">SE110EDUF</a>	Rotary Paddle Niveausch
<a href="#">PB-1471-T016000</a>	
<a href="#">FDMH60-BU</a>	
<a href="#">SE3800BCRH</a>	
<a href="#">FCH51PPD</a>	Mini-Schwimmerschalter
<a href="#">FDMH56-BU</a>	Mini-Schwimmerschalter
<a href="#">SC24160T-DDQ+TA</a>	Stimmgabel-Niveauschalter
<a href="#">EFB-1300</a>	Magnetischer Schalter
<a href="#">SE110EDRA0100</a>	Drehpaddel-Niveausch
<a href="#">SE3800DCRH5000</a>	Rotary Paddle Niveausch
<a href="#">EFB-1420S</a>	Magnetischer Schalter
<a href="#">FAPW-03</a>	Kabel-Schwimmerschalter
<a href="#">FFX10000-A1HACB107CMA0290</a>	Schwimmerschalter mit seitlicher Montage
<a href="#">SE3820BCRI</a>	Drehbarer Niveauschalter

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SP202-0-2U-A-2-0050+TA</a>	THERMISCHE STREUUNG
<a href="#">SF1710</a>	Palettenfluss-Controller
<a href="#">SE3800EERF</a>	Dreh-Paddel-Niveauschalter
<a href="#">BAH-30</a>	
<a href="#">FDBEM3S210500</a>	Magnetischer Schwimmerschalter
<a href="#">SF1800</a>	Paddel-Strömungsschalter
<a href="#">FDM30000-75MBVGC231050</a>	Schalter
<a href="#">SD204ARP1</a>	Optischer Niveauschalter/Sensor
<a href="#">FF10DFQ</a>	
<a href="#">FG CN 40</a>	MESSGERÄT FÜR FLÜSSIGKEITSSTAND
<a href="#">SE3820ECRG</a>	Rotary Paddle Level Switch
<a href="#">SE3815DCRI0150/5000</a>	Dreh-Paddel-Niveauschalter
<a href="#">SP201-0-BU-A-2-0050</a>	Flussschalter für thermische Dispersion
<a href="#">SAX10000-00AEAAA801RMA330150</a>	Kapazitive Sonde
<a href="#">SE3810ECRH3000S</a>	Dreh-Paddel-Niveauschalter
<a href="#">SE3810CCRG5000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter mit LED
<a href="#">FF96CLO1</a>	Niveauschalter seitlich
<a href="#">SEX20000-AACAAA703I00710300</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SC1410R0DV0500</a>	Stimmgabel-Füllstandschalter
<a href="#">SP202-0-BT-A-5</a>	Thermodispersion-Durchflussschalter
<a href="#">SE110EDRS+TA</a>	rotary paddle level switch
<a href="#">FF90GLO</a>	Schwimmerschalter für Seitenmontage
<a href="#">SP202-0-2U-A-0+TA</a>	Strömungsschalter für thermische Dispersion
<a href="#">SPX10200-BACA207MAC0050T02</a>	Strömungswächter mit thermischer
<a href="#">FDM10000-06MCBA501000000</a>	Mini-Schwimmerschalter
<a href="#">SE141BGMB0300</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">P/N: SE3800DCRG1000 Type: SEX20000-AADAAA703G00711000</a>	
<a href="#">Model: SA190B0DUK</a>	Kapazitätsgrenzschalter
<a href="#">SA371DDQ0500</a>	Kapazitätsniveauschalter
<a href="#">P/N: SEX40000-CABAAA703I0300 Type: SE290BCRI</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">EFX10000-B7CAKA742A501A501MB0360M4A</a>	Bypass-Pegelanzeige
<a href="#">FDMH60-BQ</a>	Mini-Schwimmer-Füllstand
<a href="#">SE120EDRF1000</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">SC2100R0DQ</a>	
<a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130500</a>	Schalter für Kapazitätspegel
<a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130300</a>	Kapazitätsstufenschalter
<a href="#">FG7DNEVBS31000L</a>	Magnetischer Schwimmer Füllstand
<a href="#">EFXCM1P-18S4420001</a>	Sensor
<a href="#">EPR13EDA00APPC</a>	Durchflussmesser
<a href="#">EPR13FDA00APPC</a>	Durchflussmesser
<a href="#">SEX20000-AAEAAB103S00710300T01</a>	
<a href="#">SE110EDRS-105-SAT</a>	Schalter für die Paddelhöhe
<a href="#">p/n: BVP10000-0140 type: BVP-40S</a>	pneumatischer Kolbenvibrator
<a href="#">p/n: BVP10000-0130 type: BVP-30S</a>	pneumatischer Kolbenvibrator
<a href="#">FCV51PDBS</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">p/n: SP220-0-BR-A-2 type: SPX10100-AAAA503MAC0031</a>	Strömungswächter für Wärmeverteilung
<a href="#">p/n: PC312-2101421001 type: 26-0504-10M</a>	Kabel
<a href="#">PM-1430-T010000 / PMX11400-E2BA100AAAA</a>	Mikroprozessor-Ziffernanzeige
<a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00711000</a>	Niveauschalter mit Drehpaddel
<a href="#">FG7BNES4S30500</a>	Magnetischer Schwimmersender
<a href="#">FCH31PDD / FCM10000-H3180DD290003</a>	Mini-Schwimmerschalter
<a href="#">FDX10000-AEACB2071FMAS11B0580UN / FDEFU1S111000C (580)</a>	Magnetischer Schwimmerschalter
<a href="#">EFB-1350+TA</a>	EFX-Magnetschalter
<a href="#">EPD10000-A100A42MA37MCAAFMA00</a>	EPD Elektromagnetischer Durchflusssensor
<a href="#">Type: SE110EDRS, Order code: SEX50000-AAEAAA803A0100</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">Type: SE110EDRA, Order code: SEX50000-AAEAAA803B0100</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SPX10100-AAAA503MAC0031</a>	Thermodispersion-Durchflussschalter
<a href="#">SPX10100-AAAA503MAB0031</a>	Thermodispersion-Durchflussschalter
<a href="#">EPD10000-A150D58MD21MCAAFMA00</a>	EPD Elektromagnetischer Durchflusssensor
<a href="#">SB2286BEU0580 / SBX10800-CBACB107MB320580</a>	Capacitance_Admittance Pegelschalter
<a href="#">SE3820DCRG1000 // SEX20000-CADAAA703G00711000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SEX50000-AABABA805B0100</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE110BERA0500 / SEX50000-AABAAB103B0100</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SPX10000-AAAA503MAC0031</a>	
<a href="#">SE3802DCRGS3000</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel
<a href="#">FF70CEM / FFX1001C-A1MANB148CMA0000</a>	Schwimmerschalter mit seitlicher Montage
<a href="#">FF70CEU / FFX1001C-A1MACB107CMA0000</a>	Side Mounting Float Switch
<a href="#">SE3800ECRH3000 / SEX20000-AAEAAA703H00713000</a>	Drehpaddel-Füllstandsschalter
<a href="#">FF10CEM / FFX10000-A1HAKB140CMA0000</a>	Seitlich montierbarer Schwimmerschalter
<a href="#">SC28100-DCR</a>	Tuning-Gabel-Niveauschalter
<a href="#">Model: SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE141BERS0500+TA</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel
<a href="#">FCM100 00-V 2 181 D D 230 002</a>	FineTek Mini Float Füllstandsschalter
<a href="#">FCM100 00-V 2 181 D E 230 002</a>	FineTek Mini Float Füllstandsschalter
<a href="#">EG6022BQS4-00A0AE10</a>	EGX Magnetostriktiver Füllstandsmessumformer
<a href="#">code SEX20000-CADAAA703G00713000 / type SE3820DCRG3000</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel
<a href="#">SE3800ECTI</a>	Füllstandssensor
<a href="#">FDE3MAS11300C (250) / FDX10000-AEAKA9401FMBS11A0250UN</a>	Magnetischer Float-Level-Schalter
<a href="#">FDM10000-05MCBA507000000</a>	Mini-Float-Füllstandsschalter
<a href="#">FC H41PDD</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">FC V11QDA</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">FC H21PDD03P</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">SC24P00-DDR+TB / SCX20000-ABPAAA803MAD0130T01</a>	Füllstandsschalter für Tuninggabel
<a href="#">PB-1471-S014000</a>	
<a href="#">BVK10000-10</a>	
<a href="#">Order Code# SEX20000-CADAAA703G00713000, Model: SE3820DCRG3000</a>	
<a href="#">EC1510-0X6G-BR-D-5</a>	Druckmessumformer
<a href="#">SE3800ECRF</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">FF10CGM</a>	Seitlich montierbarer Schwimmerschalter IP65
<a href="#">FF10CLO.SA</a>	Seitlich montierbarer Schwimmerschalter
<a href="#">SE110EDRA0095</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE110BDTF</a>	Füllstandsschalter mit Drehpaddel
<a href="#">FDX1001C-ANASE1571GMBS21B0120UN</a>	SCHALTER, STUFE
<a href="#">FFX10200-A4HASE357DMA0250</a>	WECHSELN
<a href="#">FCV21QDA</a>	Mini-Füllstandsschalter
<a href="#">SFX10000-A1EAAA801MBX</a>	Durchflussschalter vom Paddeltyp
<a href="#">FF10CEQ</a>	Schwimmerschalter zur seitlichen Montage
<a href="#">SEX20000-BAAAAA803G00783000T01</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">SFX10000-A1EAAA801MAX</a>	Durchflussschalter vom Paddeltyp
<a href="#">SP210-0-BU-C-2</a>	Durchflussschalter
<a href="#">PC312-2101422M01 2m</a>	M12-Kabelstecker
<a href="#">PC312-2101425M01 5m</a>	Kabel
<a href="#">PC312-2101425M01 10m</a>	Kabel
<a href="#">SE3800CCRI</a>	Drehbarer Niveauschalter
<a href="#">SP202-0-BT-A-5-0050</a>	
<a href="#">EFB-1400 / EFXBM1P-18S4420001</a>	Magnetischer Schalter
<a href="#">FF62DFM</a>	Schwimmerschalter mit seitlicher Montage
<a href="#">SE3810ECRH3000+TB / EB1-22010486</a>	Niveauschalter mit Drehpaddel
<a href="#">Type : FF10HLOS-6, Code: FFX10000-A1HAZ0000FMB0180</a>	Fühler
<a href="#">EPD10000-A100A42MA21MCAAFMA00</a>	EPD Elektromagnetischer Durchflussmesser
<a href="#">SE3800EERF / SEX20000-AAEAAB103S00710300T01</a>	Drehpaddel-Füllstandsschalter
<a href="#">SC2100R6DQ</a>	Füllstandsschalter mit Stimmgabel
<a href="#">SE290B CRI</a>	Drehpaddel-Füllstandsschalter
<a href="#">SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>	Drehpaddel-Füllstandsschalter
<a href="#">EFB-1430</a>	Ersatzteile Magnetschalter
<a href="#">SA120BDT0250</a>	Kapazitätsgrenzschalter
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439H1000</a>	
<a href="#">SEX50000-ABEAAB103H0250</a>	
<a href="#">EFB-1400-1 / EFXAM1P-18S4420002</a>	Magnetischer Schalter
<a href="#">SE3810CCRH3000S</a>	
<a href="#">RP80-SEB-1191</a>	
<a href="#">SE3810ACRG5000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">FFX10000-A1HAAB101CMA0000</a>	Schwimmerschalter zur seitlichen Montage
<a href="#">FDMH50-SS03TH+TC</a>	Mini-Float-Füllstandsschalter
<a href="#">BAH10000-30A</a>	Lufthammer
<a href="#">BVP10000-0060</a>	Pneumatischer Vibrator
<a href="#">SEX20000-BAEAAA703A00713000T02</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE110EERF0300</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">Order code: SAX10000-BDAAA801RMA330250</a>	
<a href="#">SEX2007D-AADAAA703G00711000</a>	
<a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00713000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE110EDTF 1 1/2</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">FCV11QFD</a>	Mini-Float-Füllstandsschalter

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SC1741R0EU0300</a>	Niveauschalter für Tuninggabel
<a href="#">EBX10200-B1AKB24214A1638</a>	
<a href="#">SE3810ACRG3000 - SEX20000-BAAAAA703G00713000</a>	Drehbarer Paddel-Niveauschalter mit LED
<a href="#">SAX10000-AEAAA801RMA330150</a>	Kapazitätsgrenzschalter
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B0630</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1200</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">EFXBM1P-18S4420001</a>	
<a href="#">SE120EFTS0250</a>	Füllstandsanzeige mit Paddel
<a href="#">FDMH56CBU</a>	Mini-Float-Füllstandschalter
<a href="#">RF-MH56ABT</a>	
<a href="#">PC312-2101421501 15m</a>	
<a href="#">SE120EFTA0500</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">FACC-10M</a>	
<a href="#">PM-1430-S014000</a>	Panel-Messgerät
<a href="#">SE110EETF</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE111BGMA0100</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">EF311B1H1I3-05T</a>	Bypass-Füllstandstransmitter
<a href="#">SE140A3UF</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE110EDR (Order Code# SEX50000-AAEAAA803A0100)</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">FCH51PDD</a>	
<a href="#">BVP10000-0040</a>	pneumatischer Rollenvibrator
<a href="#">SE110B</a>	
<a href="#">SA150BER1000</a>	Kapazitätsgrenzschalter
<a href="#">SE130AGMA1000</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SE110BDRF0195</a>	
<a href="#">SEX50000-AAEACA807G0100</a>	
<a href="#">SE381OECRH3000</a>	
<a href="#">FDBDUAS110300C-2+TA</a>	Niveauschalter
<a href="#">SEX50000-AABAAA803G0195T01</a>	
<a href="#">EFB-1420S / EFXBM1P-18S4130001</a>	Magnetic Switch
<a href="#">SE3800ECRG</a>	Drehpaddel-Niveauschalter
<a href="#">SP200-0-BR-P-0</a>	
<a href="#">FCM 100.00 V 5 180 D 210</a>	
<a href="#">SAX20000-AAACA807A190163 / SA190B0DUK</a>	FineTek-Capacitance Level Switch
<a href="#">SAX10200-BDAAA801RMA130388</a>	Kapazitätsgrenzschalter
<a href="#">FDMH50CBU</a>	
<a href="#">FDMH56CBS / FDM10000-05MCBA591000000T01</a>	
<a href="#">SEX40000-CABAAA703I0300</a>	Fühler