



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Meister

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">45XM1024XG15W</a>	Strömungswächter
<a href="#">52XM1002XG08WA</a>	Durchflussschalter
<a href="#">DKM/A-1/4 G 1/2" / 53XM1004XG15OA</a>	Strömungsanzeiger
<a href="#">DKM-1/30 G 1"</a>	Strömungsmonitor
<a href="#">DUM-28 G 1/2"</a>	flow switch G 1/2
<a href="#">IH9PF40-22</a>	Wechselstrommotor
<a href="#">RH8PF25-22-HI</a>	Wechselstrommotor
<a href="#">52XM1004XG15WA</a>	Strömungswächter
<a href="#">CHP090027</a>	Ladegerät
<a href="#">3102-B</a>	Akku
<a href="#">SG-30X70-1.5A-W</a>	Schalter-Kit
<a href="#">DKM/A-1/110</a>	
<a href="#">Nr. 4XE1110XG25WA Type DKM/A-1/110 G 1"</a>	Durchflussmonitor und Durchflussanzeige
<a href="#">8H180FM-HI</a>	Reduzierer
<a href="#">SG-15X50-ST220S</a>	Schaltgehäuse Schließer (NOC)
<a href="#">50XM1015XG25W</a>	Strömungswächter DKM-1/15 G 1"
<a href="#">DKM-1/15 G 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">50XM1060XG25W</a>	
<a href="#">8H30FM- HI</a>	motor
<a href="#">DUG-14 (60XM0014XG15S)</a>	Strömungswächter
<a href="#">DUG-22 (60XM0022XG15S)</a>	Flow-Schalter
<a href="#">61XE0150XG32S</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/60 G 1" / 52XM1060XG25WVA</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/8 G 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/15 G 1" 52XM1015XG25WVA</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-1/24 G 1"</a>	
<a href="#">DKM/A-1/24-G1" (55XE1024XG25OA)</a>	Durchflussanzeige
<a href="#">DKM/A-1/10 G 1" / 52XM1010XG25WVA</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/60 G 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">P/N: 52XM1015XG25SA Type: DKM/A-1/15 G 1"</a>	strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/2 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-1/10 G 1"</a>	
<a href="#">55XE1024XG15OA</a>	
<a href="#">54XE1024XG15W12</a>	Strömungswächter
<a href="#">55XE1060XG25OA</a>	
<a href="#">54XE1060XG25W12</a>	Strömungswächter

Produkt	Beschreibung
<a href="#">62XM0004.G08S</a>	
<a href="#">DOKU-DVD</a>	DVD
<a href="#">50XM1045XG25S</a>	Strömungswächter
<a href="#">50XM1045XG25W</a>	
<a href="#">DKG-1/15 G 3/4" (Artikel-Nr. 47XE1015XG20W)</a>	Strömungswächter
<a href="#">SG-30BWE-1A-W</a>	
<a href="#">50XM1008XG15W</a>	Strömungswächter
<a href="#">50XM1008XG15SI4.0</a>	Strömungswächter
<a href="#">Prüfprotokoll für DKM-1/8</a>	Testprotokoll für DKM-08.01
<a href="#">SG-30BLA-3A-SK15</a>	Schaltgehäuse Schließer (NOC)
<a href="#">DKG-2/2</a>	Strömungsschalter
<a href="#">3102B i-Drill (black)</a>	Akku
<a href="#">52XM1045XG25WA</a>	
<a href="#">50XM1004XG15W</a>	Fühler
<a href="#">51XE1110XG25SI4.0</a>	Durchflussmesser DKM-1/110 G 1"
<a href="#">50XM1110XG25SI4.0</a>	Durchflussmesser
<a href="#">DKM-1/24 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-1/4 G 1/2" (50XM1004XG15W)</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-2/3 G 1/2" (51XE2003XG15S)</a>	Strömungswächter
<a href="#">SG-30BLA-1.5A-W (für DKM/A-1/24)</a>	Schaltgehäuse Wechsler (COC)
<a href="#">DWG-12 G 1/2" (22XE0012XG15W0)</a>	Strömungswächter
<a href="#">50XM1008XG20S</a>	Strömungswächter
<a href="#">RVM/U-2/7 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/24 G 3/4" 55XE1024XG200A</a>	Strömungsanzeiger
<a href="#">RVM/UA-2/13 G 3/4"</a>	Strömungsanzeiger
<a href="#">52XM1008XG25PA</a>	Strömungswächter
<a href="#">9H9FE-AK</a>	
<a href="#">RVM/U-2/11 G 1/2"</a>	Strömungswächte
<a href="#">DKME/A-1/80 G 1" (84AE1080XG25S)</a>	Durchflussmonitor
<a href="#">10SM2003XG15WKA</a>	
<a href="#">10SM2003XG15WK5</a>	
<a href="#">60XM0150XG32SEM / DUG-150 G 5/4"</a>	Durchfluss-Anzeige
<a href="#">53XM1110XG250A</a>	Strömungsanzeiger
<a href="#">52XM1110XG25ALA</a>	Strömungswächter
<a href="#">RVO/U-4/2-30GPH-.250-B-2-NO1</a>	
<a href="#">RVO/U-1/150NPT 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">GLS-O-U-1-150F</a>	Schaltergehäuse normal geöffnet
<a href="#">DKM/A-1/90 G 1"</a>	
<a href="#">Seal Kit for RVO/U-1/150</a>	
<a href="#">03XE1030XG20S</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKG-1/30 G 3/4"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-1/4 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKG - 2/4G 1/2"</a>	Durchflussschalter
<a href="#">DKM/A-1/45 G 1"</a>	Durchflussschalter
<a href="#">SG-30BLA-1.5A-W</a>	Schaltkontakt

Produkt	Beschreibung
<a href="#">DUG-28 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/8 G 1" (52XM1008XG25WA)</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKME-1/80 G 1"</a>	Durchfluss-Schalter
<a href="#">61XE0028XG15O</a>	Durchflussmesser
<a href="#">DICHT-S-NBR</a>	Dichtungssatz für Durchflussmesser
<a href="#">GLS-DUG-028F</a>	Plättchen-Durchflussm
<a href="#">DKG-1/2 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">10XM2013XG15S / RVM/U-2/13 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DUG-110 G 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">45XM1024XG15S</a>	Strömungswächter
<a href="#">60XM0110XG25W</a>	.
<a href="#">DKM-1/60 G 1"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">DKM-1/45 G 1"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">52XM1045XG25DA</a>	Strömungsmonitor
<a href="#">45XM1004XG25S</a>	Strömungswächter
<a href="#">47XE1004XG25S</a>	Strömungswächter
<a href="#">10XM2003XG10S</a>	Strömungswächter RVM/U-2/3 G 3/8"
<a href="#">DKG -1/8LPM-1.00BSP-B-1</a>	
<a href="#">DUM/A-28 G 1/2" (65XCA028XG15S12)</a>	Strömungswächter
<a href="#">Type DKG-1/8 3/4"</a>	Strömungsanzeiger
<a href="#">63XE0004XG08ST510</a>	Strömungswächter
<a href="#">SG-30BLA-3A-S</a>	Schaltgehäuse Schließer (NOC)
<a href="#">9H60FE-MS</a>	Getriebekopf
<a href="#">P/N: 60XM0014XG15S Type: DUG-14 G 1/2"</a>	strömungswächter
<a href="#">SG-30BLA-3A-S for DKME 1/20</a>	schaltgehäuse schließer (noc)
<a href="#">20XM0012XG15S</a>	Strömungswächter
<a href="#">52XM1010XG25DA</a>	Durchflussmonitor
<a href="#">52XM1060XG25WA</a>	Strömungswächter
<a href="#">52XM1008XG15SI4.0</a>	Durchflussmesser
<a href="#">DKM-1/2 G 1/2"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">Nr. 09XM0025XG15S Type WY-15 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DUG-22 G 1/2 MS NOC</a>	
<a href="#">SG-30ROT-3A-S</a>	Schaltgehäuse Schließer NOC
<a href="#">RVO/U-2/8 G 1/2" / 03XE2008XG15W</a>	Strömungswächter
<a href="#">DWG-8 G 1/2"</a>	Flow-Schalter
<a href="#">20SM0008XG15S</a>	
<a href="#">SG-30ROT-3A-S13</a>	
<a href="#">G-30BLA-1.5A-W</a>	
<a href="#">84AE1080XG25S</a>	
<a href="#">52XM1024XG25PA / DKM/A-1/24 G 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">11XE40.6XG08S</a>	Strömungswächter
<a href="#">47XE1015XG20W</a>	FLOW-SCHALTER
<a href="#">DKG-1/8 G 1/2" / 45XM1008XG15W</a>	Strömungswächter
<a href="#">RVO/U-2/15 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/1 G 1/4" / 54XE1001XG08SA</a>	Strömungswächter

Produkt	Beschreibung
<a href="#">20XM0018XG15S - DWG-18 G 1/2</a>	
<a href="#">DKM-1/2 G 1/4"</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-SS-1-CH1/ATEX</a>	Durchflussmesser
<a href="#">Certificate of Compliance</a>	
<a href="#">Certificate of Calibration</a>	Zertifikat der Kalibrierung
<a href="#">52XM1024XG25PA</a>	Strömungswächter
<a href="#">52XM1015XG25PA</a>	Strömungswächter
<a href="#">45XM1024XG20W</a>	Strömungswächter
<a href="#">45XM1004XG15W</a>	Strömungswächter
<a href="#">45XM1010XG20W</a>	Strömungswächter
<a href="#">AP-KABEL</a>	Kabel
<a href="#">52XM1060XG25DA</a>	Durchflussmonitor
<a href="#">52XM1024XG20SA</a>	Durchflusswächter
<a href="#">DKM/A-1/8LPM-1.00BSP-B-1-CH1</a>	
<a href="#">DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-B-1-NO1</a>	
<a href="#">80XM1080XG25S</a>	Durchflusswächter
<a href="#">IH8PF40-22</a>	Wechselstrommotor
<a href="#">8H30FM</a>	Getriebekopf
<a href="#">5450470</a>	Ersatzakku
<a href="#">RVO/U-2/12LPM-.500BSP-B-1</a>	
<a href="#">IHT9PF40-22YC</a>	Wechselstrommotor
<a href="#">50XM2003XG15W</a>	Durchflusswächter
<a href="#">81XE1040XG25SEM</a>	Durchflussmonitor
<a href="#">03XE2015NP15S</a>	Durchflussmesser
<a href="#">01XM2008XG15S</a>	Strömungswächter
<a href="#">SG-30S-W-B-STP</a>	Schaltgehäuse Wechsler (COC)
<a href="#">FL-110-01-F</a>	Führungsschiene
<a href="#">20XM0018XG20W</a>	
<a href="#">50XM1002XG25W</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM/A-1/10 G 1/2"</a>	Strömungswächter
<a href="#">01XM40.2XG08S</a>	Durchflussschalter
<a href="#">DKM-1/4 G 3/4"</a>	Strömungswächter
<a href="#">50XM1004XG25W / DKM-1/4 G 1"</a>	Strömungswächter
<a href="#">45XM2008XG15S-VSB-01</a>	Strömungswächter
<a href="#">AP SWITCHING STATE</a>	
<a href="#">10XM20.6XG15SKA</a>	
<a href="#">960MDKM001</a>	Strömungswächter
<a href="#">SG-30S-S-B-STP</a>	Schaltgehäuse Schließer (NOC)
<a href="#">54XE1024XG25WA</a>	
<a href="#">RH8PF25-22</a>	WECHSELSTROMMOTOR
<a href="#">52XM1015XG25WA</a>	Strömungswächter
<a href="#">62XM0008XG10S</a>	Strömungswächter
<a href="#">64XMA028XG15S</a>	Strömungswächter
<a href="#">RVM/U-4/1 G 1/4"</a>	Strömungswächter
<a href="#">20XM0008XG15SEM // DWG-8 G 1/2"</a>	Strömungswächter

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">DKME/A-1/40 G 1/2"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">RVM/U-4/3 G1/4</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-1/8 G 3/4" / 51XE1008XG20W12</a>	Strömungswächter
<a href="#">52XM1024XG25SI4.0 / DKM/A-1/24 G 1"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">52XM1010XG25SI4.0 / DKM/A-1/10 G 1"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">52XM1004XG25SI4.0 / DKM/A-1/4 G 1"</a>	Durchflussmesser
<a href="#">45XM1008XG15SI4.0</a>	Durchflussmesser
<a href="#">81XE1020XG25SEM</a>	
<a href="#">11XE2007XG15W</a>	WECHSELN
<a href="#">DWG-8 G 1/2 20XM0008XG15P</a>	Strömungswächter
<a href="#">DKM-2/3 G 1/2" / 50XM2003XG15W</a>	Strömungswächter
<a href="#">47XE1045XG25SI4.0</a>	Durchflusswächter
<a href="#">52XM1024XG25SA - DKM/A-1/24 G 1</a>	Strömungs- und Wasserwächter
<a href="#">RVO/U-2/8 G 1/2" / 02XM2008XG15O</a>	Strömungsanzeiger
<a href="#">01XM1030XG25WH</a>	Durchflussanzeige
<a href="#">10XM4003XG08W</a>	
<a href="#">IH9PG120-32 (H)</a>	Induktionsmotor
<a href="#">9H180UB</a>	Induktionsmotor
<a href="#">20SM0008XG15S // DWG-8 G 1/2</a>	