



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Metrol

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">BP060A</a>	Ultrakompakter Kugelkolben-Touchschalter [BP-Serie]
<a href="#">CS087A</a>	Kontaktschalter
<a href="#">H4A-08-07S</a>	Fühler
<a href="#">H4A-04-00A</a>	Werkzeug-Setter
<a href="#">H4A-08-02A</a>	Werkzeugsetter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4A-12-05H</a>	Werkzeugsensor
<a href="#">H4A-12-20S</a>	Werkzeug-Setter
<a href="#">H4A-18-34</a>	Vorgabe Kopf
<a href="#">H4A-30S</a>	Werkzeugeinstellgerät für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4D-05-07H</a>	Werkzeugeinsteller für CNC-Drehmaschinen
<a href="#">P10DB-A</a>	Metrol Sensor
<a href="#">P10DLB-A</a>	Hochpräziser Touch-Endschalter
<a href="#">PT5M1WB</a>	(Berührungssensor)
<a href="#">SP080A</a>	Berührungssensor
<a href="#">STM84A</a>	(touch sensor) category:microswitch
<a href="#">STS080PA-L</a>	touch sensor
<a href="#">PT5M1WA</a>	Touch-Schalter
<a href="#">T25H-04-03</a>	(Werkzeugsetzer) Kategorie:Mikroschalter
<a href="#">H4D-05-25</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">CS067b</a>	(Berührungssensor)
<a href="#">CSH121A-AL</a>	Positionierungsschalter
<a href="#">P10DA-A</a>	Berührungssensor; Kategorie:Mikroschalter
<a href="#">CS067A-BL</a>	Mikroschalter
<a href="#">CS087A-L</a>	
<a href="#">BP080A-LF</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">CS067A-L</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">CSJ055A-L</a>	Metrol-Sensor mit LED
<a href="#">H4D-08-04S</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">H4A-12-44</a>	Tool Sensor
<a href="#">T20B-14-50</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">KS21PA-L</a>	8430771001
<a href="#">STM64A-L</a>	Endschalter
<a href="#">STP100UA-L</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">CSFN105A-H6X</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">BP060A-F</a>	Ultrakompakter Kugelkolben-Touchschalter [BP-Serie]
<a href="#">Production stoppageBP 100A-LF</a>	Berührungssensor

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">BP060A-LF</a>	Kugelkolben-Endschalter
<a href="#">P11DDB-DULD</a>	Metrol Sensor
<a href="#">CSH121A-A</a>	Positionierungsschalter
<a href="#">H4B-10-13S</a>	Tastsystem Sensor
<a href="#">H4D-05-03S</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4D-05-03H</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4A-12-06S</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4A-12-06H</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4D-05-07S</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">CS067A-LR</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">CSJ055A</a>	Mikroschalter
<a href="#">T20B-19-09</a>	Sensor
<a href="#">H4A-18-42S</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4D-05-06S</a>	Sensorkopf
<a href="#">H4D-05-06H</a>	Sensorkopf
<a href="#">H4D-05-04S</a>	Sensor
<a href="#">T24D-23-05</a>	Werkzeug-Einsteller
<a href="#">H4A-12S</a>	Werkzeugtaster
<a href="#">H4A-12H</a>	
<a href="#">H4A-18-39S</a>	Einrichter für CNC-Drehmaschine
<a href="#">P11DDBP-DU</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">STE080PA-L</a>	Sensor
<a href="#">H4A-18-42H</a>	WERKZEUG MESSSONDE
<a href="#">T24D-23 , T019-520-000-84</a>	Berührungssensor
<a href="#">BP080A-L</a>	Endschalter
<a href="#">H4A-18</a>	Metrol Touch-Sensor
<a href="#">H3B-15-23S</a>	
<a href="#">H4A-53-01S</a>	Metrol Berührungssensor
<a href="#">HT-CS067A</a>	Hitzebeständigkeit Schalter
<a href="#">STM14A-L</a>	Mini Stopper Schalter
<a href="#">H4A-18-40H-B3</a>	Metrol-Sensor
<a href="#">P11DMB-21-02S</a>	
<a href="#">HA4-18 (16T07463)</a>	
<a href="#">H4A-18-63S</a>	Werkzeugsensor
<a href="#">N-MSTKD-FDA</a>	Kontakt-Switch
<a href="#">T25H-04-05</a>	Werkzeug-Setter
<a href="#">H4D-05-01H</a>	Werkzeugsensor (ohne Kabel)
<a href="#">SP080A-L</a>	Federplunger mit Schalter
<a href="#">KS23PA-L</a>	Sensor
<a href="#">CSK087A</a>	Präzisionstastschalter
<a href="#">CSS80A-L</a>	Präzisionstastschalter
<a href="#">BP060A-L</a>	
<a href="#">STS060PA-L</a>	Touch-Schalter
<a href="#">STS060PA</a>	
<a href="#">CS087A-LR</a>	METROL CS-TOUCH-SCHALTER CS

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">P11EDBPZ-08-01</a>	Berührungssensor-Schalter
<a href="#">STM14A</a>	Stoppen Sie Mini-STM mit Schalter
<a href="#">P10DATPA-AL</a>	
<a href="#">H4A-12-05S</a>	Sensorkopf
<a href="#">CSH121B-AL</a>	Positionierschalter
<a href="#">CSJS50A</a>	
<a href="#">CS067B-L</a>	Berührungsschalter [CS-Serie]
<a href="#">P11DMB-21-02H</a>	Berührungssensor
<a href="#">STM32A</a>	Sensor
<a href="#">CS067A-B</a>	Positionierung Schalter
<a href="#">CS067A</a>	Präzisionstastschalter
<a href="#">PTP5M3CB-L</a>	Präzisionstastschalter
<a href="#">PT5M1CB</a>	Ultrakleiner Präzisions-Positionierungsschalter
<a href="#">PTP5M1CB</a>	
<a href="#">H4A-18-13H</a>	Nur Sensorkopf
<a href="#">SP060A</a>	SCHALTER
<a href="#">P11EDB-DULD</a>	Switch
<a href="#">P11DDB-DU</a>	Sensor
<a href="#">H4A-18-13S</a>	Sensor mit Kabel
<a href="#">H4A-12-90S</a>	Werkzeugsetzer für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4A-12-90H</a>	Sensorkopf
<a href="#">H4E-12-07S</a>	Fühler
<a href="#">T24E-13-56</a>	Werkzeugsetzer
<a href="#">H4A-18-50</a>	Werkzeugsensor
<a href="#">H4A-18-06</a>	Werkzeugsetzer für CNC-Drehmaschine
<a href="#">EX-6600-025</a>	Gasdruckfeder
<a href="#">T1001-04HJ+DJ2-01AS</a>	Sensor
<a href="#">EX-0500-050</a>	Stickstoff-Gasfeder
<a href="#">P10DHA-TLGR</a>	Hochpräziser Positionierungs-Touchschalter
<a href="#">H4A-18-42S</a>	Fühler
<a href="#">P10DA-15-01V</a>	Sensor
<a href="#">P10DA-TCW</a>	MT-Touch-Schalter P
<a href="#">H4D-05-07</a>	Sensor für Werkzeugeinsteller
<a href="#">T20B-43-07H</a>	Werkzeugeinstellgerät, Mikroschalter
<a href="#">P10DHB-TAWL</a>	MT-Touch Schalter
<a href="#">P11DDB-DLD</a>	Hochpräzisionstastschalter P11 (MT)
<a href="#">H4A-12-46</a>	Sonde zum Zurücksetzen des Drehwerkzeugs
<a href="#">P10DB-BU</a>	Berührungssensor
<a href="#">H1A-68-02</a>	
<a href="#">PT5M1CB-L</a>	Ultrakompakter hochpräziser Berührungsschalter [PT-Serie]
<a href="#">CS067A-LG</a>	
<a href="#">TS17D</a>	
<a href="#">CSK087A-L</a>	Endschalter
<a href="#">TS16A+TS15</a>	
<a href="#">CSK087B</a>	Positionierungsschalter

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">H4A-18-108S</a>	Schalter
<a href="#">DPA-SR1</a>	Luftspaltsensor
<a href="#">CSS60A</a>	Berührungssensor
<a href="#">H4A-30H</a>	Werkzeugeinstellgerät für CNC-Drehmaschine
<a href="#">P21-ST1</a>	
<a href="#">P11DDB-36-02</a>	
<a href="#">P10DA-AL</a>	Ein solcher Schalter
<a href="#">H4A-69-03S</a>	BERÜHRUNGSSENSOR
<a href="#">P11DDB-FULD</a>	Sensor
<a href="#">T24E-04-47</a>	Werkzeugsetzer
<a href="#">CS087A-R-3M</a>	Berührungssensor
<a href="#">CSK087B-L</a>	CS-Schalter
<a href="#">BP4SWA</a>	Kugelkolben
<a href="#">H3A-36-04S</a>	Werkzeugeinstellgerät für CNC-Drehmaschine
<a href="#">H4A-51-03S</a>	Mikroschalter
<a href="#">CSK087B-TCW</a>	Berührungssensor
<a href="#">T1001-05HJ+DJ2-01AS</a>	
<a href="#">H4B-ST1-08S</a>	BERÜHRUNGSSENSOR
<a href="#">P11DDHB-08-02S</a>	Hochpräzise MT-Touch-Schalter
<a href="#">1427-047L-316R-35</a>	Kompressionsverschluss, 7 mm, quadratisch, mit verstellbarer Griffhöhe
<a href="#">PTP5M1CBV</a>	Berührungssensor
<a href="#">STM82A</a>	Mini-Stopperschalter (STM)
<a href="#">T24E-13-65S</a>	Sensor
<a href="#">PT5M3WA</a>	
<a href="#">TM26D-ST1</a>	Werkzeugeinstellgerät, Mikroschalter
<a href="#">CSH121B-A</a>	Berührungssensor
<a href="#">H4A-08-07H</a>	Sensorkopf
<a href="#">NG1-010-M6</a>	Gas-Stoßdämpfer
<a href="#">PT5S3CB-L</a>	Schalter
<a href="#">TM26D-2-3-02</a>	WERKZEUGSETZER
<a href="#">BP5MWA</a>	
<a href="#">T24E-13-46S</a>	
<a href="#">P10DL-01-11</a>	Berührungssensor
<a href="#">P11EDB-07S</a>	Berührungssensor