



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Mollet

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">DF21A1B1C5G3ET2U5</a>	MOLOSroto drehflügel-füllstandanzeiger
<a href="#">DF25A1C1F6EM2VLR300W00VR</a>	[MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger]
<a href="#">DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MSD-070</a>	Silo-Druckmelder
<a href="#">P/N: 90261089; Type:MSD-070</a>	Silo - Druckmelder
<a href="#">MFD-NN</a>	
<a href="#">DF25A1C1H1F2ER2ZT1VLR250W00</a>	MolosRoto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFEF-EE</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF28A2B1C2D1G3ER1ZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5E1G3ER7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">VF12C8DG3E (90318038)</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G1AS2V / MOLOSroto DF21</a>	
<a href="#">DF28A1C1E4F2ER8T1VLE0200KD</a>	
<a href="#">DF23A 1B3C5E1G3ED7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">DF21A1C1F5ES2V</a>	MolosRoto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21 A1 C4 G3A S2 LW200</a>	Füllstandsanzeige für Drehblatt
<a href="#">DF21A1C5E10P2G3ER1ZS2</a>	Drehflügel- Füllstamdanyeiger
<a href="#">DF25A1B3C5F6ET3LR500W00</a>	
<a href="#">DF21A1B3C1H2F2AS2U5</a>	MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G1AK1LW200</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFE-EE-B3</a>	Grenzschalter für Schüttgüter
<a href="#">MFEF-EE-B3</a>	
<a href="#">DF21A1C5E1G1AR1ZM1V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">QV013-GG-AE-NR</a>	VENTIL
<a href="#">MFEF-AEE-B1</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFE-NN-S</a>	MOLOSmembran Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T2LE 0350KD</a>	Füllstandssensor
<a href="#">MFB-EA-B0</a>	
<a href="#">TA-05</a>	
<a href="#">DF21 A1 C2 G3E R1 Z M2V</a>	
<a href="#">DF22 A1 C2 G3 ER 1ZM 2V</a>	MoloSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G2AS1U5 / 9031 80 20</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">KE-XCM-A110-0</a>	Endschalter
<a href="#">DF28A1C5E3F5IR5M2VILI 2400KD</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VLW050U8</a>	
<a href="#">RF11C1F1AS1</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">DF21A1C1G1EM1V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G1EM1V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1B1C5F2AR1ZM2VWL075</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFE-AEE-B5</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFD-NN-B0</a>	Membran-Fuellstandanzeiger
<a href="#">P/N:90318020; Type:MFB-EA</a>	Grenzschalter für Schüttgüter
<a href="#">P/N:90318020; Type: DF27A1C5G3AK1LS1500</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFE-NN</a>	membran-füllstandsanzeiger
<a href="#">MFA-N</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">DF11A1C5G1A"S1</a>	Drehsensor
<a href="#">MFD-NE</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFD-VE</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">P/N: 128057; Type: CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057</a>	SICHERHEITSSCHALTER MULTICODE
<a href="#">DF21 A1 B1 C2 F2A R1 Z M2V WL075</a>	
<a href="#">MFE-EE / 9031 80 20</a>	
<a href="#">MFE-AEE-B1</a>	MOLOSmembran Membran-Füllstandanzei
<a href="#">SES-125-0B0</a>	Schwenkhebel-Endschalter
<a href="#">DF21A1B1C5G3AM2V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1B1C5G3AM2VWL100</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF27A1B3C5G3ER1ZT2LS1750</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF25A1B3C5F2ER1ZT2LR350W00</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF25A1B1C1F9ET2VLR500VR</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF27A1C5E2G3ER1T1VLS3000</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF27A1C5E2G3ER1T1VLS1500</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">CM03L431 (MFB-EA)</a>	Niveauschalter für Überlaufsteuerung
<a href="#">DF28A1B1C1D1E4G3ER8M2VLE 0400KD</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DFPMC1D1-H0U1</a>	Steuerungs-Einheit
<a href="#">RF11-C1G2'S1 / 2110-230</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C1G1AX2LW400</a>	
<a href="#">DF25A1C1H2F2ET2VLR300W00</a>	
<a href="#">DF24A1C1F2ER6SGLR150W00</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF23A1C1E2G3ER7M2VLV0400</a>	
<a href="#">MFE-AEE</a>	MOLOSmembran Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">QV100-FG-AA-NR</a>	MOLOSvalve Sinus-Quetschventil DN100
<a href="#">MFB-EA</a>	Boot-Level-Schalter
<a href="#">PF-KFALP1</a>	Pendel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G3AX2WL050U5</a>	Indikator
<a href="#">MFB-EA 4 A / 250 V AC</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFD-NE-B0</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G1AM1V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF11A1B1C4G6ATK</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">DF21A1C1F1AS2</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">P/N: 9031 80 20; Type: MFEF-EE-B1</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF11A1B1C1G3A-S2</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF27A1C1G3AK1LS2000</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger

Produkt	Beschreibung
<a href="#">MFB-VA</a>	Anzeiger
<a href="#">DF21A1C5G2AS2</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21-A1C5E1G1AZM1V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DFPMC5-H0U1X</a>	Steuerungs-Einheit DFPM
<a href="#">MFD-NN-SDK</a>	MOLOSmembran Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C1G2AM1VLW500</a>	drehflügel-füllstandanzeiger
<a href="#">SIS-065-5</a>	schwenkhebel-endschalter
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA1000</a>	MOLOSvibro schwingstab-füllstandanzeiger
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA0500</a>	MOLOSvibro schwingstab-füllstandanzeiger
<a href="#">MFB-EMFB-EAA /Sn: 00090912</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF11A1C1G1A"S1</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6M2VLV0400</a>	Level-Alarm
<a href="#">KE-XCM-A110-5</a>	endschalter mechanisch 5 m kabel
<a href="#">DF25A1C5F2ET1VLR150W00</a>	MOLOSroto drehflügel-füllstandanzeiger
<a href="#">VF12A3B0C8S0H0T0E0P0R3</a>	Schwingstab-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF25A4B1C5F2ER1ZT1VLR500W00</a>	MOLOSroto drehflügel-füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G3E</a>	MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">KE-XCM-A110-0-B0</a>	Endschalter mechanisch 10 m Kabel
<a href="#">KLG-FSZ065IG2½AL0-LMS</a>	Fest-Kupplung
<a href="#">KCT-SSZ065-065AL-SP-LMS</a>	Schlauch-Kupplun
<a href="#">DF21A1B1C5G2ES2LW220</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF25 / DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1B1C5G3EM2VU5</a>	Molosroto Rotierende Füllstandsanzeige
<a href="#">DF22A1B1C5G3EM2VLP100U5</a>	MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G3AX3WL100</a>	MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF28A1B1C5E1G3ER1S2LE 0350KDHVP9</a>	
<a href="#">RF11-C5G2"S1</a>	MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">KE-LSZ110IG4 AV0-SP-LMS-B0</a>	
<a href="#">DF22A1C5F2EZT2LP150</a>	Endschalter
<a href="#">DF27A1C1E1G3ER1X2LS1000</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C1G3ET2V</a>	
<a href="#">SES-080-5</a>	MOlloSswing Schwenkhebel-Endschalter
<a href="#">SES-100-5</a>	
<a href="#">MFD-VN-B0</a>	
<a href="#">KC-LG16M-10</a>	
<a href="#">KC-CT12M6</a>	
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VWL050U5</a>	
<a href="#">DF24A1C5H1E74F2ER7U1XZM2VLR250W00VR</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF27A1C5H1E74F2AR1ZT1LS4000Z1</a>	
<a href="#">DF24A1C5F2ER6M2VLR150W00</a>	
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1T2LS1000</a>	drehbare Füllstandsanzeige
<a href="#">SES-050-0</a>	
<a href="#">MFB-EA IP66</a>	MolosMembran Füllstandsanzeige
<a href="#">DF21A1B2C1D2E0-G3ET2U5-SM3E</a>	
<a href="#">DF23A1C5E1G3ER7U1XT2VLV0400</a>	Drehbarer Füllstandsalarm

Produkt	Beschreibung
<a href="#">KI-BES00E3-BP2-2</a>	
<a href="#">SIS-065-2</a>	
<a href="#">DF24A1C5H8F2ER6M2VLR300W45VR</a>	
<a href="#">LF20-B84A3AD1A1</a>	
<a href="#">DF21A1C1G3ET2U5-SM3E</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF11A1C1G2A</a>	
<a href="#">DF21A1C1G2AS2V / 9031 80 20</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C1G3AZS2LW150</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2</a>	Endschalter
<a href="#">KI-SZ075IG2½AL2-M2</a>	MOLOSwitch Fest-Kupplung
<a href="#">DF21A1C1G3AM2V</a>	
<a href="#">DF21A2C5G5EM2V</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">SIS-100-2-B9</a>	MOLOSwing Schwenkhebel-Endschalter
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1Z1X3LS7000</a>	
<a href="#">DF22A1C6F2AT2LP 100U5</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF22A1B1C5F2EZM2VLP 200U5</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0B9</a>	Endschalter
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">MFE-ANN</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G6EM1VWL050</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5U1XE4G3ER8M2VLW300</a>	
<a href="#">SM1A</a>	Sechskantmutter G1" aus AlMgSi
<a href="#">DF11A1C5U1G1A-S1</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">QV040-GG-AA-NR</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6T2VLV0400</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF11A1C1U1G1A-S1</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFEF-EE (IP65)</a>	Membran-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF27A1C5F2AT2LS1000</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF28A1C5E1G3ER1K1LE 0350KD</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">KC-PG-LGCT16</a>	Vorrichtung zur Parametrierung
<a href="#">DF21A1B3C5G1AS2V</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0B9</a>	Endschalter mechanisch 10 m Kabel
<a href="#">KI-XCM-B356-5-2</a>	Endschalter
<a href="#">DF21A1B1C1U5G3ET2</a>	Fühler
<a href="#">DF21A1B2C5U5D2E0-G3ET2-SM3E</a>	Drehflügel-Füllstandanzeiger