



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Rabourdin

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
1005-10-20	Leitring Flansch
1021-16-160	SCHULTERBOLZEN
1021-5-32	Schulterschraube mit Innensechskant
1021-8-30	SCHULTERBOLZEN
R1031-8-20 (151309)	Führungsschraube
521-6-20	
5940.02.75	Tür links Detektor L75
10016040	Führungsschrauben
1005-16-32	(Gleitführungsbuchse mit Bund ohne Zentrieransatz)
1005-40-56	Ring
527-10-35	(Zylinderkopfschraube)
1021-6-25 / 3221-6-25	FÜHRUNGSSCHRAUBE
1021-6x30/3221-6-30	Führungsschraube
1021-6-12	FÜHRUNGSSCHRAUBE
R1031-6-25	Führungsschraube
R1031-6-12	Führungsschraube
355-25-44	Farbe grün
SN2520-25-44	Systemfeder
R1021-20-80	schraube
R1031-12-70	Führungsschraube
R1031-16-80	Führungsschraube
R1031-8-32	Führungsschraube
1005-18-20	Steckdose
5737-40 61	Ring
5741-40 70	Ball-Käfig
5522-3	Montage-Flansch
1021-4-40	Sechskantschraube
1031-10-30	schraube schulter
1054-32-46	Ring
1006-40-52	Ring
601-40-180	Spalten-Guide
5412-40-224	Säule
5432-25-140	Säule
5511-32	Halb Ring
5511-40	Halb Ring
1052-40-80	Ring

Produkt	Beschreibung
1052-25-50	Ring
5412-32-224	Säule
357-20-76	FEDER
1052-32-80	Ring
357-16-25	starke rote Federbelastung
385-16-2	Federscheibe
501-6-24	Zylinderstift
501-3-12	Zylinderstift
501-3-28	Zylinderstift
501-8-36	Zylinderstift
501-8-20	Zylinderstift
5940 02 150	ENS. LEFT DOOR DETECTOR
5410-25-100	Spalte, die eine Schraube
5722-40-250-48R	
5741-40-104	
5734-40-48	
5731-40-48R	
5721-20-125	
5711-20	
387-10-40	Führungsstift
3112-10-40	
3122-10-30	
3122-10-24	
3122-8-24	
3122-8-20	
1005-14-16	Ring mit Kragen
636-8-150	
628-1.4-100	
628-5-160	
673-36-32-245	
1073-32-196	
629-3.5-1.2-160	
629-4-1.2-160	
1021-20-90	
1021-20-110	
1021-20-120	
358-63-203	RESORTGEBÜHR EXTRA FORTE COULEUR JAUNE
385-20-3	RONDELLE RESORT
1071-50-100	Flanschring mit Bolzen-
501-10-24	Zylinderstift
1021-12-20	
1021-12-100	Schulterbolzen
521-10-24	Angezapft zylindrischer Stift
1021-5-8	Schraube 6 Pfannen
501-6-16	Zylinderstift

Produkt	Beschreibung
1021-8-32	Schrauben 6 Pfannen
Rab.	Konformitätsbescheinigung
1005-25-20	Gebüsch
601-25-80	Führungsstifte
626-3-125	
626-5-75	
1031-6-8	Bolt M6x8 Edelstahl
1031-8-10	Paßschraube M8x10 Edelstahl
651-32-63-100	Säule
1007-32-56	Busch
5312-50-80	
1021-8-50	SCHULTERBOLZEN 12.9
1021-5-25	Schulterbolzen
356-16-305	Blaue Feder für mittlere Belastung
637-8-12-250	Tubular Auswerfer cone
1031-6-32	Edelstahl mit Innensechskant
1005-20-16	Flanschführungsring
1007-10-17	Glatter Führungsring
628-10-1350	
628-12-1350	
628-16-1350	
628-20-1350	
626-4-200	
626-10-325	
626-10-350	
626-10-275	
355-20-115	
355-25-38	
356-20-127	
395-30	
601-14-90	
324-20-102	RECHTECKIGE DRAHTFEDER, VIOLETT, LEICHT, EXTRA BELASTBAR
387-16-50	
387-25-160	
1005-20-25	
501-16-100	
501-16-150	
601-32-240	Führungsstift
601-20-240	GUIDE SÄULE
390-20-32	
522-26-30	Passtift
522-20-25	Passtift
522-26-18	Passtift
5741-20-46	KUGELHALTER
387-10-50	Führungsbolzen

Produkt	Beschreibung
411-24-300	Auswerfer
641-32-1000	ROUNDED NITRID zylindrischer Kopf EJEKTOR
641-7-200	Extraktor
641-8-200	Extraktor
641-10-250	Extraktor
641-8-315	Extraktor
641-14-250	Extraktor
641-10-160	Extraktor
641-8-400	Extraktor
641-32-500	Extraktor
641-32-800	Extraktor
641-6.2-630	Extraktor
1628-16-1000	Extraktor
1628-16-800	Extraktor
1628-20-1000	Extraktor
1628-20-800	Extraktor
1021-10-32	Schulter-schraube mit Innensechskant
1021-6-32	
1021-16-40	Schulter-schraube
1031-8-20	Paßschraube M8x20 Edelstahl
1005-25-37	COMPASS-TABLE
5383-40-30	BUSH-MOLD
1601-25-200	COLUMN-TABLE
5432-40-200	COLUMN-MOLD
711-14.2-100	
711-3.4-100	
711-4.7-100	ZYLINDERSTEMPEL - KONISCHER KOPF
711-9.4-100	
356-50-102	Feder
5741-32-104	
5741-63-127	Kugelkäfig
1005-10-16	
1005-10-23	
1021-5-12	Schulter-Schraube
5741-12-38	Kugelgelagerter Käfig
713-1.5-100	Punch
713-4.8-100	Punch
5431-63-355	Bewegungsschiebestangen
5383-63-48	Bewegungsgleitbuchse
1021-10-40	Aufhänger-Schraube
1021-8-90	Schraube mit Innensechskant
1007-16-17	Büchse
712-9-80	zylindrischer Kopfstempel
712-3-80	zylindrischer Kopfstempel
644-18-200	Auswerfer

Produkt	Beschreibung
1021-5-30	Schraube
1052-40-40	Kopfführung
1021-5-60	Distanzstück
601-18-140	
1005-18-32	Führungsbuchsen mit Kopf
5737-50-78	Buchse
5741-50-92	Buchse
5522-4	Halter
1021-6-25	Schraube
1021-6-10	Schraube
1021-5-10	Schraube
1021-6-60	Schraube
601-16-100	
601-16-120	Spalte Targeting
1071-16-40	
601-18-160	
611-32	Zentrierung Pad
5523-40	Klemme
1052-32-40	
356-12.5-51	
356-20-305	
5741-25-106	Kugelhäufig
355-20-51	FEDERLEICHTE LAST
5741-63-168	Kugelhäufig
357-40-64	
1021-12-40	SOCKEL-SCHULTER-SCHRAUBE
1021-10-12	Sechskantschraube
1021-6-63	
1031-6-6	
1021-10-110	
1005-10-12.5	Flansch Führungsring
1021-10-20	
522-18-20 GR 1017	
1021-10-30	Schulterschraube mit Innensechskant
1021-10-60	Schulterschraube mit Innensechskant
1021-6-16	Führungsschrauben
1021-6-40	Führungsschrauben
611-25-M	Zentrierbolzen männlich
611-25-F	Zentrierendes Grundstück
611-16	Diagramm zentrieren
108630 (R1628-14,0-315)	Ejektor
359-50-203	Sortierung Hyper Fort Bronze
1021-16-140	
1020-36-25	
501-4-12	DÜBEL PIN

Produkt	Beschreibung
521-20-120	AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT
521-20-50	AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT
521-6-24	AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT
521-8-20	AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT
527-10-16	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-10-22	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-10-60	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-12-120	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-16-100	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-16-130	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-16-220	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-3-12	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-5-70	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-5-90	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-6-18	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-6-22	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
527-8-65	INNENSECHSKANTSCHRAUBE
530-3-8	INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT SENKKOPF
530-5-12	INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT SENKKOPF
530-6-12	INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT SENKKOPF
531-6-40	INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT FLACHEM PUNKT
1020-16-16	FESTSTELLBARE MADENSCHRAUBE
1020-20-16	
1020-30-20	
1021-12-160	
1021-8-160	SCHULTERBOLZEN
533-10	
1021-8-63	
1020-16-20	
521-8-16	
521-6-16	
391-40-40	
1021-8-25	
1005-12-12.5	
1005-32-50	Führungsbuchse
1005-12-37	Führungsbuchse mit Kopf
601-12-60	Führungssäule
664-1.5-100	GEHÄRTETER AUSWERFERSTIFT MIT ZYLINDRISCHEM KOPF
1031-5-30	SECHSKANTSCHRAUBE AUS EDELSTAHL
651-32-125-40	Stufenleitsäule ohne Zentrierstopfen
601-25-160	Führungs-Säule
1005-32-32	Kopf Führungsbusch
601-25-220	.
1005-20-23	.
1021-16-20	Schulterbolzen

Produkt	Beschreibung
611-12	F+M-Zentrierbolzenmontage
1021-12-140	
601-25-200	
601-25-250	
1005-25-32	Führungsbuchse mit Kopf
1005-25-50	
395-24	Elastomer-Abstreifer
1005-30-46	Führungsring mit Flansch
1052 40-100	Bronzering mit Flansch
1021-20-30	HALSBAND-SCHRAUBE
1021-20-32	HALSBAND-SCHRAUBE
1021-6-30	Schulter-Schraube
1021-8-60	Innensechskant-Schulter-schraube
1021-8-10	
5721-40-250	Satz zylindrischer Säulen
355-10-51	Druckfeder D10
324-20-152	Druckfeder D20
356-40-254	Druckfeder D40
1005-63-100	Führungsbuchse
5733-40-48	Führungsbuchse
621-63-100-400	Führungssäule
5741-40-118	Kugelkäfig
1021-16-250	Schulterpassschraube
358-25-115	Extra starke gelbe Feder
1031-12-50	Schulter-Bolzen
501-5-10	Zylindrischer Stift
1021-10-120	
6804-80-6	
1021-10-25	
1021-16-80	
1021-6-20	Schulter-schraube M6
1021-8-16	Schulter-schraube 6 hohl Seiten M8 Lg. 16
1021-12-12	SCHULTERBOLZEN
671-25-160-50	
1071-25-80	
1051-25-40	
501-4-10	
501-5-30	
1007-16-27	Glatter Führungsring
521-8-30	
521-10-30	
1021-10-16	
1021-5-40	Schulter-schraube mit Innensechskant
1021-20-40	Bolzen
1005-16-16	Führungsring mit Flansch

Produkt	Beschreibung
1031-5-10	
601-25-70	Spalte „Leitfaden“
601-25-240	Spalte „Leitfaden“
601-30-100	Spalte „Leitfaden“
601-30-240	Spalte „Leitfaden“
1021-8-40	Schultererschraube mit Innensechskant
1051-16-40	
1051-16-50	
671-16-160-40	
671-16-200-40	
274-2.5-125	
502-4-20	Pass-Stift
523-6-20	herausziehbarer Passstift
523-8-30	herausziehbarer Passstift
523-16-50	herausziehbarer Passstift
5850-50-165	
612-20-180	Stoppte Spalte
522-18-20	Gewindebohrte Zentrierbuchse
1005-16-20	
1021-12-30	Schulterbolzen
1021-16-30	Schulterbolzen
1021-16-70	Schulterbolzen
1021-16-100	Schulterbolzen
200-1-300-75-4	
6802-250-12	Düsenkörper
6800-250-212	Düse
992-13	O-Ring
527-6-350	INNENSECHSKANTSCHRAUBE CHC 12.9
712-14-100	Zylindrischer Stempel
1021-8-14	Schulterbolzen
671-32-125-50	GESCHULTERTE FÜHRUNGSSÄULE MIT ZENTRIERPAD
1005-32-46	FÜHRUNGSRING MIT FLANSCH
613-25	Stoppstange
612-25-220	Set Spurstange mit Stopp
751-10-100	
521-16-40	Zylindrischer Stift mit Gewindeloch
621-50-100-500	GESTUFTE FÜHRUNGSSÄULE
1021-16-60	Schulterbolzen
356-40-76	Blaue Feder für mittlere Belastung
1021-16-25	Schultererschraube 12.9
1021-16-16	Schultererschraube mit Innensechskant
5737-63-98	
5741-32-81	Kugelkäfig
1021-5-16	SCHULTERSCHRAUBE
1072-40-160	Führungsbuchsen

Produkt	Beschreibung
5411-63-450	Untere Haltersäulenbaugruppe
1053-16-22	Führungsring ohne Zentrierstift
651-16-80-50	Schulterführungssäule ohne Zentrierbolzen
612-20-160	Stoppen Sie den Zusammenbau
1061-20-12-25	Führungsring mit Schulter
601-20-220	Leitfadenspalte
551-16-80	Glatte Zentrierbuchse
551-16-112	Glatte Zentrierbuchse
551-12-71	Glatte Zentrierbuchse
551-25-71	Glatte Zentrierbuchse
551-16-71	Glatte Zentrierbuchse
R1031-8-90 / 151448	Führungsschraube
5721-63-355	Zylindrische Säulenordnung
5521-63	Quadratischer Flansch für Mittelhals
5522-5	Befestigungsflansch
5733-63-123	Kurzes Trensenring-Set
5113-70-150	Reibplatte aus Stahl
664-5-250	
5721-40-224	
5733-40-61	
712-2-80	
1007-30-49	
1021-5-20	BEGRENZUNGSSCHRAUBE
356-16-25	Maschinenfeder
390-50X40	Elastomerfeder
1007-8-17	glatte Führungsbuchse
5354-16	
5721-16-140	Stützpfeiler am unteren Ende
601-10-60	Führungssäule
601-12-90	Führungssäule
402-3.2T-M20X150 female	Kupplungsauswurf männlich und weiblich
401-3.2T-M20X250 male	Kupplungsauswurf männlich und weiblich
671-40-160-63	
1031-5-20	
1628-4-160	
1628-3-100	
5421-80-400	DOPPELPUNKT
356-16-51	rechteckige Drahtdruckfeder