



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Rabourdin

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| 1005-10-20 | Leitring Flansch |
| 1021-16-160 | SCHULTERBOLZEN |
| 1021-5-32 | Schulterschraube mit Innensechskant |
| 1021-8-30 | SCHULTERBOLZEN |
| R1031-8-20 (151309) | Führungsschraube |
| 387-16-120 | Führungsbolzen |
| 521-6-20 | |
| 5940.02.75 | Tür links Detektor L75 |
| 10016040 | Führungsschrauben |
| 1005-16-32 | (Gleitführungsbuchse mit Bund ohne Zentrieransatz) |
| 1005-40-56 | Ring |
| 527-10-35 | (Zylinderkopfschraube) |
| 1021-6-25 / 3221-6-25 | FÜHRUNGSSCHRAUBE |
| 1021-6x30/3221-6-30 | Führungsschraube |
| 1021-6-12 | FÜHRUNGSSCHRAUBE |
| R1031-6-25 | Führungsschraube |
| R1031-6-12 | Führungsschraube |
| 355-25-44 | Farbe grün |
| SN2520-25-44 | Systemfeder |
| R1021-20-80 | schraube |
| R1031-12-70 | Führungsschraube |
| R1031-16-80 | Führungsschraube |
| R1031-8-32 | Führungsschraube |
| 1005-18-20 | Steckdose |
| 5737-40 61 | Ring |
| 5741-40 70 | Ball-Käfig |
| 5522-3 | Montage-Flansch |
| 1021-4-40 | Sechskantschraube |
| 1031-10-30 | schraube schulter |
| 1054-32-46 | Ring |
| 1006-40-52 | Ring |
| 601-40-180 | Spalten-Guide |
| 5412-40-224 | Säule |
| 5432-25-140 | Säule |
| 5511-32 | Halb Ring |
| 5511-40 | Halb Ring |

| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------|--|
| 1052-40-80 | Ring |
| 1052-25-50 | Ring |
| 5412-32-224 | Säule |
| 357-20-76 | FEDER |
| 1052-32-80 | Ring |
| 357-16-25 | starke rote Federbelastung |
| 385-16-2 | Federscheibe |
| 501-6-24 | Zylinderstift |
| 501-3-12 | Zylinderstift |
| 501-3-28 | Zylinderstift |
| 501-8-36 | Zylinderstift |
| 501-8-20 | Zylinderstift |
| 5940 02 150 | ENS. LEFT DOOR DETECTOR |
| 5410-25-100 | Spalte, die eine Schraube |
| 5722-40-250-48R | |
| 5741-40-104 | |
| 5734-40-48 | |
| 5731-40-48R | |
| 5721-20-125 | |
| 5711-20 | |
| 387-10-40 | Führungsstift |
| 3112-10-40 | PHOSPHATIERTER ZYLINDRISCHER STIFT |
| 3122-10-30 | |
| 3122-10-24 | |
| 3122-8-24 | |
| 3122-8-20 | |
| 1005-14-16 | Ring mit Kragen |
| 636-8-150 | |
| 628-1.4-100 | |
| 628-5-160 | |
| 673-36-32-245 | Führungssäule mit OXA-Bolzen |
| 1073-32-196 | |
| 629-3.5-1.2-160 | |
| 629-4-1.2-160 | |
| 1021-20-90 | |
| 1021-20-110 | |
| 1021-20-120 | |
| 358-63-203 | RESORTGEBÜHR EXTRA FORTE COULEUR JAUNE |
| 385-20-3 | RONDELLE RESORT |
| 1071-50-100 | Flanschring mit Bolzen- |
| 501-10-24 | Zylinderstift |
| 1021-12-20 | |
| 1021-12-100 | Schulterbolzen |
| 521-10-24 | Angezapft zylindrischer Stift |
| 1021-5-8 | Schraube 6 Pfannen |

| Produkt | Beschreibung |
|-------------------------------|--|
| 501-6-16 | Zylinderstift |
| 1021-8-32 | Schrauben 6 Pfannen |
| Rab. | Konformitätsbescheinigung |
| 1005-25-20 | Gebüsch |
| 601-25-80 | Führungsstifte |
| 626-3-125 | |
| 626-5-75 | |
| 1031-6-8 | Bolt M6x8 Edelstahl |
| 1031-8-10 | Paßschraube M8x10 Edelstahl |
| 651-32-63-100 | Säule |
| 1007-32-56 | Busch |
| 5312-50-80 | |
| 1021-8-50 | SCHULTERBOLZEN 12.9 |
| 1021-5-25 | Schulterbolzen |
| 356-16-305 | Blaue Feder für mittlere Belastung |
| 637-8-12-250 | Tubular Auswerfer cone |
| 1031-6-32 | Edelstahl mit Innensechskant |
| 1005-20-16 | Flanschführungsring |
| 1007-10-17 | Glatter Führungsring |
| 628-10-1350 | |
| 628-12-1350 | |
| 628-16-1350 | |
| 628-20-1350 | |
| 626-4-200 | |
| 626-10-325 | |
| 626-10-350 | |
| 626-10-275 | |
| 355-20-115 | |
| 355-25-38 | RECHTECKIGE DRAHTDRUCKFEDER |
| 356-20-127 | |
| 395-30 | |
| 601-14-90 | |
| 324-20-102 | RECHTECKIGE DRAHTFEDER, VIOLETT, LEICHT, EXTRA BELASTBAR |
| 387-16-50 | |
| 387-25-160 | |
| 1005-20-25 | |
| 501-16-100 | |
| 501-16-150 | |
| 601-32-240 | Führungsstift |
| 601-20-240 | GUIDE SÄULE |
| 390-20-32 | |
| 522-26-30 | Passstift |
| 522-20-25 | Passstift |
| 522-26-18 | Passstift |
| 5741-20-46 | KUGELHALTER |

| Produkt | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| 387-10-50 | Führungsbolzen |
| 411-24-300 | Auswerfer |
| 641-32-1000 | ROUNDED NITRID zylindrischer Kopf EJEKTOR |
| 641-7-200 | Extraktor |
| 641-8-200 | Extraktor |
| 641-10-250 | Extraktor |
| 641-8-315 | Extraktor |
| 641-14-250 | Extraktor |
| 641-10-160 | Extraktor |
| 641-8-400 | Extraktor |
| 641-32-500 | Extraktor |
| 641-32-800 | Extraktor |
| 641-6.2-630 | Extraktor |
| 1628-16-1000 | Extraktor |
| 1628-16-800 | Extraktor |
| 1628-20-1000 | Extraktor |
| 1628-20-800 | Extraktor |
| 1021-10-32 | Schulterschraube mit Innensechskant |
| 1021-6-32 | |
| 1021-16-40 | Schulterschraube |
| 1031-8-20 | Paßschraube M8x20 Edelstahl |
| 1005-25-37 | COMPASS-TABLE |
| 5383-40-30 | BUSH-MOLD |
| 1601-25-200 | COLUMN-TABLE |
| 5432-40-200 | COLUMN-MOLD |
| 711-14.2-100 | |
| 711-3.4-100 | |
| 711-4.7-100 | ZYLINDERSTEMPEL - KONISCHER KOPF |
| 711-9.4-100 | |
| 356-50-102 | Feder |
| 5741-32-104 | |
| 5741-63-127 | Kugelkäfig |
| 1005-10-16 | . |
| 1005-10-23 | |
| 1021-5-12 | Schulter-Schraube |
| 5741-12-38 | Kugelgelagerter Käfig |
| 713-1.5-100 | Punch |
| 713-4.8-100 | Punch |
| 5431-63-355 | Bewegungsschiebestangen |
| 5383-63-48 | Bewegungsgleitbuchse |
| 1021-10-40 | Aufhänger-Schraube |
| 1021-8-90 | Schraube mit Innensechskant |
| 1007-16-17 | Büchse |
| 712-9-80 | zylindrischer Kopfstempel |
| 712-3-80 | zylindrischer Kopfstempel |

| Produkt | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|
| 644-18-200 | Auswerfer |
| 1021-5-30 | Schraube |
| 1052-40-40 | Kopfführung |
| 1021-5-60 | Distanzstück |
| 601-18-140 | |
| 1005-18-32 | Führungsbuchsen mit Kopf |
| 5737-50-78 | Buchse |
| 5741-50-92 | Buchse |
| 5522-4 | Halter |
| 1021-6-25 | Schraube |
| 1021-6-10 | Schraube |
| 1021-5-10 | Schraube |
| 1021-6-60 | Schraube |
| 601-16-100 | |
| 601-16-120 | Spalte Targeting |
| 1071-16-40 | |
| 601-18-160 | |
| 611-32 | Zentrierung Pad |
| 5523-40 | Klemme |
| 1052-32-40 | |
| 356-12.5-51 | |
| 356-20-305 | |
| 5741-25-106 | Kugelkäfig |
| 355-20-51 | FEDERLEICHTE LAST |
| 5741-63-168 | Kugelkäfig |
| 357-40-64 | |
| 1021-12-40 | SOCKEL-SCHULTER-SCHRAUBE |
| 1021-10-12 | Sechskantschraube |
| 1021-6-63 | |
| 1031-6-6 | |
| 1021-10-110 | |
| 1005-10-12.5 | Flansch Führungsring |
| 1021-10-20 | |
| 522-18-20 GR 1017 | |
| 1021-10-30 | Schulterschraube mit Innensechskant |
| 1021-10-60 | Schulterschraube mit Innensechskant |
| 1021-6-16 | Führungsschrauben |
| 1021-6-40 | Führungsschrauben |
| 611-25-M | Zentrierbolzen männlich |
| 611-25-F | Zentrierendes Grundstück |
| 611-16 | Diagramm zentrieren |
| 108630 (R1628-14,0-315) | Ejektor |
| 359-50-203 | Sortierung Hyper Fort Bronze |
| 1021-16-140 | |
| 1020-36-25 | |

| Produkt | Beschreibung |
|-------------------------------|--|
| 501-4-12 | DÜBEL PIN |
| 521-20-120 | AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT |
| 521-20-50 | AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT |
| 521-6-24 | AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT |
| 521-8-20 | AUSZIEHBARER ZYLINDERSTIFT |
| 527-10-16 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-10-22 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-10-60 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-12-120 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-16-100 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-16-130 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-16-220 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-3-12 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-5-70 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-5-90 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-6-18 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-6-22 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 527-8-65 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE |
| 530-3-8 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT SENKKOPF |
| 530-5-12 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT SENKKOPF |
| 530-6-12 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT SENKKOPF |
| 531-6-40 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE MIT FLACHEM PUNKT |
| 1020-16-16 | FESTSTELLBARE MADENSCHRAUBE |
| 1020-20-16 | |
| 1020-30-20 | |
| 1021-12-160 | |
| 1021-8-160 | SCHULTERBOLZEN |
| 533-10 | |
| 1021-8-63 | |
| 1020-16-20 | |
| 521-8-16 | |
| 521-6-16 | |
| 391-40-40 | |
| 1021-8-25 | |
| 1005-12-12.5 | |
| 1005-32-50 | Führungsbuchse |
| 1005-12-37 | Führungsbuchse mit Kopf |
| 601-12-60 | Führungssäule |
| 664-1.5-100 | GEHÄRTETER AUSWERFERSTIFT MIT ZYLINDRISCHEM KOPF |
| 1031-5-30 | SECHSKANTSCHRAUBE AUS EDELSTAHL |
| 651-32-125-40 | Stufenleitsäule ohne Zentrierstopfen |
| 601-25-160 | Führungs-Säule |
| 1005-32-32 | Kopf Führungsbusch |
| 601-25-220 | . |
| 1005-20-23 | . |

| Produkt | Beschreibung |
|--------------------------------|---|
| 1021-16-20 | Schulterbolzen |
| 611-12 | F+M-Zentrierbolzenmontage |
| 1021-12-140 | |
| 601-25-200 | |
| 601-25-250 | |
| 1005-25-32 | Führungsbuchse mit Kopf |
| 1005-25-50 | |
| 395-24 | Elastomer-Abstreifer |
| 1005-30-46 | Führungsring mit Flansch |
| 1052 40-100 | Bronzering mit Flansch |
| 1021-20-30 | HALSBAND-SCHRAUBE |
| 1021-20-32 | HALSBAND-SCHRAUBE |
| 1021-6-30 | Schulter-Schraube |
| 1021-8-60 | Innensechskant-Schulter-schraube |
| 1021-8-10 | |
| 5721-40-250 | Satz zylindrischer Säulen |
| 355-10-51 | Druckfeder D10 |
| 324-20-152 | Druckfeder D20 |
| 356-40-254 | Druckfeder D40 |
| 1005-63-100 | Führungsbuchse |
| 5733-40-48 | Führungsbuchse |
| 621-63-100-400 | Führungssäule |
| 5741-40-118 | Kugelhülse |
| 1021-16-250 | Schulterpassschraube |
| 358-25-115 | Extra starke gelbe Feder |
| 1031-12-50 | Schulter-Bolzen |
| 501-5-10 | Zylindrischer Stift |
| 1021-10-120 | |
| 6804-80-6 | |
| 1021-10-25 | |
| 1021-16-80 | |
| 1021-6-20 | Schulter-schraube M6 |
| 1021-8-16 | Schulter-schraube 6 hohl Seiten M8 Lg. 16 |
| 1021-12-12 | SCHULTERBOLZEN |
| 671-25-160-50 | |
| 1071-25-80 | |
| 1051-25-40 | |
| 501-4-10 | |
| 501-5-30 | |
| 1007-16-27 | Glatte Führungsring |
| 521-8-30 | |
| 521-10-30 | |
| 1021-10-16 | |
| 1021-5-40 | Schulter-schraube mit Innensechskant |
| 1021-20-40 | Bolzen |

| Produkt | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| 1005-16-16 | Führungsring mit Flansch |
| 1031-5-10 | |
| 601-25-70 | Spalte „Leitfaden“ |
| 601-25-240 | Spalte „Leitfaden“ |
| 601-30-100 | Spalte „Leitfaden“ |
| 601-30-240 | Spalte „Leitfaden“ |
| 1021-8-40 | Schultererschraube mit Innensechskant |
| 1051-16-40 | |
| 1051-16-50 | |
| 671-16-160-40 | Stufenförmige Führungssäule mit Zentrierbolzen |
| 671-16-200-40 | |
| 274-2.5-125 | |
| 502-4-20 | Pass-Stift |
| 523-6-20 | herausziehbarer Passstift |
| 523-8-30 | herausziehbarer Passstift |
| 523-16-50 | herausziehbarer Passstift |
| 5850-50-165 | |
| 612-20-180 | Stoppte Spalte |
| 522-18-20 | Gewindebohrte Zentrierbuchse |
| 1005-16-20 | |
| 1021-12-30 | Schulterbolzen |
| 1021-16-30 | Schulterbolzen |
| 1021-16-70 | Schulterbolzen |
| 1021-16-100 | Schulterbolzen |
| 200-1-300-75-4 | |
| 6802-250-12 | Düsenkörper |
| 6800-250-212 | Düse |
| 992-13 | O-Ring |
| 527-6-350 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE CHC 12.9 |
| 712-14-100 | Zylindrischer Stempel |
| 1021-8-14 | Schulterbolzen |
| 671-32-125-50 | GESCHULTERTE FÜHRUNGSSÄULE MIT ZENTRIERPAD |
| 1005-32-46 | FÜHRUNGSRING MIT FLANSCH |
| 613-25 | Stoppstange |
| 612-25-220 | Set Spurstange mit Stopp |
| 751-10-100 | |
| 521-16-40 | Zylindrischer Stift mit Gewindeloch |
| 621-50-100-500 | GESTUFTE FÜHRUNGSSÄULE |
| 1021-16-60 | Schulterbolzen |
| 356-40-76 | Blaue Feder für mittlere Belastung |
| 1021-16-25 | Schultererschraube 12.9 |
| 1021-16-16 | Schultererschraube mit Innensechskant |
| 5737-63-98 | |
| 5741-32-81 | Kugelhäufig |
| 1021-5-16 | SCHULTERSCHRAUBE |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 1072-40-160 | Führungsbuchsen |
| 5411-63-450 | Untere Haltersäulenbaugruppe |
| 1053-16-22 | Führungsring ohne Zentrierstift |
| 651-16-80-50 | Schulterführungssäule ohne Zentrierbolzen |
| 612-20-160 | Stoppen Sie den Zusammenbau |
| 1061-20-12-25 | Führungsring mit Schulter |
| 601-20-220 | Leitfadenspalte |
| 551-16-80 | Glatte Zentrierbuchse |
| 551-16-112 | Glatte Zentrierbuchse |
| 551-12-71 | Glatte Zentrierbuchse |
| 551-25-71 | Glatte Zentrierbuchse |
| 551-16-71 | Glatte Zentrierbuchse |
| R1031-8-90 / 151448 | Führungsschraube |
| 5721-63-355 | Zylindrische Säulenordnung |
| 5521-63 | Quadratischer Flansch für Mittelhals |
| 5522-5 | Befestigungsflansch |
| 5733-63-123 | Kurzes Trensenring-Set |
| 5113-70-150 | Reibplatte aus Stahl |
| 664-5-250 | |
| 5721-40-224 | |
| 5733-40-61 | |
| 712-2-80 | |
| 1007-30-49 | |
| 1021-5-20 | BEGRENZUNGSSCHRAUBE |
| 356-16-25 | Maschinenfeder |
| 390-50X40 | Elastomerfeder |
| 1007-8-17 | glatte Führungsbuchse |
| 5354-16 | |
| 5721-16-140 | Stützpfiler am unteren Ende |
| 601-10-60 | Führungssäule |
| 601-12-90 | Führungssäule |
| 402-3.2T-M20X150 female | Kupplungsauswurf männlich und weiblich |
| 401-3.2T-M20X250 male | Kupplungsauswurf männlich und weiblich |
| 671-40-160-63 | |
| 1031-5-20 | KALIBRIERTE TCB-SCHRAUBE |
| 1628-4-160 | |
| 1628-3-100 | |
| 5421-80-400 | DOPPELPUNKT |
| 356-16-51 | rechteckige Drahtdruckfeder |
| 1021 8X25 1021-080-025 | Schraube |
| 634-12-200 | Auswerferstift aus Edelstahl |
| 1007-50-80 | Buchse |