



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sontheimer

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
A2/8ZM/F601 /NS	
A4/11ZM /Z33S	Ausschalter, 4-polig
NLT25/3VZM/Z33 /X83	Am Lastschalter
NLT125/3E/Z33/1/19	Not-Ausschalter, 3 polig
NLT20/3ZM/Z20	Not-Ausschalter
NS3/32EU1/Z33/SP230V	ein — Aus-Wahlschalter
ST031/6ZM / 10000262	Stufenschalter
ST31/11ZM/NS	Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig
P/N: 10000166, Type: U1/4ZM/NS/F611	Umschalter
U1/8ZM	Umschalter 60°, 1 polig
U2/8ZM/X70S	
URR1/8ZM	Umschalter, beidseitiger Rückzug
URR1/8ZM/X85	Umschalterschalter mit Rückzug auf beiden Seiten
URR2/8ZM/Z32/F312	Umschalter,
WAB762/32ZM/NS-D1/Z8	Wahlschalter / Zentrallochbefestigung
10003275 / WAB911/32E/Z33S/21	Wahlschalter
NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	isolator
WAW883/8ZM /Z32SF/X99	Wahlschalter
WS1/8ZM/F620	Wechselschalter 60°, 1 polig
WS2/8ZM/Z32	Wechselschalter
HLT 80/3E/Z33	Hauptschalter, 3 polig
10003061 - WAS2010/32VZM/Z33/55	Wahlschalter
ST031/8ZM /Z32	Stufenschalter
A2/8ZM/NS/F601	Ausschalter, 2 polig
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83	Wähler
NS/D1	Nasengriff
WS2/12E	Wechselschalter, 60°, 2 polig
WAF217/8ZM /Z54/X73	Wahlschalter
NLT125/4V/Z39/4x58/X83	Not-Ausschalter
RLT32/3PM-D1/Z33 GB	Reparaturschalter, 3 polig
A4/8E /F601/X70S	Ausschalter, 4 polig
ST031/8E/Z31/X70S	
ST021/8ZM /X70S	Stufenschalter, 2 Stellungen + Nullstellung, 1 polig
U1/11E /X83	Umschalter 60°
WAF306/SORR4/11E /HS/Z53/Z8	Wahlschalter
SEA10/12E /Z16/X83	Drehbarer Druckknopf

Produkt	Beschreibung
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	Not-Aus-Schalter, 4-polig
10005697 U3/8ZM/NS	Umschalter 60°, 3 polig
WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	Wahlschalter
NLT125/4V/Z39	Nicht-Ausschalter
WS1/8ZM/Z32/F620	Wechselschalter 60°, 1 polig
WAV072/11ZM/NS/X99	Wahlschalter
A3/11E /Z5/20/X71S/F804	Ausschalter, 3 polig
HLT125/3E/Z33	Hauptschalter,
N2/16EU1/Z33 /SP230V	
N3/16EU1/Z33 /SP400V / 10001524	Not-Aus-Schalter
NLT25/3ZM/Z33	Not-Ausschalter
X72/SO/D1 /F039	Zusatzschild + Platikeinlage f. Z33
NLT32/3E/Z33	
A3/8ZM /Z33S	Ausschalter, 3 polig
10000820 - NLT80/3E/Z33	Notausschalter, 3-polig/4-Loch-Montage
WAM1022/16SM /FG-D1/Z6	
WS1/11ZM/Z32	
WAO821/12E/NS/Z1 / 10011825	Wahlschalter
WAW1506/6ZM /X79/85/Z54	Wahlschalter
NLT63/3V/Z33	Not-Ausschalter, 3 polig
NLT20/3ZM/Z33 (10002015)	Not-Ausschalter, 3 polig
U1/12E	
ST31/11ZM /Z32SF/X99/X84	Stufenschalter
ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84	Stufenschalter
WAM778/20/16E/Z35/6/7/X85/AW/FS	Schalter
A2/12E /Z20GB/Z30	Ausschalter
WAM432/8ZM/Z32SF/X99 / 10007943	Wahlschalter
SEA1/8E /NS	Schwenktaster
U2/8E /NS	Umschalter
R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36	
R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36	
R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36	
A2/8E /NS/X70A	
NLO16/3E/Z33	Not-Ausschalter
NLT25/3E/Z33	Not-Ausschalter, 3 polig
R9/16PLM/Z33 /3/36/D1	
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58/62	Not-Ausschalter, 4 polig, 4-Loch Befestigung
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1	Reparaturschalter, 9 polig
A3/8E/Z33RG	Ausschalter, 3 polig
WAE1084/20E	Wahlschalter
NS/D1/Z9	Nasengriff schwarz
RLO32/3PM-D1/Z33GB	Reparaturschalter, 3 polig
WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85	2-POSITIONEN-WAHLSCHALTER
WAA1826/11ZM /Z20/rot-gelb	3-POSITIONEN-WAHLSCHALTER
NLT100/4V /HV11	Notausschalter, 4 polig

Produkt	Beschreibung
NLT63/3V/Z33/45	
NLT125/3E/Z33	
WAB1176/32S	Spezieller Nockenschalter
NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58	Notausschalter, 4-polig
ZM-Antrieb/D0 /Z33	Die komplette Frontsteuerung inklusive Welle.
WAL193/16S /BS	Wahlschalter
RLT25/3PM-D1/Z33GB	Wartungsschalter, 3-polig
WAW1013/8ZM /Z32	Wahlschalter
NLT80/4ZM/Z33	
WAW922/LT80/3V /Z33RG/1/NGG/HV10	
WAS2288/NLO25/4ZM /Z20	
WAE1135/11E/NS/Z16/55/X85	Wahlschalter
WAB798/32ZM /NS/-D1	Wahlschalter
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB	Wahlschalter
WAW1506/6ZM/X85/96	Wähler
NLT100/3V/Z33/44/x83	
WAO689/8ZM /NS/X79/85	
NLT63/4E/Z33/D2/Z1/4xZ58/2xZ62	
URR1/8ZM /Z15	
HLT100/3V /Z33-D2/45/62/HV11	
Z33/D2	
WAM432/8ZM/Z32SF/X99	Wahlschalter
U4/16ZM	
WAP164/RLT40/6PM-D 2/Z1/33/2xH11	Wahlschalter
U4/16E	Drehnockenschalter
WAH471/LT20A/4VZM /Z20/X83/FR/GB	
BC09/6ZM/X72	
WAF306/SORR4/16E /HS/Z53	Wahlschalter
ST31/12E /FG/Z3/8/X70S	Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig
URR1/11E/HS/Z8/16	Umschalter
NS/D0	Nasengriff schwarz
Nr. 10001835 Type	
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	Wahlschalter
WAF306/SORR4/12E/HS/Z8	
HLT25A/4E/Z33	Hauptschalter
NLT25A/4ZM/Z20	
WAW1492/8ZM /X85	Wahlschalter
NLT40/3E/Z20 /1 (3 polig)	Not-Ausschalter, 3 polig
A1/8ZM/F601	
WAH1227/8ZM /X85	
RLT100/3PM-D3/Z33	Reparaturschalter
RLT63/3PM-D3/Z33	Reparaturschalter
RLT63/6PM-D3/Z33	Reparaturschalter
NLT40/3ZM/Z33 /3x58/62	
WAW1013/8ZM/Z32/X85	Wahlschalter

Produkt	Beschreibung
4552003	Wahlschalter
ZM-Antrieb/D1 /NS	
HLT100/4V/Z35/3/64/X83	
NLT32/3V/Z33/45	Not-Ausschalter
N2/8ZM/Z20	
A1/11ZM/NS	Schalter mit vollständiger Betätigung
P/N: 10001701, Type: WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	Wahlschalter
HLT32/3E/Z33 /X72	Hauptschalter
T2583	Wahlschalter
NLT16/4VZM/Z20 /X83/69	Schutzschalter
WS4/8ZM /NS	Wechselschalter 60°, 4 polig
A1/6E/NS (A422061)	Ausschalter
HV11	Hilfskontakt
P/N: 10000392, Type: NLT40/3E/Z20/1	Not-Ausschalter
HLO40/3ZM/Z20RS-D1	
WAW668/6ZM /NS/Z11	Schalter
WAB802/8ZM/Z32/X99	Wahlschalter
WAW1013/8ZM Z32 SF BJ	3 Stellungen-Drehkontaktschalter
U2/8ZM /NS	
NLT80/3ZM/Z33	Not-Ausschalter, 3 polig
HLT16/4E/Z33	Hauptschalter, 4 polig
WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85	Wahlschalter
A1/8ZM /NS/X85	Nockenschalter
U1/4ZM	Umschalter
WAB837/32S	Wahlschalter
WS1/11V/Z3/X85	Wechselschalter
ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	Schalter
ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	Schalter
WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901	Wahlschalter
NLT125/3E/Z33 (10000822)	Not-Ausschalter, 3 polig
ST41/8ZM	Stufenschalter
NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20	
WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Wahlschalter
WS2/20E	
WAH1260/6ZM/Z54/79/X85	Wahlschalter
ST61/11ZM /NS	Stufenschalter, 6 Stellungen, 1 polig
NLT40/3ZM/Z33	Not-Ausschalter, 3 polig
WAM1434/NLT20/3ZM /Z20	Wahlschalter -Z62
WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE	Wahlschalter
WAB857/16ZM /NS/X99	Wahlschalter
WAB911/32E/Z33S/21 / 10003275	Wahlschalter
A2/8ZM /NS	EIN-/AUSSCHALTER 2 POL
R6/16GLM/Z33S/1/HV11	Schalter reparieren
WAP162/RLT25/6pm-D2/Z33/1/2xH11	Wahlschalter

Produkt	Beschreibung
WAB1739/16ZM /X83	Wahlschalter
ST073/40E /Z35/F101	Stufenschalter
WAW937/8ZM/Z32	Wahlschalter
WAHB414/RLT250/3B4 /Z20SW/1/HV11/..	Wahlschalter
ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11	Lastumschalter
WAM976/250/16E /Z17/Z20	Wahlschalter
ZM-Antrieb/D0 /Z20	Knopf
WAE1851/11ZM /NS/Z55/X85	Wahlschalter
RM251	Wahlschalter
ST31/8ZM	Stufenschalter,
ST31/6ZM	Stufenschalter
WAT295/11ZM/NS/X99	Wahlschalter
Z39/D1 (10003551)	Vorhängeschlosssperre mit
30-10+S	Der Isolator
HLO63/4E/Z33SW/1	Hauptschalter
ST36/8ZM/NS	Stufenschalter
WAH633/32E/Z33	Wahlschalter
WAB882/32S	Wahlschalter
WAW1788/HLT20/4E/Z33-D0/1/X82	Wartungsschalter
A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999)	Keilschalter
ST31/6ZM/Z32R/X84	Stufenschalter
WAM778/32E/Z35/Z6/7/X85/AW	Wahlschalter
URR1/10ZM/X85	Umschalter
U2/4ZM/NS/F611	Umschalter
RLT16/3PM-D1/Z33/1/69/H11	Wartungsschalter
PN12/16ZM/Z14	Pohlzahlschalter
WS4/12E	Wechselschalter
WAA434/12E/F101	Wahlschalter / Special cam switch
NLT20/3E/Z20 / 10006401	Not-Ausschalter
WAS1923/16E/Z20GB/1	Wahlschalter
WAB1264/32E/NS	Spezieller Nockenschalter
ULT125/3V/Z33S-D2/Z45/2xH11 (10006767)	
V3/16E	Voltmeter - Umschalter
R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS	Reparaturschalter, 12 polig
WAB1773/16VZ/NS/Z37/X92	Wahlschalter
RLO16/3PM-D1/Z33S/EMV	Reparaturschalter, 3 polig
RLO63/3PM-D2/Z33S	Reparaturschalter, 3 polig
NLT40/3E/Z33/1/PE	Not-Ausschalter, 3 polig
BC4/8ZM	Wahlschalter mit 4 Positionen
BC5/8ZM	Wahlschalter mit 5 Positionen
BC6/8ZM	Wahlschalter mit 6 Positionen
BC8/8ZM	Wahlschalter mit 8 Positionen
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 (Art 10004387)	Schalter
WAB943/32S (10000027)	Wahlschalter

Produkt	Beschreibung
WAM1006/126/16E/Z20/X85/AW	Wahlschalter, 4-Loch Befestigung
NLT40/3E/Z20/1 (10000392)	Not-Ausschalter
WAB762/32ZM/NS/X99	Spezieller Nockenschalter
ST31/16E	Schrittschalter
N4/40EU1/Z33/SP400V	Not-Ausschalter
NLT125/4V/Z39/4x58/62/X83	Not-Ausschalter, 4 polig / Bodenbefestigung
Z20/D1/Z39GBY	Griffsperre
WAB1650/11ZM/Z20S/X99	Wahlschalter BL1934
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / 10008499	Wahlschalter
BL1934 (WAB1650/11ZM/Z20S/X99)	Wahlschalter
NLT125/4V/Z33/45	Not-Ausschalter, 4 polig
NLT25/5E/Z33	Not-Ausschalter, 5 polig
NLT20/3E/Z33	Not-Ausschalter, 3 polig / 4-Loch Befestigung
NLO63/3E/Z33/1	Not-Ausschalter, 3 polig / 4-Loch Befestigung
WS3/40E	Wechselschalter, 90°, 3 polig//Wechsler
WS3/100E	Wechselschalter, 60°, 3 polig//Umschalter
NLT63/3E/Z33/1/19	Not-Ausschalter, 3 polig
U6/40PL-D2	Umschalter
URR2/8ZM/NS/F622	Umschalter
URR3/8ZM/NS/F622	Umschalter,
ST34/12ZM	Schrittschalter
ST51/8ZM	Stufenschalter
WS2/8E	Wechselschalter
WAE1851/11ZM/NS/Z55/X85 (10003362)	
HLO40/3ZM/Z20RS-D1 (Art.- Nr.10002149)	Hauptschalter
RLT80/6PM-D3/Z33S	Reparaturschalter
Nr.: 10004125 Type: WAV072/11ZM/NS/X99	Wahlschalter
NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83	Not-Ausschalter, 3 polig
HLT63/6E/Z33/62/2xPE80E	Hauptschalter, 6 polig / 4-Loch Befestigung
NLT125/3V/Z33/45/19/X83	Not-Ausschalter
WAB760/32ZM	Wahlschalter
WAB761/32ZM	Wahlschalter
HLT125/4E/Z33	Hauptschalter,
R12/40B4H/Z33SW/1/H11/X82	Wahlschalter
WAB1330/8VZM/Z20B/GB/X83	PAKO CHARTERKOPF
P/N:10005694; Type:ST61/8ZM/NS	Computer-Computer
NLO25/3V/Z33/71	Not-Ausschalter, 3 polig
RLT25A/3PLKM-D1/Z33SW/H11 (10003835)	Reparaturschalter
URR1/11E/X83	Umschalter, beidseitiger Rückzug
WS2/12ZM/Z32	
ST072/16E/Z23	
10004424	Wechselschalter
VN30/8ZM/NS	Voltmeter - Umschalter

Produkt	Beschreibung
URR4/8ZM/NS/X85	Umschalter
URR4/8ZM/NS/Z15/X85	Umschalter
WS6/8ZM/Z32/X73/FKS256	Wechselschalter
10005198	Spezieller Lastschalter
LT-FH7001 / WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2xH11	Wahlschalter
Nr.10001187 Type WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Wahlschalter
HLT80/3ZM/Z20RS/1	Hauptschalter, 3 polig
WAB855/8S/NS-D1	Wahlschalter
NLT40/3ZM/Z33 (10000053)	Not-Ausschalter, 3 polig
HLT125/3V	Hauptschalter, 3 polig
URR1/16ZM	Umschalter, beidseitiger Rückzug
WAM441/8ZM/Z6/51/FKS122	Wahlschalter
HLT25A/3E/NS	Hauptschalter, 3 polig, 4-Loch Befestigung
NLT80/3E/Z20/D1/Z1	Not-Ausschalter, 3 polig
U1/8ZM/NS/F643	Umschalter 60°, 1 polig
ST41/8ZM/NS	Stufenschalter, 4 Stellungen 1 polig
WS2/11ZM/Z20S/OV/X99	Wechselschalter
ST022/8ZM/X84/85	Stufenschalter, 2 Stellungen + Nullstellung
NLT40/3ZM/Z20	Not-Ausschalter, 3 polig
WAB1172/32S	Spezieller Nockenschalter
ST71/11ZM/NS	Stufenschalter
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	Wahlschalter; Zentrallochbefestigung
A3/8E/NS/F952	Ausschalter, 3 polig, 90°
NLT20A/4VZM/FR/Z20/X83-Z9	Not-Aus-Schalter
ST41/8E/Z31/NS	Schrittschalter
RLO25/3PM-D1/Z33GB	Reparaturschalter, 3 polig
URR1/6ZM/NS/X73/FKS123	Umschalter
ST61/8ZM	Schrittschalter
WS2/8ZM/NS	Umschalter
WAG935/16PLM/Z33S/1	Wahlschalter, gekapselt
WAB1418/12ZM/Z16/54/X83 (SEA10X2/12E-R Z16)	Spezieller Nockenschalter
WAI201/12ZM/X83	Wahlschalter, Zentrallochbefestigung
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/FR/GB/X83	Wahlschalter
Art.Nr.10013242 ST51/4ZM/NS/X84/F638	Stufenschalter
V30/8ZM/NS (10002985)	Voltmeter - Umschalter
ST51/6ZM/NS	Schrittschalter
WAM1276/100E/Z51/X72	Wahlschalter, 4-Loch Befestigung
WAM1275/100E/Z51/X72	Wahlschalter, 4-Loch Befestigung
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB / 10000083	Wahlschalter
NS3/40EU1/Z33/SP230V	Diskonnektor
WS2/11E/Z20	SCHALTER
ZM-Antrieb/D2/Z33GB	

Produkt	Beschreibung
WAB947/16ZM/NS/X99	Wahlschalter
WAK464/NLT16/4V/Z20/71/X83 (10003482)	Wahlschalter
WAB758/32ZM	Nocken-Schalter
WAB1303/NLT16/3ZM/Z20	Wahlschalter
NLT40/3E/Z33	
10010222 - WAK438/NLT16/4VZM/Z20/X83	Wahlschalter
5640300061 (WAM976/250/16E/Z17/20)	Wahlschalter
WAB943/32S	Wahlschalter
NLT20/4ZM/Z20	Not-Ausschalter, 4 polig
10002648	Wahlschalter
WAB762/32ZM/NS	Wahlschalter / Special cam switch
10000709	Voltmeter
NLT63/4ZM/Z33/X72/F803	Pako-Schalter
WAB814/8S/NS-D1	Wahlschalter
ST32/8E/NS/X84/F611	Stufenschalter, 3 Stellungen, 2 polig
WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	Wahlschalter
WAE1146/11ZM/NS/Z55/X85	Wahlschalter
HLT180/3E/Z20	Hauptschalter
V3/8ZM	Voltmeter - Umschalter
URR1/16E	Umschalter
U4/6ZM/NS	Umschalter
WAB1393/LT25A/4V/PE	Wahlschalter
WOC085/8E/Z20/1/19	Wahlschalter
A3/16E-R DS (WAB731/16ZM/X83)	ZM Antrieb
WAB947/16ZM/NS/X99/92	Wahlschalter
WAB1214/11E/Z20-D1RG/19/55	Wahlschalter
p/n: 10000281 type: WAK472/8PLM/Z33SW/54/X85	Spezieller Nockenschalter
WAI087/11V/Z6	Wahlschalter
P/N: 10000027, Type: WAB943/32S	Wahlschalter
P/N: 10003234, Type: WAM441/6ZM/NS/Z51	Wahlschalter
P/N: 10004406, Type: NLT180/3E/Z20/62	Not-Ausschalter
P/N: 10000138, Type: RLT25/3PM-D1/Z33/H11	Reparaturschalter
P/N: 10005202, Type: A2/8ZM/NS/F910	Ausschalter
P/N: 10002272, Type: ST31/11ZM/NS	Stufenschalter
P/N: 10000416, Type: ST41/11ZM/NS	Stufenschalter
P/N: 10002268, Type: ST51/11ZM/NS	Stufenschalter
P/N: 10002112, Type: ST61/11ZM/NS	Stufenschalter
P/N: 10015232, Type: WAB18328/11ZM/Z20GB	Wahlschalter
P/N: 10015233, Type: WAB18329/11ZM/Z20GB	Wahlschalter
P/N: 10015234, Type: WAB1830/11ZM/Z20GB/51	Wahlschalter

Produkt	Beschreibung
P/N:10000016, Type: NLT20/4ZM/Z20	Not-Ausschalter
P/N: 10015208, Type: RLT63/8B2/Z33S/HV11	Reparaturschalter
P/N: 10015209, Type: RLT25/8B1/Z33S/HV11	Reparaturschalter
P/N: 10015201, Type: WAB1578/32ZM/NS-D1/Z15/X99	Wahlschalter
P/N: 10005234, Type: WAB761/32ZM	Wahlschalter
P/N: 10004741, Type: Z20/D1/Z39GB	Griffsperr
TL.0130	
P/N: 10003551, Type: Z39/D1	Vorhängeschlosssperr mit Türverriegelung
P/N: 10012966, Type: NLT20A/4VZM/Z20/X83/FR/GB	Not-Ausschalter
P/N: 10004125, Type: WAV072/11ZM/NS/X99	Wahlschalter
P/N: 10002805, Type: WAM778/40E/Z35/Z6/X85/AW	Wahlschalter
P/N: 10015311, Type: NLT25/3E/Z20/1	Not-Ausschalter
WAM778/32E/Z35/6/7/X85/AW	Wahlschalter
P/N: 10001610, Type: WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	Wahlschalter
P/N: 10015440, Type: NLT63/4V/Z39/4x58/62/X83	Not-Ausschalter
P/N: 10002717, Type: NLT40/3E/Z20	Not-Ausschalter
P/N: 10011019, Type: Z20/D0/S	Griffsperr
NLT16/4ZM/Z33	Not-Ausschalter
P/N: 10015491, Type: A3/7ZM/F601	Ausschalter
WAB897/8E/NS-D1/Z2	Wahlschalter
P/N: 10015376, Type: WOC/A3/8ZM/Z32/F915	Ausschalter
HLT20A/3E/Z20/10 / 10001932	Hauptschalter
P/N: 10002233, Type: WAP250/RLT25/3B1/Z33S/H11	Wahlschalter
P/N: 10001122, Type: WAM1432/NLT20/4ZM/Z20	Wahlschalter
NLT20/4T/Z20	Not-Ausschalter
WAW937/8ZM/Z32/X73	Wahlschalter
P/N: 10015886, Type: ST32/11ZM/Z20S/X84/99/F641	Stufenschalter
W3/16E/NS	Wendeschalter
P/N: 10000305, Type: NLT32/3ZM/Z33	Not-Ausschalter
P/N: 10010220, Type: WOC150/8E/NS/Z1/51/X92	Wahlschalter
NLT20/3ZM/Z33/X72/F033	Notausschalter
P/N: 10002155, Type: WAB761/32ZM/NS/X99	Wahlschalter
P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83	Not-Ausschalter
WAE1080/11V	Schalter

Produkt	Beschreibung
NLT63/3E/Z33/1	Not-Ausschalter
NLT25A/4E/Z33-D0	
A2/11E/FS/F601	Ausschalter
U1/11E/NS	Umschalter
U2/11ZM/Z32	Umschalter
10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99	Wahlschalter
NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931	Not-Ausschalter
NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937	Not-Ausschalter
A3/32E X84	Ausschalter
SO6/16EFGZ31SFZ60	Wahlschalter
A3/6ZM/Z20/X70GB	Ausschalter
10006964	Wahlschalter
10015970	Umschalter
10015969	Umschalter
WEA1147/8ZM/X85	Wahlschalter
10008220	Wechselschalter
10003061	Wahlschalter
WAS2911/32ZM/X82	Wahlschalter
WAS2910/32ZM/X82	Wahlschalter
10016253	
WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11	Wahlschalter
WAS1812/7E // 10005674	Wahlschalter
10002630	Wahlschalter
10016695	Wahlschalter
10002112	Wahlschalter
WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V	Switch
A4/16E	Ausschalter
10004990	Wechselschalter
10016894	Wahlschalter
10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	Isolator
WAB481/6ZM/Z32/F101	3-Positionen-Schalter
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99	
10001122	Wahlschalter
U2/8ZM / 10000037	Umschalter
WAS2010/32VZM/Z33/55	hissen
WAB1667/11ZM/Z20S/X99	Spezieller Nockenschalter
A3/8E Z33S	
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326	Wahlschalter
WS1/12E	
NLT125/4E/Z33	
A1/8ZM/NS/F601 / 10000009	Schalter
10017452	Schwenktaster
10013642	

Produkt	Beschreibung
10002447	
10001284	Wahlschalter
10001610	Wahlschalter
NLT40/3E/Z33-D0/1	Not-Aus-Schalter, 3-polig
10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1	
A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41	
A3/126E/A4/63E/Z33S/1	
WAG1046/NLT20/3ZM/Z20	Zentrallochbefestigung
10000083	Spezieller Nockenschalter
10017494	Spezieller Nockenschalter
10017760	Wahlschalter
WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634	Wahlschalter
10001207	Wahlschalter
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835	Wahlschalter
10001427	Wahlschalter
10003229	Stufenschalter
LO32/3V/Z91	
WAM1628/NLT20/4ZM/Z20	Wahlschalter
WAB884/32S / 10001207	Wahlschalter
10000207	Inverter-Schlüssel
WAB837/32S / Wahlschalter	Wahlschalter
10003314	ZM-Antrieb/D0/Z20GB
HLT63/3ZM/Z33	Hauptschalter
10001701	Spezieller Nockenschalter
10001699	Spezieller Nockenschalter
WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642	Wahlschalter
10007931	
10001494	
10002941	Stufenschalter
RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788	Reparaturschalter
WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434	Wahlschalter
NLT40/3E/Z33/1 (10000187)	Not-Aus-Schalter
ST32/11ZM/Z20S/oV/X99	Stufenschalter
WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519	Wahlschalter
WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308	Wahlschalter
WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427	Wahlschalter
A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490	Ausschalter
WAB884/32S	Wahlschalter
RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501	Reparaturschalter
WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494	Wahlschalter
WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855	Stufenschalter
WA-SON/WS3/8ZM/NS	Wechselschalter
WA-SON/A2/8ZM/NS	Ausschalter
NLT80/3ZM/Z33 / 10000736	Not-Ausschalter

Produkt	Beschreibung
URR2/8ZM/NS/F312	Wechselschalter mit AUS und Federrücklauf zur Mitte, 2-polig, 30-Grad-Schalter, quadratische Frontplatte 48x48m, ÖFFNEN — 0 — SCHLIESSEN
URR3/8ZM/NS/F312	Wechselschalter mit AUS und Federrücklauf zur Mitte, 3-polig, 30-Grad-Schalter, quadratische Frontplatte 48x48m, OFFEN — 0 — SCHLIESSEN
WS6/8ZM/Z32	Umschalter
N4/8ZM/Z20/PE19C	Notausschalter, 4-polig
N4/8ZM/Z20/PE	Notausschalter, 4-polig
HE10-40-04T HE104004T	Hilfskontakt
NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83	Not-Ausschalter, 3 polig / Emergency stop switch, 3 poles
WAB911/16E/Z33S/21R	Wahlschalter
NLT20A/4VZM/Z20/1/X83	Not-Ausschalter, 4 polig / Emergency stop switch, 4 poles
WS2/11VZ/NS	
ST41/8ZM/X70S	Stufenschalter, 4 Stellungen, 1 polig/Stufenschalter, 4 Positionen, 1 polig
WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z	
NLT250/3E/Z20/1	Notausschalter, 3-polig
Z20/D2/GB	Griff mit Vorhängeschloss
WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Wahlschalter
HLT125/3V/Z33/44/X72/F803	Hauptschalter, 3 polig / On load switch, 3 poles Bodenbefestigung / Base mounting
HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803	Hauptschalter, 3 polig / On load switch, 3 poles
ZM-Antrieb/D0/Z20GB	Antrieb für ZM-Befestigung / gear for one hole mounting
WAH1260/6ZM/Z54/X79/85	Spezieller Nockenschalter
WOC/A2/8ZM/NS	
ST51/6ZM	
URR1/8ZM/NS	
A2/40E // 10005182	
Z33/D1/GB	Vorhängeschlossperre rund
WS1/8ZM/F622	
URR1/8ZM/F312	Wahlschalter
HLT20/3ZM/Z33	
10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1	Not-Aus-Schalter
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	
WAE1843/11ZM/NS/Z55	
WAM441/6ZM/NS/Z51	Selektor
NLT80/4V/Z33/45/1/X83	
SA2/12ZM/Z16	
WAR488/NLT20/4ZM/Z20	
WP12/6E	Wende-Polzahlschalter
NLT20/2ZM/Z33	Not-Ausschalter, 2 polig
10003373 / SEA10/12ZM/Z59	schwenkbarer Schalter
RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307	Schalter reparieren
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308	Schalter reparieren
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309	Schalter reparieren
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310	Schalter reparieren

Produkt	Beschreibung
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311	Schalter reparieren
RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312	Schalter reparieren
NLT20/3E/Z20	Not-Ausschalter, 3 polig
NLT63/4E/Z33-D2/1/4x58/62	Not-Ausschalter, 4 polig
10015405 / A4/16E	Schalter
HP2/11E/Z19	Hilfsphasenschalter
10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS	Wechselschalter
WAB911/32E/Z33S/21	
A2/8ZM/F601	
HLT25A/3E/Z33	
U1/8ZM/X70S	3-Positionen-Schalter zur Motorsteuerung
WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83	
WS2/11ZM/Z20/F101	
ST32/11ZM/Z20/F101	
NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615	Not-Aus-Schalter
U2/7ZM	
10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11	
WA-SON/ST42/8ZM/NS	
WS3/7ZM	
N2/13ZM/Z20B/1	
A3/6ZM/NS	Ausschalter
NLO40/3E/Z33	
NLT40/3V/Z33/45/1	
H11	
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	
URR1/6ZM/NS/FKS123	Schalter
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Schalter
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	Schalter mit 2 Stellungen
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	Hauptschalter
10002531	Schalter
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	

Produkt	Beschreibung
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	Not-Ausschalter
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	Wahlschalter
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	Wahlschalter
WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11	Wahlschalter
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Wahlschalter
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	Wahlschalter
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	Türpaar
ST34/8ZM/Z32/X84	Steuerschalter
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	Wahlschalter
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67	
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	Reparaturschalter
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	Wahlschalter
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	Wahlschalter
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	Not-Ausschalter
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	Not-Ausschalter
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	Hauptschalter
WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507	Wahlschalter
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	Wahlschalter
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	Wahlschalter
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	Schalter
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	Wahlschalter
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	Schalter
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	Trennschlüssel
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	Not-Aus-Schalter
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	Hauptschalter
U3/8ZM/X70S	Drehschalter

Produkt	Beschreibung
HLT40/3E/Z33/X72/F803	
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	Drehnockenschalter
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	Codierschalter
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	Steuerschalter
10002182 U1/6ZM/NS	Steuerschalter
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	Steuerschalter
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	WECHSELN
NVGO16V/Z62	HILFSKONTAKT
A4/32ZM / 10006151	Ausschalter
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	Speziell für den Lastschalter
ST34/8E / 10012126	Stufenschalter
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	Hauptschalter
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	Schalter
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	
10007183 WAB1772/8VZ/NS	Wähler
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Spezieller Nockenschalter
WAB883/32S	Wahlschalter
N3/13E/Z33/1/30/59	WECHSELN
WA-SON2127/32ZM	Schalter für rotierenden Ofen
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	Wahlschalter
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	Not-Ausschalter
10025136	
10000372 / NLT32/4E/Z33	Brecher
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	
10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	Ausschalter