



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Vaisala

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">1434WA</a>	Sensoren WAV15x Sensoren
<a href="#">16644WA</a>	Servicekit für Windsensoren
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAA1A2</a>	Premium-Messwertgeber
<a href="#">DMT143-G1C1A1A0A0ASA</a>	
<a href="#">DMT348</a>	Transmissor
<a href="#">DRD11A</a>	Niederschlagsdetektor
<a href="#">GM45237SP</a>	Schutzhülse für GMP222
<a href="#">GMP222 (B0N0 CO2 PROBE)</a>	
<a href="#">P/N: HM70, Type: B1B1A0AA</a>	Portables Feuchte- und Temperaturmessgerät
<a href="#">HMP155E1AA11A0B2A1B0A</a>	Feuchtigkeits- und Temperatursensor
<a href="#">HMT330 3E0A001BCAB200A0CAABAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT120 TD0AXA11A2A0Z</a>	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT120 KB1A1B12A1Z0Z</a>	Feuchte- und Temperaturmessumformer, ±1,5%RH, 4... 20 mA
<a href="#">HMT330 3E0B141BCAD100A0AAAAAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT360 1D22BCE1A2BA5A10</a>	SENSOR
<a href="#">MM70F1A1A5A1A0A2B0</a>	Handfeuchtigkeits- und Temperaturmessgerät
<a href="#">PTB330 A1AAHAAPEB0A0B</a>	Digitales Barometer
<a href="#">PTU30011801A1BCAF1A4A1FAE0B0A</a>	Druck-, Feuchte- und Temperaturmessumformer
<a href="#">PTU300 12A01C1BCPF1A0A1BAB0B0A</a>	(Druck-, Feuchte- und Temperaturmesswertgeber)
<a href="#">PWD Weather/visibility sensor</a>	Wetter-/Sichtweitensensor
<a href="#">WAA151</a>	Windgeschwindigkeitssensor WAA151
<a href="#">WSP150</a>	Überspannungsschutz ohne Anschlüsse
<a href="#">ZZ45036</a>	Sensorkabel
<a href="#">ZZ45037</a>	Sensorkabel
<a href="#">ZZ45048</a>	Signalkabel 16 x 0,25 mm <sup>2</sup>
<a href="#">HMT330 -340B101CHAH100A01ACBAA1</a>	TEMPERATUR-TRANSMITTER
<a href="#">GMW93R</a>	CO <sub>2</sub> +RH+T Sender Spannungsausgang
<a href="#">GMW94R</a>	CO <sub>2</sub> +RH+T Sender Stromausgang
<a href="#">219690</a>	USB-Kabel
<a href="#">HUMICAP180R</a>	Feuchtigkeits-Sensor
<a href="#">QMT110</a>	Temperatur-Sensor
<a href="#">HMT 330 340A021CBAX100A01ACBAA1</a>	Temperatursensor
<a href="#">HM70A0C1A0AA</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">HMD60U</a>	Feuchtigkeits-Transmitter
<a href="#">DM70F5B1A3B1</a>	Handgehaltenes Taupunkt- und Temperaturmesser-Set mit Tragetasche für Trockenmitteltrockner

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">DM70F5A1A3B1</a>	Tragbares Taupunkt- und Temperaturmessgerät
<a href="#">HMT360 4D22HHK1A2BE5A3K</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">HMT330 1A0A121BCAB100A0AAABAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">POWER-1</a>	Externes Stromversorgungsmodul
<a href="#">HMT330 1A0A101BCAB100A11AABAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">WXT530 2C1B2A3D1B1B</a>	Wetter-Transmitter
<a href="#">WXT530 6C1B2A3D2B1B</a>	Wettermesswertgeber
<a href="#">CLT321SP</a>	Sender-Ersatzteil
<a href="#">PDT101-P4C</a>	Differenzdruck (+/- 60 Pa.), 4-20mA. Schläuche & Verkabelung nicht enthalten
<a href="#">WXT520 AAD1BE31B0</a>	Wettertransmitter
<a href="#">16644WA</a>	Service-Kit
<a href="#">WXT520-AAB1BC10B0</a>	Wettermesswertgeber
<a href="#">HM70D0A1A0DE</a>	Portables Feuchte- und Temperaturmessgerät
<a href="#">HMP235 – E2A1A1AA32A1A3B</a>	Taupunktfühler
<a href="#">HMT335</a>	
<a href="#">GMT222 G0A1B0NXA0A</a>	CO2-Transmitter
<a href="#">WXT530 6C4B1A2B2B1B</a>	
<a href="#">QML201C</a>	AWS Logger MAWS
<a href="#">WXT536</a>	Wettersender
<a href="#">HMT331</a>	Raumfühler zur Wandmontage
<a href="#">HUMICAP180L2</a>	Feuchtesensor
<a href="#">HM42</a>	Tragbares Feuchte- und Temperaturmessgerät mit Sonde
<a href="#">DMT340 6R0K1A111A1A001E2D6K0C0</a>	Dry Sensor
<a href="#">HMP110 V00C2C1A0</a>	
<a href="#">HMT120 (KA1A1B12A1A0Z)</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB13A0A2A1A0A</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">HMT330 / 8X0B101BCAD100A0ADNGAA1</a>	Feuchte- und Temperaturmesser
<a href="#">DMT152A1CBB10A010A1A</a>	Taupunktmesswertgeber
<a href="#">GMM222</a>	
<a href="#">HMT330</a>	Transmitter
<a href="#">MMT330 8W0F145QCAL100A02DMBAA1</a>	Feuchte- und Temperaturtransmitter für Öl
<a href="#">AQT420</a>	Luftqualitäts-Transmitter für Schadstoffe und Partikel
<a href="#">HMT330 5N0B001GCAF100A01CGBAA1</a>	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT315 // 5A5A1BCX14BH1A1A2</a>	
<a href="#">AQT420 (10 pcs)</a>	
<a href="#">226068</a>	
<a href="#">WXTPTUSP</a>	PTU-Modul Ersatzteil für die WXT530 Serie.
<a href="#">212792</a>	Ultraschall-Windsensor
<a href="#">DMT143 G1C1B1A3A0ASX</a>	Miniatur-Taupunktsender
<a href="#">HM70F4A1A0DB</a>	
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAX100A0AAACAA1</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DNBAA1</a>	Feuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
<a href="#">HMP110C15A0C3A0</a>	
<a href="#">DMT143 N1C1B1A3A0ASX</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">WAC155CB</a>	Bauteilplatine
<a href="#">4H0B001BCAK100A0ACEBAA1 (HMT330)</a>	Premium Feuchte und Temperatur-Transmitter mit Metallgehäuse
<a href="#">MMT330 2D0F121CQQC123A32DABAA1</a>	Messwertgeber für Ölfeuchte und Temperatur mit Kabelsonden
<a href="#">HMP46</a>	Thermo-Hygrometer
<a href="#">GMP222</a>	CO2-Sonde (ppm)
<a href="#">HMT360</a>	HumidityTempTransmitter
<a href="#">HMP155 A4JC11A0A0A1A0A</a>	
<a href="#">WSP152</a>	
<a href="#">HMT330 7S1D001GXCX103A0DAABAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">WXT530 6A1A1A1A1A1B</a>	Wetter Sender
<a href="#">8V0F121CPQL143C12E3BBA1</a>	
<a href="#">GMP222G0N0</a>	
<a href="#">WA15D7B</a>	Windsensor-Komponentensatz
<a href="#">219687</a>	Transferkabel
<a href="#">WM30 C1BA</a>	
<a href="#">15778HM</a>	
<a href="#">PDT102-P2V</a>	
<a href="#">HMT120 ( KC0A1F12A2A0Z)</a>	
<a href="#">DM70 / B0B1A3B1</a>	Hand Taupunktmessgerät
<a href="#">DM70 A0B0A0A0</a>	Portables Taupunktmessgerät
<a href="#">DMT143L1CAA1A010ASX</a>	DMT143 Transmitter
<a href="#">DMT143R1CAAF011ASX</a>	DMT143 Transmitter für Low Taupunkt
<a href="#">HMS82W</a>	
<a href="#">HMD62</a>	Temperatur-Transmitter
<a href="#">HM70A0E1A0AA</a>	Sonde
<a href="#">DMT143 G1C1A1A3A0ASX</a>	Miniatur-Taupunktssender
<a href="#">DTR503A</a>	Strahlungs-Schild
<a href="#">HMP155 /A2JB11A0A0A1A0A</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">Rosa DR322SYS</a>	Wetterstation mit Datenlogger
<a href="#">DRS511AB15</a>	Straßenoberflächendetektor mit dem Kabel
<a href="#">DTS12G3</a>	Boden-/Bodentempersensoren
<a href="#">WA15</a>	Wind-Set
<a href="#">DMT143 N1C2D1X4S0ASX</a>	Sender für niedrigen Taupunkt
<a href="#">HPP272</a>	Wasserstoffperoxid, Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">WXT530 6C1B1A3D1B1B</a>	Wettersender WXT530-Serie
<a href="#">PTB330 B1AEJAACEB0A0B</a>	digitale Barometer
<a href="#">HMP110A15A1C3B0</a>	Sonde
<a href="#">HMP60</a>	Sensor
<a href="#">MMT330 (7S0F141QCAL100C02EKBA1)</a>	Feuchte in Öl und Temperatur-Messumformer mit Fernfühler
<a href="#">HM47280SP</a>	Filtern
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAG100A0AACBAA1</a>	Premium Feuchte und Temperatur-Transmitter mit Metallgehäuse
<a href="#">HMP360 3B5A1B2</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">PTB210 A1B3B</a>	Außen Barometer mit RS232, RS485, 0-5 oder 0-2.5V output
<a href="#">SPH210</a>	statischer Druckkopf
<a href="#">SPH20</a>	Statische Druckhöhe

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">HMT310 FC5A1NRA17CRGG1B2</a>	Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">HMT330 1A0B001BCAF100A0AAABAA1</a>	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
<a href="#">HMT330 3E0B101BCAC100G0AAABAA1</a>	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer mit Remote Probe
<a href="#">DMT340 6R0K1C121A1A001A2D6K4C0</a>	Taupunkt- und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMP60 A12A0A2B0</a>	INTERCAP Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">HMP9</a>	Compact Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">HMP360 1A5A1A4</a>	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
<a href="#">HMT360 1A22BCA2A4BA5A10</a>	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
<a href="#">CLB311-230SP</a>	Fensterheber
<a href="#">DRW010276SP</a>	Sensor Schutzgitter
<a href="#">HMT330 3E0B015BCAG100A0ACABAA1</a>	Premium Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">HMT330 3G0B111DCAF100A0ACCBAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT318 (8A5A1BCJ14BSAC1M2)</a>	Premium Feuchtigkeits- und Temperaturmessumformer
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	CO2 Sonde
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	CO2 Sonde
<a href="#">WXT530 6C1B2A1D1B1B</a>	Wettermesswertgeber
<a href="#">1A22BCA1B2BA5A10 (HMT360)</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">212483</a>	EX-Speisetrenner
<a href="#">210664</a>	Sicherheitsbarriere
<a href="#">214101</a>	Staubschutzhaube
<a href="#">JUNCTIONBOX-8</a>	Junctionbox-8 Anschlussdose mit 8 Kontakten Klemens
<a href="#">WXT530, Order code : 6B1B1A3B2B1B</a>	Wettermesswertgeber Serie WXT530
<a href="#">WAC151</a>	Sensortragarm inkl. Klemmenkasten WAC151
<a href="#">HMP360 325A104</a>	Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">HMT 360 3A22BCD1A4B25A10</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">DSC211</a>	Fahrbahn-Fern-Sensor
<a href="#">HMT 140</a>	Datenlogger
<a href="#">GMP343</a>	Anschlussdose mit 8 Kontakten
<a href="#">GMD20</a>	Sender
<a href="#">HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A</a>	Druck-, Feuchte- und Temperaturmessumformer
<a href="#">MI70</a>	Indikator nur mit wiederaufladbarem Batteriesystem
<a href="#">PTB330</a>	Digital Barometer
<a href="#">HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A</a>	Feuchte- und Temperaturfühler
<a href="#">DM70 B5A1A3B1</a>	Portables Taupunktmessgerät
<a href="#">PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)</a>	Druck-, Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">DM70 B5A0A4B1</a>	Handgehaltenes Taupunkt-Messgerät
<a href="#">HM70 B4A1A0DB</a>	Portables Feuchte- und Temperaturmessgerät
<a href="#">HMD65</a>	Feuchte- und Temperaturfühler
<a href="#">7S1D021XCAB200A0EAQBAA1</a>	Premium Feuchte- und Temperatur-Transmitter
<a href="#">HM70 B0D1A0AB</a>	Handheld Feuchte- und Temperaturmesser
<a href="#">HM70F4E1A0DB</a>	Multi-Probe
<a href="#">HMP360</a>	Temperatur-Feuchtemessgerät
<a href="#">HM40S</a>	FEUCHTE- UND TEMPERATURMESSGERÄT

Produkt	Beschreibung
<a href="#">HMP110</a>	Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
<a href="#">17086SP</a>	Temperatursensor für HMD60Y Vaisala
<a href="#">HM46670SP</a>	Gesinterter Edelstahlfilter, Außengewinde
<a href="#">HMT300TMK</a>	MONTAGESATZ
<a href="#">HMP76</a>	Sonde zur Messung der relativen
<a href="#">HMP77</a>	5 Meter Verlängerungskabel Feuchte-Sonde
<a href="#">DMPX</a>	Taupunkt- und Temperatursonde
<a href="#">245931</a>	
<a href="#">HMT360 3A22BCG1A2B15A1B</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">215619</a>	Kanal-Kit
<a href="#">HMP110V00A0C1B0</a>	
<a href="#">HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1</a>	
<a href="#">DMT143G1C1A1B3A0ASA</a>	Miniatur Taupunkt-Übermittler
<a href="#">DMT143 G1G1A1A3A0ASX</a>	Miniatur-Taupunktsensor
<a href="#">GMP222C0N0</a>	Sonde
<a href="#">HM40 D1BB</a>	Feuchte- und Temperaturmesser
<a href="#">HMW92D</a>	Feuchte- und Temperaturmessumformer
<a href="#">DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0</a>	Niedriger Taupunkt-Übermittler
<a href="#">219452SP</a>	Gesinterter PTFE-Filter, Innengewinde
<a href="#">DL1700SP</a>	Thermoelement-Datenlogger
<a href="#">HMT360 3A12BCD2A4B11A10</a>	
<a href="#">HMT330 7T0B101BCAL100A0CALKAA1</a>	Hydrometer
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASX</a>	Miniatur-Taupunkt-Sender
<a href="#">WXT530 4C1B1A2D1B1A</a>	Transmitter
<a href="#">HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1</a>	Temperaturmessumformer mit integrierter Sonde, mit Display
<a href="#">DRW010335SP</a>	Sintered Filter Ø12 x 20
<a href="#">PTB330 A0AAHAAFEB5A01</a>	Digitales Barometer
<a href="#">MI70 C10</a>	Mess-Indikator
<a href="#">MMT162</a>	Sensor für Ölfeuchte und Temperatur
<a href="#">PDT101-W4C2</a>	Differenzdruck-Messumformer
<a href="#">HMM100 45A2DE</a>	Feuchte Modul
<a href="#">HMW93</a>	
<a href="#">HMP1</a>	Temperaturfühler
<a href="#">AQT530</a>	Luftqualität Transmitter
<a href="#">TMP115</a>	Temperaturfühler mit großem Bereich
<a href="#">HMW88D</a>	Sender
<a href="#">PTU300</a>	Messwertgeber für Druck, Feuchte und Temperatur
<a href="#">TMD62</a>	
<a href="#">INTERCAPSET-10PCS</a>	Intercap Sensor Ersatzteil
<a href="#">P/N: R73000350 Type: DSP111</a>	Surface Patrol mit Display und Digitalausgang
<a href="#">P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330</a>	Messwertgeber
<a href="#">HM46PROBE</a>	
<a href="#">HTM10SP</a>	Modul Feuchte
<a href="#">HMS82</a>	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2</a>	Premium Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">DM70F0B1A3A1</a>	
<a href="#">WXT530</a>	Wettersensor Serie WXT530
<a href="#">HM40 D2BB</a>	Handfeuchtigkeits- und Temperaturmessgerät
<a href="#">WMT700 3A1A2B003B1A2</a>	Ultraschall-Windsensor Serie WMT700
<a href="#">HA0C1A022A1A0Z</a>	Feuchtigkeits-Transmitter
<a href="#">DRW010525SP</a>	Grid-Filter
<a href="#">WMT701 B1A0C3EDB1B1</a>	Ultraschall-Windsensor Serie
<a href="#">DMT345</a>	Taupunktsender
<a href="#">DMT346</a>	Taupunktsender
<a href="#">867896</a>	LED-Bolzen
<a href="#">HMS1102D0VA1NN</a>	
<a href="#">TMW92</a>	
<a href="#">DMT143 G1C1A1A0A0ASX</a>	Miniatur-Taupunktswertgeber
<a href="#">GM70 B4A1E1A2B</a>	Portables CO2-Messgerät
<a href="#">HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1</a>	Premium-Messwertgeber für Feuchte und Temperatur mit Metallgehäuse
<a href="#">WMT700</a>	
<a href="#">HMP63</a>	Vaisala INTERCAP® Feuchte- und Temperaturfühler
<a href="#">GMP222E0N1</a>	
<a href="#">HMD83</a>	Sender
<a href="#">HMT360: 7D12HLK1A2CW5A1M+210664</a>	Feuchtigkeitssensor
<a href="#">HM70D4D1A0AB</a>	Handmessgerät für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
<a href="#">221801</a>	M170 Verbindungskabel
<a href="#">221040</a>	USB-PC-Verbindungskabel
<a href="#">2787HM</a>	membranfilter
<a href="#">HMT315</a>	Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">243261SP</a>	Sondenbefestigungsflansch für GMP251 und GMP252
<a href="#">GMP252 15C0B0N1</a>	
<a href="#">HM41</a>	Feuchte- und Temperaturmesser
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASA</a>	Sender
<a href="#">DMT242SC</a>	
<a href="#">DMT242SC2</a>	
<a href="#">5A1A0A0A0A1</a>	
<a href="#">INDIGO201 1A1B0</a>	
<a href="#">Certificate of Conformity</a>	
<a href="#">G1C1A1A3A0ASX / DMT143</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1</a>	
<a href="#">GMP343 B1A1B0B0N0B</a>	
<a href="#">INDIGO510-B1N1A1AAAN</a>	Sender
<a href="#">242659</a>	USB-Adapter
<a href="#">GMP25214A0B4N1</a>	
<a href="#">HMP77B</a>	Sensor für handliches Feuchtigkeitsmessgerät
<a href="#">HUMICAP</a>	Fühler
<a href="#">HM40</a>	Indikator
<a href="#">HMW110</a>	Sender für Wandmontage

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">HMP360 (8R5A3N2)</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">DTR504A</a>	Strahlungsschild
<a href="#">HMPX 7E1D0A0A0H0</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">TMPX 1A1A0A0A0B0</a>	Temperatursonde
<a href="#">INDIGO520 A1N1B1AAAN</a>	Sender
<a href="#">USB2</a>	Indigo-kompatibler USB-Adapter
<a href="#">HMPX 3A2A1A0A0C0</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">INDIGO520 A3N3A3AAAN</a>	Sender
<a href="#">SP-1416-44V</a>	
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A000</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">INDIGO520 A1N1A4AAAN</a>	Sender
<a href="#">GMP251</a>	
<a href="#">SHM40</a>	Kit zur Messung von Feuchte und Temperatur
<a href="#">WXT53/ 6G1C1A1A1B1B</a>	Wettersensor
<a href="#">HMP155 A4JB11A0A3A1A0A</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0</a>	
<a href="#">DMPX / DMP7 / 7D1A0A0A0E0</a>	
<a href="#">INDIGO520 /A2N3B5NAAN</a>	
<a href="#">HMP7 - 7E1B2A0A0G0</a>	
<a href="#">DMP7 - 7D1A0A0A0D0</a>	
<a href="#">MMT330 830E 101CPAH100C12DMAAA1</a>	
<a href="#">DM70 DM70F0A1A0A1</a>	Tragbares Taupunktmessgerät
<a href="#">DM70 DM70F0A0A0A1</a>	Tragbares Taumessgerät
<a href="#">G1G1A1A30ASX</a>	TAUPUNKT DES SENDERS
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2</a>	
<a href="#">PWD B5NNNNNANENNDN</a>	Wetter-/Sichtbarkeitssensor
<a href="#">WXT530 / 6B1A2A1C2B1B</a>	
<a href="#">Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)</a>	
<a href="#">Mast cable 35 m, PWD sensors</a>	
<a href="#">HMD82</a>	
<a href="#">HMP110 V00B0C1A0</a>	Sonde
<a href="#">HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A</a>	
<a href="#">HMP360 / 1A5A1A2</a>	
<a href="#">58PR53GC-A11A1A1A0A0N</a>	Prozessrefraktometer
<a href="#">MMPX 8A1A0B1D0C0</a>	MMPX Feuchte in Öl- und Temperatursonde
<a href="#">CBL210896-3MSP</a>	Sondenkabel
<a href="#">TMS82</a>	Außentemperaturtransmitter
<a href="#">DMT143</a>	Miniatur-Taupunktmessumformer
<a href="#">HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2</a>	
<a href="#">HMP110C15B0C3B0</a>	
<a href="#">HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Sender
<a href="#">Indigo80 + DMP80</a>	
<a href="#">ASM210856SP</a>	
<a href="#">INDIGO80 (A1A1N1N0)</a>	Handheld-Anzeige



Produkt	Beschreibung
<a href="#">WXT530 / 6B1B1A3B1A1B</a>	Wettersender
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2</a>	Sender
<a href="#">DMP80 (BG1A5AS0)</a>	Tragbare Taupunktsonde
<a href="#">GMP252 (61C0B8H3)</a>	CO2-Sonde für ppm-Messungen
<a href="#">HMM100 / 12A1CE</a>	
<a href="#">HELACCRCAL-1</a>	
<a href="#">PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N</a>	Refraktometer
<a href="#">INDIGO520/ A3N3D0NLAN</a>	Sender
<a href="#">CG31</a>	
<a href="#">HMP110 / HMP110C15A2C1A0</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">HMP75</a>	
<a href="#">CLE321SP</a>	
<a href="#">PTB330 A1AAHHACPB0A0B</a>	Digitales Barometer
<a href="#">DMT143 - L1C1A1A010ASX</a>	Sender
<a href="#">RJ45 219685</a>	
<a href="#">HMP155</a>	Feuchte- und Temperatursensor, 0-1 V-Ausgänge, 3,5 m langes Kabel (11,5 Fuß)
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A0F0</a>	Luftfeuchtigkeit und Temp. Sonde
<a href="#">INDIGO520 B1N1AANAAN</a>	
<a href="#">INDIGO520</a>	Sender
<a href="#">INDIGOCABLE10m</a>	Sondenanschlusskabel (M12-M12), 10 m
<a href="#">TMP1</a>	Temperaturfühler
<a href="#">5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330</a>	
<a href="#">HMP155 - A2JB11A0A4A1A0A</a>	
<a href="#">58USB2</a>	USB-Adapter
<a href="#">58KWF-2205-010</a>	PR53-Prozessrefraktometerkabel
<a href="#">WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B</a>	SENSOR
<a href="#">WXT530 6B1B2A2B2B1B</a>	Wettersender
<a href="#">HMP50Z300SP</a>	
<a href="#">WXT530 - 4B1B1A6D2B1A</a>	Wettermesswertgeber
<a href="#">19731HM</a>	Kalibriersalz
<a href="#">PTB330 B1BAHAACEB0A0A</a>	digitales Barometer
<a href="#">QML201</a>	Steuerung
<a href="#">HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7</a>	Feuchte- und Temperaturfühler
<a href="#">DMT143N1C1C1D4A0ASX</a>	SENDER
<a href="#">229104</a>	Nokeval-Wandler
<a href="#">229110</a>	Nokeval-Programmiersatz
<a href="#">HMP110-C15C0CFB0</a>	Feuchte- und Temperatursonde
<a href="#">GMP252 11A0A0N1</a>	Pg/Messgerät-CO2-Messgerät 1-2
<a href="#">HMT120 KC0A1E12C2A0Z</a>	Feuchte- und Temperaturtransmitter
<a href="#">HMT330/ 82013121BCAH100A1CCVBAA1</a>	
<a href="#">HMW88</a>	RH + T Sender zur Wandmontage