



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Comepi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">AM1F51Z02</a>	SCHALTER
<a href="#">AM1F51Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP1T13Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP3R001Z11</a>	ENDSCHALTER
<a href="#">AP3T30W02</a>	Endschalters
<a href="#">AP3T41Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP4T14Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP5T48Z11</a>	Begrenzungsschalter
<a href="#">BM1E93X11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">BM1E99Z11A</a>	Grenzscharter
<a href="#">BM5E11Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">BP1H12Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">BP1H19W20</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">CM1E32Z11</a>	Endschalter
<a href="#">CM1E42Z11</a>	Limit Schalter
<a href="#">DM 1 F 45 Z 11</a>	
<a href="#">DM1F12Z11</a>	Grenzscharter
<a href="#">ECX1320</a>	Wahlschalter
<a href="#">ECX1510</a>	
<a href="#">EP1G11Z</a>	Kunststoffgehäuse IP67
<a href="#">EP1G25ZU</a>	Kunststoffgehäuse IP67
<a href="#">EP1G42Z050</a>	HEBEL ENDSCHALTER
<a href="#">PS1111</a>	Fußschalter
<a href="#">PS1111/V0</a>	
<a href="#">PS1211</a>	Fußschalter
<a href="#">SBM1K99X11</a>	Endschalter
<a href="#">SBM2K97X11</a>	Safety Limit switch
<a href="#">AP2T51Z11</a>	
<a href="#">ECX1232</a>	Kontrollleuchte
<a href="#">SP4K20W02</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">EP1G73Z</a>	
<a href="#">AP1T5110X11 oem</a>	
<a href="#">SM1K98X11</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">SP2K120X11</a>	Schalter
<a href="#">SP5K20Z11</a>	
<a href="#">BM1E52X12</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">AP1T91Z11</a>	
<a href="#">CM1E52Z11</a>	
<a href="#">SP1K10Z11</a>	Sicherheitsschalter
<a href="#">EP1G42Z020</a>	
<a href="#">SBM1K9900X12P</a>	Sicherheits-Endschalter
<a href="#">AP3T12Z11</a>	ENDSCHALTER DER KARTENSERIE
<a href="#">DM1F61Z11</a>	ENDSCHALTER
<a href="#">SP3K20Z11</a>	Nachsatz
<a href="#">Adjustable joint key 40</a>	Einstellbarer Gelenkschlüssel
<a href="#">ECX 1100</a>	Spültaster aus Metall
<a href="#">ECX 1101</a>	Spültaster aus Metall
<a href="#">ECX 1181</a>	Beleuchteter Drucktaster
<a href="#">ECX 1182</a>	Beleuchteter Drucktaster
<a href="#">ECX 1184</a>	Beleuchteter Drucktaster
<a href="#">ECX 1231</a>	Kontrollleuchte
<a href="#">ECX 1236</a>	Kontrollleuchte
<a href="#">ECX 1252</a>	Beleuchteter Wahlschalter
<a href="#">EM1G41Z</a>	
<a href="#">SP1K20Z11</a>	Betätiger für den Sicherheitsschalter
<a href="#">AM2T98Z11A</a>	
<a href="#">AP1T93Z11</a>	Detektor
<a href="#">PS1113</a>	
<a href="#">AP4T13W20</a>	
<a href="#">operating key No 15</a>	
<a href="#">SP4K2003W02</a>	
<a href="#">SP2K20X11</a>	Sicherheits-Endschalter
<a href="#">AP1T51Z11</a>	
<a href="#">AP1T31Z11</a>	Endschalter
<a href="#">EP1G73Z050U (5m UL cable)</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">EP1G42Z040U</a>	
<a href="#">EP1G42Z030U</a>	
<a href="#">EP1G42Z050U</a>	
<a href="#">PS1211/VO</a>	Fußpedal
<a href="#">SA 103 SL</a>	
<a href="#">SA 106/40 SL</a>	
<a href="#">AM2F12Z11</a>	
<a href="#">SBM2K40X12</a>	Schutzschalter
<a href="#">SDM2K120X11</a>	Sicherheits-Endschalter
<a href="#">EM1G92Z050U</a>	Endschalter
<a href="#">ECX1330</a>	Schalter
<a href="#">BM5M51Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">BM5E31Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">DM4T98Z11</a>	Pull-Schalter
<a href="#">BP1H13Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">SP5K20X11</a>	Sicherheitsschalter

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">EM1G11Z</a>	Sensor
<a href="#">EM1G13Z</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EM1G16ZU</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EP1G11ZU</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EM1G11ZU</a>	Kabelgebundener Endschalter
<a href="#">EP1G12ZU</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EM1G12ZU</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">EM1G13ZU</a>	
<a href="#">EP1G11ZM</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EM1G11ZM</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EM1G14ZM</a>	Stopp-Schalter
<a href="#">EP1G11ZA</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">EP1G12ZA</a>	Grenzscharter
<a href="#">EM1G12ZA</a>	Positionsschalter
<a href="#">DM1F43Z11</a>	ENDSCHALTER
<a href="#">CMAM1F53Z11</a>	ENDSCHALTER
<a href="#">ECX1107</a>	
<a href="#">ECX1106</a>	
<a href="#">ECX1103</a>	
<a href="#">SBM2K400X12</a>	Schalter
<a href="#">SDM2K98X11</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">CMMP6123</a>	MIKROPEDAL OHNE PLATTE
<a href="#">SDM2K98W02</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">EP1G73Z070U</a>	
<a href="#">EP1G42ZU</a>	Endschalter
<a href="#">EP1G45ZU</a>	
<a href="#">EP1G5100ZU</a>	
<a href="#">MP6123</a>	
<a href="#">AP5T13Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP4T45Z11</a>	Endschalter
<a href="#">DM1F73Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP3T91Z11</a>	Endschalter
<a href="#">DP5T52Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP4T93Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP4T98Z11A</a>	Endschalter
<a href="#">BP1H51Z11</a>	Endschalter
<a href="#">ECX-1029/P</a>	Kontaktelement NC
<a href="#">ECX-1300</a>	Kurzer Hebel Wählschalter, 2 po., Beibehalten
<a href="#">ECX-1050</a>	Abstützbasis + Lampenfassung (400 V max.)
<a href="#">ECX-1030</a>	Kontaktelement NC
<a href="#">ECX1202</a>	Beleuchtete Drucktaster, Kunststoffring geschützt, grün
<a href="#">AP3T51Z11</a>	Endschalter
<a href="#">SP2K20W02</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">SP1K10X11</a>	Ende des Laufs — Hauptschlüsselsicherheit
<a href="#">DM5F51Z11</a>	Endschalter

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">Code 13</a>	
<a href="#">AP5T39Z11</a>	Endschalter
<a href="#">ECX1524</a>	Joystick
<a href="#">ECX1512</a>	Joystick h.79 - 2 Positionen, A - B beibehalten
<a href="#">AP4T39Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP1T30Z11</a>	
<a href="#">SP1K80Z11</a>	
<a href="#">AM1F43Z11</a>	
<a href="#">AP3T38Z11</a>	
<a href="#">AP5T38Z11</a>	Endschalter
<a href="#">PS1113-VO/M</a>	Fußschalter
<a href="#">BM1E51Z11</a>	
<a href="#">SBM5K9900X12P</a>	Schnurschalter
<a href="#">AM5T13Z11</a>	Endschalter
<a href="#">DP1T30X11</a>	Endschalter
<a href="#">BM5E12Z11</a>	
<a href="#">AP1T71Z11</a>	Kugelhahn
<a href="#">SP3K10Z11</a>	Sicherheits-Endschalter
<a href="#">AP5T41Z11</a>	
<a href="#">XX1033 M20x1.5</a>	
<a href="#">AP3T98Z11A</a>	Schalter
<a href="#">AM4T31Z11</a>	Endschalter mech. Rollenhebel
<a href="#">AM4F43Z11</a>	Endschalter
<a href="#">ECX1510N</a>	JOYSTICK
<a href="#">ECX1512N</a>	JOYSTICK
<a href="#">PS 1141</a>	
<a href="#">BM5E61Z11</a>	Endschalter
<a href="#">BM5E51Z11</a>	Endschalter Einstellbare Roller
<a href="#">AP5T11Z11</a>	
<a href="#">ECX 1350</a>	
<a href="#">ECX 1370</a>	3-Positionsselektor
<a href="#">82400000556</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">EM1G21ZM</a>	Sensor
<a href="#">ECX-1067</a>	Schlüssel
<a href="#">PS1212/V0</a>	Fußschalter
<a href="#">KEY16</a>	Mitnehmerzunge (Schlüssel)
<a href="#">EP2G45Z</a>	
<a href="#">FEP5KP1FA3-024M</a>	Elektromagnetische Sicherheitsschalter mit getrenntem Aktor
<a href="#">AP5T10X21P</a>	ENDSCHALTER
<a href="#">AM5F3Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">Z02</a>	
<a href="#">EP2G12Z030U</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">EP2G12ZMC</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">DP5T3401Z11</a>	
<a href="#">AM1F51W02</a>	SCHALTER

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">AP1T41Z11</a>	Grenzschalter
<a href="#">SBM5K9900X11</a>	Seilsicherheits-Endschalter
<a href="#">SDM2K9800W02</a>	Switch
<a href="#">DP5T10Z11</a>	Schalter
<a href="#">SP1K10X12P</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">AP1T12Z11</a>	
<a href="#">SMP2A11SKL</a>	SENSOR-SICHERHEIT
<a href="#">AM3F41Z11</a>	Grenzschalter
<a href="#">ECX1040</a>	4 Positionen Joystick
<a href="#">ECX1041</a>	Kontakt-Element
<a href="#">SMP1AMG</a>	
<a href="#">SMP1A02L001ML</a>	Sensor
<a href="#">Key 7</a>	Key
<a href="#">GR01</a>	
<a href="#">9</a>	Schlüssel
<a href="#">SMP1A11SK</a>	
<a href="#">SP4K10X11</a>	SICHERHEITS-ENDSCHALTER
<a href="#">MP6121</a>	
<a href="#">Flas key 13 - code 6</a>	
<a href="#">Bent Key 24mm width</a>	
<a href="#">AMWT35RFH8</a>	DRAHTLOSER ENDSCHALTER
<a href="#">key 46</a>	Rechte Pfote
<a href="#">SP4K20Z02</a>	
<a href="#">COD.9</a>	Schlüssel für Sicherheitssensor
<a href="#">AP1T11Z11</a>	
<a href="#">ECX-1042</a>	KONTAKT-BLÖCKE
<a href="#">ECX-1420</a>	
<a href="#">KEY 35</a>	Aktuator-Schlüssel
<a href="#">XX1032CO</a>	Cagle Drüse
<a href="#">AP5T14Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">EM1G12Z020UC</a>	Schalter
<a href="#">SBM5K99X12</a>	Seilzugschalter
<a href="#">ECX 1430</a>	Selektor
<a href="#">CMQ DP1T13Z11</a>	KOLBEN-ENDSCHALTER MIT NYLONRAD
<a href="#">EM1G12Z020U</a>	
<a href="#">Actuator 9</a>	
<a href="#">DM4T9805Z11A</a>	
<a href="#">FEP5KP1FA1-024M</a>	
<a href="#">ECX1520</a>	Joystick
<a href="#">SP9K71X11</a>	.
<a href="#">EM1G12Z050</a>	Schalter
<a href="#">BM5E22Z11</a>	
<a href="#">AP1T51211M</a>	
<a href="#">AP1T14Z02</a>	
<a href="#">DM1F51Z11</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">CM1E92Z11</a>	Dünnhub-Schiebetür
<a href="#">SM5K10Z11</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">SP2K80W02</a>	
<a href="#">SCM2K4000W02</a>	Sicherheitsendschalter mit separatem Antrieb
<a href="#">SCM5K97X11</a>	Seilendschalter für einfaches Anhalten
<a href="#">SP5K10Z11</a>	Sicherheitsendschalter mit getrenntem Betätiger
<a href="#">SBM5K9400X11</a>	
<a href="#">SBM2K99X11</a>	
<a href="#">EP1G21ZM</a>	
<a href="#">ECX 1131</a>	Druckknopf
<a href="#">ECX-1130</a>	
<a href="#">SBM5K97X11</a>	
<a href="#">FEP5KP1FA1-024E</a>	Sicherheits-Schalter
<a href="#">SDM2K120W02</a>	
<a href="#">KEY-8</a>	
<a href="#">EM1G41ZU custom</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">AP3T12W20</a>	
<a href="#">AP1T5110X11</a>	
<a href="#">SP2K20Z02</a>	
<a href="#">SMP1A02SKL</a>	Sicherheits-Magnetsensor
<a href="#">EP1G71Z020</a>	
<a href="#">EP1G71Z020U</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">EP1G41ZU</a>	Endschalter
<a href="#">SM1K9800X11</a>	
<a href="#">SP1K10Z02</a>	Grenzscharter
<a href="#">Angle wrench (22mm)</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">Flat wrench 22mm</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">Angle wrench (13mm)</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">Flat wrench (13mm)</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">Amortized angle wrench</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">Amortized flat key</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">Adjustable jointed wrench</a>	Schraubenschlüssel
<a href="#">FU1022PE1</a>	Pedal abdecken
<a href="#">GX11</a>	Kontaktelement
<a href="#">AM1F114OZ11</a>	
<a href="#">EP1G25ZA</a>	Vorverdrahtetes Hubande des Radkolbens
<a href="#">SBM2K97X12</a>	
<a href="#">BM1E42Z11</a>	
<a href="#">DP4T41Z11</a>	
<a href="#">EP1G41Z030U</a>	Schalter
<a href="#">SMP2A11L020</a>	
<a href="#">SMP2BMG</a>	
<a href="#">BP1H44Z11</a>	
<a href="#">CM1E31Z11</a>	
<a href="#">CM1E91Z11</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">FUN05M015</a>	
<a href="#">AP3T13Z11</a>	Grenzwert-Schalter
<a href="#">EM1G45XU</a>	
<a href="#">BM5E13Z11</a>	
<a href="#">SDM1K96X11</a>	
<a href="#">AP1T42Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP1T45Z11</a>	Endschalter
<a href="#">PL1022PE1/V0</a>	Gelbe V0-ABS-Abdeckung für Fußschalter
<a href="#">PS1110W20/V0</a>	
<a href="#">AP3T32Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AP1T14Z11</a>	
<a href="#">FEP5KP1FB3-024E</a>	Elektromagnetischer Sicherheitsschalter
<a href="#">29 - Adjustable joint key</a>	Einstellbarer Gelenkschlüssel
<a href="#">AM3T30Z11</a>	Schütz
<a href="#">EP1G12Z020UC</a>	Endschalter
<a href="#">EM1G14X020U</a>	Endschalter
<a href="#">AP1T73Z11</a>	Camcorderkopf am Ende des Rennens
<a href="#">AP1T32Z11</a>	Rollendschalter
<a href="#">AP3T74Z11</a>	Endschalter
<a href="#">AM3T92Z11</a>	Endschalter
<a href="#">SP3K72Z11</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">EM1G9240Z040U</a>	Endschalter
<a href="#">SDM2K96W02</a>	Endschalter
<a href="#">SCM1K9500X11</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">CM1E43Z11</a>	
<a href="#">SP1K10Z11/180</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">EP1G11Z020U</a>	
<a href="#">DM1F53Z11</a>	
<a href="#">AP3T21W02</a>	Endschalter
<a href="#">SP5K61X11</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">AP3T2101W02</a>	
<a href="#">EM1G51ZU</a>	Endschalter
<a href="#">EP1G41Z20U</a>	
<a href="#">SMP1A11SKL</a>	
<a href="#">ECX1233</a>	
<a href="#">PS 1212</a>	
<a href="#">ECX1034</a>	
<a href="#">ECX 1410</a>	
<a href="#">AM5T30Z11</a>	
<a href="#">SBM2K40W02</a>	Schalter
<a href="#">Key 29</a>	
<a href="#">ECX 1272</a>	
<a href="#">SCM5K9900X11</a>	
<a href="#">SBM5K9500X11</a>	
<a href="#">AM1F12Z11</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">AP1R001Z11</a>	
<a href="#">SLS-FX1</a>	Sicherheitsendschalter mit Seil
<a href="#">EP1G41Z020U</a>	Endschalter
<a href="#">EP1G12ZUC</a>	Endschalter
<a href="#">SP2K10W02</a>	Sicherheitsendschalter
<a href="#">EP1G12Z020U</a>	
<a href="#">BM5E71Z11</a>	
<a href="#">DM4T98Z11A</a>	
<a href="#">PS1214/V0</a>	
<a href="#">SMP2A02L010</a>	
<a href="#">SMP2CMG</a>	
<a href="#">SMP2A02L010L</a>	
<a href="#">SBM2K9900X11</a>	
<a href="#">AM5F43Z11</a>	
<a href="#">MP6123 FAST-01</a>	Mini-Fußschalter
<a href="#">XX1033CO</a>	
<a href="#">AM1F12X12P</a>	
<a href="#">AM1F12W03P</a>	
<a href="#">AP1T51W02</a>	
<a href="#">BP5H44Z11</a>	
<a href="#">SBM1K9900X11</a>	
<a href="#">EXC 1320</a>	SELEKTOR
<a href="#">AP1T38Z11</a>	
<a href="#">SM4K10W03P</a>	Sicherheitsverriegelungsschalter
<a href="#">SM4K10W03P Key 3</a>	Schlüssel für Schlossschalter
<a href="#">SM4K10W03P Key 9</a>	Schlüssel für Schlossschalter
<a href="#">DM1F41Z11</a>	
<a href="#">BM5M42Z11</a>	
<a href="#">AP9T48Z11</a>	Endschalter
<a href="#">PL1022PE1</a>	
<a href="#">EM1G14X020UP</a>	
<a href="#">AM3F41Z11 /PG11</a>	ENDSCHALTERKOLBEN
<a href="#">PS1213</a>	
<a href="#">FEP5KPS1FA1-024M</a>	
<a href="#">ECX1154</a>	Doppelter Taster, verlängerte rote Taste
<a href="#">FEP5KP1FA3024E</a>	