




# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## FRER

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">MCUU8</a>	Wandler docto
<a href="#">FRE TAT1013K0K05</a>	Stromwandler
<a href="#">MCOMV / E: 0-60V DC / A: 4-20mA DC</a>	Messwertumformer für Gleichspannung
<a href="#">MCOMV / E: 0-300V DC / A: 4-20mA DC old code, MCOVC1 new code</a>	Messwertumformer für Gleichspannung
<a href="#">MCOMV / E: 0-60mV DC / A: 4-20mA DC</a>	Messwertumformer für Gleichspannung
<a href="#">72E 250V(=F72EVX250)</a>	Drehbares Eisenspannungsmessgerät
<a href="#">B94M-B</a>	Anzeige
<a href="#">TAC032100X05</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CSEMIDMT830</a>	Energiezähler
<a href="#">C70QTL005S4CAD</a>	Elektronischer MID-Energiezähler mit LCD-Display
<a href="#">F96EVX500XSD</a>	
<a href="#">F96EVX180XCO</a>	96E Spannungswandleranschluss
<a href="#">TAC022150X05 (TAC22 150/5A)</a>	Stromwandler mit integrierter Klemmenabdeckung
<a href="#">TAC032250X05</a>	STROMWANDLER
<a href="#">TAT1263K0X05 (TAT126 3000/5A)</a>	Stromwandler mit integrierter Klemmenabdeckung
<a href="#">TAT1285K0X05 (TAT128 5000/5A)</a>	Stromwandler
<a href="#">TTV020800VCO</a>	Niederspannungswandler inkl. Klemmenabdeckung
<a href="#">F96GS</a>	Synchronisiererset
<a href="#">F96EAX5K0X05</a>	Dreheisenstrommesser für WA 5000/5A AC
<a href="#">CSEMIDMT831</a>	Energiezähler
<a href="#">TAN0851K6P01O-1</a>	Bandstromwandler für den internen Gebrauch
<a href="#">TAN0852K0P01O</a>	Bandstromwandler für den internen Gebrauch
<a href="#">TAN0851K6P01O</a>	Stromwandler
<a href="#">TAN1203K0P01O</a>	Stromwandler
<a href="#">TAN1203K2P01O</a>	Stromwandler
<a href="#">X96MIC5M0XCQS</a>	Isolationmessgerät
<a href="#">MCOFPXXXXA</a>	
<a href="#">MCORT3</a>	
<a href="#">MCORQ3 5A/4-20mA</a>	
<a href="#">TAC32 150/5A (TAC032150X05)</a>	
<a href="#">MCOEVQ</a>	
<a href="#">Q96D4</a>	
<a href="#">Q96B4W005MCQS</a>	
<a href="#">Q96B4W005ECQS</a>	Netzwerkanalysatoren
<a href="#">Q96B4W005MCQL</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">Q52P3H005MCQ2O</a>	Multifunktionales Einbaumessinstrument
<a href="#">MCUP0H 005 M C Q H O</a>	
<a href="#">MCILAN485G32H</a>	
<a href="#">MCILAN485I32H</a>	
<a href="#">X48DS old code, new code X48DSA030X20S</a>	Relais Erdleckage
<a href="#">TAC033500K05</a>	Stromwandler
<a href="#">MCOMV</a>	Messwertumformer für Gleichspannung
<a href="#">MCIUSB485</a>	Serieller Konverter
<a href="#">MCOEAQ005X42S</a>	
<a href="#">TAT022050X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TDC022</a>	Fühler
<a href="#">TDC032</a>	
<a href="#">TDC060</a>	
<a href="#">TDC160</a>	Transformator
<a href="#">TDC210</a>	
<a href="#">TAT127 3000/5A (TAT1273K0L05)</a>	Stromwandler
<a href="#">MCOEAR (FTAR)</a>	
<a href="#">TAT0812K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TTV0201K0XCO</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TAT63 1600/5A (TAT0631K6X05)</a>	Stromwandler
<a href="#">TV6 (TTV006)(= TTV006500XCO)</a>	Niederspannungswandler inkl. Klemmenabdeckung
<a href="#">TAC40 200/5A (TAC040200X05)</a>	Stromwandler mit integrierter Klemmenabdeckung
<a href="#">TAC40 250/5A (TAC040250X05)</a>	Stromwandler mit integrierter Klemmenabdeckung
<a href="#">96E 5A 5xIn (= F96EAX250C05)</a>	Dreheisenstrommesser für WA 250/5A AC
<a href="#">F96MVX010-800V-T</a>	Drehspulspannungsmesser
<a href="#">TAC017030X05</a>	STROMWANDLER
<a href="#">MCOEVR</a>	
<a href="#">48E 250V</a>	Dreheisen Spannungsmesser für Wechselspannung
<a href="#">D98EVXXXX3</a>	
<a href="#">TAT127 4000/5A (TAT1274K0K05)</a>	Stromwandler als Schutzwandler
<a href="#">FRE X52DS</a>	Differential modulieren Relais
<a href="#">FRE TDC110</a>	Transformator für Erdschlüsse Relais
<a href="#">TAT 126 2K0 X 05</a>	Stromwandler
<a href="#">X52DS</a>	Relais
<a href="#">TAT0631K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TTV010400XCO</a>	SPANNUNGSWANDLER
<a href="#">F72EAX1K0C05</a>	
<a href="#">F72EVX540XCO</a>	
<a href="#">96F2</a>	Doppel-Zeigerfrequenzmesser
<a href="#">MCOFP (FTF)</a>	Messwertumformer
<a href="#">X35DL3030R102</a>	SPITZE DES RELAIS
<a href="#">old code TDP010200X05 / new code TDP102</a>	
<a href="#">MCOVC160MX42H</a>	
<a href="#">TAT1284K5X01</a>	Stromwandler
<a href="#">F96EAXNSCX05</a>	Amperemeter

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">TAT128</a>	
<a href="#">TAT0822K5K05</a>	Transformator
<a href="#">MCOEAQ 5A/4-20mA (FTAQ)</a>	Messwertumformer für sinusförmigen
<a href="#">MC2UP3PR0GXXH</a>	
<a href="#">TAT1273K0L05</a>	
<a href="#">X98MS6PR0GXXS</a>	PANEL RELAY
<a href="#">TDC321</a>	Transformator
<a href="#">TDC177</a>	Transformator
<a href="#">X35DL3030B102</a>	Relais Erdschlüsse
<a href="#">TAT1273K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">MCOFP14COX20A</a>	
<a href="#">TAT1272K5L05</a>	Stromwandler
<a href="#">TAT1272K5X05</a>	Stromwandler
<a href="#">D96EA5PROG05H</a>	
<a href="#">D96EV5PROGCOH</a>	
<a href="#">SEP45468</a>	ISOLATOR
<a href="#">FRE D98MS6PROGXXL</a>	
<a href="#">MROAS1</a>	Messumformer
<a href="#">MROVS1300X42L</a>	Messwertumformer
<a href="#">MCOFP15D342L</a>	Messwertumformer
<a href="#">D98EA5PROG05S</a>	Digital Panel Meter
<a href="#">TAT0821K5X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TAT0821K5K05</a>	
<a href="#">TAT1273K0K05</a>	
<a href="#">TDC350</a>	Transformator
<a href="#">D48MMAXXX342</a>	
<a href="#">Q96P3H005MCQ2</a>	VIELFACH
<a href="#">TDP010500X05</a>	Adapter-Transformator für Differenzströme
<a href="#">MCOWD15CON42H</a>	Leistungstransformator
<a href="#">MC2VC160MX42L</a>	Wandler
<a href="#">Q72P3H005XCQHU</a>	
<a href="#">TTV020400VCO</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">X48DSX025X20H</a>	
<a href="#">MROAS3005X42H</a>	
<a href="#">TDC080</a>	
<a href="#">TDC110</a>	Transformator
<a href="#">X48DL3030B102</a>	Erdschluss-Relais
<a href="#">MCOVS1250X42L</a>	Messwertumformer für sinusförmige Wechselspannung
<a href="#">TASC102X1-01 (1+1/1A)</a>	
<a href="#">TAC005080X01</a>	
<a href="#">UTTAG1065.1</a>	STROMWANDLER
<a href="#">D96MA5PROG60S</a>	Digitale Einbaumessinstrumente
<a href="#">TDA160</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">MCOVS1100X42H</a>	
<a href="#">D94MSBCPCV42V</a>	Balken-LED-Anzeigeeinstrument

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">D94MABCPCO42V</a>	Balken-LED-Anzeigeeinstrument
<a href="#">TDP102</a>	Dif. Transformator-Adapter 200-2000/5A für Strom
<a href="#">TAT1272K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TAT1274K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TDP105</a>	Adaptertransformator für Differenzströme
<a href="#">TAT129 6000/5A (TAT1296K0X05)</a>	Stromwandler
<a href="#">MCOVS1150X42H</a>	
<a href="#">F48MAX150X60</a>	
<a href="#">F48MVX250XSD</a>	
<a href="#">SSHMAX150X60</a>	
<a href="#">FRE TAT1284K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TAR1103K2N01O</a>	
<a href="#">TAR0851K2N01O</a>	
<a href="#">TAC040400X01</a>	Stromwandler
<a href="#">TAC40 800/1A (TAC040800X01)</a>	Stromwandler
<a href="#">TAT101800L01</a>	Stromwandler 800/1A
<a href="#">TAC5 5/1A (TAC005005X01)</a>	Wickelstromwandler
<a href="#">TAC005005X01</a>	Wickelstromwandler
<a href="#">F48HXX565XD2</a>	
<a href="#">F96YFC</a>	DOPPELTES FREQUENZMESSGERÄT
<a href="#">Q52P3L005X4C2</a>	
<a href="#">TDC471</a>	Transformator
<a href="#">Q52D3L063X4C2</a>	Energieanalytoren für die Schienenmontage
<a href="#">MCOAC1</a>	Messumformer
<a href="#">MC2UP3PROGXXH</a>	universal programmierbarer Wandler
<a href="#">MC2UP2PROGXXH</a>	
<a href="#">TAT127 (10P10)</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">X72DB34DCB112</a>	
<a href="#">TDB210003</a>	
<a href="#">52E 500V FEVX500XDS</a>	Voltmeter
<a href="#">F52FPX465XSQ</a>	Frequenzmesser
<a href="#">TAT082K0J05</a>	
<a href="#">TAT82 2500/5A (TAT0822K5K05)</a>	
<a href="#">TAT82 2500/5A (TAT0822K5L05)</a>	
<a href="#">MCOVC1</a>	Messwertumformer für Gleichspannung
<a href="#">D94MSBCPCV0DV</a>	
<a href="#">MCOVC1060X42H</a>	
<a href="#">MCOVC1060X42L</a>	
<a href="#">TAT128-5200-5</a>	Stromwandler
<a href="#">F96MSXYYYX20</a>	Drehspulstrommesser
<a href="#">TAT082800X05</a>	Stromwandler
<a href="#">M52U04PROG5PH</a>	ANALOGUE AUSGABEEINHEIT
<a href="#">MCOAS1005X42H</a>	Messumformer für sinusförmigen Wechselstrom
<a href="#">A96WT</a>	
<a href="#">TAT101</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">TTV050800VCO</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">TDP101</a>	Transformator-Adapter für Strom
<a href="#">F96YSC455XCO</a>	
<a href="#">F96MVX040XSD</a>	
<a href="#">F96YVE</a>	
<a href="#">F96YFE455XSQ</a>	
<a href="#">X48DSA030X20S</a>	Relais
<a href="#">TAC050300X05</a>	Stromwandler
<a href="#">MCUP0H005MCQHA</a>	
<a href="#">TAC5 2/1A (TAC005002X01)</a>	Wickelstromwandler
<a href="#">TAT1271K0X05</a>	
<a href="#">TAT1271K2X05</a>	127X55 1200/5A Stromwandler
<a href="#">TAT1271K5X05</a>	
<a href="#">MROAS1005X0DH</a>	Messwertumformer
<a href="#">TAT1272K5K05</a>	Stromwandler
<a href="#">MCOEAR</a>	Messwertumformer
<a href="#">MROVS1100X0DS</a>	Messwertumformer
<a href="#">DP104</a>	Adaptertransformator für Differenzströme
<a href="#">MAC022PROG42</a>	Stromwandler mit integriertem Wandler
<a href="#">D94MSBCPCO42V</a>	Balken-LED-Anzeigeeinstrument
<a href="#">TTV006500XCO</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">F96EVX540XCO</a>	Spannungswandleranschluss
<a href="#">TDP010300X05</a>	Adapter-Transformatoren
<a href="#">FRER 9SBMCTA</a>	CT-Terminalabdeckung
<a href="#">X35DL3030R10H</a>	TOROID-RELAIS 80-260VAC/DC
<a href="#">X35DB34DCR102</a>	Relais
<a href="#">TDB090003</a>	
<a href="#">TAC040400X05</a>	
<a href="#">TAT1014K0X05</a>	
<a href="#">X96MCC</a>	DC-Isolations-Messgerät
<a href="#">MCOVS1</a>	Messwertumformer für sinusförmige
<a href="#">M52U04XXXGXXH</a>	
<a href="#">Q15U2H005MCQSA</a>	
<a href="#">MCOAS1001X42H</a>	
<a href="#">TDA060</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TDA110</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TTV010500XCO</a>	Transformator
<a href="#">TTV050400VCO</a>	Transformator
<a href="#">TTV1261K2VCO</a>	
<a href="#">TAT1658K0X05</a>	
<a href="#">X72DL3030R11H</a>	SPITZE DES RELAIS
<a href="#">F72EAX500X01</a>	INDIKATOR
<a href="#">MCOAS1001X42S</a>	STROMWANDLER
<a href="#">A48EAX200X01</a>	
<a href="#">PN: F48HXX565XD2</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">CSEZMD405</a>	Statischer Zähler
<a href="#">ZCPXXXCACT</a>	
<a href="#">MCIZMDLTE</a>	
<a href="#">CSEEMHD21</a>	
<a href="#">MCIEMHLTE</a>	
<a href="#">TAC017030X01</a>	
<a href="#">TAC032100X01</a>	
<a href="#">TAC032060X01</a>	
<a href="#">TAT0631K5K01</a>	
<a href="#">F48EAX030X01</a>	
<a href="#">F48EAX060X01</a>	
<a href="#">TTV020400TCO</a>	SPANNUNGSWANDLER
<a href="#">F96EAX1K0C05</a>	90°-AC-Amperemeter mit direktem Eingang
<a href="#">F72MVX1K0XCO</a>	
<a href="#">UNC1-950-2676</a>	
<a href="#">TAA1623K0X05</a>	Konverter für Kabelkonvertierung
<a href="#">Q96P3H005ECQ2</a>	Multifunktionales eingebautes Messgerät
<a href="#">FR96RD</a>	Blindleistungsmesser
<a href="#">FR96WD</a>	Wirkleistungsmesser
<a href="#">Q96P3L005MCQ2</a>	Multifunktionales eingebautes Messgerät
<a href="#">X52DSX025X20S</a>	
<a href="#">TDP104</a>	Kollektor-Stromwandler
<a href="#">TDP103</a>	
<a href="#">F48EAX200X01</a>	
<a href="#">D98MS5PROG42S</a>	
<a href="#">TTV006500XCO / TV6 (TTV006)</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">TAA1624K0X05</a>	
<a href="#">TAT022100X05</a>	STROMWANDLER
<a href="#">Q52P3H005MCQLO</a>	NaNo 5H Netzwerkanalysatoren
<a href="#">TAA1622K0X05</a>	Stromwandler
<a href="#">TTVO20400VCO</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">TAT1263K0X05</a>	STROMWANDLER
<a href="#">Q52C3LX60M24H</a>	MULTIFUNKTIONSANALYSATOR FÜR GLEICHSTROMLEITUNGEN
<a href="#">F72FPX455XCO</a>	Frequenzzähler
<a href="#">F72EAX200X05</a>	Indikator
<a href="#">F72EVX500XSD</a>	Voltmeter
<a href="#">L52ET3</a>	Spannungswahlschalter
<a href="#">F72WTXYYYXC1</a>	90°-WATTMETER UND VARMETER MIT SEPARATEM KONVERTER F...W/R
<a href="#">F72FPX455XSQ</a>	INDIKATOR
<a href="#">F72WDXYYYXQ5</a>	Wirkleistungsmesser
<a href="#">F72EVX500</a>	Dreheisenspannungsmesser
<a href="#">TAT079400X01</a>	
<a href="#">MCOAS1001X42H</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">F96EVX500</a>	Dreheisenspannungsmesser
<a href="#">Q52P3H005MCQHA</a>	Multifunktionales Einbaumessinstrument
<a href="#">Q96P3H005GCQH</a>	Einbaumessinstrument
<a href="#">F96EV</a>	Anschluss an den Spannungswandler
<a href="#">D96MV5600XSDL</a>	Digitale Einbaumessinstrumente 96x96mm
<a href="#">FRE X35DL3030R10H</a>	
<a href="#">FRE TDA160</a>	
<a href="#">FRE X35DL3030R10L</a>	
<a href="#">FRE TDC035</a>	
<a href="#">Cod.TDC110</a>	
<a href="#">Cod. TDC035</a>	
<a href="#">Cod. TDC080</a>	
<a href="#">TAC053600X05</a>	
<a href="#">MCIZMDETH</a>	
<a href="#">FRER TDP102</a>	Adaptertransformatoren
<a href="#">96CE (96PY) / F96PY</a>	
<a href="#">TTV010440XCO</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">SEP4041D</a>	SECHSECKIGE ISOLATOREN
<a href="#">TASC106P5X05</a>	Transformator
<a href="#">FRER TDP104</a>	
<a href="#">X35DL3030B102C</a>	RELAIS
<a href="#">TAA0821K0X05</a>	
<a href="#">TTV020600JCO</a>	
<a href="#">TTV020600XCO</a>	
<a href="#">TAC005080X05</a>	Relais
<a href="#">F14GNCYYYVC5</a>	Gruppe „Synchronisation“
<a href="#">48M 0-4-20mA 0-16 Mpa</a>	Drehspulstrommesser
<a href="#">48M 0-4-20mA -315..0..315mm</a>	Drehspulstrommesser
<a href="#">48M 0-4-20mA -1 kgf/cm<sup>2</sup></a>	Drehspulstrommesser
<a href="#">FRER X52DSX025X20S</a>	Fehlerstromrelais
<a href="#">D76RV5600XSDS</a>	
<a href="#">D76RA5YYYX05S</a>	
<a href="#">D76 FP522CX5T S</a>	
<a href="#">D76 FP522CXTS S</a>	
<a href="#">D76MA5YYYX60L</a>	
<a href="#">D76MA5YYYX60L (150A)</a>	
<a href="#">D76 MV5200XSD L</a>	
<a href="#">F48 EVX 600 XSD</a>	
<a href="#">SSHMAX050X60</a>	
<a href="#">SSHMAX200X60</a>	
<a href="#">SSHMAX250X60</a>	
<a href="#">MCOVS1400X42H</a>	
<a href="#">X96MCC1M0X24L</a>	Isolationssmesser mit Alarm
<a href="#">TDB060003</a>	
<a href="#">F72MIC5M0XCS</a>	



Produkt	Beschreibung
<a href="#">Q96C3LX60M4CLA</a>	
<a href="#">TAT0811K0S05</a>	
<a href="#">MCILAN485I01L</a>	
<a href="#">F72MMV025XSD</a>	
<a href="#">F72EAX005XSD</a>	
<a href="#">F72MVX250XSD</a>	
<a href="#">F96EAX250D05</a>	
<a href="#">F96EAX040D05</a>	
<a href="#">F96EAX060D05</a>	
<a href="#">F96EAX800D05</a>	
<a href="#">C15UPL100X4CA</a>	
<a href="#">TAC017060X01</a>	
<a href="#">TAC005020X01</a>	
<a href="#">TAT0822K5X05</a>	
<a href="#">TAT081800X05UL</a>	
<a href="#">MCOFP15COX42H</a>	
<a href="#">MCOVC1150X42H</a>	
<a href="#">MCOVS1300X42H</a>	
<a href="#">MC0UP2PR0G0MH</a>	
<a href="#">TTV010690XCO</a>	Transformator
<a href="#">X35DB34DCM102C</a>	
<a href="#">F96EVX180XC1</a>	
<a href="#">MCOAS1005X42S</a>	WECHSELSTROMWANDLER
<a href="#">MROAS1005X42S</a>	
<a href="#">MCOUP1PROGXXH</a>	
<a href="#">TAT061600X05</a>	
<a href="#">MCORD15CON42H</a>	Leistungstransformator
<a href="#">SEP25226</a>	
<a href="#">SEP35326</a>	
<a href="#">MCOVD3400X42H</a>	Messumformer
<a href="#">F96MIC5M0XCS</a>	
<a href="#">F72EVX650XCO</a>	
<a href="#">D72MV5200XSDH</a>	Digital D.C. Voltmeter
<a href="#">TTV010400VCO</a>	
<a href="#">TAA162 2000/5A</a>	Kabelumbauwandler
<a href="#">96RD</a>	
<a href="#">96WD</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX030X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05 Scale: 40/5A</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05 Scale: 50/5A</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX080X05</a>	
<a href="#">72E 5A 1xIn</a>	
<a href="#">96T 1500/1800/1A 15min</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">F72MAXYYYZ60</a>	
<a href="#">FRER F72MAXYYYZ60</a>	
<a href="#">96E 500V</a>	
<a href="#">L48ET3 (=HD1218/F1A12)</a>	
<a href="#">TAC021030X05</a>	
<a href="#">FRER TAC021050X05</a>	
<a href="#">FRER TAC021080X05</a>	
<a href="#">FRER TAT0821K6X01</a>	
<a href="#">TAC021050X05</a>	
<a href="#">TAC005040x01</a>	
<a href="#">TAC005060x01</a>	
<a href="#">MROVT3</a>	
<a href="#">X35DL3030H112</a>	
<a href="#">TAT1285K0L01</a>	
<a href="#">Q52D3H063M4C</a>	Multifunktionales Einbaumessgerät
<a href="#">SEP20196</a>	
<a href="#">F96GSD</a>	Set wird synchronisiert
<a href="#">F72MAX025XCO</a>	
<a href="#">L48EA</a>	VERSTÄRKERSCHALTER. PANEL
<a href="#">TV20 (TTV020)</a>	Niederspannungswandler
<a href="#">D96EA5PROG05L</a>	
<a href="#">MAC017PROG42</a>	
<a href="#">MAC032PROG42</a>	
<a href="#">MAC040PROG42</a>	
<a href="#">TTV020800UCO</a>	
<a href="#">L48EV3</a>	VOLTMETER-WAHLSCHALTER
<a href="#">X52UL6030X60HC</a>	
<a href="#">F96YVC650XC0</a>	
<a href="#">X96MIC 5MO X QSS</a>	
<a href="#">TAC022120X05</a>	
<a href="#">F72MAX025XSD</a>	
<a href="#">F72MVX040XSD</a>	
<a href="#">X52UL6030R61H</a>	
<a href="#">X52UB64DCR61H</a>	
<a href="#">TDB028003</a>	Fühler
<a href="#">TDB0283CM</a>	Fühler
<a href="#">F96EAX1K5X05</a>	Dreheisenstrommesser
<a href="#">F96EVX400XSD</a>	Dreheisen Spannungsmesser
<a href="#">Q52P3H005XCQ2U</a>	Kompakter Multifunktions-Netzwerkanalysator
<a href="#">TAT022150X05</a>	
<a href="#">TAC032200X05</a>	STROMWANDLER
<a href="#">MCOUP3DCL</a>	
<a href="#">Q96R3H100ICQLU4</a>	QUBO96HING. VON ROGOWSKI
<a href="#">TAT1275K0x01</a>	
<a href="#">F72EVX300XSD</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">F48HXX455XD2</a>	STUNDENZÄHLER
<a href="#">MCOUP4PROGXXL</a>	WANDLER
<a href="#">F96EAX800D01</a>	
<a href="#">X48DL3030R10H</a>	Relais vom Typ F
<a href="#">X48DB34DCX11L</a>	Relais Typ B
<a href="#">TDB0603CM</a>	Tras.Rele Diff Typ B
<a href="#">TDB0903CM</a>	Transferrelais Diff Typ B
<a href="#">M52U04PROG5PS</a>	
<a href="#">MCOVT3500X4</a>	
<a href="#">A96EAX400X05</a>	
<a href="#">R TDP103</a>	ÜBERTRAGUNGSADAPTER
<a href="#">F96EAXNSCC05</a>	
<a href="#">ZF96EAX400C05</a>	
<a href="#">C96UPL005X4CAD</a>	Programmierbarer Energiezähler mit LCD
<a href="#">F72HXX455XD2</a>	Stundenzähler
<a href="#">A96EAX800X05</a>	240° AC-Amperemeter mit direktem Eingang
<a href="#">TAA1622K5X05</a>	
<a href="#">MCOUP1PROGXXL</a>	PROGRAMMIERBARER UNIVERSALWANDLER
<a href="#">F48EAX040D01</a>	
<a href="#">9SAMPP</a>	
<a href="#">A96MSXYYYZ0D</a>	Analoges Amperemeter
<a href="#">A96TPXYYYZDY</a>	Analoger Geschwindigkeitsmesser (Drehzahlmesser)
<a href="#">TDC035</a>	Nachher. Differenzrelais. Geben Sie A-F ein