



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Midori

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">CP-2FABSJ</a>	Winkelsensor
<a href="#">CP-2FABSJ-1K</a>	Winkelsensor aus leitfähigem Kunststoff
<a href="#">CPP-45B-10K</a>	Leitplastikpotentiometer
<a href="#">LP-50F-5K</a>	Wandler
<a href="#">QP-3HB-110-15</a>	
<a href="#">CP-2F-35S-RB-1-10K</a>	
<a href="#">CP-3FS-5K</a>	CAN-Motor
<a href="#">LP-100F-10K</a>	Lineares Potentiometer
<a href="#">HP-16-5K</a>	
<a href="#">DM-15</a>	Anzeige der digitalen Zählung
<a href="#">G3595 Navy</a>	Sicherheits-Schuhe
<a href="#">CPP-45B-2K</a>	
<a href="#">CPP-45SB</a>	Potentiometer
<a href="#">CPP-45-5K</a>	
<a href="#">CP-2UTX-07 OEM!</a>	
<a href="#">PMP-30TL-A06</a>	
<a href="#">LP-200F-1K</a>	Potentiometer
<a href="#">LP-20F-1</a>	LEITFÄHIGER LINEARSENSOR
<a href="#">CPP-45B-1K</a>	potentionmeter
<a href="#">Type: CPP-45B x 2; 1 kOhm x2</a>	Potentiometer
<a href="#">CPP-35B-46 5k</a>	Drehwinkelsensor
<a href="#">PA420</a>	STELLUNGSUMFORMER
<a href="#">CPP-45RBN-10K</a>	Potentiometer
<a href="#">CPP-45Bx3 2Kx3</a>	
<a href="#">CPP-60-5K</a>	Potentiometer
<a href="#">CP-2FABS OEM</a>	
<a href="#">CPP-45E-3-2K</a>	Potentiometer
<a href="#">6111050J</a>	Fühler
<a href="#">LP-100FJ 1Kohm</a>	Sensor
<a href="#">LP-300FJS-10K</a>	Leitender Kunststoff Linear-Sensor
<a href="#">LP-200FJS-5K</a>	Leitender Kunststoff Linear-Sensor
<a href="#">LP-20UF-R10</a>	Sensor
<a href="#">LP-10FB 1Kohm</a>	Leitender Kunststoff Linear-Sensor
<a href="#">PMP-30TL-A05</a>	
<a href="#">CPP-45B 5K Ω</a>	
<a href="#">LP-30FP-1K</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">40003485</a>	montierte Potentiometer
<a href="#">CPP-45-10SX-2K</a>	
<a href="#">CP-2UN</a>	
<a href="#">PMP-S10TX OEM</a>	
<a href="#">PMP-S10LX-1</a>	Fühler
<a href="#">CP-2FK(b)J</a>	
<a href="#">LP-500FX-10K</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">PMP-30TZL-A</a>	
<a href="#">LP-100F-13-1K</a>	Linearwandler
<a href="#">CPP-45B-1K CT(A)</a>	Potentiometer
<a href="#">LP-100F-51</a>	Linearpotentiometer
<a href="#">CP-2UKN-A, SN: 070035016</a>	Sensor
<a href="#">CPP-45-10SX-SC-2K</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">QP-3HB-210-01</a>	
<a href="#">CPP-45B-5K -</a>	Encoder
<a href="#">61MC-05120</a>	Potentiometer
<a href="#">542050</a>	Sensor
<a href="#">CPP-35B-31-P5K</a>	
<a href="#">CP-2UTX-07</a>	BLUE POT POTENTIOMETER
<a href="#">CP-2UTX S/N: 044856080</a>	Berührungslose Potentiometer
<a href="#">LP-50F-2-1K</a>	Sensor
<a href="#">QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">YHB0009P - LP20FB33; FTMS 1</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">CPP-35-10K</a>	
<a href="#">PMP-S10LX-8 (=PMP-S10L-8)</a>	
<a href="#">29459</a>	Potentiometer am Gaspedal des Staplers
<a href="#">CP-2F-10S-RB-17-10K</a>	potansiyometre
<a href="#">LP-20UF-R</a>	
<a href="#">CPP-45-12SX-SC-P5K</a>	
<a href="#">HP-18-1K</a>	
<a href="#">CPP-45-20K</a>	Potentiometer
<a href="#">CP-2UK-R201</a>	
<a href="#">LP50F-15 5K</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">UV -JHA-02</a>	
<a href="#">UV-JHA-03</a>	
<a href="#">CP-2FABSJ-124-1K OEM</a>	POSITIONSPOTENTIOMETER
<a href="#">CP-2UKN-A</a>	
<a href="#">CP-2FK(b)J-10K</a>	
<a href="#">CPP - 45B-CT(A)-1K</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">CPP-45B-20K</a>	
<a href="#">CPP-45Bx2 CT(A)-1Kx2</a>	Leitfähiger Kunststoff-Winkelsensor
<a href="#">LP-100F-1K</a>	Linearpotentiometer
<a href="#">CP-2F-5S-RB-5K</a>	
<a href="#">CP-2F-5S-RB-10K</a>	Potentiometer
<a href="#">CPP-45Bx2-1Kx2 CT(A)</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">PMP-S10HT</a>	Winkelsensor
<a href="#">6110020L / LP-20F-1K</a>	linear position potentiometer
<a href="#">CPP-45Bx3-2Kx3</a>	
<a href="#">LP-50F-1K</a>	Linearer Verschiebungssensor vom Kontakttyp
<a href="#">LP-20FB-1K</a>	
<a href="#">CP-45FB-1K</a>	Winkelsensor aus leitfähigem Kunststoff
<a href="#">MES-400</a>	
<a href="#">CP-45F-5K</a>	Potentiometer
<a href="#">LP-150F-62-5K</a>	lineares Potentiometer
<a href="#">LP-250FX-5K</a>	
<a href="#">LP-100F-62-5K</a>	
<a href="#">CP-2FB(B) J</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">Ser.No 033547082</a>	Einachsen-Neigungswinkelsensor
<a href="#">LP-20FB 2K</a>	linearer Bewegungsmelder
<a href="#">LP-10FBJ-1K</a>	
<a href="#">CPP-35-2.0K</a>	Fühler
<a href="#">CP-2FCB(m) 5K</a>	
<a href="#">CP-45FB-2K</a>	
<a href="#">CPP-35B-07 P5K</a>	
<a href="#">CPP-35B-100</a>	
<a href="#">CP-2FCB-5K</a>	
<a href="#">LP-100F</a>	
<a href="#">CP36US1-060-A</a>	
<a href="#">CP36US1-Z00-A</a>	
<a href="#">CPP-45 (61455000)</a>	Potentiometer
<a href="#">6124345B</a>	
<a href="#">HP-18 10Kohm</a>	
<a href="#">LP-10F 1Kohm</a>	
<a href="#">PMP-30TL-A06 S/N 083033002</a>	Potentiometer
<a href="#">LP-100F 1Kohm (=LP-100F-C 1Kohm)</a>	
<a href="#">CP-2FABSJ-06</a>	Fühler
<a href="#">CP-2FABSJ-07</a>	Fühler
<a href="#">CP-2FABSJ-08</a>	Fühler
<a href="#">CPP-45-12SX-SC 5</a>	
<a href="#">CP-45Fx2 5KX2</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">PT332110</a>	Potentiometer
<a href="#">6145200B</a>	Fühler
<a href="#">LP-50F 2Kohm</a>	POTENTIOMETER
<a href="#">LP20FB33; FTMS 1 / YHB0009P</a>	Potentiometer
<a href="#">LP-150F-C 1K / LP-150F 1K</a>	
<a href="#">LP-100F 10Kohm</a>	
<a href="#">LP-100F-C10K</a>	
<a href="#">CPP-35B-46 5Kohm</a>	
<a href="#">LP-60FP-1 1Kohm</a>	
<a href="#">CPP-35-B-07</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">MDL: QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">LP-150FX-37 1K</a>	
<a href="#">6131210H</a>	Fühler
<a href="#">CP-45F-10SX 1Kohm</a>	
<a href="#">6145X200B</a>	Winkelsensor
<a href="#">CP-2FK(B)J 10Kohm</a>	
<a href="#">QP-3HB-111-02 (s/n 111100009)</a>	Sensor
<a href="#">LP-100 F / 62071</a>	
<a href="#">LP-100F-C</a>	
<a href="#">QP-3HB-211-15</a>	berührungsloses Winkelpotentiometer
<a href="#">CP-45FB 1Kohm</a>	
<a href="#">Model: QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">LP-100F 5Kohm</a>	
<a href="#">CP-45F 2K</a>	Gear Head
<a href="#">CPP-35B 1K</a>	