



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bedia

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

| Produkt                                  | Beschreibung                        |
|--|-------------------------------------|
| <a href="#">320484 (Typ CLS-40)</a>      | Wasserstandssonde                   |
| <a href="#">321575</a>                   | BEDIA Wasserstandssonde Typ CLS-40  |
| <a href="#">420700</a>                   | Stecker Bajonett nach ISO 15170     |
| <a href="#">421672</a>                   | 3-polige deutsche Liitin            |
| <a href="#">500003</a>                   | Wasserstand-Sensor                  |
| <a href="#">500008</a>                   | Sensor                              |
| <a href="#">CLS-50</a>                   | Wasserstandssonde                   |
| <a href="#">500065</a>                   | NIVEAUSCHALTER                      |
| <a href="#">PLCA 5062022311 / 500212</a> | type BINNARY 1/0 NC 10000MM         |
| <a href="#">500170</a>                   | Sensor                              |
| <a href="#">Typ CLS-40 (321400)</a>      | BEDIA Wasserstandssonde             |
| <a href="#">320414</a>                   | glstands-Sonde                      |
| <a href="#">500106</a>                   | BEDIA Ölstandssonde Typ CLS-50      |
| <a href="#">419149</a>                   | Ölstandssensor Typ NR150            |
| <a href="#">500088</a>                   | BEDIA Ölstandsonde Typ CLS-50       |
| <a href="#">500143 / CLS-50</a>          | Ölstandssonde                       |
| <a href="#">321570</a>                   | Wasserstandssonde                   |
| <a href="#">320620</a>                   | Ölstandssonde                       |
| <a href="#">421880</a>                   | Steckerkupplung                     |
| <a href="#">420338</a>                   |                                     |
| <a href="#">320400</a>                   | Wasserstand-Sensor                  |
| <a href="#">320431</a>                   | Sensor                              |
| <a href="#">320 401</a>                  |                                     |
| <a href="#">320 432</a>                  | M14X1,5 9-36 VDC                    |
| <a href="#">500039</a>                   | BEDIA Wasserstandssonde             |
| <a href="#">320403</a>                   | Wasserstandssonde                   |
| <a href="#">420707</a>                   | Verbindungskabel 1.000mm            |
| <a href="#">500028</a>                   | BEDIA Wasserstandssonde             |
| <a href="#">320419</a>                   |                                     |
| <a href="#">321595, Type: CLS-40</a>     | Ölstandsonde                        |
| <a href="#">325301</a>                   | Sender                              |
| <a href="#">322535</a>                   | BEDIA Wasserstandsfühler Typ CLS-40 |
| <a href="#">Typ CLS-40, 320459</a>       |                                     |
| <a href="#">321564</a>                   | Wasserstandssonde                   |
| <a href="#">500044</a>                   | Wasserstandssensor                  |
| <a href="#">322225</a>                   | INDIKATOR                           |

| <b>Produkt</b>                               | <b>Beschreibung</b>                |
|--|------------------------------------|
| <a href="#">500043</a>                       | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">321577</a>                       | CLS-40 Wasserstandssonde           |
| <a href="#">500058</a>                       | Sensor                             |
| <a href="#">P/N: 325036 Type: CLS-40</a>     | Wasserstandssensor                 |
| <a href="#">350208</a>                       | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">360001</a>                       |                                    |
| <a href="#">CLS-40 / 320402</a>              | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">CLS-40 (320404)</a>              | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">420147</a>                       |                                    |
| <a href="#">Typ CLS-40</a>                   | Ölstandssonde Typ                  |
| <a href="#">360025</a>                       | Sensor                             |
| <a href="#">320404 (320 404)</a>             | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">P/N: 320403 Type: CLS-40</a>     | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">421773</a>                       |                                    |
| <a href="#">500092</a>                       |                                    |
| <a href="#">Typ CLS-50 (500130)</a>          |                                    |
| <a href="#">500015</a>                       | CLS-50 Wasserstandssensor          |
| <a href="#">P/N: 500003 Type: CLS-50</a>     | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">500005</a>                       | Wasserstands-Sensor                |
| <a href="#">500100</a>                       |                                    |
| <a href="#">PT 1000 420371</a>               |                                    |
| <a href="#">PLC-50 5062022211</a>            | Ölstandssonde Typ                  |
| <a href="#">500302 (Typ CLS-50)</a>          |                                    |
| <a href="#">320472 Typ CLS-40</a>            | Ölstandssonde                      |
| <a href="#">320463</a>                       | Ölstandssonde                      |
| <a href="#">321563</a>                       | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">422872</a>                       | Mechanischer Temperaturschalter    |
| <a href="#">CLS-20</a>                       | Sensor                             |
| <a href="#">321603</a>                       | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">421599 – MAX</a>                 | Ölstand-Minimum-Sensor             |
| <a href="#">321599</a>                       | Ölstandssonde                      |
| <a href="#">Art.Nr. 350152 (Type CLS-40)</a> | Ölstandssonde                      |
| <a href="#">(Art.Nr.500003)</a>              | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">422229</a>                       | Temperaturgeber                    |
| <a href="#">CLS-40 (321404)</a>              | BEDIA Wasserstandssonde Typ CLS-40 |
| <a href="#">500014 Typ CLS-50</a>            | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">360002</a>                       | Kühlmittelstandsensor              |
| <a href="#">CLS-40 (320452)</a>              | Wasserstand-Sonde                  |
| <a href="#">320459 (Typ CLS-40)</a>          | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">321908</a>                       | Ölstandsensor                      |
| <a href="#">321601</a>                       | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">500313</a>                       | Wasserstand-Sensor                 |
| <a href="#">321569</a>                       | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">420334</a>                       | Druckschalter (Wechsler)           |
| <a href="#">420302</a>                       | Druckschalter                      |

| <b>Produkt</b>                         | <b>Beschreibung</b>                      |
|--|--|
| <a href="#">500106 CLS-50</a>          | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">321617</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">500076</a>                 | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">420238</a>                 | Einschraub-Meßwiderstand                 |
| <a href="#">322501</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">321501</a>                 | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">320993</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">421669</a>                 | Verbindungskabel                         |
| <a href="#">CLS-40 (321 504)</a>       | Ölstandssonde Typ CLS-40                 |
| <a href="#">350182</a>                 | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">1121108</a>                |  |
| <a href="#">1121109</a>                |  |
| <a href="#">Typ CLS-40, Nr: 320440</a> | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">CLS-45 / 350199</a>        | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">421570 PLS-40 M18X1.5</a>  | SENSOR BAJONETA 16S                      |
| <a href="#">421673</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">500026</a>                 |  |
| <a href="#">500173 Typ CLS-50</a>      | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">321611</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">420318</a>                 | Drucksensor                              |
| <a href="#">420802</a>                 | Verbindungskabel                         |
| <a href="#">X00E50205974</a>           | LEVELSTAT                                |
| <a href="#">500114</a>                 | Ölstandssonde Typ CLS-50                 |
| <a href="#">360013</a>                 | Ölstandssonde                            |
| <a href="#">320470</a>                 | Ölstand-Sensor                           |
| <a href="#">500068 (CLS-50)</a>        | Ölstandsensor Typ CLS-50                 |
| <a href="#">321499</a>                 | Öl                                       |
| <a href="#">320413</a>                 |  |
| <a href="#">360024</a>                 | Wasser, Kühlmittel                       |
| <a href="#">CLS-50 500005</a>          | Wasserstand-Sensor                       |
| <a href="#">421643</a>                 | Stecker                                  |
| <a href="#">350159</a>                 | Füllstand- und Temperaturschalter/Sensor |
| <a href="#">420346</a>                 |  |
| <a href="#">320452</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">320454</a>                 | Ölstandsensor                            |
| <a href="#">422320</a>                 |  |
| <a href="#">320486</a>                 |  |
| <a href="#">321989</a>                 | Wasserstandssensor                       |
| <a href="#">320410</a>                 |  |
| <a href="#">420511</a>                 |  |
| <a href="#">500056</a>                 |  |
| <a href="#">500187</a>                 | Ölstand-Sensor                           |
| <a href="#">320482</a>                 | Wasserstandssonde                        |
| <a href="#">350363</a>                 |  |
| <a href="#">500091</a>                 | Sensor                                   |

| <b>Produkt</b>                           | <b>Beschreibung</b>                |
|--|------------------------------------|
| <a href="#">500004</a>                   | Wasserstands-Sonde                 |
| <a href="#">350527</a>                   | Ölstand-Sensor                     |
| <a href="#">500086</a>                   |                                    |
| <a href="#">322544</a>                   | Wasserstands-Sonde                 |
| <a href="#">500037</a>                   | Wasserstand-Sensor                 |
| <a href="#">320650</a>                   |                                    |
| <a href="#">350242</a>                   |                                    |
| <a href="#">PLCA-50 (5032021321)</a>     | Sensor                             |
| <a href="#">500069</a>                   |                                    |
| <a href="#">500023</a>                   | Steuersensor                       |
| <a href="#">420371</a>                   | Sensor                             |
| <a href="#">500034</a>                   |                                    |
| <a href="#">421645</a>                   |                                    |
| <a href="#">321519</a>                   |                                    |
| <a href="#">322513</a>                   |                                    |
| <a href="#">P/N: 322286 Type: CLS-20</a> | Sensoren zur Füllstandüberwachung  |
| <a href="#">P/N: 350527 Type: CLS-20</a> | Ölstandsensor CLS-20               |
| <a href="#">420269</a>                   | Widerstandsthermometer             |
| <a href="#">CLS-40 322501</a>            |                                    |
| <a href="#">CLS-40/321581</a>            |                                    |
| <a href="#">350172</a>                   | Niveau-S                           |
| <a href="#">Typ CLS-10 (360002)</a>      |                                    |
| <a href="#">420503</a>                   |                                    |
| <a href="#">421587</a>                   |                                    |
| <a href="#">500025</a>                   |                                    |
| <a href="#">350141</a>                   | BEDIA Wasserstandssonde Typ CLS-40 |
| <a href="#">360023</a>                   |                                    |
| <a href="#">360021</a>                   |                                    |
| <a href="#">360015</a>                   |                                    |
| <a href="#">320467</a>                   | Sensor                             |
| <a href="#">321579</a>                   | CLS-40 Wasserstands-Sonde          |
| <a href="#">500113</a>                   |                                    |
| <a href="#">422157</a>                   |                                    |
| <a href="#">321572</a>                   | Füllstandsensor                    |
| <a href="#">500064</a>                   | Ölstandsensor Typ CLS --50         |
| <a href="#">325010</a>                   | Wasserstandssonde                  |
| <a href="#">322540</a>                   | Wasserstandsensor                  |
| <a href="#">CLS-40-350345 (OEM)</a>      | Fühler                             |
| <a href="#">325009</a>                   | ÖLSTANDESENSOR DES KÜHLGERÄTS      |
| <a href="#">321400</a>                   |                                    |
| <a href="#">422873</a>                   |                                    |
| <a href="#">420701</a>                   | Connector                          |
| <a href="#">321929</a>                   |                                    |
| <a href="#">CLS-40 322521</a>            | Schalter                           |
| <a href="#">421642</a>                   | Stecker                            |

| Produkt                                      | Beschreibung                                |
|--|---|
| <a href="#">421742</a>                       | Anschluss                                   |
| <a href="#">350146</a>                       |   |
| <a href="#">OEM CLS-40 - CLS40-433-001V1</a> |   |
| <a href="#">421077</a>                       | Mechanischer Temperaturschalter             |
| <a href="#">350563</a>                       |   |
| <a href="#">325305</a>                       | BEDIA Wasserstandssensor Typ CLS-40         |
| <a href="#">339-40433001V1US</a>             |   |
| <a href="#">500222</a>                       | Kühlwasser-Level Sensor                     |
| <a href="#">Artikel-Nr. 321623</a>           | ÖLSTANDESENSOR                              |
| <a href="#">CLS-40 / 321599</a>              | BEDIA Ölstandssonde                         |
| <a href="#">500303</a>                       |   |
| <a href="#">500061</a>                       | Ölstandsensor                               |
| <a href="#">321607</a>                       | Wasserstandssensor                          |
| <a href="#">500083</a>                       |   |
| <a href="#">CLS-50 / 500171</a>              |   |
| <a href="#">320605</a>                       |   |
| <a href="#">1111108 // FLRY-A 1.0 mm² br</a> |   |
| <a href="#">1111109 // FLRY-A 1.0 mm² ws</a> |   |
| <a href="#">325007</a>                       | Niveauschalter                              |
| <a href="#">500170 / CLS-50</a>              | 24-VDC-Leckagesensor, 1-Kontakt-PNP zur PLC |
| <a href="#">421 666</a>                      | STROMLEITUNG MIT STECKER (6 METER)          |
| <a href="#">CLS-40 321519</a>                |   |
| <a href="#">421772</a>                       |   |
| <a href="#">421585</a>                       |   |
| <a href="#">320611</a>                       | Wasserstandssensor                          |
| <a href="#">p/n: 320633, type: CLS-40</a>    | Wasserstandssensor                          |
| <a href="#">320600</a>                       |   |
| <a href="#">CLS 40 / 321617</a>              | Wasserstandssonde                           |
| <a href="#">CLS-40 / 350208</a>              | Wasserstandssonde                           |
| <a href="#">500067</a>                       | Ölstandsensor                               |
| <a href="#">42577</a>                        |   |
| <a href="#">CLS-40 320400</a>                | FÜLLSTANDESENSOR                            |
| <a href="#">325002</a>                       | Sensoren                                    |
| <a href="#">122473</a>                       | Fühler                                      |
| <a href="#">500029</a>                       |   |
| <a href="#">422 861</a>                      |   |
| <a href="#">320420</a>                       | Wasserstandssensor                          |
| <a href="#">CLS40-320470</a>                 |   |
| <a href="#">320422</a>                       | FÜLLSTANDÜBERWACHUNGSSENSOR                 |
| <a href="#">CLS-50 500310</a>                | Sensor                                      |
| <a href="#">500102</a>                       | CLS-50 Ölstandsensor                        |
| <a href="#">CLS-40 350434</a>                |   |
| <a href="#">CLS-40 350245</a>                |   |
| <a href="#">CLS-45 350131 OEM for Sure</a>   |   |
| <a href="#">420372</a>                       |   |

| Produkt                                   | Beschreibung                                      |
|---|---|
| <a href="#">320451</a>                    |   |
| <a href="#">420106</a>                    |   |
| <a href="#">CLS-40 320413</a>             |   |
| <a href="#">500048 - CLS-50</a>           |   |
| <a href="#">P/N: 320603, Type: CLS-40</a> | Wasserstandssensor                                |
| <a href="#">320428</a>                    |   |
| <a href="#">Nr. 320400</a>                |   |
| <a href="#">320433</a>                    |   |
| <a href="#">420116</a>                    |   |
| <a href="#">325006</a>                    | Sensor  |
| <a href="#">325008</a>                    |   |
| <a href="#">420703</a>                    | 4-poliger gerader ISO 15170-Anschluss für Kabel   |
| <a href="#">420702</a>                    | 4-poliger 90-Grad-Winkel nach ISO 15170 für Kabel |
| <a href="#">P/N 350528 Type: 350528</a>   | Sensor  |
| <a href="#">421095</a>                    |   |
| <a href="#">422164</a>                    |   |
| <a href="#">350299</a>                    | SENSOR ZUR ÜBERWACHUNG DES KRAFTSTOFFSTANDS       |
| <a href="#">421975</a>                    | DRUCKSCHALTER                                     |
| <a href="#">421649</a>                    | Steckeradapter 10SLF 90                           |
| <a href="#">421885</a>                    | Steckeradapter 10SL/B90 - gerade Linie            |
| <a href="#">422341</a>                    | Temperatursensor                                  |
| <a href="#">421652</a>                    |   |