



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Dittmer

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">eng-8bdi030</a>	Encoder
<a href="#">eng100179</a>	Widerstandsthermometer mit VA
<a href="#">68512915</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">D180608083</a>	RTD temperature probe
<a href="#">1846-MU-50/250 C</a>	Widerstandsthermometer mit B Kopf
<a href="#">EngD07/095757</a>	Einschraub Widerstandsthermometer
<a href="#">PT 100 (Ident-Nr 18802715)</a>	Thermometer für Lagerwiderstand
<a href="#">Eng10076626</a>	Clamb-Temperatursensor
<a href="#">1xPT100 EN60751 B (eng60751B/4/150)</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">1xPT100 EN60751 B (eng60751B/4/250)</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">1xPT100 EN60751 B (eng60751B/4/1100)</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">eng3359950</a>	1 x PT100-B-2I-3359950
<a href="#">PT100</a>	Temperatursensor
<a href="#">D150201632</a>	Temperatursensor
<a href="#">1xPT100_3</a>	Leiterschaltung
<a href="#">engD07/04199</a>	Encoder
<a href="#">3044673</a>	WIDERSTANDSTHERMOMETER
<a href="#">1 x PT 100 Ohm DIN B 3-Leiter</a>	Einsteck-Widerstandsthermometer
<a href="#">DI8BDIT013</a>	Encoder
<a href="#">68512015</a>	Kippad-Sensor
<a href="#">D01/117531</a>	Encoder
<a href="#">D130302450</a>	Encoder
<a href="#">eng110604263</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D07/074260</a>	Eintauch-Widerstandsthermometer
<a href="#">PT100 (D170201300)</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">PT 100 IEC751 Kl.B</a>	Temperatursensor
<a href="#">eng226585</a>	TEMPERATURSENSOR
<a href="#">eng50826815</a>	Encoder
<a href="#">D140910585 (2 x PT100 B 2L)</a>	Temperatursensor
<a href="#">eng101005160</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">2 x PT100 DIN Kl.A</a>	Temperatursensor
<a href="#">7.01.64.31</a>	Ex d Fühler BVS 04 ATEX E 138 X
<a href="#">8.03.04.40</a>	Einschraubverschraubung
<a href="#">15002</a>	Encoder
<a href="#">14007</a>	Temperatursensor
<a href="#">4380331 , type 1xPT100 Ohm DIN Kl. B 3-Leiter</a>	Kleinst-Einschraub-Wth (230 Grad)

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">141112635</a>	Schraubenwiderstandsthermometer
<a href="#">10805153</a>	Lagersensor
<a href="#">10805154</a>	Lagersensor
<a href="#">eng10805148</a>	Lager-Temp.-Fühler
<a href="#">10805150</a>	Betttemperatur. Sensor/Lagersensor
<a href="#">10805152</a>	Lager-sensor
<a href="#">10805155</a>	Lager-sensor
<a href="#">140404311</a>	Encoder
<a href="#">D150201452</a>	Encoder
<a href="#">513181900</a>	Spezielles Widerstandsthermometer
<a href="#">eng-98812515 - OEM</a>	Fühler
<a href="#">D160201332</a>	Encoder
<a href="#">2 x PT100</a>	Temperatursensor
<a href="#">eng170201300</a>	Encoder
<a href="#">045510</a>	Temperatursensor
<a href="#">D140404318</a>	Encoder
<a href="#">10547867</a>	Encoder
<a href="#">10547797</a>	Encoder
<a href="#">D08/116653</a>	Doppelement RTD
<a href="#">D08/116654</a>	Doppelement RTD
<a href="#">1xPT100 4-Leiter (S/N 161111079)</a>	Einschraub-Widerstandsthermometer
<a href="#">2xPT100DIN A 3-Leiter</a>	Temperatursensor
<a href="#">160926150001 (BVS 03 ATEX E292 X )</a>	Explosiongeschützter Encoder
<a href="#">D140910585</a>	Temperatursensor
<a href="#">140910585 (2 x PT100 B 2L)</a>	Temperatursensor
<a href="#">141112707 (2 x PT100 B 2L)</a>	Temperatursensor
<a href="#">3359950 (1 x PT 100 Ohm DIN B 2-Leiter)</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">vbn-4,29.04, 32</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D0403/4558</a>	Lagerfühler
<a href="#">Article No. 4,36,14,11</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng14149-01</a>	Lager Temp.-Detektor
<a href="#">161111079</a>	Einschraub-Widerstandsthermometer
<a href="#">10805148</a>	Lagersensor
<a href="#">eng4.69-1100-2-8</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng4.69-200-2-sg</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng4.69-150-2-sg</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D08/074071</a>	Einschraub-WTH
<a href="#">1xPT100 / D10/104068</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">100179</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D09/031337</a>	Encoder
<a href="#">68512815 / BVS 03 ATEX E292 X Ex ia</a>	Lager-WTH
<a href="#">1721-9</a>	ummantelte Thermoelement
<a href="#">68512815 /1XPT100</a>	Lager
<a href="#">120909093</a>	Eintauch-Widerstandsthermometer
<a href="#">engLV057275- 01</a>	für Kippsegmentlager

Produkt	Beschreibung
<a href="#">eng101001489</a>	Widerstandsfühler
<a href="#">4.35.04.21</a>	Einsteck-Wth 2 Meter mit festem Kabel
<a href="#">4.95.02.22</a>	Einschraub-Tauchhülse
<a href="#">D180202279</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">51.3612700.2B (eng101001489)</a>	Widerstandsfühler
<a href="#">D170100594</a>	Fühler
<a href="#">engD04/105751</a>	Eintauch-Widerstandsthermometer
<a href="#">5.045282</a>	Widerstandsthermometer mit VA-Anschlußkopf ø 55 mm
<a href="#">68511315</a>	Lager-WTH
<a href="#">68511415</a>	Lager-WTH
<a href="#">eng68510915</a>	Lager-WTH / tilting pad bearing sensor
<a href="#">eng 226544</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">8.30.00.38en g</a>	Verschraubung
<a href="#">1xFe-CuNi Typ J (D20191001)</a>	Wth mit Wolframkabit K10
<a href="#">D121212239</a>	Wth mit Wolframkabit K10
<a href="#">BVS 04 ATEX E 138 X (7.33.06.10)</a>	Sensor
<a href="#">Modell 4.69.01. 05</a>	Sonder-Widerstandsthermometer
<a href="#">eng-1846-17</a>	Encoder
<a href="#">1846-17 (BVS 03 ATEX E292 X)</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">170504108</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">191015078</a>	Eintauchwiderstandsthermometer ohne Verschraubung
<a href="#">10805151</a>	Lagersensor
<a href="#">68512115</a>	kipbarer Belag-Lager
<a href="#">211040</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">ENG15896516</a>	Lager-Fühler
<a href="#">D09/083748</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng9228653</a>	Encoder
<a href="#">im0001724</a>	Sonde
<a href="#">D200509351</a>	Encoder
<a href="#">in-4,52.20.1 2 (2xPT100)</a>	Widerstandsthermometer mit VAAAnschlußkopf
<a href="#">8.30.00.16</a>	Verschiebbare Einschraubverschraubg für Temperaturfühler
<a href="#">3359950</a>	Temperatur-Sensor
<a href="#">4.44.25.11</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">4.44.25.03</a>	Widerstandsthermometer Version
<a href="#">engdi8bdi00 6</a>	Sonder-Widerstandsthermometer
<a href="#">68513015</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">D04/116108</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">Art.-Nr. 4.18.04.31 Type PT100</a>	Fühler
<a href="#">eng68512815</a>	Encoder
<a href="#">11313671- k-a</a>	Fühler
<a href="#">9020001</a>	Sensor
<a href="#">eng-z1383595</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng150504539</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">68511715</a>	kipbarer Belag-Lager
<a href="#">68511515</a>	WIDERSTAND TEMPERATURSENSOR

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">79321815</a>	SENSOR-TEMPERATUR
<a href="#">68512715</a>	SENSOR-TEMPERATUR
<a href="#">4.15.04.11</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">4.15.20.11</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">eng-1846-8</a>	Widerstandsthermometer mit B Kopf
<a href="#">D500589</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">4.52.01.11</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">4.53.04.41</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">5-68450-BB0702A-14</a>	Fühler
<a href="#">en68450bb1681a01</a>	Einsteck-TE
<a href="#">eng684509103501</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">5-68450-BB0702A-14 (as AU169721080005)</a>	Encoder
<a href="#">E0700090</a>	Mantel-Widerstandsthermometer
<a href="#">werkszeu30</a>	Temperaturfühler
<a href="#">en68450bb0702a14 AU161234680005</a>	Fühler
<a href="#">10122-1</a>	Encoder
<a href="#">10122-2</a>	Encoder
<a href="#">1xPT100</a>	Sensor
<a href="#">SN 2.64.04.42</a>	Mantel-Thermoelement
<a href="#">eng10547866 KZ 4651600-00140-xx</a>	Lager-Temp. -Sensor
<a href="#">eng10547951 KZ D1211160802</a>	Lager-Sensor
<a href="#">eng10547950 KZ D1307405602</a>	Lager-Sensor
<a href="#">eng10547951 KZ D1307405603</a>	Lager-Sensor
<a href="#">eng10547794 KZ D1308454302</a>	lager-temp.sensor
<a href="#">eng10547866 KZ D1308454303</a>	Lager-Temp. -Sensor
<a href="#">eng10547868 KZ D1308454304</a>	Lager-Temperatur-Sensor
<a href="#">eng10547950 KZ D1309484301</a>	Lager-Sensor
<a href="#">eng10547794 KZ 4653437-00020-xx</a>	lager-temp.sensor
<a href="#">eng10547866 KZ 4653437-00030-xx</a>	Lager-Temp. -Sensor
<a href="#">eng10547868 KZ 4651600-00180-xx</a>	Lager-Temperatur-Sensor
<a href="#">eng10547868 KZ 4653437-00080-xx</a>	Lager-Temperatur-Sensor
<a href="#">eng10547794 KZ 46553437-00020-xx</a>	Encoder
<a href="#">eng10547794 KZ 46553437-000100-xx</a>	Encoder
<a href="#">eng10547868 KZ 46553437-00080-xx</a>	Encoder
<a href="#">98812515</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng-45112</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">LV57275-01</a>	Encoder
<a href="#">eng-10122-2</a>	Encoder
<a href="#">eng-10122-1</a>	Sonderthermoelement
<a href="#">eng18801315</a>	Spezial-Widerstandsthermometer
<a href="#">eng18802615</a>	Lagerwiderstandsthermometer NoEx
<a href="#">eng27521015</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">im6970453707</a>	Encoder
<a href="#">en68450bb0945a00</a>	Einsteck-Doppel-Thermoelement
<a href="#">im68450bb0945axx</a>	Einsteck-Doppel-Thermoelement

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">94/1113479</a>	Kammertemperaturfühler
<a href="#">eng101018149</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">en68450bb070 2a41</a>	Einsteck-Doppel-Thermoelement mit Messeinsatz
<a href="#">D170100511</a>	Einsteck-Doppel-Thermoelement mit Messeinsatz
<a href="#">P/N: eng310108, Type: 310108</a>	Einschraub-WTH
<a href="#">131010068</a>	Encoder
<a href="#">190101159</a>	Einschraub Widerstandsthermometer
<a href="#">eng10547866</a>	Lager-Temp.-Fühler
<a href="#">1XPT100-B-3L , P/N: D191013360</a>	Eintauch-Widerstandsthermometer
<a href="#">D2104052220</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D131049630001</a>	Encoder
<a href="#">1xPT100 3L 1/3 DIN</a>	Temperatursensor
<a href="#">Manufacture Certificate</a>	Dokument zur Zertifizierung
<a href="#">D200813511</a>	Eintauch-Widerstandsthermometer
<a href="#">D160807119</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">21003950</a>	Temperaturfühler
<a href="#">D20210901</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">68511615</a>	Encoder
<a href="#">D02/062556</a>	Einschraub-Wth für Gase Spitze perforiert
<a href="#">Factory certificate 3.1B</a>	Werkzeugnis 3.1B
<a href="#">4.29.04.42 Typ 206 d</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">Manufacture Certificate 3.1B</a>	Zertifikat
<a href="#">E6A1E1A1776483-EAC</a>	Sensor
<a href="#">eng-p0008860 600</a>	Bajonettverschraubung mit Nippel M14x1 SW17
<a href="#">eng-10122-2 (PM0A67F14A26)</a>	spezial Thermocouple
<a href="#">eng-10122-1 (PM0A67F14A26)</a>	spezial Thermocouple
<a href="#">eng-10122-2 (PM0A67F14A18)</a>	spezial Thermocouple
<a href="#">eng-10122-1 (PM0A67F14A18)</a>	spezial Thermocouple
<a href="#">eng21003950</a>	Temperatursensor
<a href="#">eng2021-09-0 1</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D150606022</a>	Sensor
<a href="#">BVS 03 ATEX E292 X</a>	Eintauch Thermoelement Kopf B
<a href="#">D150606698</a>	Widerstandsthermometer mit VA-Anschlußkopf Ø 40 mm
<a href="#">ATEX certificate</a>	ATEX-Zertifikat
<a href="#">eng1211098</a>	Encoder
<a href="#">4.91.00.72</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">kali2xPT100/ 3pun</a>	Einzelprüfzeugnis
<a href="#">eng161009092</a>	Einschraubwiderstandsthermometer mit Halsrohr 115 mm
<a href="#">1xPT100 DIN Kl.B 4-wire</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">eng20220202</a>	Encoder
<a href="#">D181014298</a>	Thermoelement
<a href="#">160302740</a>	widerstandsthermometer
<a href="#">140302908</a>	widerstandsthermometer
<a href="#">210100219 / 1xPT100</a>	Bearing temp.-detector
<a href="#">test report 3.1</a>	Zertifikat der Herstellung

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">au1705489500_01</a>	Encoder
<a href="#">en68450bb165_9a50</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng101015374</a>	Lager-Widerstandsthermometer
<a href="#">eng101015373</a>	Sensor
<a href="#">eng24222815</a>	Widerstandsthermometer für Lager
<a href="#">1XNiCr-Ni</a>	Sonde
<a href="#">1211141-G L</a>	Temperatursensor
<a href="#">210405450</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">11000602 Type: 1xPt100/3L DIN-B</a>	Temperatursensor
<a href="#">Type: 1xPT100-B-3L-11000602</a>	Temperatursensor
<a href="#">OEM 110807269</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">140708117</a>	Kippsegment-Lagerfühler
<a href="#">68511915</a>	Lagerwiderstandsthermometer
<a href="#">eng8bdt031</a>	Eintauch-Widerstandsthermometer
<a href="#">D120707394</a>	Einschraubfühler mit Federfunktion.
<a href="#">D1123534801</a>	Einschraub-WTH
<a href="#">8.01.04.40</a>	Klemmverschraubung
<a href="#">101017366</a>	Encoder
<a href="#">101015948</a>	Encoder
<a href="#">101015069</a>	Encoder
<a href="#">101003347</a>	Sensor mit kippbarem Pad
<a href="#">Manufacture Certificate 3.1</a>	Herstellungszertifikat
<a href="#">eng-11473</a>	Sonden
<a href="#">WTH Exi G/D T3 WZ</a>	Explosiongeschützter Temperatursensor
<a href="#">1 x PT100 -B-3L--1268658</a>	Einschraub
<a href="#">226704</a>	Kippkissensensor
<a href="#">002815</a>	Tauchwiderstandsthermometer mit verstellbarem Schraubanschluss
<a href="#">156081</a>	Widerstandsthermometer zum Einschrauben
<a href="#">hydro 03-03</a>	Durchflusssensor
<a href="#">101001426</a>	Encoder
<a href="#">150605961</a>	Widerstandsthermometer mit MA
<a href="#">1xPT100 DIN class B, 2-wire</a>	Temperatursensor eng-005
<a href="#">D160605262</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">D160201610</a>	Encoder
<a href="#">D130706826</a>	Einschraubbares Widerstandsthermometer mit Federfunktion
<a href="#">eng101018445 / model: 4.69.20.06</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">2 x PT100 EN60751 B 3-L</a>	Fühler
<a href="#">1 x PT 100 Ohm DIN KI.B 2 - 3359950</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">68450bb232_7a01</a>	Encoder
<a href="#">Model 4.68.00.02</a>	Encoder
<a href="#">eng29011,03</a>	Encoder
<a href="#">8.11.04.50</a>	Encoder
<a href="#">2.35.40.42</a>	Encoder
<a href="#">147591</a>	Encoder
<a href="#">eng147591</a>	Encoder

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">D221116301</a>	Widerstandsthermometer zum Einschrauben
<a href="#">D201119693</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">en21079686</a>	Encoder
<a href="#">D160100327</a>	TEMPERATURESENDER
<a href="#">D16102874000_1</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">4.99.04.31</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">38472</a>	Widerstandsthermometer zum Einschrauben
<a href="#">eng-hydro03- 03</a>	Durchflusssensor
<a href="#">Model 4.69.01.05</a>	Spezielles Widerstandsthermometer
<a href="#">D1704472702</a>	Einschraubbar WTH
<a href="#">D1115465802</a>	Einschrauben WTH nach Werkstattnummer
<a href="#">1xPT100 4-wire</a>	Einschraub-Widerstandsthermometer
<a href="#">en68450bb255_8a22</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng1100-4,8- 12</a>	Encoder
<a href="#">eng1100-4,8- 12 12060 mm</a>	Encoder
<a href="#">226562</a>	Encoder
<a href="#">eng230100832</a>	Widerstandsthermometer zum Einschrauben
<a href="#">engEL002815</a>	Tauchwiderstandsthermometer mit Schiebeschraubung
<a href="#">1846-8</a>	Temperatursensor
<a href="#">TE 2061A</a>	Widerstandsthermometer für Kippseg- mentlager Siemens
<a href="#">TE 2061B</a>	Widerstandsthermometer für Kippseg- mentlager Siemens
<a href="#">eng-156081</a>	Encoder
<a href="#">eng101011660</a>	Encoder
<a href="#">eng101008493</a>	Encoder
<a href="#">eng101013697</a>	Encoder
<a href="#">1xPT100 Ohm DIN Kl.B 2-wire circuit</a>	Widerstandsthermometer zum Einschrauben
<a href="#">eng000769363 34</a>	Encoder
<a href="#">PT 100 Ohm DIN Kl.B 3</a>	Einschraubwiderstandsthermometer
<a href="#">eng145082</a>	Widerstandsthermometer zum Einschrauben
<a href="#">eng14149-02</a>	Instrumentensysteme
<a href="#">1 x PT 100 / engD08/042488</a>	Temperatursensor
<a href="#">D201072720002</a>	Temperatursensor
<a href="#">101003037</a>	Encoder
<a href="#">101003038</a>	Encoder
<a href="#">D01/010688</a>	Encoder
<a href="#">1XPT100-B-4L-VENTAP6</a>	Temperatursensor
<a href="#">1XPT100-B-3L - 045510</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">1 x PT100 DIN B 3-wire circuit</a>	spezieller Widerstandssensor
<a href="#">eng1211014654</a>	Encoder
<a href="#">D20713252</a>	Widerstandsthermometer
<a href="#">eng4.48.13,2 50,6 / 1 x PT100 EN 60751 B 3-wire</a>	Fühler