



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Autec

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">LBM02MH</a>	originale Batterie
<a href="#">R0BATT00E0012 (LBM02MH)</a>	Batterie
<a href="#">MH0707L</a>	Batterie
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	Receiver
<a href="#">ROMANI00E09A0</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	Battery NiMH 2,4V 1600mAh for Light remote control
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	BATTERY
<a href="#">MBM06MH</a>	Batterie
<a href="#">77062032</a>	Batterie mit Fernbedienung
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	Motherboard mit Fernbedienung
<a href="#">E16RIQ10</a>	Speicherkarte mit Fernbedienung
<a href="#">NC0707L</a>	Batterie
<a href="#">FW260R</a>	Ladegerät
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Grünes Ladegerät
<a href="#">77062036</a>	Akku-Ladegerät
<a href="#">520569</a>	Fernsteuerung
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	Fernbedienung mit Kabel Sendekarte für Autec
<a href="#">E16URX</a>	
<a href="#">R0BATT00E07A0</a>	NiMH Batterie
<a href="#">MBC825A</a>	Akku-Ladegerät
<a href="#">77062034</a>	Akku
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	
<a href="#">UBC930D</a>	Caricabatterie
<a href="#">KLK8114</a>	Autec Light Fernbedienung LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	
<a href="#">Printed functional labels</a>	
<a href="#">s/n 507368</a>	Transmitter abgeschlossen
<a href="#">FW261</a>	Batterieladegerät
<a href="#">Couple code keys</a>	
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Akku

Produkt	Beschreibung
<a href="#">KLK6130</a>	Fernbedienung
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	
<a href="#">73170357</a>	Sendemodul
<a href="#">MBC930D</a>	Akkuladegerät
<a href="#">R0BATT00E0014</a>	Batterie
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Batterie
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Batterieladegerät AC
<a href="#">S0005576</a>	Joystick
<a href="#">LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</a>	
<a href="#">6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</a>	
<a href="#">NC0707</a>	Batterie
<a href="#">LPM02</a>	Batterie
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 Poliger-Stecker
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	(MODULO RICEVENTE RADIO MRXEU03-Z)
<a href="#">LK6-2-D</a>	Fernsteuerung abgeschlossen
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	Tasche mit Schulter für LK
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Batterieladegerät DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Akku-Ladegerät
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Empfangende Einheit
<a href="#">XMP-K12</a>	Controller 24 V
<a href="#">R0CABA00E0006</a>	Akkuladegerät
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	Not-Taster C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	Druckknopf komplett für C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	
<a href="#">R0BATT00E0014 (MBM06MH)</a>	Batterie
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL FERNBEDIENUNG
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	Ersatz Transmitter
<a href="#">E16SCHEU2</a>	Paar Schlüsselcode
<a href="#">TLK101</a>	transmitter Einheit
<a href="#">ROCHAB00E14A0</a>	Paar Codeschlüssel
<a href="#">s/n G60726</a>	Komplette Autec Transmitter
<a href="#">P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	Akkuladegerät
<a href="#">KMK12101</a>	Fernbedienung Modular Typ MK12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	Vollständiges System von s substituierte / n G60726
<a href="#">P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	
<a href="#">S/N: 507168</a>	Akkuladegerät
<a href="#">GC10197</a>	Fernbedienung
<a href="#">73160185</a>	Fernbedienung
<a href="#">S0005578</a>	
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	
<a href="#">E16STI062</a>	PCB mit Tasten für die Sender
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	Befehl
<a href="#">KA0412M0</a>	Fernbedienung
<a href="#">GC01196</a>	Sendeeinheit

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Modul zum Übertragen
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Fernbedienung
<a href="#">E16SRXEU1</a>	Transmitter-Modul
<a href="#">JC400 0058</a>	MANIPULATOR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Funk-Steuerung
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	STARTTASTE
<a href="#">73080233</a>	FERNBEDIENUNG, STOP PUSHBOTTON
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Schlüssel
<a href="#">MBC12V</a>	Ladegerät
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Akku
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	RADIO-STEU
<a href="#">ACRM15 870MHz FHSS</a>	Funk-Steuerung
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Funk-Steuerung
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	Ladegerät
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	Akku-Ladegerät
<a href="#">R0CABA02E07B0</a>	LADEGERÄT
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	Batterie
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	FERNBEDIENUNGS-TRANSMITTER
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Dynamische Fernbedienung
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	schutz-gummi
<a href="#">7706209405</a>	Batterie
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL FERNBEDIENUNGSSENDER
<a href="#">FJR-ARX</a>	FUNKSTEUERUNG
<a href="#">ULC932A</a>	Ladegerät
<a href="#">R0PULS00E0048</a>	Kippschalter mit Sicherheitsverriegelung
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	FUNK-MODUL
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Connector
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	ÜBERTRAGEND
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	ÜBERTRAGEND
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	ÜBERTRAGENDES MODUL
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Steckadapter
<a href="#">KLKN06098U3</a>	
<a href="#">77062094</a>	Batterie
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	AC Ladegerät
<a href="#">77162216</a>	Fernsteuerung
<a href="#">77061214</a>	
<a href="#">KFL245KLO</a>	Funkfernsteuerung
<a href="#">77061215</a>	
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	FERNSTEUERUNG

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">S0005156</a>	
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	Batterieladegerät
<a href="#">MHM03</a>	Akkupack
<a href="#">77161218 (NB021)</a>	
<a href="#">73170357 R0TXCO06E06A0</a>	SENDEM0DUL
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	FUNKSTEUERUNG
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	
<a href="#">KLKN06213L0</a>	
<a href="#">KA08B007C0</a>	
<a href="#">KT08B034H0</a>	
<a href="#">S0005166</a>	
<a href="#">S0005167</a>	
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Funksteuerung
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	
<a href="#">FJS02</a>	Sender
<a href="#">73160388</a>	
<a href="#">S0005603</a>	
<a href="#">S0005582</a>	
<a href="#">77062081</a>	
<a href="#">73140346</a>	
<a href="#">PR001971</a>	
<a href="#">S0005581</a>	
<a href="#">S0005580</a>	
<a href="#">S0005579</a>	
<a href="#">73160330</a>	
<a href="#">S0005577</a>	
<a href="#">S0005623</a>	
<a href="#">77062082</a>	
<a href="#">S0005575</a>	
<a href="#">S0005574</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	HÜLLE + GÜRTEL A8-T8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	STOPPTASTE
<a href="#">R0CING00P0011</a>	SCHULTERGURT MJ/*JS
<a href="#">77061279</a>	Funksteuerung
<a href="#">R0MANI00E06A0</a>	
<a href="#">R0MANI00E08A0</a>	
<a href="#">77061192</a>	AUTEC AIR AJN+DCRM24 FUNKSTEUERUNG
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	Joystick (JC3000)
<a href="#">R0CABA00E0003_LBC230A</a>	Akkulader