



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cedaspe

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">B112P40G1CE0</a>	BUCHSE AUS PORZELLAN
<a href="#">AEE0DBTV75</a>	Dehydratisierende Atemgeräte für Verteiltransformatoren
<a href="#">EB 079 (BEB079L27N0)</a>	Relais
<a href="#">B512Q11G1CE0</a>	komplette Buchse
<a href="#">TYPE EB 50</a>	Buchholz-Relais
<a href="#">BEB079A30N0</a>	Staffel
<a href="#">SM2-L 27M 5U M32 RAL7031 1OR</a>	
<a href="#">AEE005SAR0</a>	VE05 TROCKNER MIT ORANGENSALZEN
<a href="#">VE05</a>	Trockner
<a href="#">MSRT-Y-150</a>	Öltemperatur-Thermometer
<a href="#">BEB050A20N0 old code/ BEB050A27N1 new code</a>	RELAIS
<a href="#">TW80</a>	Drosselklappen
<a href="#">ET 050</a>	Relais
<a href="#">AVPN06A0501</a>	Drosselklappe
<a href="#">B245C10G1CF0</a>	Außenrafo
<a href="#">B331D10V1DE0 / 30F/3150</a>	
<a href="#">EE3-ML</a>	Buchholz-Relais
<a href="#">TE10ROF001</a>	KONTAKT DES THERMOMETERS
<a href="#">TESS R 100 F</a>	Thermometer
<a href="#">SM2-S 12T/2E+2P RAL7031</a>	
<a href="#">ABEE30MG0E (TYPE EE3-MG)</a>	Buchholz-Relais
<a href="#">ABEE30MA07</a>	Relais
<a href="#">BEB050A30N0</a>	Relais
<a href="#">ABEE30MA06</a>	Gasbetätigtes Relais
<a href="#">ABEE10MA06</a>	Relais
<a href="#">ABEE20MA06 (TYPE EE2-MA)</a>	Relais
<a href="#">ABEE30MA06 (TYPE EE3-MA)</a>	Relais
<a href="#">BEB079L27N0</a>	Gasbetätigtes Relais
<a href="#">B131D10G1CE0</a>	
<a href="#">B145C10G1CE0</a>	COMPLETE BUSHING
<a href="#">B312D10G1CE0</a>	COMPLETE BUSHING
<a href="#">BEB025L20N0 old code / BEB025L27N1 new code</a>	
<a href="#">BET050A20N9</a>	Staffel
<a href="#">AVTW080B8A.V</a>	
<a href="#">EE3-MA</a>	Buchholz-Relais
<a href="#">ANY3CD4N05</a>	Ölstandsanzeige

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">BEB079A27N0</a>	Staffel
<a href="#">AL14RMFG00</a>	INDIKATOR
<a href="#">AVZT130A00</a>	
<a href="#">BEB079A20N0</a>	Relais
<a href="#">B231D10V1CU0</a>	
<a href="#">B231D10V1UE0</a>	
<a href="#">B231D10V1UU0</a>	
<a href="#">B320D10VCDE0</a>	TRANSFORMATOR-KLEMME
<a href="#">BEB080A20N0</a>	Relais
<a href="#">VE80-F</a>	
<a href="#">ABEE20MA00</a>	RELAY EE2-MA
<a href="#">ABEE20ML00</a>	Relais
<a href="#">ABEE30ML00</a>	Relais
<a href="#">AVCP01SA00</a>	Belüftungs
<a href="#">B263C10G1DD0</a>	
<a href="#">RG3.3</a>	
<a href="#">BEB 079 L27 N0 Cedaspe</a>	Gasbetätigtes Relais
<a href="#">BD30F025A1</a>	Isolator
<a href="#">ABU100MG73</a>	Relais
<a href="#">BEB080L27N0 old code/ BEB080L27N1 new code</a>	Relais
<a href="#">EE3-MA(2NO*1,0M*FVT*OFS)</a>	Relais
<a href="#">B106P30G1CE0</a>	Isolator
<a href="#">AEC080SF10</a>	TROCKNER
<a href="#">B106D10G1CE0</a>	
<a href="#">B206D10G1CE0</a>	
<a href="#">B306D10G1CE0</a>	
<a href="#">BU40F063T1</a>	
<a href="#">VEP-49</a>	Trockner
<a href="#">AB9DPG0172</a>	Gerät zur Gasentnahme
<a href="#">9CZ080D0005</a>	Relais für Glas
<a href="#">AEC080SF00</a>	Trockner
<a href="#">ABEE20MA06 (TYPE EE2-MA,SIZE 2")</a>	STAFFEL
<a href="#">AEC080SF001</a>	Trockner mit Flansch
<a href="#">BEB080A40N0</a>	Staffel
<a href="#">TE10SS1R0F</a>	
<a href="#">AEE100SF00</a>	
<a href="#">AVFP07SA00</a>	
<a href="#">BET050A20N0</a>	Gasdruck-Relais
<a href="#">AB0C00MT03</a>	Staffel
<a href="#">BEB050A27N0</a>	Relais
<a href="#">TESS-100-PK</a>	Öl-Temperaturanzeige
<a href="#">AVEP01SA00</a>	Lufttrockner
<a href="#">AVFP29SA00</a>	Lufttrockner
<a href="#">B306P20G1CE0</a>	Isolator
<a href="#">BEB079L20N0</a>	Relais

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">BEB079A26N0</a>	Relais
<a href="#">AVFP47SA00</a>	LUFTENTFEUCHTENDE ENTLÜFTUNGS-GLASRÖHRE
<a href="#">BA1000UVI0</a>	
<a href="#">AB9DPG0171 / RG 3.3</a>	GASSAMMELEINRICHTUNG
<a href="#">VP151QTNH060</a>	
<a href="#">B531Q11G1CE0</a>	
<a href="#">PN: AB9DPG0172 / Type: RG3.2</a>	
<a href="#">BEB025A27N0</a>	Relais
<a href="#">BEE025L27N0</a>	Relay
<a href="#">BN102BGEEN0</a>	
<a href="#">Y2CD1N85</a>	Ölstandsanzeige
<a href="#">VEP47</a>	
<a href="#">52/3150</a>	BUCHSE H.V
<a href="#">10F/3150</a>	BUCHSE L.V
<a href="#">ET50</a>	
<a href="#">AEE0DBTV751</a>	
<a href="#">EB 79 A 4F</a>	STAFFEL
<a href="#">AVTW080B8A1</a>	
<a href="#">BEB079A27N1</a>	RELAIS
<a href="#">AG0ED41VCK</a>	
<a href="#">AVTW080C1LHT</a>	DROSSELKLAPPE
<a href="#">ANR2AC2N70E</a>	ÖLSTANDSANZEIGE
<a href="#">TESS-VR-100-F</a>	Thermometer
<a href="#">AEE009SF001</a>	
<a href="#">AEE080SF001</a>	
<a href="#">BCA09000</a>	
<a href="#">ABEE30MA071 RELE EE3-MA</a>	Gasbetriebenes Relais
<a href="#">XC3010C0120110C</a>	
<a href="#">B312Q31G1CC0</a>	
<a href="#">BEB050A27N1</a>	
<a href="#">BEB080L27N1</a>	
<a href="#">EDS-R</a>	
<a href="#">ABEE30ML07E</a>	
<a href="#">BET050A27N1</a>	gasbetätigtes Relais
<a href="#">B245C30G1DD0 old code, new code BU20F450PT1</a>	
<a href="#">BEE025A27N1</a>	
<a href="#">AVFP49SA10</a>	
<a href="#">AVFP07SA10</a>	
<a href="#">AB9DPG01716</a>	Gassammelgerät
<a href="#">BEB025L27N1</a>	Buchholz-Relais mit Kontakten
<a href="#">BEB025A27N1</a>	
<a href="#">AVPN10A0251</a>	VENTIL
<a href="#">B345S45V6DF0</a>	
<a href="#">XC2010C0120110C</a>	Relay
<a href="#">ABEE30ML061</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">ABEE30ML161</a>	
<a href="#">ABEE20MA071</a>	Relais
<a href="#">9DOT90PRG25F</a>	
<a href="#">BEB079L27N1</a>	
<a href="#">B112D10G1CE0</a>	
<a href="#">SUZ 510 BCR C/SB NBR</a>	
<a href="#">BEE025L27N1</a>	
<a href="#">BEB079A37N1</a>	
<a href="#">AL10YMF000 / Type: Y 100 FM</a>	
<a href="#">GG097P3060</a>	DICHTUNGEN
<a href="#">ANY2BE2N71</a>	Ölstandsanzeige
<a href="#">AB9DPPG000</a>	
<a href="#">GGFR125S01</a>	
<a href="#">AVFP47SA10</a>	
<a href="#">B306P40V1CE0</a>	Transformatorbuchse
<a href="#">AB0C00MT66E</a>	