



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Comatrol

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">M16-27D-27W-DN P/N: 171113519</a>	Spule
<a href="#">27V DC 21W</a>	spule
<a href="#">CE 06-00-B P/N: 805154129</a>	Kartuschenventil
<a href="#">EVH 06/D5-00-00-00</a>	Ventil
<a href="#">EVH-06-C1-24V-V</a>	Solenoid Valve
<a href="#">3/2 EVH 06/D5-24C-A-00</a>	Solenoid Valve
<a href="#">EVH12/C3</a>	Kartuschenventil+Spule
<a href="#">EVK06/C5-F-00-00-00 (P/N: 805341519)</a>	Kartuschenventil
<a href="#">VCB12-EN-3-B-00-B-XXX 820151829</a>	valve cartridge
<a href="#">C13 H 27V</a>	Magnetspule
<a href="#">C13 H 24 22.</a>	
<a href="#">EVH06D5 R18 84</a>	Ventil
<a href="#">171146019 / M16-24D-26W-DN</a>	Spule
<a href="#">SGD4BR</a>	Druck-Umschalter
<a href="#">171110819</a>	Spule
<a href="#">NCS06/2-DG 3/8</a>	Wohnen
<a href="#">VDB12-EN</a>	Hydraulisches Ventil
<a href="#">VDB 12 N 3 B</a>	Ventil
<a href="#">Model CE06/00-0</a>	Sicherheitsventil (Solenoid)
<a href="#">SV10-22-01</a>	Ventil
<a href="#">EVH 06/C3-220-00</a>	
<a href="#">111027158</a>	Formbohrer
<a href="#">111027159</a>	Formbohrer
<a href="#">111027161</a>	Formbohrer
<a href="#">111027160</a>	Formbohrer
<a href="#">SV08-22-01-24D-DE-B-DG2B</a>	ELEKTROEntlüftungsVentil
<a href="#">RDP06/05-G-3 94</a>	Ventil (Solenoid)
<a href="#">2F86-01-B-12S-E-250</a>	
<a href="#">VEN-06/EN-1-00</a>	Druckbegrenzungsventil
<a href="#">171111229</a>	Spule
<a href="#">FPO50 D 3/8 - LB</a>	
<a href="#">EVH 06/D5-24D-DE-00</a>	Ventil
<a href="#">SV15-23-04-24D-DE-B-00</a>	Ventil
<a href="#">HSVP10-ODB-H24D-DE-PN-P-00</a>	Ventil
<a href="#">800304419</a>	Pilot-betriebene Rückschlagventile
<a href="#">C13 H 24V</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">CP440-1-B-0-E-A- 5000PSI</a>	MAX Druckklasse, 10: 1 PILOT RATIO
<a href="#">220-RAC-21W</a>	Spule
<a href="#">CP 340-1-B-0-22</a>	Flow Divider / Combiner
<a href="#">CP 520-1-B-0-24D-S</a>	Patronenventile Legacy-Produkt
<a href="#">CP440-1-B-0-E-A-150-4.5-005</a>	Gegengewichtsventil
<a href="#">EVH 04/EC1-W-24C-A</a>	Kartuschenventil
<a href="#">CP443-1-B-10B-E-A-10-015</a>	Kartuschenventil
<a href="#">EVH 065/C5-00-00-00</a>	Magnetventil
<a href="#">VDP 06 / NC - E - 2</a>	Drucksortierventil
<a href="#">RV10-POP-3EB</a>	Ventil
<a href="#">M16-110A-26W-DN</a>	Spule
<a href="#">SV08-22-02-00-00-B-DG2B</a>	Magnetventil
<a href="#">220VAC-RAC-26</a>	SPULE
<a href="#">P/N: 805337919 Type: SVP08-NCR-00-00-B-F-00</a>	Kartuschenventil
<a href="#">M13-24D-20W-DN</a>	Spule
<a href="#">RPC06-05-00</a>	Pilotiert CHECK VALVE
<a href="#">CV10-NP-0.3-B-00</a>	Ventile überprüfen
<a href="#">CP100-2-B-0-015</a>	Ventil überprüfen
<a href="#">M16-220RA-22W-DN (171184419)</a>	Spulen
<a href="#">M13-12D-20W-DN (171139819)</a>	Coil
<a href="#">SV08-23-01-00-00-B-00</a>	MAGNETVENTIL
<a href="#">CP722-1-B-0-080-S1 DCV</a>	PATRONE
<a href="#">CP201-1-B-0-E-C-150</a>	VENTIL
<a href="#">NCS06/3-SE3-8</a>	ein Block
<a href="#">EVH 06/D5-12D-AS-Omit-SE3/8-V</a>	Magnetventil
<a href="#">EDH 06/ 4308 L</a>	MAGNETBETRIEBENE RICHTUNGSVENTILE SPOOLTYP
<a href="#">11735192X</a>	Spule
<a href="#">SE 3/8 ( Gehäuse AL für EDH 06 )</a>	Gehäuse
<a href="#">EVH06C1 (EM22B2)</a>	
<a href="#">C70-01/02</a>	Ventil
<a href="#">EVM22 B1</a>	Ventil
<a href="#">EDH 06/4306-00-00-00</a>	Ventil
<a href="#">EDH06/4205-00-D</a>	
<a href="#">EDH 06/4309-00-00-00</a>	Ventil
<a href="#">230000370 NCS 06 4 VIE 90SH</a>	DICHTUNGSSATZ
<a href="#">805313019 - EV3/4 32 A4</a>	
<a href="#">EVM22 43G1 EDH06-4309-00-00-D</a>	
<a href="#">CP100-X-B-0-005</a>	Patronen-Ventile
<a href="#">CP128-1-B-0</a>	Shuttle Ventile
<a href="#">18208 24VDC</a>	Spule
<a href="#">NCS 06/3 SE 1/2 (922500713)</a>	Ventil
<a href="#">M16-13D-26W-AS</a>	Magnetspule
<a href="#">EVM22B2</a>	Elektroventil
<a href="#">CCSO Coil Series</a>	Spule
<a href="#">M13-12D-20W-FL</a>	Spule

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">Spule 24VDC</a>	Spule
<a href="#">800499519</a>	
<a href="#">EVH 06/C5-24C-A-00(M)</a>	Patronenventil
<a href="#">M13-220RAC-17W-DN</a>	Spule
<a href="#">CE 06-00-V</a>	Cartridge-
<a href="#">CE 06-00-B</a>	Kartuschenventil
<a href="#">M16-12D-26W-DN P/N 17114581</a>	Coil
<a href="#">EVH 06/D5-24D</a>	MAGNETVENTIL
<a href="#">17114131 (E29B1339R012CC1)</a>	Spule
<a href="#">CP440-4-B-0-E-B-XXX-5-015</a>	Ventil
<a href="#">VEN 06/EN-3-00</a>	Kartuschenventil
<a href="#">CP211-2B-12S-E-D</a>	Druckentlastung am Ventil
<a href="#">EDH06/4205-00-00</a>	Valve
<a href="#">SEAL KIT NCS 06 4 VIE 90SH</a>	Dichtungs-Kit
<a href="#">EVK 06/C5-F-00-00-00</a>	Patronenventil
<a href="#">EVH 06/C5-00-00-00 (800408519)</a>	Patronenventil
<a href="#">NCS06/2-DG 1/2</a>	Gehäuse
<a href="#">M16-110RA-22W-DN</a>	Spule
<a href="#">M13-24D-20W-DED</a>	SPULE
<a href="#">Art-no.1088010060 Typ C DIN43650</a>	Wechselstromstecker
<a href="#">171139819 / M13-12D-20W-DN</a>	Spule
<a href="#">CP210-2-B-0-E-D-300</a>	
<a href="#">VCD 04/EN-2-00</a>	Cartridge-
<a href="#">171146019</a>	Spule
<a href="#">HFCV10-RT-V-E-5.5-00</a>	Durchflussregelventil
<a href="#">M16-220RA-22W-DN P/N: 171184419</a>	Spule
<a href="#">SV10-34-05-24D-DN-B-00</a>	Solenoid
<a href="#">17116571</a>	
<a href="#">PFC12-RC-65-24D-DN-B-00</a>	Valve
<a href="#">M16-27D-27W-ASDF250</a>	Spule
<a href="#">P/N: 171111329, Type: M19-24D-33W-DN</a>	Spule
<a href="#">DCB10-HV-3-B-1-E-100-B-SE4B p/n:11030978</a>	Gegengewichtsventile
<a href="#">XRP 06-70-24D-DN-00-SE-6S-V</a>	Proportionalventil
<a href="#">XRP 06-50-24D-DN-00-SE-6S-V</a>	Proportionalventil
<a href="#">M13-12D-20W-DE (P/N 17114131)</a>	Spule
<a href="#">R16-24D-20W-DE-D (171183419)</a>	Spule
<a href="#">NCS06/4-L 3/8</a>	Wohnraum
<a href="#">VCB12-EN-2-A-00-B 820203319</a>	Ventil
<a href="#">EVK 06/A3-24A-C-DG 3/8</a>	Ventil
<a href="#">EVK 06/C3-24A-C-00</a>	Ventil
<a href="#">EVH-04-C5</a>	Hydraulik-Ventil
<a href="#">EVH12C3-220A/C3-220A-C-00</a>	Verteiler für elektrische Patronen
<a href="#">CV10-NB-0.3-B-00</a>	Ventil
<a href="#">CP340-1-B-0-33</a>	
<a href="#">VDF06-25-00B</a>	Ventil

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SV10-23-01-24D-DN-B-00</a>	
<a href="#">D10-16W-24D-H P/N: 320523</a>	Coil
<a href="#">CB10 AV-1-C-1-E-XXX-B-00</a>	
<a href="#">P/N: 1805159219 Type: EVK 04/A1-00-00-00</a>	2/2-Wege-Sitzventil pat.
<a href="#">CP230-1-B-8S -? -? -?</a>	
<a href="#">CP460-1-B-8S-2-065-O</a>	Ventil prüfen
<a href="#">R13-24D-16W-S</a>	
<a href="#">VEN06-EN-2-V-XXX / 1810191119</a>	
<a href="#">VEN 06-EN-2-00-V-XXX</a>	ENTLASTUNGSVENTIL
<a href="#">VEN 06-EN-2-00-XXX</a>	Ventil
<a href="#">Type CP210-2-B-0-E-C-270</a>	
<a href="#">EVH06/C5-DG</a>	
<a href="#">EVK06/C1-00-00-00</a>	comatrol-Ventil
<a href="#">EDH 06/NA-00-A-DG 1/2</a>	
<a href="#">M19P-12D-1.8A-DN</a>	Spule
<a href="#">M16-12D-26W-AJ</a>	Spule
<a href="#">EVH-06/C3-24C-00-00</a>	Kartuschenventil
<a href="#">PC 06-5-OR-00</a>	RÜCKSCHLAGVENTIL-PILOT R
<a href="#">NCS06/3-SE 3/8 (D)</a>	Gehäuse
<a href="#">CP630-1-B-0-2-D</a>	Ventil
<a href="#">CP640-1-B-0-5-3-D</a>	
<a href="#">CP600-2-B-0-10-B</a>	
<a href="#">M13-12D-20W-AS</a>	Spule
<a href="#">XMD 04-150-24C-A-00</a>	
<a href="#">CB10 HV-3-A-1-E-175-B-00</a>	Ausgleichsventil
<a href="#">CB10HV-3-A-1-E-200-B-00</a>	Ausgleichsventil
<a href="#">EDH 06/4309-12C-00-00</a>	
<a href="#">CP201-1-V-0-E-C</a>	
<a href="#">M13-12D-20W-AS P/N: 17114111</a>	Coil
<a href="#">CP701-4-B-0-150</a>	
<a href="#">EVH065C1</a>	Ventil
<a href="#">CP521-A01-B</a>	
<a href="#">VCB 06CN-2-B-00</a>	
<a href="#">RPC04-0.5-OR-00-V</a>	
<a href="#">VME 08-M-2-DG-3/4-XXX</a>	
<a href="#">SVP08-CDB-00-00-B-F-00/ 805335119</a>	Ventil
<a href="#">171115719 / C13-27D-21W-DN (E29B1339C027CA1)</a>	SPULE
<a href="#">1230000110 / NCS06/3</a>	Dichtungssatz
<a href="#">M19-12D-33W-DN</a>	Spule
<a href="#">D10-16W-24D-DN</a>	Spule
<a href="#">CP210-2-B-0-E-D-XXX</a>	ENTLASTUNGSVENTIL
<a href="#">CP720-1-B-0-080-S1</a>	DIREKTIONALES STEUVENTIL
<a href="#">CP10-4-8S</a>	VENTILGEHÄUSE
<a href="#">HIC SPR-2FFLW86-D-12S-10/15-V</a>	Spreader-Ventile
<a href="#">RC04-0.5-00</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">RPV 06-5-00</a>	
<a href="#">CP08-4-6S</a>	Housing
<a href="#">M13-12D-20W-DED</a>	
<a href="#">CP712-8-B-0-C-150-S4</a>	
<a href="#">CP712-1-B-0-C-150-S2</a>	
<a href="#">VR 06-EN-2.00-00</a>	Durchflussregelventil
<a href="#">PSV10-34-02-00-00-??-B-00</a>	Proportionalventil
<a href="#">VCB12-EN-2-A-SE??-B-XXX</a>	Ventil
<a href="#">VLP 06/R0-E-00-V</a>	Logikventil
<a href="#">SV15-22-02-24D-DN-B-12S</a>	Ventil
<a href="#">SV10-22-02-24D-DN-B-8S</a>	Ventil
<a href="#">M16-24D-26W-DN (171146019)</a>	Spule
<a href="#">M16-24D-26W-FL</a>	Patronenventile, Spulen
<a href="#">M16-110RA-22W-DN P/N 171184319</a>	Solenoid
<a href="#">CP448-1-B-0-E-A-XXX-3.0-040</a>	Gegengewichtsventil
<a href="#">VCB 06/CN-3-B-00</a>	Patronenventil
<a href="#">PSVP12-NCR-00-00-B-00</a>	Proportionales Ventil
<a href="#">CP210-2-B-0-E-D-XXX (132227.000)</a>	Ventil
<a href="#">EVH 12/C1-24C-00-00</a>	Ventil
<a href="#">PPRC 06-M-2-00-XXX</a>	Druckminderventil
<a href="#">M16-24D-26W-DED (17116551)</a>	Spule
<a href="#">VCB12-EN-3-A-00-B-XXX</a>	Ventil
<a href="#">VME 06-EN-2-00 (0995)</a>	Entlastungsventil
<a href="#">VME 06-DG-6S</a>	Wohnen
<a href="#">SV10-23-01-00-00-B-00</a>	
<a href="#">DHE-0711-X-L3-00 DC</a>	Ventil
<a href="#">SP-COE-12DC</a>	Spule
<a href="#">M16-12D-26W-ASD</a>	
<a href="#">SVP 08/NOR-00-00-B-F-00 (P/N 805338319)</a>	Ventil
<a href="#">VCB12-CN-1-B-00-B-XX</a>	
<a href="#">VCB 06/CN-3-B-00 (820153729)</a>	Ventil
<a href="#">EDH 06/4205-00-00-00</a>	Ventil
<a href="#">PRV10-IS2-U-C-00-00-E-V-00</a>	Druckbegrenzer
<a href="#">PRV10-IS2-U-C-00-00-E-B-00</a>	Druckbegrenzer
<a href="#">HSV10-22-02-H00-00-XC-P-00</a>	Magnetventil
<a href="#">SVP10-NOR-00-00-B-F-00 (805338719)</a>	Patronenventil
<a href="#">SDC10-2-DG3B (3/8") (922516910)</a>	Ventilkörper
<a href="#">EVH 12/A1-24C-A-00-V</a>	MAGNETSPULE
<a href="#">D14E-24D-0-9A-DN</a>	Spule
<a href="#">M16-24D-26W-DN</a>	Spule
<a href="#">RV08-DR-3-E-XXX-B-00</a>	
<a href="#">SVP10-NC-24D-DN-V-00</a>	Ventil
<a href="#">VCB12-EN-2-A-00-B-XXX</a>	Ventil
<a href="#">EVH 12/A1-24C-00-00</a>	Ventil
<a href="#">SV08-22-02-00-00-B-00</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">SDC08-2-DG-2B</a>	Wohnen
<a href="#">17116571 / M13-12D-20W-DED</a>	Spule
<a href="#">VCB12-CN-2-B-00-V-XXX</a>	Ventil
<a href="#">CP208-4-V-0-K-C-XXX</a>	
<a href="#">CP102-1-B-0-005</a>	
<a href="#">CP612-1-B-0</a>	
<a href="#">CP200-1-B-0-E-A-010</a>	
<a href="#">CP200-1-B-0-E-C-185</a>	
<a href="#">CP200-1-B-0-E-A-40</a>	
<a href="#">NCS06/3-SE-6S</a>	
<a href="#">SV08-34-04-00-00-B-00</a>	
<a href="#">SDC08-4-L2B</a>	Wohnen
<a href="#">CP710-1-B-0-C-050-S2</a>	Ventil
<a href="#">CP200-3-B-0-A-C</a>	Ventil
<a href="#">VS 06-G</a>	Wechselventil
<a href="#">EVH 06/C3-24C</a>	
<a href="#">M16-24D-26W-AJ</a>	Spule
<a href="#">EVH 06/D5-24D-DN-00-V</a>	Ventil
<a href="#">EVH 06/D5-00-00-00-V</a>	Ventil
<a href="#">Type M16-24D-26W-DN</a>	Spule
<a href="#">M16-24D-26W-DE</a>	Spule
<a href="#">CP702-2-B-0-000</a>	Ventil
<a href="#">M16-24D-26W-AS / 171150319</a>	Spule
<a href="#">SDC10-2-S8S / 11137003</a>	Gehäuse
<a href="#">VEN 06-EN-1-00-XXX</a>	Ventil
<a href="#">PPRC 06-E-3-SE-1/2-XXX</a>	
<a href="#">SV15-22-02-12D-DE-B-00</a>	
<a href="#">VLP 12/A5-B-00</a>	Logikventil
<a href="#">CP230-1-B-SE3B-K-A-XXX</a>	Entspanntes Reduzierventil
<a href="#">CP208-3-V-0-E-A-XXX</a>	Ventil
<a href="#">RVE06/ME-00-B</a>	
<a href="#">SV04-00</a>	Wechselventil
<a href="#">M16-12D-26W-DE</a>	
<a href="#">M16-24D-26W-DN P/N 171146019</a>	Spule
<a href="#">RV10-POP-3-E-XXX-B-00</a>	
<a href="#">1805293819 - EVH06/C5-110A-C-HD-00</a>	
<a href="#">17116551</a>	Spule
<a href="#">17116591</a>	Spule
<a href="#">M13-27D-20W-DN</a>	Spule
<a href="#">SDC08-2-LG2-3B (3/8)</a>	Wohnen
<a href="#">M13-220RA-17W-DN</a>	Spule
<a href="#">R16-12D-20W-DE</a>	Spule
<a href="#">810219619 - ME 06-EN-3-00-0995</a>	
<a href="#">EDH 04/3201-24C-A-00</a>	Ventil
<a href="#">800295119</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SVP08-NCR-00-00-M-B-F-00</a>	Ventil
<a href="#">SVP 08/NOR-00-00-B-F-00</a>	Ventil
<a href="#">M13-27D-20W-DN P/N: 11104130</a>	Spule
<a href="#">805338519</a>	Kartuschenventil
<a href="#">922517010/ SDC10-2-DG4B</a>	Wohnen
<a href="#">SDC08-2-DG3B (3/8)</a>	Gehäusen
<a href="#">920000419</a>	
<a href="#">CB20-HV-1-A-1-E-XXX-V-00</a>	Gegengewichtsventil
<a href="#">CP452-2-B-0-065-S</a>	Rückschlagventil
<a href="#">CP462-1-B-0-65-S</a>	Rückschlagventil
<a href="#">VDP 06/NC-EN-3-00-XXX</a>	Sequenzventil
<a href="#">D08-16W-12D-L (321117)</a>	Spule
<a href="#">DCB10-HV-1-C-1-E-100-B-8S</a>	Gegengewichtsventil
<a href="#">SDC10-2-DG4B</a>	Aluminiumgehäuse
<a href="#">CP710-8-B-O-080</a>	
<a href="#">VME 06-EN-3-LG-3B-250</a>	INTEGRIERTER DRUCKBEGRENZER
<a href="#">SV10-34-11-24D-DN-B-00</a>	Ventil
<a href="#">SV08-23-03-00-00-B-00</a>	
<a href="#">VCB 12/EN-1-B-00</a>	
<a href="#">VCD 04/EN-1-A-00</a>	
<a href="#">VCD 04/EN-2-A-00</a>	
<a href="#">VR 06-E-3.00-00</a>	Ventil
<a href="#">EVH 06/D5-110A-C-00</a>	
<a href="#">CP240-8-B-0-E-C-XXX</a>	Ventile zum Entladen
<a href="#">PRMP 064-EN-1-00-XXX</a>	Druckreduzierventil
<a href="#">272603488</a>	PA-Übersteuerung hinten 08 PB
<a href="#">VCD04-EN-1-00</a>	Overcenter-Ventil
<a href="#">138706</a>	Valve Priority COMATROL
<a href="#">1805154129</a>	
<a href="#">17114071</a>	Spule
<a href="#">VS 06-G (P/N: 800297919)</a>	Wechselventil
<a href="#">CP441-1-V-0-E-B-150-3.0-015</a>	
<a href="#">P/N: 805813119 / SV08-23-02-00-00-B-00</a>	
<a href="#">P/N 171140019 / Coil M13-24D-20W-DN</a>	Spule
<a href="#">P/N: 922518710 / Housing SDC08-3-SE-3B (3/8") P</a>	Gehäuse
<a href="#">1171112819</a>	
<a href="#">Mag. 24 Volt/26 Watt/Din connection for NCS06</a>	
<a href="#">XF250-630100-500</a>	hydraulische Steuereinheit
<a href="#">810189419/ VEN 06-EN-2-00-XXX</a>	
<a href="#">810191119/ VEN 06-EN-2-00-V-XXX</a>	