



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Comepi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
AM1F51Z02	SCHALTER
AM1F51Z11	Endschalter
AP1T13Z11	Endschalter
AP3R001Z11	ENDSCHALTER
AP3T30W02	Endschalters
AP3T41Z11	Endschalter
AP4T14Z11	Endschalter
AP5T48Z11	Begrenzungsschalter
BM1E93X11	Grenzwert-Schalter
BM1E99Z11A	Grenzscharter
BM5E11Z11	Grenzwert-Schalter
BP1H12Z11	Grenzwert-Schalter
BP1H19W20	Grenzwert-Schalter
CM1E32Z11	Endschalter
CM1E42Z11	Limit Schalter
DM 1 F 45 Z 11	
DM1F12Z11	Grenzscharter
ECX1320	Wahlschalter
ECX1510	
EP1G11Z	Kunststoffgehäuse IP67
EP1G25ZU	Kunststoffgehäuse IP67
EP1G42Z050	HEBEL ENDSCHALTER
PS1111	Fußschalter
PS1111/V0	
PS1211	Fußschalter
SBM1K99X11	Endschalter
SBM2K97X11	Safety Limit switch
AP2T51Z11	
ECX1232	Kontrollleuchte
SP4K20W02	Sicherheitsendschalter
EP1G73Z	
AP1T5110X11 oem	
SM1K98X11	Sicherheitsendschalter
SP2K120X11	Schalter
SP5K20Z11	
BM1E52X12	

Produkt	Beschreibung
AP1T91Z11	
CM1E52Z11	
SP1K10Z11	Sicherheitsschalter
EP1G42Z020	
SBM1K9900X12P	Sicherheits-Endschalter
AP3T12Z11	ENDSCHALTER DER KARTENSERIE
DM1F61Z11	ENDSCHALTER
SP3K20Z11	Nachsatz
Adjustable joint key 40	Einstellbarer Gelenkschlüssel
ECX 1100	Spültaster aus Metall
ECX 1101	Spültaster aus Metall
ECX 1181	Beleuchteter Drucktaster
ECX 1182	Beleuchteter Drucktaster
ECX 1184	Beleuchteter Drucktaster
ECX 1231	Kontrollleuchte
ECX 1236	Kontrollleuchte
ECX 1252	Beleuchteter Wahlschalter
EM1G41Z	
SP1K20Z11	Betätiger für den Sicherheitsschalter
AM2T98Z11A	Grenzschalter
AP1T93Z11	Detektor
PS1113	
AP4T13W20	
operating key No 15	
SP4K2003W02	
SP2K20X11	Sicherheits-Endschalter
AP1T51Z11	
AP1T31Z11	Endschalter
EP1G73Z050U (5m UL cable)	Grenzwert-Schalter
EP1G42Z040U	
EP1G42Z030U	
EP1G42Z050U	
PS1211/VO	Fußpedal
SA 103 SL	
SA 106/40 SL	
AM2F12Z11	
SBM2K40X12	Schutzschalter
SDM2K120X11	Sicherheits-Endschalter
EM1G92Z050U	Endschalter
ECX1330	Schalter
BM5M51Z11	Grenzwert-Schalter
BM5E31Z11	Grenzwert-Schalter
DM4T98Z11	Pull-Schalter
BP1H13Z11	Grenzwert-Schalter
SP5K20X11	Sicherheitsschalter

Produkt	Beschreibung
EM1G11Z	Sensor
EM1G13Z	Grenzwertschalter
EM1G16ZU	Grenzwertschalter
EP1G11ZU	Grenzwertschalter
EM1G11ZU	Kabelgebundener Endschalter
EP1G12ZU	Grenzwertschalter
EM1G12ZU	Grenzwert-Schalter
EM1G13ZU	
EP1G11ZM	Grenzwertschalter
EM1G11ZM	Grenzwertschalter
EM1G14ZM	Stopp-Schalter
EP1G11ZA	Grenzwertschalter
EP1G12ZA	Grenzscharter
EM1G12ZA	Positionsschalter
DM1F43Z11	ENDSCHALTER
CMAM1F53Z11	ENDSCHALTER
ECX1107	
ECX1106	
ECX1103	
SBM2K400X12	Schalter
SDM2K98X11	Sicherheitsendschalter
CMMP6123	MIKROPEDAL OHNE PLATTE
SDM2K98W02	Sicherheitsendschalter
EP1G73Z070U	
EP1G42ZU	Endschalter
EP1G45ZU	
EP1G5100ZU	
MP6123	
AP5T13Z11	Endschalter
AP4T45Z11	Endschalter
DM1F73Z11	Endschalter
AP3T91Z11	Endschalter
DP5T52Z11	Endschalter
AP4T93Z11	Endschalter
AP4T98Z11A	Endschalter
BP1H51Z11	Endschalter
ECX-1029/P	Kontaktelement NC
ECX-1300	Kurzer Hebel Wählschalter, 2 po., Beibehalten
ECX-1050	Abstützbasis + Lampenfassung (400 V max.)
ECX-1030	Kontaktelement NC
ECX1202	Beleuchtete Drucktaster, Kunststoffring geschützt, grün
AP3T51Z11	Endschalter
SP2K20W02	Sicherheitsendschalter
SP1K10X11	Ende des Laufs — Hauptschlüsselsicherheit
DM5F51Z11	Endschalter

Produkt	Beschreibung
Code 13	
AP5T39Z11	Endschalter
ECX1524	Joystick
ECX1512	Joystick h.79 - 2 Positionen, A - B beibehalten
AP4T39Z11	Endschalter
AP1T30Z11	
SP1K80Z11	
AM1F43Z11	
AP3T38Z11	
AP5T38Z11	Endschalter
PS1113-VO/M	Fußschalter
BM1E51Z11	
SBM5K9900X12P	Schnurschalter
AM5T13Z11	Endschalter
DP1T30X11	Endschalter
BM5E12Z11	
AP1T71Z11	Kugelhahn
SP3K10Z11	Sicherheits-Endschalter
AP5T41Z11	
XX1033 M20x1.5	
AP3T98Z11A	Schalter
AM4T31Z11	Endschalter mech. Rollenhebel
AM4F43Z11	Endschalter
ECX1510N	JOYSTICK
ECX1512N	JOYSTICK
PS 1141	
BM5E61Z11	Endschalter
BM5E51Z11	Endschalter Einstellbare Roller
AP5T11Z11	
ECX 1350	
ECX 1370	3-Positionsselektor
82400000556	Sicherheitsendschalter
EM1G21ZM	Sensor
ECX-1067	Schlüssel
PS1212/V0	Fußschalter
KEY16	Mitnehmerzunge (Schlüssel)
EP2G45Z	
FEP5KP1FA3-024M	Elektromagnetische Sicherheitsschalter mit getrenntem Aktor
AP5T10X21P	ENDSCHALTER
AM5F3Z11	Grenzwert-Schalter
Z02	
EP2G12Z030U	Grenzwert-Schalter
EP2G12ZMC	Grenzwert-Schalter
DP5T3401Z11	
AM1F51W02	SCHALTER

Produkt	Beschreibung
AP1T41Z11	Grenzschalter
SBM5K9900X11	Seilsicherheits-Endschalter
SDM2K9800W02	Switch
DP5T10Z11	Schalter
SP1K10X12P	Sicherheitsendschalter
AP1T12Z11	
SMP2A11SKL	SENSOR-SICHERHEIT
AM3F41Z11	Grenzschalter
ECX 1040	4 Positionen Joystick
ECX1041	Kontakt-Element
SMP1AMG	
SMP1A02L001ML	Sensor
Key 7	Key
GR01	
9	Schlüssel
SMP1A11SK	
SP4K10X11	SICHERHEITS-ENDSCHALTER
MP6121	
Flas key 13 - code 6	
Bent Key 24mm width	
AMWT35RFH8	DRAHTLOSER ENDSCHALTER
key 46	Rechte Pfote
SP4K20Z02	
COD.9	Schlüssel für Sicherheitssensor
AP1T11Z11	
ECX-1042	KONTAKT-BLÖCKE
ECX-1420	
KEY 35	Aktuator-Schlüssel
XX1032CO	Cagle Drüse
AP5T14Z11	Grenzwert-Schalter
EM1G12Z020UC	Schalter
SBM5K99X12	Seilzugschalter
ECX 1430	Selektor
CMQ DP1T13Z11	KOLBEN-ENDSCHALTER MIT NYLONRAD
EM1G12Z020U	
Actuator 9	
DM4T9805Z11A	
FEP5KP1FA1-024M	
ECX1520	Joystick
SP9K71X11	.
EM1G12Z050	Schalter
BM5E22Z11	
AP1T51211M	
AP1T14Z02	
DM1F51Z11	

Produkt	Beschreibung
CM1E92Z11	Dünnhub-Schiebetür
SM5K10Z11	Sicherheitsendschalter
SP2K80W02	
SCM2K4000W02	Sicherheitsendschalter mit separatem Antrieb
SCM5K97X11	Seilendschalter für einfaches Anhalten
SP5K10Z11	Sicherheitsendschalter mit getrenntem Betätiger
SBM5K9400X11	
SBM2K99X11	
EP1G21ZM	
ECX 1131	Druckknopf
ECX-1130	
SBM5K97X11	
FEP5KP1FA1-024E	Sicherheits-Schalter
SDM2K120W02	
KEY-8	
EM1G41ZU custom	Grenzwert-Schalter
AP3T12W20	
AP1T5110X11	
SP2K20Z02	
SMP1A02SKL	Sicherheits-Magnetsensor
EP1G71Z020	
EP1G71Z020U	Grenzwert-Schalter
EP1G41ZU	Endschalter
SM1K9800X11	
SP1K10Z02	Grenzscharter
Angle wrench (22mm)	Schraubenschlüssel
Flat wrench 22mm	Schraubenschlüssel
Angle wrench (13mm)	Schraubenschlüssel
Flat wrench (13mm)	Schraubenschlüssel
Amortized angle wrench	Schraubenschlüssel
Amortized flat key	Schraubenschlüssel
Adjustable jointed wrench	Schraubenschlüssel
FU1022PE1	Pedal abdecken
GX11	Kontaktelement
AM1F114OZ11	
EP1G25ZA	Vorverdrahtetes Hubande des Radkolbens
SBM2K97X12	
BM1E42Z11	
DP4T41Z11	
EP1G41Z030U	Schalter
SMP2A11L020	
SMP2BMG	
BP1H44Z11	
CM1E31Z11	
CM1E91Z11	

Produkt	Beschreibung
FUN05M015	
AP3T13Z11	Grenzwert-Schalter
EM1G45XU	
BM5E13Z11	
SDM1K96X11	
AP1T42Z11	Endschalter
AP1T45Z11	Endschalter
PL1022PE1/V0	Gelbe V0-ABS-Abdeckung für Fußschalter
PS1110W20/V0	
AP3T32Z11	Endschalter
AP1T14Z11	
FEP5KP1FB3-024E	Elektromagnetischer Sicherheitsschalter
29 - Adjustable joint key	Einstellbarer Gelenkschlüssel
AM3T30Z11	Schütz
EP1G12Z020UC	Endschalter
EM1G14X020U	Endschalter
AP1T73Z11	Camcorderkopf am Ende des Rennens
AP1T32Z11	Rollendschalter
AP3T74Z11	Endschalter
AM3T92Z11	Endschalter
SP3K72Z11	Sicherheitsschalter
EM1G9240Z040U	Endschalter
SDM2K96W02	Endschalter
SCM1K9500X11	Sicherheitsschalter
CM1E43Z11	
SP1K10Z11/180	Sicherheitsschalter
EP1G11Z020U	
DM1F53Z11	
AP3T21W02	Endschalter
SP5K61X11	Sicherheitsschalter
AP3T2101W02	
EM1G51ZU	Endschalter
EP1G41Z20U	
SMP1A11SKL	
ECX1233	
PS 1212	
ECX1034	
ECX 1410	
AM5T30Z11	
SBM2K40W02	Schalter
Key 29	
ECX 1272	
SCM5K9900X11	
SBM5K9500X11	
AM1F12Z11	

Produkt	Beschreibung
AP1R001Z11	
SLS-FX1	Sicherheitsendschalter mit Seil
EP1G41Z020U	Endschalter
EP1G12ZUC	Endschalter
SP2K10W02	Sicherheitsendschalter
EP1G12Z020U	
BM5E71Z11	
DM4T98Z11A	
PS1214/V0	
SMP2A02L010	
SMP2CMG	
SMP2A02L010L	
SBM2K9900X11	
AM5F43Z11	
MP6123 FAST-01	Mini-Fußschalter
XX1033CO	
AM1F12X12P	
AM1F12W03P	
AP1T51W02	
BP5H44Z11	
SBM1K9900X11	
EXC 1320	
AP1T38Z11	
SM4K10W03P	Sicherheitsverriegelungsschalter
SM4K10W03P Key 3	Schlüssel für Schlossschalter
SM4K10W03P Key 9	Schlüssel für Schlossschalter
DM1F41Z11	
BM5M42Z11	
AP9T48Z11	Endschalter
PL1022PE1	