



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Block

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">PVSE 400/24-10</a>	Dreiphasige Schaltnetzteil
<a href="#">PVSE 400/24-20</a>	Dreiphasige Schaltnetzteile
<a href="#">PVSE 400/24-40</a>	Stromversorgung
<a href="#">STU 1600/2x115</a>	Trenntransformator
<a href="#">PVUC 24/24-20</a>	Energiespeicher
<a href="#">HFD 510-500/180</a>	Filter zur Unterdrückung
<a href="#">PVSL400/24-20</a>	Primaerschaltregler mit Linemonitor
<a href="#">FL 42/12</a>	Trenntransformator
<a href="#">FL 52/12</a>	Transformator
<a href="#">PVFB24/24-32</a>	
<a href="#">STU1000</a>	
<a href="#">PVSB 400/24-40</a>	Hutschienen-Netzteil
<a href="#">PC-0112-150-0</a>	NETZTEIL
<a href="#">230/12-2</a>	NETZTEIL
<a href="#">STSU 100/23</a>	
<a href="#">HFD 210-500/100</a>	
<a href="#">HFD 210-500/180</a>	
<a href="#">PC0124-0100-0</a>	Stromversorgung 10A
<a href="#">HFE 500/40 2 Ph. (OEM)</a>	Netzfilter
<a href="#">USTE 1600/2x115</a>	Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
<a href="#">USTE 400/2x12</a>	Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
<a href="#">AIM 1,6/0,8</a>	Spar-Transformator 1,6/0,8A
<a href="#">AT3 110-48/50-4</a>	Autotransformer 110 KVA
<a href="#">AT3 15-48/50-4</a>	Spartransformator
<a href="#">AT3 15-69-4</a>	Autotransformator
<a href="#">AT3 2-22/23-4</a>	Autotransformer 2 KVA
<a href="#">AT3 70-48/50-4</a>	Autotransformer 70 KVA
<a href="#">AVB 1,5/2/18</a>	Printtransformator
<a href="#">AVB 2,3/2/12</a>	2x115V // 2x12V - 2,3VA
<a href="#">BSD 1000</a>	Magn. Spannungs-Konstanthalter
<a href="#">BUST 5000/4/23</a>	Steuertransformator N.VDE 0570
<a href="#">BUST 6300/5/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">CUL 100/0,22</a>	Wickeldraht
<a href="#">CUL 200/0,22</a>	
<a href="#">EB-0824-100-0</a>	EB-FU-24DC/1x10A
<a href="#">EB-1824-020-0</a>	Elektronischer Schutzschalter

Produkt	Beschreibung
<a href="#">EB-1824-040-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">EB-1824-060-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">EB-1824-080-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">EB-1824-100-0</a>	
<a href="#">EB-2724-2020-0</a>	Zweikanalschutzschalter
<a href="#">EB-2724-2160-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">EB-2824-020-4</a>	EB-FU-24DC/1x2A
<a href="#">EB-2824-060-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">EB-2824-080-4</a>	eBreaker
<a href="#">EB-COV</a>	4 Stück-seitliche Abdeckung
<a href="#">EB-GND4</a>	0V Modul 4 fach
<a href="#">EB-GND8</a>	0V Modul 8 fach
<a href="#">EB-PMM</a>	Potentialvervielfältigungsmodu
<a href="#">ES 30</a>	Anlaufstrombegrenzer
<a href="#">ESP 400/10</a>	Automatischer Transformator
<a href="#">ESS 9008</a>	Auto-Transformers
<a href="#">FL 10/12</a>	Sicherheits-Trenntransformator
<a href="#">FL 14/18</a>	Printtransformator
<a href="#">FL 30/15</a>	Flach-Transformator
<a href="#">FL 6/5</a>	Flach-Transformator
<a href="#">FL 6/9</a>	Flach-Transformator
<a href="#">FL 8/24</a>	Flach-Transformator
<a href="#">FLD 18/12</a>	Flach-Transformator
<a href="#">GLC400/24-3</a>	Transformatoren
<a href="#">GNC 24-10</a>	
<a href="#">HFD210-500/16</a>	Funk-Entstörfilter
<a href="#">HFE104-230/20</a>	Funkentstör-Filter
<a href="#">HFV 510-400-16</a>	
<a href="#">HLD 110-500/100</a>	Filter zur Unterdrückung von Funkstörungen
<a href="#">HLD 110-500/180</a>	EMI-Filter
<a href="#">HLD 110-500/250</a>	Filter zur Unterdrückung von Funkstörungen
<a href="#">HLD 110-500/30</a>	Filter
<a href="#">HLD 110-500/75</a>	
<a href="#">HLD 310-500/16</a>	EMI-Filter Ableitstrom <3,5mA
<a href="#">HLD 310-500/30</a>	Filtern
<a href="#">HLD 310-500/42</a>	Netzfilter
<a href="#">HLD 810-500/30</a>	Filter zur Unterdrückung von Funkstörungen
<a href="#">HLD 810-500/42</a>	EMI-Filter
<a href="#">HLD 810-500/75</a>	EMI-Filter IT-Netz
<a href="#">HLD 810-500/8</a>	Filtern
<a href="#">HLE 310-230/8</a>	EMI Filter Ableitstrom <3,5mA
<a href="#">HLV 110-500/30 / 5770824</a>	Funk-Entstörfilter
<a href="#">HLV 110-500/42</a>	Funk-Entstörfilter
<a href="#">HLV 310-500/55</a>	Leckstrom des EMI-Filters <3,5 mA
<a href="#">HLV 710-500/100</a>	EMI-Filter Ableitstrom <70mA

Produkt	Beschreibung
<a href="#">HLV710-500/30</a>	EMI-Filter Ableitstrom <70mA
<a href="#">HLV 710-500/75</a>	Filter zur Geräuschunterdrückung
<a href="#">LR3 40-4/10</a>	
<a href="#">LR3 40-4/20</a>	
<a href="#">LR3 40-4/25</a>	Linienreaktor
<a href="#">LR3 40-4/45</a>	Line-Reaktor
<a href="#">LR3 40-4/6</a>	
<a href="#">LR3 40-4/63</a>	
<a href="#">LR3 40-4/70</a>	Linienreaktor
<a href="#">LR3 40-4/90</a>	
<a href="#">LR3-AD016-404-0</a>	Netz und Kommutierungs-drossel
<a href="#">MDB 400/110</a>	
<a href="#">MDB 400/13</a>	
<a href="#">MDB 400/24</a>	
<a href="#">MDB 400/6.3</a>	
<a href="#">MDB 400/72</a>	Motorreaktor
<a href="#">MR3 400/61</a>	Motordrossel 3x 61A
<a href="#">NKE 6/4.88</a>	Netzdrossel
<a href="#">PC-0124-050-0</a>	PC-1AC/24DC-5
<a href="#">PC-0124-100-0</a>	Hutschienen-Netzteil
<a href="#">PC-0224-050-0</a>	Schaltnetzteil
<a href="#">PC-0324-100-0</a>	Primär getaktetes Schaltnetzteil
<a href="#">PC-0324-200-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PC-0324-200-2</a>	
<a href="#">PC-0324-400-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PC-0324-400-2</a>	Hutschienen-Netzteil
<a href="#">PC-0624-400-0</a>	PC-RE-24DC/24DC-40/2x20
<a href="#">PC-0724-800-0</a>	Elektronischer Leistungsschalter
<a href="#">PC-0724-800-011</a>	Elektronischer Schutzschalter mit thermomagnetischer Eigenschaft ECONOMY SMART
<a href="#">PC-0724-800-2</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PC-0748-800-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PC-0748-800-2</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PC-0824-480-0</a>	Elektronischer Leistungsschalter mit Strombegrenzung
<a href="#">PC-1024-050-0</a>	PC-CON/1AC/24DC-5
<a href="#">PEL 230/5-5.5</a>	OUT: DC5V (4,5-8,5V) / 5,5A
<a href="#">PM-0224-038-0</a>	Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
<a href="#">PM-0724-400-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PM-0748-200-0</a>	PM-FU-48DC/2x10 ECONOMY SMART
<a href="#">PM-0748-400-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PT 13/2/9</a>	Printtransformatoren
<a href="#">PT 22/2/18</a>	Sicherheitstrenntransformator
<a href="#">PT 22/2/8</a>	Kurzschlussfest.-Transformator
<a href="#">PT 4,5/1/6</a>	PCB-Transformatoren
<a href="#">PT 4,5/2/15</a>	Kurzschlussfest.-Transformator
<a href="#">PT 7,5/2/9</a>	Sicherheitstrenntransformator

Produkt	Beschreibung
<a href="#">PVAF 24/1,2Ah</a>	Batteriemodul 24V/1,2Ah
<a href="#">PVSB 400/24-20</a>	Primär getaktetes Schaltnetzteil
<a href="#">PVSE 230/24-20</a>	Stromversorgung
<a href="#">PVSL 400/24-10</a>	Primärschaltregler
<a href="#">PVSL 400/24-40</a>	Primärschaltregler PowerVision
<a href="#">RD 100/0,3</a>	Widerstandsdraht d=0,3mm
<a href="#">RKD 30/2x12</a>	Block Ringkerntransformator
<a href="#">SF4-CE110-500-0</a>	Allpoliger Sinusfilter
<a href="#">SFA 400/10</a>	Allpoliger Sinusfilter 10A
<a href="#">SFA 400/2,5</a>	Allpoliger Sinusfilter 02,5A
<a href="#">SFB 400/250</a>	Sinusfilter 3x 400V - 250A
<a href="#">SFB 400/440</a>	Sinusfilter 3x 400V - 440A
<a href="#">ST 1000/11/23</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">ST 1000/23/23</a>	Steuertransformator
<a href="#">ST 1000/4/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">ST 1600/4/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">ST 320/4/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">ST 63/23/23</a>	Steuertransformator
<a href="#">ST 800/11/11</a>	TRANSFOMER
<a href="#">STE 500/4/23</a>	Steuerung Transformer
<a href="#">STE 630/4/23</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">STEU 100/23</a>	Sicherheitstransformator
<a href="#">STEU 100/24</a>	Steuertransformator
<a href="#">STEU 1000/23</a>	Steuertransformator
<a href="#">STEU 1000/24</a>	Steuer- und Sicherheitstransformator
<a href="#">STEU 320/24</a>	Steuertransformator
<a href="#">STEU 630/23</a>	Steuertransformator
<a href="#">STEU 630/24</a>	Sicherheitstransformator
<a href="#">STSU 160/23</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">STSU 2500/23</a>	
<a href="#">STU 160/2x115</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">STU 250/2x115</a>	Trenntransformator
<a href="#">STU 2500/2x115</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">STU 400/2x115</a>	Universal Steuersicherheits und Trenntransformator
<a href="#">STU 500/2x115</a>	Netztransformatoren
<a href="#">STU 630/2x115</a>	Steuertransformator
<a href="#">STU 800/2x115</a>	Universal-Steuer-Transformator
<a href="#">TT1 10-4-23</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">TT1 4-5-23</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">TT3 1-4-4</a>	Drehstrom-Trenntransformator
<a href="#">USTE 100/2x115</a>	Steuertransformator
<a href="#">USTE 100/2x12</a>	Transformator steuern
<a href="#">USTE 250/2x12</a>	Steuertransformator
<a href="#">USTE 400/2x115</a>	Steuertransformator
<a href="#">USTE 630/2x115</a>	Steuertransformator

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">USTE630/2x12BLCK</a>	Steuertransformator
<a href="#">USTE 800/2x115</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">UTT1-4-23</a>	Steuer- und Trenntransformator
<a href="#">VB 0,35/1/12</a>	Transformator
<a href="#">VB 0,35/2/15</a>	Isolationstransformator
<a href="#">VB 1,0/1/24</a>	Printtransformator
<a href="#">VB 1,5/2/9 (230 V)</a>	Sicherheitstransformator
<a href="#">VB 2,0/2/8</a>	Transformator
<a href="#">EI 30/23 / VB 2,8/2/18</a>	Transformator drucken
<a href="#">VC 10/2/18</a>	Printtransformator
<a href="#">VC 16/1/18</a>	Printtransformator
<a href="#">VCM 25/2/9</a>	Printtransformator
<a href="#">VCM 36/1/18</a>	Transformator drucken
<a href="#">VR 30/1/15</a>	Sicherheits-Transformator
<a href="#">STU 2000/2x115</a>	Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
<a href="#">B 0303105 , (5322 785 01541)</a>	Auto wiederum
<a href="#">ST 100/23/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">PC-0724-480-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">PM-0724-240-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">311987</a>	HFE 500/x - Funk – Entstörfilter
<a href="#">MODEL: SF4-CE046-500-0</a>	ALLPOLIGER SINUSFILTER
<a href="#">PVSE 400/24-40B</a>	Dreiphasiges Schaltnetzteil
<a href="#">USTE 1600/2x155</a>	
<a href="#">4-25861-0 (11909)</a>	
<a href="#">BUST 3000/4/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">ST 250/4/24</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">USTE 2500/2x115</a>	Steuertransformatoren
<a href="#">USTE 3200/2x115</a>	Steuertransformatoren
<a href="#">PVSE 400/48-20</a>	Primärschaltregler PowerVision
<a href="#">PVSE 230/48-10</a>	Primärschaltregler PowerVision
<a href="#">STU 1000/2x115</a>	Steuertransformator
<a href="#">ST 250/4/23</a>	Steuer-Transformator
<a href="#">2.80</a>	
<a href="#">HLD 110-500/16</a>	Filter
<a href="#">PC-0348-200-0</a>	Stromversorgung
<a href="#">USTE 1000/2x115</a>	Transformator
<a href="#">PM-9824-152-0</a>	Elektronischer Schutzschalter
<a href="#">CTRBLO0002</a>	
<a href="#">GSESCH0016</a>	Druckmessumformer
<a href="#">STU630/2X115V</a>	
<a href="#">USTE 630/2x12</a>	Steuertransformator
<a href="#">VA 5.22 A RKD 1200/2x115</a>	
<a href="#">STU630/2X115 / 5771489</a>	Steuertransformator