



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Camille Bauer

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">143587</a>	Anschlusskabel
<a href="#">147779</a>	Programmierkabel
<a href="#">PRCAB560, Art.Nr 147787</a>	Programmierkabel
<a href="#">SINEAX SI815-5</a>	PASSIVE Signalentkopplers
<a href="#">987670</a>	Sineax VC 603 Messumformer
<a href="#">ANSCHLUSSKABEL ZU PRKAB600, FCC6P/FCC6P</a>	für VC603/V604/V644
<a href="#">p/n: 158437, Type: SINEAX M562</a>	Vorzugsgerät
<a href="#">552- Sineax I 552</a>	Wechselstrom Messumformer
<a href="#">KINAX 3W2-116D 1000</a>	Transducer
<a href="#">KINAX 3W2 708-116D1ADHL</a>	Messumformer
<a href="#">708-126D0 / KINAX 3W2</a>	Sender
<a href="#">KINAX 3W2 708-114D-1ADH-L00</a>	POSITIONEN
<a href="#">KINAX WT720</a>	Sender
<a href="#">Kinax WT707</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">M561 (158429)</a>	Wandler
<a href="#">M562 (158445)</a>	Wandler
<a href="#">M563, Art.Nr 146458</a>	Konverter für 3-Phasen-Strom
<a href="#">146440 / M563</a>	Wandler
<a href="#">Type P 530 , order code 4229 2231 20E</a>	Sender für die Wirkleistung
<a href="#">P530, 5A/100V</a>	Transducer
<a href="#">147787 \ PRKAB600</a>	Programmierkabel (EEEx)zu VC603/V604/V644/TV809(ohne Anschlusskabel)
<a href="#">P/N: 147779, Type: PRKAB 560 (Nex)</a>	Programmierkabel
<a href="#">PRKAB560, ART.NR 147779</a>	Converter cable programming
<a href="#">SINEAX CAM triphase version.</a>	Power measurement transducer
<a href="#">534-411911</a>	Frequenzmessumformer
<a href="#">133760 / Sineax I 552</a>	Strom-Messumformer
<a href="#">SINEAX M563 (85...230 V DC/AC)</a>	Prog. Mehrfach-Wandler
<a href="#">SINEAX P530</a>	Wandler
<a href="#">147 258 / Sineax TV 809</a>	Programmierbarer Trennverstärker
<a href="#">p/n: 142175, Type: SINEAX DME442</a>	Programmierbarer Multi-Transducer
<a href="#">SINEAX V622</a>	Multimessumformer
<a href="#">Q604S</a>	Programmierbarer Multifunktionssender
<a href="#">163189 / USB-RS485</a>	Konverter
<a href="#">154253 / Sineax 211</a>	Passive DC Signaltrenner

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">169624</a>	Programmierbarer Universal-Messumformer
<a href="#">Sineax V 604</a>	Messumformer
<a href="#">552-</a>	Wechselstrom Messumformer
<a href="#">553-</a>	Wechselspannungs- Messumformer
<a href="#">Sineax V 604s</a>	programmierbarer universal Messumformer
<a href="#">G537</a>	Sineax G537 Phasenwinkelgeber
<a href="#">V624</a>	Universeller Temperatur-Transmitter
<a href="#">158445</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">SINEAX Q531-4211113119E</a>	MESSUMFORMER
<a href="#">142175 / SINEAX 442</a>	Programmierbare Multi-Wandler
<a href="#">Sineax A200</a>	Anzeige-Einheit für DME4
<a href="#">SUB D 9pol.</a>	Verbindungskabel
<a href="#">SI815</a>	Passiver Gleichstrom-Signal-
<a href="#">Art.Nr 154253</a>	Isolierter Konverter
<a href="#">Sineax DME 440 (138372)</a>	Multimessumformer
<a href="#">154071</a>	Verbindungskabel SUB D 9pol.
<a href="#">154063</a>	Anzeige-Einheit
<a href="#">Sineax DME 440 (142183)</a>	Multimessumformer
<a href="#">TV809 321100</a>	Programmierbarer Trennverstärker
<a href="#">708122D1A</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">P530, 1A/100V</a>	Messumformer
<a href="#">442 (Hn:85-230V AC/DC) (129214)</a>	Sineax DME 442 Multimessumformer
<a href="#">442 Hn:24-60V AC/DC (142175)</a>	Sineax DME 442 Multimessumformer
<a href="#">P/N: 154063, Type: SINEAX A200</a>	Sineax A200 Anzeige-Einheit für DME4
<a href="#">F535</a>	Frequenzdifferenzwandler
<a href="#">Model P530</a>	Aktiver Leistungswandler
<a href="#">KINAX WT 707 – 114E-1250</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">KINAX WT 707 – 113E-1250</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">TA358</a>	3/8-Zoll-Drehmoment-Winkelmesser
<a href="#">V604s – 1110 A1C0 C011</a>	programmierbarer universeller Signalwandler
<a href="#">154253</a>	Sineax 211 Passiver DC-SignalTrenner
<a href="#">SINEAX DM5S</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">USB-RS485</a>	Schnittstellen-Konverter
<a href="#">Kinax WT707 (707-)</a>	Drehwinkel-Messumformer Robustausführung
<a href="#">154261</a>	Sineax 211 Passiver DC-SignalTrenner
<a href="#">Kinax 707-114E-1250</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">Kinax 707-112E-1250</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">Kinax 707-113E-1250</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">146440</a>	Programmierbarer Multi-Transducer
<a href="#">146458</a>	Programmierbarer Messumformer
<a href="#">Sineax M 562 , Art. Nr 158445</a>	Programmierbarer Multi-Transducer
<a href="#">M563, Art. Nr.146440</a>	Programmierbarer Multi-Transducer
<a href="#">538-41A1D0E</a>	Sineax I 538 Wechselstrom-Messumformer
<a href="#">000010 APLUS</a>	Multifunktionales Leistungsmessgerät
<a href="#">SINEAX DM5S (0211 01E0)</a>	Multi-Messumformer

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">708-Kinax 3W2</a>	Drehwinkel-Messumformer für Einbau
<a href="#">SINEAX V620</a>	Universeller Konverter
<a href="#">WT717 120 0000 100 M00</a>	STELLUNGSUMFORMER
<a href="#">530-41112131200</a>	Konverter für Wirkleistung
<a href="#">SINEAX U539 - 41B1 A00</a>	Transducer
<a href="#">SINEAX U553</a>	Converter, Effektivwert
<a href="#">p/n: 133760; Type: SINEAX I552</a>	Stromwandler
<a href="#">158429 / M 561</a>	Programmierbarer Multi-Transducer
<a href="#">P/N: 146458 Type: M 563</a>	Sineax M 563 Ind.Multi-Messumformer
<a href="#">SINEAX M563, Art.Nr 146440</a>	WANDLER
<a href="#">424-11811119 / Sineax DME 442</a>	Sineax DME 442 Multimessumformer
<a href="#">DME 442 (29214)</a>	Transducer
<a href="#">NLB 807</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">542 - Sineax I 542</a>	Wechselstrom Messumformer
<a href="#">543 - Sineax U 543</a>	Wechselspannungs- Messumformer
<a href="#">DM5S-</a>	SINEAX DM5S Multi-Messumformer
<a href="#">SINEAX A210 (1 24...60 V AC/DC)</a>	Multifunktionaler Leistungsmesser
<a href="#">SINEAX A210 (2 100...230 V AC/DC)</a>	Multifunktionaler Leistungsmonitor
<a href="#">604S</a>	Programmierbarer Multifunktionsender
<a href="#">PISO</a>	Programmierbarer Trennverstärker
<a href="#">PGI-1</a>	PASSIVER SIGNALISOLATOR MIT EINEM KANAL
<a href="#">DM5S- SINEAX DM5S</a>	Multi-Messumformer programmierbar
<a href="#">VC 603 (Komp. 24-60 V)</a>	Messumformer
<a href="#">VC 603 ( 24-60 V)</a>	Sender-/Alarmeinheit
<a href="#">VC 603 (85-230 V)</a>	Sender
<a href="#">SINEAX TI 807-5</a>	Passiver DC-Signaltrenner
<a href="#">Q 531</a>	Blindleistungs-Messumforme
<a href="#">760-1211 100</a>	Kinax 2W2 Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">APLUS</a>	Multifunktionaler Leistungsmonitor mit Systemanalyse
<a href="#">Model: SINEAX U553-4-1-F-2-1-1-0</a>	Transducer
<a href="#">708-126D 1/D/ //0</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">708-126D 1/H</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">KINAX 708 - 144E D</a>	Transducer Für Winkelverschiebung
<a href="#">P/N: 973083, Type: Sineax V 604</a>	Messumformer
<a href="#">168329</a>	Programmierbarer Messumformer
<a href="#">163189</a>	Schnittstellen-Konverter
<a href="#">SINEAX I552 - 411211</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">SINEAX U554 - 41ZZ 24BB 1E</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">SINEAX I 538 (41A2D00)</a>	Messumformer für Wechselstrom
<a href="#">552-411212 / SINEAX I552</a>	Messumformer für Wechselstrom
<a href="#">539</a>	Programmierbarer Messumformer
<a href="#">154831 / Sineax V 610</a>	Temperaturmessumformer
<a href="#">136607</a>	Transformator
<a href="#">KINAX WT 707 - 114D A250</a>	Drehwinkelsensor
<a href="#">DM5s-0111-14E0</a>	Schwerstromwandler der Klasse 1, programmierbar

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">Sineax DM5S-0111 0400</a>	Sender
<a href="#">KINAX N702 (157083)</a>	Neigungsaufnehmer mit ölgedämpftem Pendelsystem
<a href="#">811-12B0 0000 (SINEAX B811)</a>	Versorgungsblock
<a href="#">P/N: 129610 , Type: SINEAX I542</a>	Meßumformer
<a href="#">SINEAX V624 / 624-3110</a>	Temperatur-Messumformer
<a href="#">SINEAX U553 - 41C2210</a>	Wechselstrom Messumformer
<a href="#">SINEAX DME424</a>	Programmierbarer Multi-Messumformer
<a href="#">708-114D-1AD</a>	SENDER
<a href="#">Sineax I 538 / 538-41A2-A00</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">WT717-120 0001 100 M00</a>	Sender
<a href="#">708 - 116E-0AC0-000 Type KINAX 3W2</a>	SENDER FÜR WINKELPOSITION
<a href="#">147787</a>	Programmierkabel
<a href="#">988058</a>	Anschlusskabel
<a href="#">708 - 126E-0AC0-000</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">SINEAX U553 - 41CA-110</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">SINEAX I552 - 419A-110</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">Type: 707-115DA211AH</a>	Positionsmesser
<a href="#">4321 1121 200</a>	KONVERTER
<a href="#">Sineax 538-</a>	WANDLER
<a href="#">P/N: 146440, Type: SINEAX M563</a>	Mehrfachwandler
<a href="#">SINEAX 819 - 311</a>	Trennverstärker
<a href="#">SINEAX U553 - 41C2 110</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">819-Sineax TV 819</a>	SINEAX TV819, 1 CHANNEL Trennverstärker unipolar / bipolar.
<a href="#">SINEAX V624 (141903)</a>	Vorzugsgerät
<a href="#">Sineax V 604s / 169624</a>	Programmierbarer Multifunktionsender
<a href="#">SINEAX V 604s / 604S-1110 A1C0 C011 1</a>	Programmierbarer Universalsender
<a href="#">Sineax V 611</a>	Temperaturmessumformer
<a href="#">126971</a>	WANDLER
<a href="#">3W2</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">WT707</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">SINEAX I538-41B2 D0E</a>	Strom-Wandler
<a href="#">SINEAX V608-810, 141515</a>	Programmierbarer Zweidraht-Temperaturtransmitter
<a href="#">SINEAX V624-9110, 143412</a>	Programmierbarer Temperaturtransmitter
<a href="#">KINAX N702 ,157083, Inox</a>	Transmitter für absolute Neigung
<a href="#">KINAX N702-INOX (172502)</a>	Absoluter Neigungstransmitter mit Edelstahlgehäuse
<a href="#">KINAX N702-INOX (173097)</a>	Absoluter Neigungstransmitter mit Edelstahlgehäuse
<a href="#">988719 / DCM 817-4</a>	Passiver Isolator
<a href="#">129214</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">CAM-2113 300E 112</a>	Universelles Messgerät für hohe Stromgrößen
<a href="#">KINAX WT 707-142E-2250</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">KINAX 3W2-708-144D-1//HL</a>	Dreieckiger Antrieb
<a href="#">PN: 154253 Type: Sineax 84-211-10</a>	Passiver Gleichstrom-Signaltrenner
<a href="#">SINEAX TV819-321 , 146846</a>	Trennverstärker
<a href="#">P/N: 173922, Type: KINAX N702-INOX HART (30 m)</a>	Neigungsaufnehmer mit ölgedämpftem Pendelsystem

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">708-144E / KINAX 3W2</a>	Drehgeber
<a href="#">WT707-214D-B050</a>	SENDER
<a href="#">WT717</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">146979 (Sineax I 538)</a>	Strom-Messumformer
<a href="#">539-41Z1D0E</a>	Sineax U 539 Wechselspannungs-Messumformer
<a href="#">538-41Z25</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">707-Kinax WT707</a>	Messumformer
<a href="#">Kinax 3W2</a>	Drehwinkel-Messumformer für Einbau
<a href="#">WT707-112D A151 A</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">CAM-1111110001</a>	Universelles Messgerät für hohe Stromgrößen
<a href="#">708-126D10D0000 / KINAX 3W2</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">136607/1205879/008</a>	Wandler
<a href="#">534-421A120</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">534-425A120</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">1538-41B2 D0E</a>	Wechselstrom-Messumformer
<a href="#">P/N: 172685, Type: TVD825</a>	Trennverstärker
<a href="#">720-1111-30-ZG / Kinax WT720</a>	SENDER, POSITION
<a href="#">168387</a>	Spannbriden-Set 3W2 / 2W2
<a href="#">177354</a>	Montage-Kit als Ersatz von KINAX WT710/WT711
<a href="#">I552-411212</a>	Wandler
<a href="#">p/n:147258; Type: Sineax TV 809</a>	Trennverstärker
<a href="#">WT707-123DA151AH</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">DM5S-0111-0200</a>	Multi-Messumformer mit 2 Analogausgängen
<a href="#">AM3000-1111 0000 00</a>	Multifunktionales Leistungsmessgerät
<a href="#">708-114D / KINAX 3W2</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">KINAX WT720 Type: 720-1111 3200 0G</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">708-114D 1/D</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">V624 (143438)</a>	Temperatur-Messumformer
<a href="#">Sineax DM5S-0111 1400</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">141440</a>	Zusatzkabel
<a href="#">SINEAX I538 / 538-41A3A1E</a>	Strom-Messumformer
<a href="#">P/N: 000010 , Type: WT717</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">146987</a>	Messumformer für Wechselstrom
<a href="#">530-4211223120E</a>	Messumformer für Wirk- oder Blindleistung
<a href="#">539-41A1D00 \ SINEAX U 539</a>	Messumformer
<a href="#">WT720-2111100001</a>	Programmierbarer Winkelpositionssender
<a href="#">040/392310/020/001</a>	Wechselstrom-Messumformer,
<a href="#">SINEAX DM5S-0111 10D0</a>	Multi-Messumformer mit Analogausgang
<a href="#">Sineax M563 / 146458</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">Type: WT707-214E B250</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">Kinax WT717</a>	Kinax WT717 Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">809-32100090000000</a>	Programmierbarer Trennverstärker
<a href="#">538-4-1-A-3-B-0-E</a>	Messumformer für Wechselstrom
<a href="#">DME442</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">708-Kinax 3W2 (0..180°)</a>	Drehwinkel-Messumformer für Einbau



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">TRANSMITTER KIT KINAX WT717</a>	SENDER-KIT
<a href="#">137887</a>	Programmierkabel
<a href="#">146557</a>	Konfigurationen-Software
<a href="#">997182</a>	Montagefuss
<a href="#">997190</a>	Montageflansch
<a href="#">WT707-116E-1050</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">707-124DA251M</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">G536-42A1-1222-110</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">U539-41A2-500</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">V604s-1110-A1B0-0010-1</a>	Programmierbarer Multifunktionsender
<a href="#">I538-41B2-500</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">V604s-1110-A1C0-0010-1</a>	Programmierbarer Multifunktionsender
<a href="#">Q531-4311-2231-100</a>	Blindleistungswandler
<a href="#">141416</a>	Zusatzkabel
<a href="#">707-112DA150 / KINAX WT707</a>	Messumformer
<a href="#">DM5S - 0111 1300</a>	Programmierbares Universalmessgerät
<a href="#">DM5S - SINEAX</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">KINAX 3W2 NLB 868 (TYPE 708-13AE 1/D)</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">P/N: 146440 Type: M 563</a>	Ind.Multi-Messumformer
<a href="#">707-123DA050 / KINAX WT707</a>	Winkel-Transmitter
<a href="#">P/N: 152447 Type: SINEAX A210</a>	Multifunktionale Leistungsmessgerät
<a href="#">TYPE.816-5110</a>	Passiver DC-Signaltrenner
<a href="#">Linax PQ3000 (1112 0000)</a>	Multifunktionaler Netzqualitätsanalysator
<a href="#">Sineax U543 (543 4D21E)</a>	Messumformer für Wechselspannung
<a href="#">708-119D0 / KINAX 3W2</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">707-143B 1051</a>	Messumformer
<a href="#">PQ1000-3-1-1-1-0-E</a>	Multifunktionaler Netzqualitätsanalysator
<a href="#">PQ1000-2-1-1-1-0-E</a>	Multifunktionaler Netzqualitätsanalysator
<a href="#">P/N: 154279, Type: 84-21I-11</a>	Signaltrenner
<a href="#">SINEAX TV819 / 819-311</a>	Isolationsverstärker
<a href="#">WT707-143E1051H</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">WT707 – B44DB251JLE</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">172081</a>	Produktinformationen nicht verfügbar
<a href="#">WT 707 - 112E-1250</a>	Messumformer für Winkelstellung
<a href="#">P/N: 146458, Type: SINEAX M 563</a>	Vorzugsgeräte
<a href="#">174970 / SIRAX BM1200</a>	Universelles Messgerät
<a href="#">Sineax TV 809 / 809-311100</a>	Programmierbarer Transducer
<a href="#">PRKAB 600 / 147 779</a>	Programmierkabel
<a href="#">143587 / PRKAB 600</a>	Zusatzkabel für Sineax TV809
<a href="#">KINAX WT707-111E-20</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">VC604s</a>	Programmierbarer Sicherheitswertwandler
<a href="#">WT717-2219000100000</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">809 - 3110 0190 0000 00</a>	Trennverstärker
<a href="#">539-41Z2D00</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">538-41A2D00</a>	AC-Stromwandler

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">155582 / EMMOD 203</a>	Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP, HTTP)
<a href="#">WT717-2100 0E01 00M0 0</a>	Sender
<a href="#">WT707-214D B151A</a>	Sender
<a href="#">708 - 126D 1/D//</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">707-119E A251 AH/M</a>	Sender
<a href="#">442-1171111109</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">553-41Z2210</a>	Messumformer für Wechselspannung
<a href="#">SINEAX U553 / 553-41L111</a>	Wandler für Wechselspannung
<a href="#">SINEAX I552 / 552-411111</a>	Wandler für Wechselstrom
<a href="#">TVD825, Article No 172685</a>	Trennverstärker / Signalverdoppler
<a href="#">3W2 708-216D 0AFJ</a>	Transmitter/Positionsanzeige
<a href="#">760-1241 200</a>	Drehwinkelsensor KINAX 2W2
<a href="#">708-114D 1AE</a>	Drehwinkelsensor KINAX 3W2
<a href="#">WT707-142D-A051-/HLM</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">175283 / BT5200</a>	Strom-Messumformer
<a href="#">WT 70713ADA230</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">990722 / 816-5110</a>	Passiver DC-Signaltrenner
<a href="#">809-3110 019Z 0000 00</a>	Programmierbarer Trennverstärker
<a href="#">707-219D-A251/H</a>	Positionsgeber
<a href="#">708-116D 0</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">539-41Z2-500 / SINEAX U539</a>	Messumformer für Wechselspannung
<a href="#">WT717-2200-0E01-10M0-0 / KINAX WT717</a>	Programmierbarer Sender
<a href="#">KINAX 3W2 NLB 868 TYPE708-115D 1/D</a>	Kinax 3W2 Drehwinkel-Messumformer für Einbau
<a href="#">Type: 760-211 2011 9000</a>	Drehwinkel-Messumformer für Einbau
<a href="#">KINAX N702-INOX (172 479)</a>	Transmitter für absolute Neigung
<a href="#">Sineax I 538 (040/40/025/020/001)</a>	mit Hilfsenergie-Anschluss
<a href="#">WT717-2200-0E01-00M0 0</a>	Einbaugerät
<a href="#">P/N: WT717-2100-0E01-00M0 0</a>	eingebautes Gerät
<a href="#">162884 / SINEAX TI801</a>	Passiver Trenner
<a href="#">707-144D-A151/H</a>	Positionstransmitter
<a href="#">707 - WT707</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">KINAX WT707-115DA21AH</a>	Sender
<a href="#">WT707-113D-A151-M</a>	Transmitter für Winkelposition
<a href="#">AM3000-112103B00E</a>	Multifunktionales Leistungsmessgerät
<a href="#">WT707-122D A250</a>	Winkelaufnehmer
<a href="#">707-215D B151 A///0</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">157554 / KINAX N702-CANopen</a>	Neigungsaufnehmer
<a href="#">KINAX WT720 / 720-1111 1000 00</a>	absoluter, programmierbarer Winkelpositionsgeber
<a href="#">182577 / KINAX N705-MEMS CANopen</a>	Neigungsaufnehmer
<a href="#">SINEAX V 624 / 624-3410</a>	Programmierbarer Temperaturtransmitter
<a href="#">162892 / SINEAX TI802</a>	2-Kanal, passiver Trenner
<a href="#">707-113D A131//LM / KINAX WT707</a>	Sender
<a href="#">WT707 113EA151M</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">973083 / Sineax V 604</a>	Programmierbarer Universalsender
<a href="#">534-4112 11</a>	Frequenzumformer



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">536-4221 1122 11</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">538-41A2 50E</a>	AC-Stromwandler
<a href="#">530-4311 1231 10E</a>	Leistungstransformator
<a href="#">531-4311 1131 10E</a>	Blindleistungswandler
<a href="#">539-41A2 50E</a>	AC-Spannungswandler
<a href="#">708 -124E1DH</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">720-21111D02Z1</a>	Sender
<a href="#">U539-41Z2D00</a>	Messumformer
<a href="#">SINEAX U 539 (41Z2D00)</a>	Messumformer für Wechselspannung
<a href="#">Typ 707-828D 515/JL/D</a>	Encoder
<a href="#">KINAX 3W2 (708-213D 1//JL)</a>	Encoder
<a href="#">WT707-829D B151 /JL/P</a>	Encoder
<a href="#">WT707-113E1150</a>	Sender
<a href="#">537-4119 221 / SINEAX G537</a>	Messumformer für Phasenwinkeldifferenz
<a href="#">PN 147266</a>	
<a href="#">CT210-111</a>	STROMWANDLER
<a href="#">CT210-711</a>	STROMWANDLER
<a href="#">BM920-22H121</a>	Synchroskop
<a href="#">PQ3000-11110000</a>	Multifunktionaler Netzqualitätsanalysator
<a href="#">DM5F-011112E0</a>	Messumformer
<a href="#">175027</a>	Spezifische Produktinformationen
<a href="#">175069</a>	Programmierkabel PK610
<a href="#">177106</a>	KINAX 3W2 Winkelpositionssender
<a href="#">DM5F-011113E0</a>	Messumformer
<a href="#">DM5S - 0111 01E0</a>	Programmierbare Multi-Messumformer
<a href="#">Type 141440</a>	Hilfskabel
<a href="#">143587 for PRKAB560</a>	Verbindungskabel
<a href="#">707-144D-A151 / KINAX WT 707</a>	Stellungsregler
<a href="#">WT 707-144D A250</a>	Sender
<a href="#">553-41L121</a>	Messumformer für Wechselspannung
<a href="#">552-411121</a>	Effektivwertmessung
<a href="#">000010 // DM424</a>	DME 424 Multisender
<a href="#">WT 720-1121300200</a>	Drehwinkel-Messumformer
<a href="#">CAM-111 111 000 10</a>	Messumformer
<a href="#">AM2000-11133200E</a>	Multifunktionales Leistungsmessgerät
<a href="#">819-9119900 / SINEAX TV 819</a>	VERSTÄRKER SELECT STRG 24 BIS 60 V DC 1 X 10
<a href="#">BM200-3360G112211</a>	Synchroskop
<a href="#">KINAX 3W2 / 708-214D1D</a>	Messumformer für Drehwinkel
<a href="#">HW730</a>	Messumformer
<a href="#">P/N: 186107, Type: KINAX® N702-INOX (15m)</a>	Neigungsaufnehmer mit ölgedämpftem Pendelsystem
<a href="#">WT707-123E 1051 A</a>	Sender
<a href="#">AM3000-112202C000</a>	multifunktionaler Leistungsmesser
<a href="#">WT707-113EA151///M//0</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">Aplus-1111-0EQ</a>	Multifunktionales Leistungsmessgerät mit Netzanalyse
<a href="#">538-41B2 50E</a>	Messumformer

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">707 – 13AE A110</a>	Sender
<a href="#">I538 // 538-41A2A00</a>	SINEAX I 538, mit Hilfsstromanschluss
<a href="#">WT707- 13AE A110</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">WT707-224D-B150 / KINAX WT707</a>	Sender für Winkelposition
<a href="#">193321</a>	Pogrammierbarer multifunktionaler Messumformer
<a href="#">194993 / SIRAX BT5200</a>	Messumformer für Wechselspannung
<a href="#">ICCT-1</a>	
<a href="#">193201 / DM5S-0111 10E0</a>	Messgerät
<a href="#">193209 / DM5S-0111 14E0</a>	Messgerät
<a href="#">SIRAX BT5400 175316</a>	
<a href="#">SIRAX BT5400 195009</a>	
<a href="#">PRKAB5000, 176314</a>	
<a href="#">193329 /SINEAX V604s</a>	Messumformer
<a href="#">SIRAX BT5400</a>	
<a href="#">SIRAX BT5700</a>	
<a href="#">PRKAB5000/195617</a>	