



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Elektrogas

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

| Produkt   | Beschreibung                                       |
|---|--|
| <a href="#">VMR3-2</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">Coil for VRM 0, RP 3/8", 230 VAC</a>                  | Ersatzspule für ELEKTROGAS Sicherheitsmagnetventil |
| <a href="#">Coil for VML6-2 110 VAC 50/60 HZ, IP 54</a>           | Magnetventilspule                                  |
| <a href="#">VML1-5</a>  | Langsam öffnendes Sicherheitsmagnetventil          |
| <a href="#">VML2 - 3/4"</a>                                       | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML-3-RP1 - 230 VAC - 50/60 Hz - 360 mbar (stock)</a> | Sicherheitsventil Selenoid                         |
| <a href="#">GV-VMR1-5.B</a>                                       | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">GV-VMR1-2</a>   | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR12-OTN, 110V</a>                                   | Schnellöffnendes Sicherheitsmagnetventil           |
| <a href="#">VMR12OTN</a>  | Magnetventil                                       |
| <a href="#">VMR1-5, 1/2", 230V AC</a>                             | magnetventil                                       |
| <a href="#">GV-VMR2-5</a>   | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR35-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR 3-5 500 mbar, Rp1, 230V AC</a>                    | valve 500 mbar                                     |
| <a href="#">ETGV-MS-7/8-110V</a>                                  | Ersatzspule  |
| <a href="#">VMR7-2 – DN65</a>                                     | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR0</a>  | Magnetventil                                       |
| <a href="#">VMR4.L, 360 mbar, Rp 1 1/2"</a>                       | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR8-3</a>  | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR35-5, Thread 1 1/4", 500 mbar, 110V</a>            | Gasmagnetventil                                    |
| <a href="#">VMR4-L-5, Thread 1 1/2", 500 mbar, 110V</a>           | Ventil   |
| <a href="#">VMR6-L-5, Thread 2", 500 mbar, 110V</a>               | Ventil   |
| <a href="#">VMRO</a>  | Magnetventil                                       |
| <a href="#">VMR 1-2, RP 1/2</a>                                   | Magnetventil                                       |
| <a href="#">EVRMNC8A</a>  | Gas-Magnetventil                                   |
| <a href="#">VMR8-2</a>  | Sicherheitsmagnetventile                           |
| <a href="#">VMR0-5</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VFH7</a>  | Drosselklappe mit hohem Durchfluss                 |
| <a href="#">VMR4-2</a>  | Ventilsolenoid                                     |
| <a href="#">SR8</a>   | Magnetantrieb                                      |
| <a href="#">Set LH- optional</a>                                  | Zubehörsatz für Gasventile                         |
| <a href="#">Set D</a>   | Zubehörsatz für Gasventile                         |
| <a href="#">VFH7, DN 65</a>                                       | Drosselklappe mit hohem Durchfluss                 |
| <a href="#">VMR0-2.C</a>  | Elektrogas-Ventil                                  |
| <a href="#">ETGV-MS-0A</a>  | Gas-Magnetventil                                   |

| <b>Produkt</b>   | <b>Beschreibung</b>                                |
|--|--|
| <a href="#">VMR12-OTN, 230V</a>  | Schnellöffnendes Sicherheitsmagnetventil           |
| <a href="#">VMR1, 110 V/50/60 Hz, 20 W</a>                                       | Elektrogas-Ventil                                  |
| <a href="#">VMR3, 230 V/50/60 Hz, 35 W</a>                                       | Elektrogas-Ventil                                  |
| <a href="#">VML6-2</a>   | Ventil   |
| <a href="#">VMR6-L-5.B</a>   | Magnetsicherheitsventil                            |
| <a href="#">VMR 4 (GV-VMR4)</a>  | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VML4, RP 1 1/2", 230 VAC 50/60 Hz, 45 W/180 W, 500 mbar</a>          | Langsam öffnendes Sicherheitsmagnetventil          |
| <a href="#">Coil for valve VMR3-5.B, 110V, 500 mbar</a>                          | Ersatzspule für VMR3-5.B-Ventil                    |
| <a href="#">VMR3-5.B</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML8, DN 80, 230 VAC 50/60 Hz, 35 W, 360 mbar</a>                    | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML3 RP 1" (stock)</a>   | Sicherheitsmagnetventil                            |
| <a href="#">VMR3-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR8-3 (Unsere Artikelnummer: GV-VMR8)</a>                           | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR6-5.K</a>   | Schnellöffnendes Sicherheitsmagnetventil           |
| <a href="#">GV-VML6-L-5</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML35-5</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML35.L-Rp 1 1/4", 230 VAC, 50/60Hz, 360 mbar</a>                    | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR4-5, PR 1 1/2"</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR35-5, PR 1 1/4"</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR6-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR6 Rp2</a>   | Magnetventil                                       |
| <a href="#">GV-VMR0-5</a>  | Magnetventil                                       |
| <a href="#">VML8-2</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR4-5, Rp 1 1/2 (IP65)</a>  | MAGNETVENTIL                                       |
| <a href="#">VMR6-L-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">Coil for VMR 3-5</a>   | Spule für Sicherheits-Magnetventil VMR3-5          |
| <a href="#">EVRM-6NA1</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR 2-5 (Art.-Nr.: GV-VMR2-5)</a>                                    | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VRA4-2.N, 200 mbar, RP 1 1/2"</a>                                    | Einstellbarer Druckregler mit Überdruckabschaltung |
| <a href="#">VMR0-2, 200 mbar, RP 3/8", 24 VAC/DC</a>                             | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR1 OTN.C, 200 mbar, RP 1/2", 24 VAC/DC</a>                         | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR01 OTN-2.C, 200 mbar, RP 1/4", 24 VAC/DC</a>                      | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR9-3</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR95-3</a>  | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR2-2.C</a>   | Sicherheits Magnetventil                           |
| <a href="#">VMR1-5 (220V)</a>  | elektrisches Ventil                                |
| <a href="#">VMR1P</a>  | Electricvalve                                      |
| <a href="#">VML2-5 - Rp 3/4</a>  | Regelventile                                       |
| <a href="#">VML2-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML2-2</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">VML3-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                           |
| <a href="#">GV-VMR3-5.BL</a>   | Vantil   |
| <a href="#">Ersatzspule für Sicherheits Magnetventil VMR4-3 ( ETGV-MS-35/6R)</a> | Ersatzspule für Sicherheits-Magnetventil           |
| <a href="#">Dichtungssatz für Sicherheits Magnetventil VMR4-3</a>                | Dichtungssatz für Sicherheits-Magnetventil         |

| <b>Produkt</b>  | <b>Beschreibung</b>                            |
|---|--|
| <a href="#">LDM101A.X</a>   | Dichtheitsprüfgerät                            |
| <a href="#">VMR4-3 (GV-VMR4-L)</a>  | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">GV-VMR3-5</a>   | Sicherheits-Magnetventil                       |
| <a href="#">VMR35-2</a>   | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">VML6-2.B</a>  | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">GV-VMR2-60</a>  | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">VMR3-5 Rp1</a>  | Schnell öffnendes Sicherheits-Magnetventil     |
| <a href="#">VMR1-5 Rp1</a>  | Gas-Magnetventil                               |
| <a href="#">GV-VML3-60</a>  | Sicherheits-Magnetventil                       |
| <a href="#">LMV41.MC</a>  | Lineares Regelventil                           |
| <a href="#">ETGV-MS-SR4</a>   | Ersatzspule                                    |
| <a href="#">VMR2-5</a>  | Sicherheits-Magnetventil                       |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL for VML35/VMR35</a>                                  | Spule  |
| <a href="#">VML 1-2</a>   | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">GV-VMR6-L-5</a>   | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">VMR6-2</a>  | elektrisches Gasmagnetventil                   |
| <a href="#">Coil for VMR3-5</a>   | Ersatzspule für Gasmagnetventil                |
| <a href="#">VMR6-2 2"</a>   | Gas-Magnetventil                               |
| <a href="#">VMR0-2</a>  | Sicherheits- und Steuerventil für Luft und Gas |
| <a href="#">VMR7-2</a>  | magnetventil                                   |
| <a href="#">GV-VMR6-L-60</a>  | Elektrogas-Ventil                              |
| <a href="#">Coil for VMR 6-60</a>   | Sicherheits Magnetventilspule                  |
| <a href="#">GV-EVRM-6NC912C</a>   | Ventil   |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL</a>  | Ersatzspule                                    |
| <a href="#">VMR12OTN</a>  | Sicherheits und Steuerventil                   |
| <a href="#">VML7-2</a>  | Magnetventil                                   |
| <a href="#">VML3-5(230VAC)</a>  | Gas-Magnetventil                               |
| <a href="#">VML3-5 (110 V AC)</a>   | ELEKTROGAS-Ventil                              |
| <a href="#">VMR4-5 Rp 1 1/2</a>   | elektrogas-sicherheits und steuerventile       |
| <a href="#">VMR4-5</a>  | Solenoid Spule                                 |
| <a href="#">VMR6-2 RP2</a>  | elektrogas-sicherheits und steuerventile       |
| <a href="#">GV-VMR9</a>   | Magnetventil für Erdgas                        |
| <a href="#">GV-VMH9</a>   | Ventil   |
| <a href="#">VMR1-5</a>  | Sicherheits Magnetventil                       |
| <a href="#">BOV2025AV</a>   | Magnetspule                                    |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL (500 mbar)</a>                                       | Ersatzspule                                    |
| <a href="#">replacement coil for safety solenoid valve EVRMNC9A to EVRMNC912A</a> |  |
| <a href="#">MA-SR8</a>  | Magnetantrieb für Drosselklappen Typ SR8       |
| <a href="#">DK-VF8</a>  | Drosselklappe                                  |
| <a href="#">AK-SET-S</a>  | Set S zur Verbindung von VF6 mit SR4N          |
| <a href="#">VMR1-2</a>  | Elektrisches Gasventil                         |
| <a href="#">GF-FG16A</a>  | Gasfilter                                      |
| <a href="#">VMR8-60</a>   | Sicherheits-Magnetventil                       |
| <a href="#">GV-VMR4-L-60</a>  | Elektrogas-Ventil                              |

| <b>Produkt</b>                                      | <b>Beschreibung</b>                |
|---|------------------------------------|
| <a href="#">GV-VMR1-60</a>                          | Elektrogas-Ventil                  |
| <a href="#">ETGV-MS-OTN</a>                         | Ersatzspule                        |
| <a href="#">FGS3-6.A</a>                            | Gasfilter                          |
| <a href="#">LMV3.MC</a>                             | regulierendes Ventil               |
| <a href="#">DK-VF93</a>                             | Drosselklappe                      |
| <a href="#">AK-SET-M</a>                            | Set                                |
| <a href="#">VMR02OTN</a>                            | Magnetventil                       |
| <a href="#">VMR1-5 Rp1/2</a>                        | Gas-Magnetventil                   |
| <a href="#">VRA7-2</a>                              | Spule                              |
| <a href="#">ETGV-MS-0/1-200</a>                     | Ersatzspule (ohne Dämpfer)         |
| <a href="#">VMR4-60.T1</a>                          | Gas-Magnetventil                   |
| <a href="#">VMR1-2 RP 1/2"</a>                      | elektrischer Anschluss mit Stecker |
| <a href="#">VML6-5</a>                              | Sicherheits-Magnetventil           |
| <a href="#">VMR7-3</a>                              | Ventil                             |
| <a href="#">VMM40-2AS00</a>                         | Ventil                             |
| <a href="#">VML7-3</a>                              | Ventil                             |
| <a href="#">LDM4-00A62</a>                          | Dichtheitskontrolle                |
| <a href="#">MZ3.6</a>                               | Servomotor                         |
| <a href="#">ZGV-PT-1K</a>                           | Potentiometer                      |
| <a href="#">ETGV-MS-7/8</a>                         | Ersatzspule                        |
| <a href="#">GF-FG66A</a>                            | Filter                             |
| <a href="#">FG8-6.A</a>                             | Gasfilter                          |
| <a href="#">GV-VMR35-L-5</a>                        | Sicherheits-Magnetventil           |
| <a href="#">ST4</a>                                 | Magnetventil                       |
| <a href="#">ETGV-MS-0/1-500</a>                     | Ersatz-Spule                       |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL (VMR35-5 - VMR6-5)</a> | Ersatz-Spule                       |
| <a href="#">DN65 (EVRM-6NA7)</a>                    | Ersatzspule                        |
| <a href="#">DN 80 (EVRM-6NA8)</a>                   | Ersatzspule                        |
| <a href="#">DN125 (EVRM-NA93)</a>                   | Ersatzspule                        |
| <a href="#">MZ3</a>                                 | Servomotor                         |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-200</a>                    | Sicherheits Magnetventilspule      |
| <a href="#">EVRM-NC98</a>                           | Sicherheits Magnetventil           |
| <a href="#">1930.1313</a>                           | Spule                              |
| <a href="#">VMR6-5F.J</a>                           | Sicherheits-Magnetventil           |
| <a href="#">ETGV-MS-2/3-110V</a>                    | Ersatzspule                        |
| <a href="#">VMR4-L-2.J</a>                          | Sicherheits-Magnetventil           |
| <a href="#">VML4-L-2.J</a>                          | Sicherheits-Magnetventil           |
| <a href="#">DK-VF6</a>                              | Elektrogas Drosselklappe           |
| <a href="#">MA-SR4</a>                              | Magnetantrieb                      |
| <a href="#">VML4-5</a>                              | MAGNETVENTIL                       |
| <a href="#">VMR4-5-</a>                             | Gas-Magnetventil                   |
| <a href="#">VML3-2</a>                              | Ventil                             |
| <a href="#">GV-VMR3-60</a>                          | Sicherheits Magnetventil           |
| <a href="#">EVRM-NC7A</a>                           | Ventil                             |
| <a href="#">VMR1-5N.I</a>                           | Sicherheits-Magnetventil           |

| <b>Produkt</b>                               | <b>Beschreibung</b>                                      |
|--|--|
| <a href="#">VMR2-2</a>                       | Ventil   |
| <a href="#">VMM25-5BF10</a>                  | Mehrfach Sicherheits Magnetventil                        |
| <a href="#">FG3-6N.A</a>                     | Gasfilter  |
| <a href="#">VMH 93.K</a>                     | Sicherheits-ABsperrventil                                |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL-NL</a>          | Ersatzspule  |
| <a href="#">ETGV-SC3PSL</a>                  | Transparenten Deckel                                     |
| <a href="#">MZ5</a>                          | Analog-Regler  |
| <a href="#">BOGRC850220</a>                  |  |
| <a href="#">ETGV-MS-0/1-200-L</a>            | Gas-Magnetventil   |
| <a href="#">1930.1112</a>                    | Gas-Magnetventil   |
| <a href="#">VMR9-2</a>                       | Gasventilspule   |
| <a href="#">ETGV-MS-2/3-500</a>              | Ersatzspule für Sicherheits- Magnetventil VMR 3-5        |
| <a href="#">ETGV-AMM1</a>                    | Bremse   |
| <a href="#">DR-RAG2</a>                      | Verhältnisregler   |
| <a href="#">VML2-5.B</a>                     | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">VMH9</a>                         | Sicherheits Absperrventil für Gas                        |
| <a href="#">GV-EVRM-6NC4A</a>                | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">GF-FG66</a>                      | Elektrogas Gasfilter                                     |
| <a href="#">ETGF-FSET4-6</a>                 | Gasfilter-Set  |
| <a href="#">VF6R.SR4N.T1.A.PR</a>            | Motorisierte Drosselklappenbaugruppe                     |
| <a href="#">DK-VF6R</a>                      | Drosselklappe  |
| <a href="#">VMM20-5.AS10</a>                 | Sicherheitsventile für Behandlungsgas                    |
| <a href="#">VMR7-3 110V</a>                  | Ersatzspule  |
| <a href="#">VMR4-60</a>                      | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">MA-SR4N</a>                      | Magnetantrieb  |
| <a href="#">MA-SR8.B</a>                     | Magnetantrieb  |
| <a href="#">Type VF8 (DK-VF8)</a>            | Drosselklappe  |
| <a href="#">SR4.B</a>                        | Elektrogas Magnetantrieb                                 |
| <a href="#">GV-EVRM-NC35A</a>                | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">VML3-5 Rp1" / 110VAC-50/60Hz</a> | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">GV-VML6-L-60</a>                 | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">DR-RAG3 (RAG3)</a>               | Gas/Luft-Verhältnisregler                                |
| <a href="#">DK-VFT6 R</a>                    | Drosselklappe  |
| <a href="#">NV6</a>                          | Nadelventil zur Durchflussregelung                       |
| <a href="#">AK-Set-L</a>                     | Verbindungsset Set L                                     |
| <a href="#">LD300.A</a>                      | Elektrogas Dichtheitsprüfgerät (Lecktest) für Gasstraßen |
| <a href="#">FG35-6.A</a>                     | Gasfilter  |
| <a href="#">VMR35-60</a>                     | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">VML35-60</a>                     | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">MK-LD13-BM</a>                   | Montage-Kit (für LD3) für Bolzenbefestigung              |
| <a href="#">VML6-60</a>                      | Sicherheits Magnetventil                                 |
| <a href="#">PSG901.63</a>                    | Gasdruckschalter   |
| <a href="#">FG95-6.NA, 6 bar, DN 150</a>     | Hochdruck-Gasfilter                                      |
| <a href="#">ETGV-MS-932/952-110</a>          |  |

| <b>Produkt</b>   | <b>Beschreibung</b>                               |
|--|---|
| <a href="#">VMR4-5.J</a>                               | Sicherheits Magnetventil                          |
| <a href="#">GV-VML2-5</a>                              | Sicherheits-Magnetventil                          |
| <a href="#">LDM2</a>                                   |   |
| <a href="#">GV-VMR6-L-5:B</a>                          | Sicherheits Magnetventil                          |
| <a href="#">FG7-2.A</a>                                | Gasfilter   |
| <a href="#">PSG901.61</a>                              | Gasdruckschalter                                  |
| <a href="#">PSG901.62</a>                              | Gasdruckschalter                                  |
| <a href="#">LDM4-00 A 63</a>                           | Vorrichtung zur Dichtheitskontrolle               |
| <a href="#">VML8-2.J</a>                               | Sicherheits Magnetventil                          |
| <a href="#">GV-VML7</a>                                | Sicherheits Magnetventil                          |
| <a href="#">ETGF-FSET7-8</a>                           | Filterset m. O-Ring für Gasfilter                 |
| <a href="#">VMR9-3 DN100 (GV-VMR9)</a>                 | Sicherheits Magnetventil                          |
| <a href="#">wear parts set for VMR9-3 DN100 (PCS9)</a> | Mikroschalter                                     |
| <a href="#">VMR3-2 RP1</a>                             | elektrischer Anschluss mit Stecker                |
| <a href="#">VMR2-2 RP 3/4</a>                          | elektrischer Anschluss mit Stecker                |
| <a href="#">PCS9</a>                                   | Mikroschalter zur Rückmeldung der Schließposition |
| <a href="#">VML7-3 DN 65</a>                           | Magnetventil                                      |
| <a href="#">CFK2P.A.A</a>                              | Brennersteuerung                                  |
| <a href="#">UV4 SH</a>                                 | Hochleistungs-UV-Flammenfühler                    |
| <a href="#">Qbeam</a>                                  | USB-Gerät   |
| <a href="#">DR-RAG4N2</a>                              | Gas/Luft-Verhältnis Regler                        |
| <a href="#">VMR 3-2.L</a>                              | Sicherheits Magnetventil                          |
| <a href="#">coil for VMR02OTN</a>                      | Spule für VMR02OTN-Ventil                         |
| <a href="#">VFT3</a>                                   | Drosselklappe für Gas                             |
| <a href="#">VFT3N</a>                                  | Drosselventil                                     |
| <a href="#">VML6-5F</a>                                | Ventil  |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-24V (coil for VMR 4-5)</a>    | Spule für Magnetventil VMR 4-5                    |
| <a href="#">VMR9-3.HF</a>                              | Sicherheitsabsperrventil                          |
| <a href="#">ETGV-MS-35/6-24V</a>                       | Spule   |
| <a href="#">VFH9</a>                                   | Drosselventil                                     |
| <a href="#">MZ310.B</a>                                | Servomotor ohne Potentiometer für Pfannenheizer   |
| <a href="#">VRM6-60</a>                                | Ventil  |
| <a href="#">VMM802AS00</a>                             | Ventil  |
| <a href="#">VML3-5/110VAC-50/60Hz</a>                  |   |
| <a href="#">MZ4</a>                                    |   |
| <a href="#">SR8.B</a>                                  | Elektrogas Magnetantrieb                          |
| <a href="#">GV-VML2-5.B</a>                            |   |
| <a href="#">GV-VMR2-5.B</a>                            |   |
| <a href="#">EVRM-NC3.C</a>                             |   |
| <a href="#">Type VMM20-2AS10</a>                       |   |
| <a href="#">RF4E</a>                                   |   |