



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Koino

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
KBL30MP	Illuminierter Push Button Switch, geschützte Art
KH- 503L-AC110V/RED	Pilot lamp
KH-301	Nockenschalter
KH-3011	
KH-3066EB GREEN (pack 1x5 pcs)	Druckschalter
KH-4022 (Dual)	Alarmsummer
KH-403D-24	durchgehender Buzzer
KH-513L-110VAC /green	Druckknopf-Schalter
KH-516-C00-W24	
KH-60200-4	TERMINAL BLOCK
KH-60300-3	Terminal Block
KTM-1T	Stunden
KH 9016-RP	Switch
KH-302R-2401 Knob Type H	Nocken-Schalter
KH-309	(KSL25L2-11) ** WAHLSCHALTER
KH-103-4CL-DC12V	** STAFFEL
KH-307	(KPB25M-11) ** DRUCKKNOPFSCHALTER
KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)	Summer
KH-503TL	.
KH-301C-1	Nockenschalter
KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button	
KH-3065EB-11-Y	DRUCKKNOPF-SCHALTER
KH-3065EB-11-G	Drucktastenschalter
KH-3065EB-11-R	Notfall-Drucktastenschalter
KH-4065A	Signal-Telefon
KH-5040L	
KH-60300-4	4-polige Anschlussblock
KH-3030-2	2Position Schlüsselschalter
KH-3040-11	DRUCKKNOPF-SCHALTER
KH-3040 (pack x10)	JOG KNOPF
KPB30MS-20-BK	WAHLSCHALTER
KPB30M (Red)	Taste drücken
KSL30K2-11	WAHLSCHALTER
KH-5030L-DC24V-W.B Alternative	
KH-503L	
KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)	Relais

KH-6115S	Klemmenblock
KH-301-3109	CAM-SCHALTER
KH-503L-R	PILOTLAMPE
KH-2201-10BK	
KH-2201-10R	
KH-2201-10Y	
KH-2201ER-22R	
KH-2201-G, R, B	
KH-2201S-11B	
KH-2201-20Y	
KH-2202-2K 22MM	2-POLIGER SCHLÜSSELSCHALTER
KH-2202-2S-11	
KH-2202-3K	
KH-2204LP-2-11G	
KH-2204LP-2-11Y	
KH-5020L-24 Red.Green.Yellow	
KPB30M-G10.Y.BK.R.W	
NF30-PM-Y	
KSL30K2	SCHLÜSSELWAHLSCHALTER
KSL30S3	
KPB30ER -11- X	Knopf drücken, zum Zurücksetzen drehen
KH-402-2	Summer
KEPB16ER-R2B	Push Button Turn-Reset-Schalter, Rot
KH-9016-PBL (pack x10)	Mikroschalter
KH-3011-11	Wahlschalter
KH-3012-20	WAHLSCHALTER
KH-2203L-2-R	
KH-9015-HL	
KH-2202-3K-20	SCHLÜSSELSCHALTER
KH-60300-4 300A 4P	
KH-3071EB-11-Y	
KH-516-C00-R24	
KSL30S3-20 30mm 3Position 2NO Selector Switch	Wahlschalter
KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch	Wahlschalter
KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	Wahlschalter
KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button	Push Button Switch
KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button	Push Button Switch
KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC	Drucktastenschalter
KH-2204LP-TL-11G 22mm 1NO+1NC Green LDED Illuminated Push	

KLCL	
KLCA12	Endschalter
KH-9011	
KH-503DL-DC24V-W	KONTROLLAMPE
KH-503DL-DC24V-G	KONTROLLAMPE
KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y	KONTROLLAMPE
KH-2201ER-22-G	PUSH BUTTON SWITCH
KSL30K3-20	WAHLSCHALTER
KH-5030L-DC24V-R.G.Y	SQUARE LIGHT
KBL30M-L3C-Y11	
KH-3065EB-Y11	
KPB30ER-11R	
KBL25M-L2A	
KBL30MP-LA2	
KBL30MP-L2A -11-	
KH-513TL	
KH-516L-B00-DC24V-W.B	KONTROLLAMPE
KH-5030L-DC24V-W.B	SQUARE LIGHT
KH-101-2A	Relais
KPB25M-11BK	
KPL30-L3C (Red,Green,Yellow)	
KPL30-L3C (White,Blue)	
KLCA12-LE	
KLCA12-LD	
KPB25ER-11-Y	Drucktastenschalter
KH-302KL-7*4	KEY LOCKER
KSL30L3	Wahlschalter
KH-3066EB-11 (1a1b)	PUSH BUTTON SWITCH
KH-514	
KLD2	Begrenzungsschalter
KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT	
KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT	
KH-2204LP-TL-DC24V-Y	LED Leuchtdrucktaster
KPB25EM-Y11	gelb Druckknopf
KH2201EB-11BK	
KPB25EM-R11	rote Taste
KPB25M-11Y	DRUCKKNOPF
KPB25M-11-R	DRUCKTASTENSCHALTER
KPB30M-11-BK	
KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)	

Produkt	Beschreibung
KSL30L2-11	
KSL30AL3-20	
KH-2201	
KPB25WM-111-B	Button- blau
KH-9015-RP	Mikro-Schalter
KH60200-3	
KH-2204EB-TL	
KH-8005-SR	Schalter
KH-60300-4P	
KBL30MP-L2A-G	Drucktaste
KH-3040	Druckknopf-Schalter
KTS-S25MG	
KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)	
KH-3046ER-11	kompletter Switch
KH-301-3103	
button for KH-3046ER	
KH-9012-HRS-C	Mikro-Schalter
KH-3008-11-Y	
KH-516-C11-DC24V-W	
KPS-M21	
KPL16-L3CW	
KH-516-A31 green	Druckknopf
KH-516-A31 red	Druckknopf
KH-302K5303	CAM-Schalter
KH-2204-TL-DC24V-11-B	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-301-3202(R)	Nockenschalter
KH-2204-TL-DC24V-11-R	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-2204-TL-DC24V-11-G	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-2204-TL-DC24V-11-Y	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-2204-TL-DC24V-11-W	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KCB-223D	
KPL25-L2A-W11	
KPL25-L2A-G11	
Z4G1L07B	Mikroschalter mit kurzem Scharnier und Rollenhebel
KH-9015-HR-L	Mikroschalter
KH3065EB	
ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)	Mikroschalter
KPL30-L3C-R	
KPL30-L3C-G	
KPL30-L3C-Y	
KPL30-L3C-W	
KPL30-L3C-B	
KH-500TL-DC24V-1-R	
KH-500TL-DC24V-1-G	
KH-500TL-DC24V-1-Y	

Produkt	Beschreibung
KH-500TL-DC24V-1-W	
KSL25K2-10	Wahlschalter
KH-4016D (Direct)	
KH-4016F (Flicker)	
KH-4016W (Whistle)	
KH-302KL-4202	CAM-SCHALTER
KH-8005-S	Endschalter
KH-103-2C	Relais
KH-9010-MT	Endschalter
KH-2203L-TL-R	Pilotlampe
KH-2203L-TL-Y	Pilotlampe
KH-2204LP1-11-R	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L-B11-DC24V-G	Beleuchteter Drucktastenschalter (LED)
KH-516L-B21-DC24V-R	Beleuchteter Drucktastenschalter (LED)
KH-516L-C00-DC24V-B	Pilotlampe (Led)
KH-516L-C00-DC24V-G	Pilotlampe (Led)
KH-516L-C00-DC24V-R	Pilotlampe (Led)
KH-516L-C00-DC24V-W	Pilotlampe (Led)
KH-561L-B11-G(24V)	Beleuchteter Drucktastenschalter
KH-561L-B21-R(24V)	Beleuchteter Drucktastenschalter
KH-561L-C00-B(24V)	Kontrolllampe
KH-561L-C00-G(24V)	Kontrolllampe
KH-561L-C00-R(24V)	Kontrolllampe
KH-561L-C00-W(24V)	Kontrolllampe
KH-302KL 5505	Schalter
KH-4065D	
KH-4025	Buzzer
KH-102-2C 230v	Relais
KH-5030L-24VDC Green	Schalttafelmontierter Melder
KPB25M-R-11	Druckknopfschalter
KSEB-3043C13	
KH-B3	KONTAKTBLOCK
KH-301-2203	
KH-301-3233	
KH-3065EB-R	NOTTASTERSCHALTER, ROT
KH-301CL-1	Cam-Schalter
KH-9012-HRL-C	Mikroschalter
KPB25ER-02-R	
KH-5030L-24PCK	
KH-5001-1	
KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)	Pilotlampe
KSL16S2-1 (1a1b)	Manueller Rücklaufwahlschalter
KSL16S2-2 (2a2b)	
KH-103-H2CL (AC110/220V)	Relais
KH-103-H2CL (DC6/48/110V)	Relais

Produkt	Beschreibung
KH-103-H2CL (DC12/24V)	Relais
KFS-ES3	Elektrodenhalter
KH-103-4CL-AC110V	
KS2D-3BH	
KTM-3M10S-A2	Zeitverzögerungsrelais bei Verzögerung
KH-516L-B21-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- B21-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A21-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A21-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- B11-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A11-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- B11-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A11-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-2204P-TL-G	Beleuchteter Drucktaster
KH-5002-1 (34X34)	Signalleuchte
KH-KBL30MP-L3C	
KH3130 (AC250V, 6A)	
KPL30W-L3C (24V)	
KPB30ER (1A1B)	
KH-2201S (2A)	
KTM-3M-10S-A22	Zeitrelais