



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Koino

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
KBL30MP	illuminierter Push Button Switch, geschützte Art
KH- 503L-AC110V/RED	Pilot lamp
KH-301	Nockenschalter
KH-3011	
KH-3066EB GREEN (pack 1x5 pcs)	Druckschalter
KH-4022 (Dual)	Alarmsummer
KH-403D-24	durchgehender Buzzer
KH-513DL-DC24V-Y	
KH-513L-110VAC /green	Druckknopf-Schalter
KH-516-C00-W24	
KH-60200-4	TERMINAL BLOCK
KH-60300-3	Terminal Block
KTM-1T	Stunden
KH 9016-RP	Switch
KH-302R-2401 Knob Type H	Nocken-Schalter
KH-309	(KSL25L2-11) ** WAHLSCHALTER
KH-103-4CL-DC12V	** STAFFEL
KH-307	(KPB25M-11) ** DRUCKKNOPFSCHALTER
KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)	Summer
KH-503TL	.
KH-301C-1	Nockenschalter
KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button	
KH-3065EB-11-Y	DRUCKKNOPF-SCHALTER
KH-3065EB-11-G	Drucktastenschalter
KH-3065EB-11-R	Notfall-Drucktastenschalter
KH-4065A	Signal-Telefon
KH-5040L	
KH-60300-4	4-polige Anschlussblock
KH-3030-2	2Position Schlüsselschalter
KH-3040-11	DRUCKKNOPF-SCHALTER
KH-3040 (pack x10)	JOG KNOPF
KPB30MS-20-BK	WAHLSCHALTER
KPB30M (Red)	Taste drücken
KSL30K2-11	WAHLSCHALTER
KH-5030L-DC24V-W.B Alternative	
KH-503L	

Produkt	Beschreibung
KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)	Relais
KH-6115S	Klemmenblock
KH-301-3109	CAM-SCHALTER
KH-503L-R	PILOTLAMPE
KH-2201-10BK	
KH-2201-10R	
KH-2201-10Y	
KH-2201ER-22R	
KH-2201-G, R, B	
KH-2201S-11B	
KH-2201-20Y	
KH-2202-2K 22MM	2-POLIGER SCHLÜSSELSCHALTER
KH-2202-2S-11	
KH-2202-3K	
KH-2204LP-2-11G	
KH-2204LP-2-11Y	
KH-5020L-24 Red.Green.Yellow	
KPB30M-G10,Y,BK,R,W	
NF30-PM-Y	
KSL30K2	SCHLÜSSELWAHLSCHALTER
KSL30S3	
KPB30ER -11- X	Knopf drücken, zum Zurücksetzen drehen
KH-402-2	Summer
KEPB16ER-R2B	Push Button Turn-Reset-Schalter, Rot
KH-9016-PBL (pack x10)	Mikroschalter
KH-3011-11	Wahlschalter
KH-3012-20	WAHLSCHALTER
KH-2203L-2-R	
KH-9015-HL	
KH-2202-3K-20	SCHLÜSSELSCHALTER
KH-60300-4 300A 4P	
KH-3071EB-11-Y	
KH-516-C00-R24	
KSL30S3-20 30mm 3Position 2NO Selector Switch	Wahlschalter
KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch	Wahlschalter
KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	Wahlschalter
KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button	Push Button Switch
KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button	Push Button Switch
KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC	Drucktastenschalter
KH-2202-3S-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	Wahlschalter
KH-2204L-TL-R	
KH-2204L-TL-Y	
KH-2201-11-BK	Push Button Switch
KH-2204L-TL-G	

Produkt	Beschreibung
KH-2201-11-G	
KH-2201-11-W	
KPB30EM-11G	
KH-5040L RED	SQ LIGHT = Begleitheizung
KH-5040L YELLOW	
KH-5040L GREEN	
KH-5040L WHITE	
KH-5040L BLUE	
YS24VR (RED COLOUR)	
YS24VG (GREEN)	
YS24VY (YELLOW)	
YS 24V White	
YS24VB (BLUE)	
KPB30M-11R	
KPB30M-11-G	
KH-103-4CL (AC110/220V)	
KH-103-4CL (DC 12/24V)	RELAIS
KH-103-4CL (AC6/12/24/50/230/240V)	RELAIS
KH-103-4CL(DC6/48/110V)	RELAIS
KH-4025-2	SUMMER
KCB-303D	KONTROLLKASTEN
KH-2201ER-01R (1 box=10 pcs)	
KLJN-A2	
KH-2203-TL-24	
KH-9016-RP	
KSL25L2-11	Handwahlschalter 25mm
KCB-252D	ELEKTRISCHER KASTEN
KH-103-4CL DC24V (pack x10)	
KH-103-H2CL 220VAC	Relais
KH-3040-11-G	SCHALTER
KH-8115	FUSSSCHALTER
KH-2204LP-TL-G	DRUCKKNOPFLAMPE
THE BUTTON ONLY FOR KH-3065EB	
KH-9012-5HRL-C	Mikroschalter
KPB30M-11	
KTM-3M-30S-D2	
KH-102-3C DC24V	
KH-3065EB-11-G:10,R:10	PUSH BUTTON SWITCH
KH-2201-11-Y	PUSH BUTTON SWITCH
KH-2201EB-11G	
KCR-303-3109	
KTM-AMT	
KLNJ IP67	
KLCL	
KLCA12	Endschalter

Produkt	Beschreibung
KH-9011	
KH-503DL-DC24V-W	KONTROLLAMPE
KH-503DL-DC24V-G	KONTROLLAMPE
KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y	KONTROLLAMPE
KH-2201ER-22-G	PUSH BUTTON SWITCH
KSL30K3-20	WAHLSCHALTER
KH-5030L-DC24V-R.G.Y	SQUARE LIGHT
KBL30M-L3C-Y11	
KH-3065EB-Y11	
KPB30ER-11R	
KBL25M-L2A	
KBL30MP-LA2	
KBL30MP-L2A -11-	
KH-513TL	
KH-516L-B00-DC24V-W.B	KONTROLLAMPE
KH-5030L-DC24V-W.B	SQUARE LIGHT
KH-101-2A	Relais
KPB25M-11BK	
KPL30-L3C (Red.Green.Yellow)	
KPL30-L3C (White.Blue)	
KLCA12-LE	
KLCA12-LD	
KPB25ER-11-Y	Drucktastenschalter
KH-302KL-7*4	KEY LOCKER
KSL30L3	Wahlschalter
KH-3066EB-11 (1a1b)	PUSH BUTTON SWITCH
KH-514	
KLD2	Begrenzungsschalter
KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT	
KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT	
KH-2204LP-TL-DC24V-Y	LED Leuchtdrucktaster
KPB25EM-Y11	gelb Druckknopf
KH2201EB-11BK	
KPB25EM-R11	rote Taste
KPB25M-11Y	DRUCKKNOPF
KPB25M-11-R	DRUCKTASTENSCHALTER
KPB30M-11-BK	
KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)	
KSL25K2	PB (MOMENTARY 24V DC)
KH-301-3109R	SCHALTER
K57-S01	TEMPERATURKONTROLLE
KH-2203-TL 24V 1W PILOT LAMP	
KH-2202-2L-11	WAHLSCHALTER
KH-2204-2-11R	
KH-2201-10G	DRUCKKNOPF

Produkt	Beschreibung
KH-2203L-TL-DC24V-G	LED PILOT LAMP
KH-2203L-TL-DC24V-W	LED-Lampe
KH-2204LP-TL-DC24V-G	LED Leuchtdrucktaster
KH-8010-SLTA (NO.4 CORE DIE OUT)	ENDSCHALTER
KH-8010-SLTA	ENDSCHALTER
KSL 2	TASTE NUR FÜR WAHLSCHALTER
KH-2202-2S 22MM	2-POS WÄHLSCHALTER
KSL30S2-10	
KH-3008-11-BK	
KH-513DL DC24V	
KPL30	KONTROLLLAMPE
KH-3046ER same as KH-3046ER-11	NOTAUS-KNOPF
KPL30-3C 24VAC/DC	
KH-2202-3AL-20	WAHLSCHALTER
KH-2201ER-10-R Alternative	
KH-2201ER-01R	Ø22mm 1NC Kontakt Not-Aus-Druckknopf
KPB-25ER/RED/2NO+2NC	
KH-2201ER-11R	1A1B ROTER NOT-AUS-KNOPF
KPB25WM-20-B (MOQ 10 pcs)	Druckknopf
KH-9016-HLL	ENDSCHALTER
KH-103-4C AC110V	
KH-103-4C/DC24V	
KH-102-2C-DC125V	
KH-RS-R8	RELAY BASE
KH-2202-2K-11	SCHLÜSSELSCHALTER
KH-2201ER-11	NOTSCHALTER
KH-302KL-5301	
KH-9012-HLRC	ENDSCHALTER
KPS-P300S	
KSC-22 4202	
KH 6030-3	
KH-103-4CL/220VAC (pack 1x10)	Relais
KFS-PC8 (pack x5)	Füllstandsschalter
KH-3071EB (pack x10)	Druckschalter GRÜN
KPB-25ER/RED/1NO+1NC (pack x20)	
KH-9015-HR-M	ENDSCHALTER
KSL30AK2-11	Schalter
KH-2203L-TL (lamp cup - R)	Kontrolllampe
KPB25M-BK11	DRUCKKNOPF
KBL30M-L3C-Y	
KH-501-R	PILOT LAMP RED
KBL30M-L3C-R	
KH-516-C11-G24	
KH-516-C11-R24	
KH-8005-C	Endschalter

Produkt	Beschreibung
KH-516-C31	Ø16 PUSH BUTTON SWITCH
KH-2201-11-R	Taste drücken
KH-4025D	
KH-9015-PBS	Mikroschalter
KH-RS-14N (pack x20)	MULTI Zeitrelais
LED bulbs of KBL30M-L2A (Red,Green,Yellow)	
LED bulbs of KBL30M-L2A (White,Blue)	
KSC-22-2531	Übertragung umschalten
KSC-22-3234	Übertragung umschalten
KH-3046ER-11-R	DRUCKKNOPFSCHALTER
KH-2204LP-TL-11R	Beleuchteter Drucktaster
KH-2204LP-TL-11G	Beleuchteter Drucktaster
KH-516-C00-DC24	LAMPE
KH-4022 (Direct)	Alarmsummer
KH-4022 (Flicker)	Alarmsummer
KH-6060-3P (pack x10)	
KH-6060-4P (pack x10)	
KPB25ER-11-?	Notfall Knopf
Z4G1P09B	
KH-RS-14M	Relaisbuchse
KPB25ER-11-R	Pilzkopf Tastschalters
KTM-3MN-1-D2	MULTI-TIMING-RELAIS
Red button for KH-3046ER	Taste
KPB 25 ER - R11 (package of 20 pcs)	Druckknopf
KH-3081EB-11-G	Drucktastenschalter
KH-302K-2103	SCHALTER
KTM-3M-60S-D2	
KH-302K-3233	
KPB-25WER-R-11 (pack x10)	ESTOP SWITCH
KPB25M-11-G	Schalter
KH-5040L-24 Red	
KH-5040L-24 White	
KPB30ER-11 /red	Notfall Knopf
KH-2201-01R	
KH3065EBG	
KH-3046ER (pack x10)	Drucktastenschalter (Not-Aus)
KH-403-1	SUMMER
KH-8018	Fußschalter
KBL25M-L3C-G11	Beleuchteter Druckschalter
KPB25M-B11	Druckknopf Federblau
KH-103-H2CL (pack x10)	
KLCA2-LD	
KPB25WM-11G	Druckknopfschalter
KSEP-25402	Switch
KSEP-25404	Switch

Produkt	Beschreibung
KSL25K3-20	Switch
KSL25AK3-20	Switch
KBL 30 WMP-L2A Red.Green.Yellow	Schalter mit Licht
KBL 30 WMP-L2A White.Blue	Schalter mit Licht
KPB25M-G11	Drucktastenschalter
KPL30W-L2A Red.Green.Yellow	
KPL30W-L2A White.Blue	
KSL30WL3-20	
KH-301-V33	
KPB30WER-11	
KH-5030L-24 Red.Green.Yellow	
KC-22	
KH-8005-PR	
KH-2201-BK	Druckknopf-Schalter
KH-9015-PBF	MIKRO-SCHALTER
KBL30MP-L3C-R	Notfall-Knopf
KBL30MP-L3C-O	Notfall-Knopf
KH-3066EB (pack x10)	
KPS-AP3000 (emitter+receiver)	
KPB25M-Y11	Druckknopfschalter
KH-513-TL-DC24V-G	
KH513TL red	beleuchteter Knopf
KH-513-G	
KBL30MP-3C (Red)	Beleuchteter Druckknopf
KBL30MP-3C (Green)	Beleuchteter Druckknopf
KBL30MP-L3C11 DC24 (R.G.Y)	Beleuchteter Drucktastenschalter
KH-2201-11	Taste
KH-2204P-2411	22 mm, 1 NO+1 NC, 24 V AC/DC, beleuchteter Druckknopf
KH-2204LP-TL-11Y	Beleuchteter Drucktastenschalter
KH-302R	
KH-9015-PBL	Mikroschalter
P/N: KH-5002-1L-R	Kontrolllampe LED Rot
P/N: KH-5002-1L-Y	Kontrollleuchte, LED, Gelb
P/N: KH-5002-1L-W	Piloten-Lampe
P/N: KH-5002-1L-G	Piloten-Lampe
P/N: KH-512-L-R	Piloten-Lampe
P/N: KH-512-L-G	Piloten-Lampe
KSL-25-L-3-20	Selektor
KPB-25-M-11	Druckknopfschalter
KH-102-3C/LED/AC220V	Elektrischer Schalter & Zubehör RELAY
KH-102-3C/no-LED/AC220V	
KH-103-4CL, 230VAC	Relais
KH-9015-CRP	Mikro Switch
KSEP-224-02	

Produkt	Beschreibung
KLCA2-2-LD3	Begrenzungsschalter
KH8005-R	Begrenzungsschalter
KBL30M-L3C-G11	
KPB30M-11-Y	
KBL30MP-L3C-Y11	
KBL30MP-L3C-R11	
KPB30M-BK11	
KSL25W-S3	
KPB25WAT-R20	SCHALTER
KA-005-25	
KH-2203-2G(AC220V)	
KH-2203-2-W(AC220V)	220V WEISSE KONTROLLLAMPE
KH-2204P-TL-DC24V	DRUCKKNOPF
KH-2204P-3(AC230V)	DRUCKKNOPF
KH-2204ER-3(AC230V)	VERRIEGELUNGS- UND RÜCKSTELLTASTE DRÜCKEN
NS22-S3-2A0B	Manueller Schalter SELECTOR
KLCA12-2LD (pack x10)	Grenzwert-Schalter
KH-103-H2CL AC220V	
KH-8012	FUSS-SCHALTER
NF22-BM-3CG1	Beleuchteter Drucktastenschalter grün NF22 (intrinsisch)
NF22-BM-3CB1	Beleuchteter Drucktastenschalter blau NF22 (intrinsisch)
KSD-2BC	Sicherheits-Schalter
KSD-2BV	Sicherheits-Schalter
KSC-22-6302H	Übertragung umschalten
KSC-22-3501H	Übertragung umschalten
KSC-22-3234F	SCHALTER
KSC-22-5201H	Übertragung umschalten
KSC-22-5204H	Übertragung umschalten
KSC-22-5401H	Übertragung umschalten
KPB 25 WM-11-R	Druckknopfschalter
KPB25WM-01-G	Druckknopf, Momentan
KPB25WM-11-B	Druckknopf, Momentan
KH-3065EB GREEN	Schalter
KH-103-4CL/AC220V	STAFFEL
KBL30MP-L2A -11-R	
KBL30MP-L2A -11-G	
KBL30MP-L2A -11-Y	
KBL30MP-L2A -11-O	
KBL30MP-L2A -11-W	
KBL30MP-L2A -11-B	
KSL30L2-11	
KSL30AL3-20	
KH-2201	
KPB25WM-111-B	Button- blau

Produkt	Beschreibung
KH-9015-RP	Mikro-Schalter
KH60200-3	
KH-2204EB-TL	
KH-8005-SR	Schalter
KH-60300-4P	
KBL30MP-L2A-G	Drucktaste
KH-3040	Druckknopf-Schalter
KTS-S25MG	
KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)	
KH-3046ER-11	kompletter Switch
KH-301-3103	
button for KH-3046ER	
KH-9012-HRS-C	Mikro-Schalter
KH-3008-11-Y	
KH-516-C11-DC24V-W	
KPS-M21	
KPL16-L3CW	
KH-516-A31 green	Druckknopf
KH-516-A31 red	Druckknopf
KH-302K5303	CAM-Schalter
KH-2204-TL-DC24V-11-B	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-301-3202(R)	Nockenschalter
KH-2204-TL-DC24V-11-R	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-2204-TL-DC24V-11-G	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-2204-TL-DC24V-11-Y	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KH-2204-TL-DC24V-11-W	BELEUCHTETER DRUCKTASTENSCHALTER
KCB-223D	
KPL25-L2A-W11	
KPL25-L2A-G11	
Z4G1L07B	Mikroschalter mit kurzem Scharnier und Rollenhebel
KH-9015-HR-L	Mikroschalter
KH3065EB	DRUCKKNOPFSCHALTER
KBL25MP-L3C-11	DRUCKKNOPF
ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)	Mikroschalter
KPL30-L3C-R	
KPL30-L3C-G	
KPL30-L3C-Y	
KPL30-L3C-W	
KPL30-L3C-B	
KH-500TL-DC24V-1-R	
KH-500TL-DC24V-1-G	
KH-500TL-DC24V-1-Y	
KH-500TL-DC24V-1-W	
KSL25K2-10	Wahlschalter
KH-4016D (Direct)	

Produkt	Beschreibung
KH-4016F (Flicker)	
KH-4016W (Whistle)	
KH-302KL-4202	CAM-SCHALTER
KH-8005-S	Endschalter
KH-103-2C	Relais
KH-9010-MT	Endschalter
KH-2203L-TL-R	Pilotlampe
KH-2203L-TL-Y	Pilotlampe
KH-2204LP1-11-R	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L-B11-DC24V-G	Beleuchteter Drucktastenschalter (LED)
KH-516L-B21-DC24V-R	Beleuchteter Drucktastenschalter (LED)
KH-516L-C00-DC24V-B	Pilotlampe (Led)
KH-516L-C00-DC24V-G	Pilotlampe (Led)
KH-516L-C00-DC24V-R	Pilotlampe (Led)
KH-516L-C00-DC24V-W	Pilotlampe (Led)
KH-561L-B11-G(24V)	Beleuchteter Drucktastenschalter
KH-561L-B21-R(24V)	Beleuchteter Drucktastenschalter
KH-561L-C00-B(24V)	Kontrolllampe
KH-561L-C00-G(24V)	Kontrolllampe
KH-561L-C00-R(24V)	Kontrolllampe
KH-561L-C00-W(24V)	Kontrolllampe
KH-302KL 5505	Schalter
KH-4065D	
KH-4025	Buzzer
KH-102-2C 230v	Relais
KH-5030L-24VDC Green	Schalttafelmontierter Melder
KPB25M-R-11	Druckknopfschalter
KSEB-3043C13	
KH-B3	KONTAKTBLOCK
KH-301-2203	
KH-301-3233	
KH-3065EB-R	NOTTASTERSCHALTER, ROT
KH-301CL-1	Cam-Schalter
KH-9012-HRL-C	Mikroschalter
KPB25ER-02-R	
KH-5030L-24PCK	
KH-5001-1	
KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)	Pilotlampe
KSL16S2-1 (1a1b)	Manueller Rücklaufwahlschalter
KSL16S2-2 (2a2b)	
KH-103-H2CL (AC110/220V)	Relais
KH-103-H2CL (DC6/48/110V)	Relais
KH-103-H2CL (DC12/24V)	Relais
KFS-ES3	Elektrodenhalter
KH-103-4CL-AC110V	

Produkt	Beschreibung
KS2D-3BH	
KTM-3M10S-A2	Zeitverzögerungsrelais bei Verzögerung
KH-516L-B21-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- B21-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A21-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A21-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- B11-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A11-G(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- B11-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-516L- A11-R(24)	Beleuchteter Drucktaster
KH-2204P-TL-G	Beleuchteter Drucktaster
KH-5002-1 (34X34)	Signalleuchte
KH-KBL30MP-L3C	
KH-3130	
KPL30W-L3C (24V)	
KPB30ER (1A1B)	
KH-2201S (2A)	
KTM-3M-10S-A22	Zeitrelais
KPB30ER-11	
KPL30W-L3C (24V) / Red, Green, Yellow	
KPL30W-L3C (24V) / White, Blue	
KH-513DL DC24V / Red, Green, Yellow	
KH-513DL DC24V / White, Blue	
KTM-3MN-1-A2-4P	Mehrschaltuhr
KTM-3MN-7-A2-4P	Multitimer
KBL25MP-L3C-11(White, Blue)	
KPB30WER-R11	Elektrischer Steuerknopf
square top for KH-4016D	