



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Robertshaw

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">5000-811</a>	Thermostat
<a href="#">365A-A2</a>	Vibrationsschalter explosionsgeschützt
<a href="#">366-A2</a>	Vibrationsschalter
<a href="#">368-R</a>	Pneumatischer Schwingungsdetektor
<a href="#">376A-A1-CO</a>	Vibraswitch® Störungsmelder
<a href="#">613-NHU-TD07-B</a>	Füllstandsmelder
<a href="#">613-NLU-TD07-B</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">913-NLU-000-T</a>	
<a href="#">913-NLU-TD10-T</a>	
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-F</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">PO112201</a>	Druckkolben
<a href="#">P011-2201</a>	Druckoperator
<a href="#">U701ODERHC-S7C</a>	Gasventil
<a href="#">TA-158A7585P052</a>	Thermostatische Montage
<a href="#">EURO366G-D0-W3-H-FX-F</a>	
<a href="#">613-N??-0000-0</a>	Mini-Tek Miniatur-Flüssigkeits-Detektor
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-FX-F</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-X</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">900SA647-01</a>	SWITCH BAUGRUPPE
<a href="#">904GC402-02</a>	SPACE-HEIZUNG
<a href="#">160KB044-03</a>	COIL-BAU
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-X-X</a>	VIBRASWITCH
<a href="#">PS2197/4</a>	SOLENOID
<a href="#">5500-208M</a>	SCHALTER
<a href="#">571A-D</a>	Schwingungstransmitter
<a href="#">E365A-G0</a>	Vibraswitch (ATEX)
<a href="#">S291</a>	Füllstandsensor für Kühlmittel
<a href="#">613-N??-0000-B</a>	
<a href="#">613-N??-0000-C</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-0</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-B</a>	
<a href="#">365A-A0-E</a>	VIBRATIONSSCHALTER,
<a href="#">UW-GE158A7585P0</a>	OBERE WERKE FÜR GE158A7585P052
<a href="#">EAC-4L</a>	Thermostat
<a href="#">HAZMAT BOX</a>	SPEZIALVERPACKUNG GEFÄHRGUT
<a href="#">82179-S3</a>	Reparatursatz für Ventile

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">82440-B1</a>	ANZEIGENDES SPERRRELAIS ROT/GRÜN
<a href="#">82653-B1</a>	Stellungsanzeige mit Schnappmechanismus
<a href="#">83939-D23</a>	Aluminiumrelais mit hoher Kapazität
<a href="#">83939-E1</a>	Verriegelungsrelais aus Aluminium
<a href="#">83939-G321</a>	RELAIS MIT KNOPFBETÄTIGUNGSFUNKTION, ALUMINIUMGEHÄUSE
<a href="#">83939-H221</a>	RELAIS ZUR FÜLLSTANDSANZEIGE AUS ALUMINIUM
<a href="#">83939-H323</a>	Hebelbetätigtes Relais
<a href="#">84370-B1</a>	PNEUMATISCHES VENTIL
<a href="#">84370-B2</a>	Drucksensor
<a href="#">83939-B21</a>	Aluminium-Relais
<a href="#">81073-A1</a>	Rückschlagventil
<a href="#">82653-B8</a>	SCHNAPPBETÄTIGTE STROMANZEIGE
<a href="#">82653-B3</a>	SCHNAPPBETÄTIGTE STELLUNGSANZEIGE
<a href="#">7000DERHC-S7C (700-059)</a>	Gasventil
<a href="#">624-NLU-TD12-B</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">1720-801</a>	Elektro Ersatz-Kit
<a href="#">624-NLU-0000-0</a>	Ölstandssensor
<a href="#">700-057</a>	Gasventil
<a href="#">E365A-G2-E</a>	VIBRASWITCH
<a href="#">614-NHG-0000-C</a>	Robertshaw Mini-Tek Level Sensor
<a href="#">E365A-A-O--E</a>	
<a href="#">EURO366-A2-H2-A-FX-X</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">365AD8</a>	
<a href="#">366-A0</a>	Vibrationsschalter: SPDT, 7 A @ 460 V, manuell, mechanisch
<a href="#">EAC-4L , 203-05-SSH-450</a>	THERMOSTAT
<a href="#">E87C515</a>	Thermostatregelventil
<a href="#">E87C514</a>	Thermostatregelventil
<a href="#">710-101</a>	Nichtreglementierenden LC Ventil 1/2' 'In x 1/2' ' Out-Handbuch Modell
<a href="#">Smart 2000</a>	Digitaler programmierbarer Thermostat
<a href="#">110-326</a>	Erdgaswarmwasserbereiter Ventil Uni-Kit w / 1-3 / 8"
<a href="#">631-NLU-TD07-B</a>	Mini-Tek Level Sensor
<a href="#">82665-A10</a>	
<a href="#">606-191-00400</a>	
<a href="#">606-191-00401</a>	
<a href="#">606-191-00412</a>	
<a href="#">606-191-00406</a>	
<a href="#">606-191-00407</a>	
<a href="#">606-191-00403</a>	
<a href="#">606-191-00405</a>	
<a href="#">606-191-00420</a>	
<a href="#">606-191-00421</a>	
<a href="#">606-191-00426</a>	
<a href="#">606-191-00427</a>	
<a href="#">606-191-00424</a>	
<a href="#">606-191-00425</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">606-191-00429</a>	
<a href="#">606-191-00404</a>	
<a href="#">571A-A</a>	SCHWINGUNGSÜBERTRAGER MIT BOLZEN
<a href="#">167-A1</a>	Füllstandsmesser
<a href="#">366-A8</a>	Vibrationsschalter
<a href="#">22777-C1</a>	O-Ring
<a href="#">96995-A18</a>	POWERPILLE
<a href="#">90-360013</a>	
<a href="#">RT-1010-A2</a>	
<a href="#">613-NLU-0000-C</a>	Sensor
<a href="#">365A-A8</a>	Vibrationsschalter
<a href="#">EURO366-D0-H1-H-FX-X</a>	Vibrationsschalter, DPDT, Goldkontakte
<a href="#">CR 101-A2</a>	ÜBERSETZUNGSRELAIS MIT ADJ. BIAS, VERHÄLTNIS 1:2 (81032-G1)
<a href="#">CR-101-A1</a>	LAUTSTÄRKE-BOOSTER-RELAIS MIT EINSTELLBARER VORSPANNUNG
<a href="#">EURO366-D9-H2-E-FX-M</a>	Robertshaw Vibraswitch Explosionsschutz.
<a href="#">P/N: 5S4-501-889, Model: U701ODERHC-S7C</a>	Gasventil
<a href="#">613-NLG-0000-B</a>	Mini-Tek Füllstandssensor
<a href="#">90-285-LSD-00</a>	Kühlmittel-Füllstandssensor
<a href="#">4290-006</a>	Robertshaw Commercial Gasfritteuse Ofen-Thermostat
<a href="#">GSF 90602300</a>	
<a href="#">EURO366-D8-H2-E-FX-X</a>	
<a href="#">S18*24*JG1/4*BHB*A0.35</a>	
<a href="#">613-NHU-0000-B</a>	Kühlmittelstand-Detektor
<a href="#">624-NHU-0000-B</a>	
<a href="#">82653-B2</a>	STATUS INDICATOR Relais (ON / OFF)
<a href="#">83939-H321</a>	DRIVE-Relais.
<a href="#">83939-F211</a>	PUSH BUTTON RELAY
<a href="#">83939-Q3</a>	ALARM RELAY
<a href="#">83939-B34</a>	3-PORT RELAY ORIFICE
<a href="#">90-285-LSD-10</a>	
<a href="#">P/N: 100-00834-38 Model: SP 845</a>	Zündmodul
<a href="#">R-1220</a>	
<a href="#">366A-A8</a>	JB PUMP Vibrationsschalter
<a href="#">624-NLU-0000-B</a>	Mini-Tek Level Sensor
<a href="#">82059-C1</a>	Empfänger-Anzeigerelais
<a href="#">81073-A2</a>	Rückschlagventil
<a href="#">360026</a>	
<a href="#">MODEL 613-NLU-TD07-B</a>	Niveau-S
<a href="#">84370-A1</a>	
<a href="#">4350-040</a>	Gas Thermostat
<a href="#">1720-004</a>	Gas-Sicherheitsventil
<a href="#">EURO366-A0-H2-A-FX-X</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">V180</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">UW-GE158A7585P052</a>	
<a href="#">S1615 S6660</a>	Wasserventil
<a href="#">5500-202</a>	
<a href="#">EURO366-A0-HorW2-A-FX-X</a>	Erschütterungsmelder
<a href="#">VC-210-BQR 1/2"</a>	Druckluft-Membran SCHALTKASTEN
<a href="#">EURO366-A7-H2-A-FX-X</a>	vibraswitch
<a href="#">R-700-059 (U7000 DERHC)</a>	Gasventil
<a href="#">365A-D0</a>	
<a href="#">9200H</a>	THERMOSTAT
<a href="#">R-5500-202</a>	
<a href="#">12601530</a>	
<a href="#">6220</a>	
<a href="#">SP715A</a>	Intermittierende Zündsteuerung
<a href="#">NGV 10MU</a>	Termostat
<a href="#">RT1001-R5413</a>	Temperatur-Regler
<a href="#">780-845</a>	thermostat
<a href="#">R-402-811-460</a>	Ventil
<a href="#">P/N:1262780; Type:S 19 05 V19</a>	Wasser-Ventil
<a href="#">624-NLU-0000</a>	Füllstandsensoren
<a href="#">571A-F</a>	Sender
<a href="#">TA-GE158A7585P0 46</a>	thermostatic assembly
<a href="#">365A-A7</a>	Störungsdetektor
<a href="#">5318B-A1-A</a>	
<a href="#">700-059</a>	Ventil
<a href="#">5000-202</a>	
<a href="#">570B-E</a>	SENS.VIBRA
<a href="#">GE347A5759P001</a>	5" Temperaturregler
<a href="#">MiniTek 613-NLG-TD12-C</a>	
<a href="#">U7010DERHC</a>	
<a href="#">613-NLU-TD12-C</a>	Kühlmittelstandsanzeiger
<a href="#">R-5000-811</a>	
<a href="#">RT1010A1</a>	3-Zoll-Temperaturregler
<a href="#">365A-D2</a>	
<a href="#">SP735P (R-780-746)</a>	
<a href="#">TA-GE158A7585P0</a>	THERMOSTATBAUGRUPPE FÜR 4-ZOLL-RT-1010-A3-REGLER
<a href="#">1950-001</a>	
<a href="#">E98B553 (RT1010-A1)</a>	3-Zoll-Temperaturregler
<a href="#">RX-2-24</a>	RX-MONTAGE
<a href="#">82158-A1</a>	FEDER-MONTAGE
<a href="#">22777-B1</a>	
<a href="#">82159-C4</a>	
<a href="#">376A-A1-D0</a>	
<a href="#">614-NLG-0000-C</a>	Mini-Tek Füllstandsensoren
<a href="#">1265800</a>	Magnetventil
<a href="#">816291317 \ LED145/201</a>	Digitale Timer-Baugruppe

Produkt	Beschreibung
<a href="#">086568A0016</a>	Kabel
<a href="#">RSCERT ( Certificate of conformance and origin )</a>	
<a href="#">R-700-522</a>	Gassteuerventil
<a href="#">83939-Q1</a>	Lockout-Relais
<a href="#">83939-H211</a>	Relais
<a href="#">366-D8</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">EUR 366-A8-H2-A-FX-X</a>	
<a href="#">365A-D0E</a>	
<a href="#">83939-G221</a>	RELAIS MIT DRUCKKNOPF
<a href="#">82059-C2</a>	ANZEIGERELAIS
<a href="#">VC-210-BR 3/4"</a>	
<a href="#">VC-210-BR 1/2"</a>	
<a href="#">SL-705-E3-S11-B21-1</a>	
<a href="#">365A-D8-H</a>	
<a href="#">84392-B2</a>	
<a href="#">84392-A3</a>	
<a href="#">EURO366-D0-H2-H-FX-X</a>	Vibrationsschalter
<a href="#">EURO366-A8-H2-A- FX-X</a>	SCHWINGUNGSDETEKTOR
<a href="#">compression spring for 1010A200</a>	Druckfeder für Armatur
<a href="#">571A-E</a>	Schwingungssender
<a href="#">624-NHG-000-C</a>	Füllstandsensor
<a href="#">1491350</a>	Mikropumpe
<a href="#">85380 E0012</a>	Ventil
<a href="#">624-NLU-TD12-C</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">R-5300-711</a>	
<a href="#">7000DERHC</a>	GAS-Ventil
<a href="#">E365A-A2</a>	Vibra-Schalter
<a href="#">613-NLU-TD12-B</a>	Füllstandsanzeige
<a href="#">5500-213M</a>	Energeregler
<a href="#">R-402-811-460 (7000BMVR nat 4)</a>	
<a href="#">7000ERHC-120-S7C</a>	
<a href="#">1009-A1</a>	Thermostatisches Ventil
<a href="#">366-A7</a>	VIBRATIONSSCHALTER
<a href="#">7000derch s7c</a>	
<a href="#">Euro366-A7-W1-A-XX-X (USA version)</a>	Vibrationsschalter-Fehlfunktionsdetektor
<a href="#">5318B-B1-A</a>	Niveauschalter
<a href="#">5000-814</a>	Heißes Thermostat
<a href="#">375A-A3-F4</a>	Vibrationsschalter
<a href="#">365A-D2-E</a>	
<a href="#">K-79392</a>	
<a href="#">7000 DERHC-S7C</a>	Gasventil
<a href="#">EURO366G-A2-W3-A-X-X</a>	Vibrationsschalter
<a href="#">H2170840200</a>	
<a href="#">EA5-7-60U</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">WH9</a>	
<a href="#">1285QS102</a>	Temperaturregler
<a href="#">22700130</a>	Magnetventil
<a href="#">375A-A1-C0</a>	
<a href="#">Z-94406-6</a>	FJ Spule 120 Volt
<a href="#">84370-A2</a>	VENTIL
<a href="#">7835800</a>	Mikropumpe
<a href="#">365A-A8-E</a>	Schalter
<a href="#">K-909-42</a>	
<a href="#">12602130</a>	
<a href="#">K-65354-2</a>	Ventil
<a href="#">41-604</a>	Ofenzünder
<a href="#">570B-F</a>	Schwingungssensor
<a href="#">2560021</a>	
<a href="#">366-A8 /117V</a>	
<a href="#">086568A0064</a>	Kabel für Schwingungstransmitter
<a href="#">6000-005 (366-A8)</a>	
<a href="#">EURO366 D9-W2-G-FL-X</a>	Sensor
<a href="#">086568A0032</a>	
<a href="#">614-NLU-0000-C</a>	FÜLLSTANDSMELDER
<a href="#">614-NLU-0000-0</a>	FÜLLSTANDSMELDER
<a href="#">9200V</a>	
<a href="#">365A-A2-E</a>	Störungsmelder
<a href="#">376A-A3-D3</a>	VIBR. SENSOR
<a href="#">6000-007</a>	Vibrieren
<a href="#">D1AG0360400 (5000-071)</a>	
<a href="#">IMV-202</a>	Wasserventil
<a href="#">DOCUMENTS FOR HAZARDOUS MATERIALS</a>	
<a href="#">HAZARDOUS BOX</a>	
<a href="#">EA5-10-36U</a>	Thermostate
<a href="#">040KB132-10</a>	KUNSTSTOFFABDECKUNG FÜR VIBRATIONSSCHALTER MODELL 366/368
<a href="#">904GC402-04</a>	WIDERSTAND, HEIZUNG 120V
<a href="#">570B-C</a>	Vibrationstransmitter mit Bolzenbefestigung
<a href="#">376 A-A1-C0</a>	VIBRATIONSSCHALTER, 120 VAC, 50-60 HZ, 15 SEKUNDEN VERZÖGERUNG
<a href="#">7000BDER-S7A/ 700-056</a>	Gasventil
<a href="#">HTV1101092-01U</a>	Elektrische Thermostate
<a href="#">HTV1201092-01U</a>	