



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Samwon

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">C37HD-20PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-10PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-10PX-1</a>	Kabel
<a href="#">C40HF-15PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-20PB-1</a>	
<a href="#">R16Q-PS5A-M</a>	
<a href="#">R1T-YC</a>	
<a href="#">R32C-YNT-V</a>	
<a href="#">R40HH-30SM</a>	I/O-Verbindungskabel
<a href="#">R4T-16P-S</a>	Relaisbrett
<a href="#">R4T-YC</a>	STEUERRELAIS
<a href="#">R6T-16P-A</a>	RELAY BOARD
<a href="#">R8T-24V</a>	Relais
<a href="#">S4T-16P-202D</a>	STEUERRELAIS
<a href="#">SE-1H80D</a>	I/O LINK BOARD
<a href="#">TG7-1H40S IMO</a>	XBE Breakout-Terminalplatine
<a href="#">TG-COM 20</a>	
<a href="#">XTB-20H</a>	
<a href="#">C40HF-30PB-1</a>	Verbindungskabel
<a href="#">C40HF-100PB-1</a>	IO-LINK, SAMWON ACT SCHNITTSTELLENTERMINALS
<a href="#">TG7-1H40L-N</a>	
<a href="#">TG7-1H40CB</a>	
<a href="#">R32C-PS5A-CV</a>	
<a href="#">C40HF-40PB-1</a>	PLC-Verbindungskabel
<a href="#">C40HF-65PB-1</a>	
<a href="#">SS-2P-80M-B</a>	
<a href="#">DL-72</a>	
<a href="#">SA-1H40S</a>	
<a href="#">C40HF-18PB-1</a>	Kabel
<a href="#">SE-4F80D</a>	Schnittstellen-Klemmenblock
<a href="#">XTB-50H</a>	INPUT LINK-MODUL
<a href="#">R16C-YNT</a>	Terminalrelais
<a href="#">S1A-24V-2Z</a>	HALBLEITERRELAIS
<a href="#">R32C-YPT</a>	Terminalrelais
<a href="#">R4G 24V</a>	Relais
<a href="#">R16C-NS5A-16P</a>	I / O-LINK RELAY TERMINAL

Produkt	Beschreibung
<a href="#">R4Q-24V</a>	
<a href="#">TG-3M20S</a>	I / O LINK TERMINAL BLOCK
<a href="#">C40HF-15PX-1</a>	I / O-Link-Kabel
<a href="#">R32G-NT</a>	
<a href="#">S4T-16P-202V</a>	
<a href="#">SU-105PT</a>	Temperatur-Controller
<a href="#">C40HH-20PH-XBI</a>	
<a href="#">SD94M</a>	Digitaler Temperaturregler
<a href="#">C40HH-15PH-XBI</a>	Kabel
<a href="#">XTB-34H</a>	Schnittstellenklemmenblock
<a href="#">S4A-24V-DS</a>	Relaiskarte
<a href="#">S1T-4P-202D</a>	Control Relay
<a href="#">M-107pt</a>	GEMÜSE RAUM-ANZEIGE
<a href="#">C40HF-100PX-1</a>	Kabelsignal SPS-IO-Link
<a href="#">C40HF-25PX-1</a>	Kabelsignal SPS-IO-Link
<a href="#">XTB-COM20B</a>	E/A-Link
<a href="#">XTB-ME1</a>	IO-Link
<a href="#">R32C-YNT</a>	.
<a href="#">XTB-LS1</a>	Klemmenblock
<a href="#">MPT-L80P-B/BK</a>	Abzweigdose mit Klemmenblockbefestigung
<a href="#">R4P-DC24VC</a>	
<a href="#">R4T-G6D</a>	
<a href="#">M12S-G43-V050</a>	.
<a href="#">M12S-G43-V080</a>	,
<a href="#">M12S-G43-V100</a>	
<a href="#">SD-4F40S</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BLWH</a>	Box mit mehreren Anschlüssen
<a href="#">R2G-24V</a>	
<a href="#">SA-1T50S</a>	ACT-KLEMME
<a href="#">SA-1T40S</a>	
<a href="#">R4G-24V-E3</a>	
<a href="#">MPT-K40P-B/BLWH</a>	
<a href="#">MPT-K60P-B/BLWH</a>	
<a href="#">S4T-E3-202V</a>	Relay
<a href="#">C40HT-20S-OB32</a>	
<a href="#">C40HF-15PB-3</a>	
<a href="#">C40HT-20LB-IB32</a>	
<a href="#">R1T-4P</a>	
<a href="#">R32C-PS5A-40P</a>	
<a href="#">SU-105IP</a>	Temperaturregler
<a href="#">R16C-PS5A-20P</a>	Relais-Anschluss
<a href="#">R32T-PS5A-40P</a>	
<a href="#">R32T-NS5A-40P PNP</a>	Reihenklemme
<a href="#">R32T-NS5A-40P NPN</a>	
<a href="#">R32C-NS5A-40P PNP</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">R16C-NS5A-34P NPN</a>	
<a href="#">R16C-NS5A-20P NPN</a>	
<a href="#">C40HF-90PB-1</a>	
<a href="#">C40HH-20PH-XBE</a>	KABEL
<a href="#">C20HH-20PD</a>	KABEL
<a href="#">C40HH-20PD</a>	KABEL
<a href="#">SD-94M (RRRN)</a>	Temperatur- und Feuchtigkeitsregler
<a href="#">C40HF-15LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C37HD-20LB-MIP1</a>	
<a href="#">TG7-1H40L</a>	
<a href="#">R32G-PT</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-05PB-1</a>	Anschlusskabel Relais
<a href="#">R32C-NS5A-40P</a>	Relaisbrett
<a href="#">R32C-NS5A-8CV</a>	
<a href="#">TG7-1H40L-P</a>	Anschlussblock
<a href="#">C40HT-20S-1756-IB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-IV32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-OB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HF-150PB-OM3</a>	Kabel
<a href="#">C40HF-150PB-3</a>	Kabel
<a href="#">RIT-YC</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MINI</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MINI</a>	
<a href="#">ST540E-00/RS/DI</a>	
<a href="#">M12S-A43-V020</a>	Sensorkabel
<a href="#">SLF-9LH-IC</a>	
<a href="#">STF-#4D-IB</a>	Turbolüfter
<a href="#">SU-105Ta3</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BL</a>	
<a href="#">M12S-A43-V050</a>	
<a href="#">M12S-B43-V020</a>	
<a href="#">M12S-B43-V050</a>	
<a href="#">M12S-C43-V020</a>	
<a href="#">M12S-C43-V050</a>	
<a href="#">U78T-5DN-M12</a>	