



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Scaime

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">400756 (LOAD CELL AG15 C3 SH 10E F)</a>	Einzelpunkt-Wägezelle
<a href="#">400757</a>	
<a href="#">402395</a>	Wägezelle F60X200 C3 5e TR PRO
<a href="#">402472</a>	Wägezelle
<a href="#">F60X 2t C3 CH 10e</a>	Wägez
<a href="#">PN: 803040 / Type: ALCJB-A4</a>	Junction box
<a href="#">P/N: 400964, AQ15 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 530112</a>	CPJ DIN RAIL
<a href="#">F60X200-C3 5e PRO</a>	Zelle laden
<a href="#">F60X50 C3 10E</a>	Wägezelle
<a href="#">ZFA 200kg / 799303</a>	Zelle laden
<a href="#">109680 housing version</a>	Analog-Wandler für Wägezelle
<a href="#">720120 K13B-5KN</a>	KRAFT-SENSOR
<a href="#">720104 K13B-1KN</a>	KRAFT-SENSOR
<a href="#">642020</a>	INDIKATOR PAXS DMS INPUT-ANZEIGE
<a href="#">402482 / F60X100 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">403023 AK120 C3 CH 12e</a>	WÄGEZ
<a href="#">F60X20 C3 10e TR 20kg</a>	WÄGEZ
<a href="#">Art.No. 400757 / AG20 C3 SH 10</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 799302, Type ZFA 100 KG</a>	WÄGEZ
<a href="#">Part Nr. 530135, type ENOD3-C ALUBOX (cert. OIML R76 6000D)</a>	Steuerung
<a href="#">P/N: 400376, Type:EP2</a>	Wägez
<a href="#">M150-4-H2-E-5K-C1</a>	Weg-Sensor
<a href="#">K-K13B/N350-G25 100105</a>	Kleiner Kraftsensor
<a href="#">P/N: 400758, Type: AG30 C3 SH 10e F TR</a>	Wägez
<a href="#">P/N: 400661, Type: AG30 C3 SH 5e U</a>	Wägez
<a href="#">P/N: 403032 Type: AXL20 C3 SH 10e</a>	
<a href="#">K-K13B/N350-G25</a>	
<a href="#">Option 100% Kontrollsignal</a>	
<a href="#">P/N: 440113, Type: BEF-F 3</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 440114, Type: BEF-F 5</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400977, Type: AR0,2</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400978, Type: AR0,6</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400979, Type: AR1,2</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">400962, Type: AQ5 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 400963, Type: AQ10 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400964, Type: AQ15 C3 SH 10e</a>	Wägez
<a href="#">P/N: 400965, Type: AQ20 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">401008 Type AQ35 C3 SH 10e 1m</a>	CAPTEUR
<a href="#">P/N: 400778, Type: AL3 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400779, Type: AL5 C3 SH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 400780, Type: AL7 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400781, Type: AL10 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400782, Type: AL15 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400784, Type: AL30 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400701, Type: AG1 C1.5 NH 3e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400703, Type: AG2.5 C2 NH 3e F 3m TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">400716 Type AG5 C3 SH 5e F</a>	Wägezelle
<a href="#">400756</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 400981 / AG50 C3 SH 10e F TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 400982, Type: AG75 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400983, AG100 C3 SH 10e F TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 400648, Type: AG18 C6 SH 18e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400649, Type: AG36 C6 SH 18e F 1m</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400984, Type: AG50 C6 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400985, Type: AG75 C6 SH 15e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400986, Type: AG100 C6 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 403106, Type: AH100 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">403107</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400990, Type: AH50 C6 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400991, Type: AH100 C6 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400992, Type: AH200 C6 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430500, Type: AHN250 C4 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 106044, Type: W-AP75 C3 SH 10e F</a>	Wägezelle
<a href="#">400905, Type: AP100 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">W-AP150 C3 SH 10e F</a>	
<a href="#">P/N: 400907, Type: AP200 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400909, Type: AP300 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400910, Type: AP500 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">AP635 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400912, Type: AP1500 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400511, Type: PM150 HSP</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 799320, Type: PE 2000</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 403003, Type: AK6 C3 CH 12e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">W-AK12 C3 CH 12e</a>	Wägezelle
<a href="#">403013</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">AK60 C3 CH 12e / 403018</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 403023 Type: AK120 C3 CH 12e</a>	
<a href="#">P/N: 403028, Type: AK300 C3 CH 12e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">P/N: 403030, Type: AXL10 C3 CH 5e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 403035, Type: AXL75 C3 SH 15e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">P/N: 403037, Type: AXH100 C3 CH 10e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">P/N: 403038, Type: AXH250 C3 CH 12e5</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">W-AXH500 C3 CH 10e (112599)</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">P/N: 403064, Type: AAD-C 5 CO55 HML</a>	T ZELLEN ZU LADEN
<a href="#">P/N: 403065, Type: AAD-C 15 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403066, Type: AAD-C 30 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403067, Type: AAD-C 75 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403072, Type: AAD-C 5 CO88 HML</a>	LADEZELLEN W
<a href="#">P/N: 403073, Type: AAD-C 15 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403074, Type: AAD-C 30 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403075, Type: AAD-C 75 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403068, Type: AAD-D 5 CO55 HML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403069, Type: AAD-D 15 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403070, Type: AAD-D 30 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403071, Type: AAD-D 75 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403076, Type: AAD-D 5 CO88 HML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403077, Type: AAD-D 15 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403078, Type: AAD-D 30 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403079, Type: AAD-D 75 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403050, Type: AXD-C 15 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403051, Type: AXD-C 30 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403052, Type: AXD-C 75 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403053, Type: AXD-C 15 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403054, Type: AXD-C 30 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403055, Type: AXD-C 75 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403056, Type: AXD-D 15 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403057, Type: AXD-D 30 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403058, Type: AXD-D 75 CO55 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403059, Type: AXD-D 15 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403060, Type: AXD-D 30 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 403061, Type: AXD-D 75 CO88 OIML</a>	LADEZELLEN
<a href="#">P/N: 640096, Type: RS485/USB CONVERTER</a>	Zellen laden
<a href="#">P/N: 640100</a>	5M KABEL MIT M12 5-POLIGEM STECKER FÜR AAD/AXD
<a href="#">P/N: 640101</a>	5M KABEL MIT 8-POLIGEM M12-STECKER FÜR AAD/AXD
<a href="#">P/N: 402507, Type: F60X5 C1.5 CH 3e3 TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402450, Type: F60X10 C6 CH 10e TR</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 402460, Type: F60X20 C6 CH 10e TR</a>	
<a href="#">P/N: 402472, Type: F60X50 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402470, Type: F60X50 C6 CH 10e TR</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">402482</a>	Wägezelle für Biegebalken
<a href="#">P/N: 402480, Type: F60X100 C6 CH 10e TR</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">402492</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 402490, Type: F60X200 C6 CH 10e TR</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 402526, Type: F60X300 C6 CH 10e TR</a>	Biegebalken WÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 402527, Type: F60X500 C6 CH 10e TR</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 850320</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803300</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803434</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 632302</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 632300</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803782</a>	
<a href="#">P/N: 803783</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803750</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799340, Type: S10A 500kg</a>	SCHUBBALKEN-WÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799341, Type: S10A 1000kg</a>	SCHUBBALKEN-WÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799342, Type: S10A 2000kg</a>	SCHUBBALKEN-WÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799343, Type: S10A 5000kg</a>	SCHERBALKEN-KRAFTZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803437, Type: LFC 2t (for 0,5t...2t)</a>	FUSS LADEN
<a href="#">P/N: 803438, Type: LFC 5t (for 3-5t)</a>	FUSS LADEN
<a href="#">P/N: 430544, Type: SK30A 500 C3 SH 10e TR</a>	
<a href="#">P/N: 430545, Type: SK30A 1000 C3 SH 10e TR</a>	
<a href="#">P/N: 430546, Type: SK30A 2000 C3 SH 10e TR</a>	
<a href="#">P/N: 803800, Type: LFA 2t (for 0,3t...2t)</a>	FUSS LADEN
<a href="#">W-ISOFLEX-S 2t</a>	
<a href="#">P/N: 803803, Type: BASE PLATE ISOFLEX-S 2t</a>	
<a href="#">P/N: 803788</a>	
<a href="#">P/N: 430461, Type: SK30X 300 C3 CH 12e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">SK30X 500 C3 CH 10e TR (430462)</a>	Wägezelle
<a href="#">p/n: 107834 type: W-SK30X2000 C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 430472, Type: SK30X 500 C6 CH 15e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430473, Type: SK30X 1000 C6 CH 15e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430474, Type: SK30X 2000 C6 CH 15e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 850397</a>	OPTIONALE LACKIERUNG MIT HOHER BESTÄNDIGKEIT (GRÜNE FARBE)
<a href="#">P/N: 803803, Type: ISOFLEX-S 2t</a>	BODENPLATTE
<a href="#">P/N: 803788, Type: STABIFLEX-SK 2t</a>	
<a href="#">Type: STABIFLEX-SK 2t X EVO</a>	Montagesatz
<a href="#">430534</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 430535, Type: SK30X 5000 C3 CH 10e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803438, Type: LFC 5t</a>	Fuß laden
<a href="#">P/N: 632305, Type: LFD 5t</a>	FUSS LADEN
<a href="#">P/N: 803808, Type: ISOFLEX-S 5t</a>	DÄMPFER
<a href="#">P/N: 803809, Type: ISOFLEX-S 5t</a>	BODENPLATTE
<a href="#">P/N: 803791, Type: STABIFLEX-SK 5t</a>	
<a href="#">P/N: 803792, Type: STABIFLEX-SK 5t X</a>	
<a href="#">P/N: 799330, Type: DS5A 10t (5t dynamic load)</a>	DOPPELSTRAHL-WÄGEZELLE ZUM WIEGEN AN BORD

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 799300, Type: ZFA 25 KG</a>	SPANN-/DRUCK-WÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799301, Type: ZFA 50 KG</a>	ZUG-/DRUCKWÄGEZELLE UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799303, Type: ZFA 200 KG</a>	ZUG-/DRUCKWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 799304</a>	
<a href="#">P/N: 799305, Type: ZFA 1T</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 799306, Type: ZFA 2,5T</a>	load cell
<a href="#">P/N: 799307, Type: ZFA 5T</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 803002</a>	JE 1 KUGELGELENK M8 x 1,25 (25... 50 kg)
<a href="#">P/N: 803005</a>	JEDER STANGENKOPF KUGELGELENK
<a href="#">P/N: 803010</a>	KUGELGELENK
<a href="#">ZA30X 0,5t C3 CH 10e / 430612</a>	Wägezelle
<a href="#">430613, ZA30X 1t C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 430617, Load cell ZA30X 5t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430616, Type: ZA30X 7,5t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803006</a>	KUGELGELENK
<a href="#">P/N: 803007</a>	JE 1 KUGELGELENK M24 x 2 (5000 kg)
<a href="#">P/N: 803008</a>	JE 1 KUGELGELENK M30 x 2 (7500 kg)
<a href="#">P/N: 720542, Type: MTRD-50 KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720575, Type: MTRD-100 KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720601, Type: MTRD-200 KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720602, Type: MTRD-300 KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720539, Type: MTRD-500 KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720582, Type: M16-5KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720562, Type: M16-10KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720568, Type: M16-20KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">720563</a>	
<a href="#">P/N: 720537, Type: M16-50KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720561, Type: M16-100KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720536, Type: M16-200KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720645, Type: M16-400KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720669, Type: M16-600KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720599, Type: M16-800KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 720600, Type: M16-1000KN</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430513, Type: RF10X 5t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430514, Type: RF10X 7.5t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430515, Type: RF10X 10t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430595, Type: R10X 1t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">R10X 2t5 TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430597, Type: R10X 5t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430598, Type: R10X 10t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430584, Type: R10X 15t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430585, Type: R10X 30t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430594, Type: R10X 50t S-SIZE</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632228, Type: R10X 50t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632229, Type: R10X 100t</a>	WÄGEZELLE



Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 632272</a>	BODENPLATTE FÜR R10X 1-15t
<a href="#">P/N: 632263</a>	OBERE PLATTE R10X 1-15t
<a href="#">P/N: 632271</a>	Die obere Platte R10X 1-15t TYPE GAP
<a href="#">P/N: 632264</a>	OBERE PLATTE R10X 30t
<a href="#">P/N: 720679</a>	OBERE PLATTE R10X 50t S-Größe
<a href="#">P/N: 632265</a>	OBERE PLATTE R10X 50-100t
<a href="#">SILOKIT-RX 250 kg-15t</a>	Kompressionskit
<a href="#">P/N: 803826</a>	SILOSAFE-R 15t
<a href="#">P/N: 803827</a>	SILOSAFE-R 50t S-GRÖSSE
<a href="#">P/N: 803828</a>	SILOSAFE-R 100 t
<a href="#">P/N: 803829</a>	SILOSAFE-RX 15t
<a href="#">P/N: 803830</a>	SILOSAFE-RX 50t S-GRÖSSE
<a href="#">P/N: 632250 Type: RH10X 100t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632251, Type: RH10X 200t</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 632252, Type: RH10X 300t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632253 Type: RH10X 500t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632524, Type: RH10X 750t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632266, Type: RH10X 1000t</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 632260</a>	OBERE PLATTE RH10X 100-200t
<a href="#">P/N: 632261</a>	OBERE PLATTE RH10X 300t
<a href="#">P/N: 632262</a>	OBERE PLATTE RH10X 500-750t
<a href="#">P/N: 421523, Type: CB50X5t C4 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421527, Type: CB50X10t C4 CH 10e</a>	Gewicht sensor-
<a href="#">P/N: 421535, Type: CB50X30t C4 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">Load cell CB50X40t C4 CH 10e</a>	
<a href="#">P/N: 421543, Type: CB50X60t C4 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421570, Type: CB50X5t C4 CH 10e GDT AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421572, Type: CB50X10t C4 CH 10e GDT AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421574, Type: CB50X20t C4 CH 10e GDT AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">421576</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421578, Type: CB50X40t C4 CH 10e GDT AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421580, Type: CB50X60t C4 CH 10e GDT AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421557, Type: CB50X-DL 20t C4 CH 10e AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421559, Type: CB50X-DL 30t C4 CH 10e AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421561, Type: CB50X-DL 40t C4 CH 10e AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421563, Type: CB50X-DL 60t C4 CH 10e AR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803811</a>	KIT LPC FÜR CB50X (nur 2 Becher, verzinkt)
<a href="#">P/N: 803816</a>	KIT LPM
<a href="#">P/N: 803817</a>	BAUSATZ LPM-X
<a href="#">P/N: 803813</a>	BAUSATZ LPS
<a href="#">P/N: 803819</a>	KIT LPSH
<a href="#">P/N: 803799</a>	SCHEIN-WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803810</a>	WASSERWAAGE FÜR CB50X BESTE VERTIKALE AUSRICHTUNG
<a href="#">P/N: 803770, Type: STABICAN 30t</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 803771, Type: STABICAN 30t X</a>	
<a href="#">P/N: 803772, Type: STABICAN 60t</a>	
<a href="#">W-CA40X100t P3 CH 5e V2</a>	Wägezelle
<a href="#">W-CA40X200t P3 CH 5e V2</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 803831</a>	
<a href="#">P/N: 803795, Type: STABICAN 200t</a>	
<a href="#">P/N: 803796</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 825806, Type: LG150 10 MM2</a>	ERDUNGSGEFLECHT
<a href="#">P/N: 825805, Type: LG300 25 MM2</a>	ERDUNGSGEFLECHT
<a href="#">P/N: 825802, Type: LG440 35 MM2</a>	ERDUNGSGEFLECHT
<a href="#">850272</a>	
<a href="#">P/N: 850273</a>	ATEX 94/9/CE OPTIONEN FÜR SCAIME-WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 850274</a>	ATEX 94/9/CE OPTIONEN FÜR SCAIME-WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 803046, Type: ALCJB-D4 RAIL DIN</a>	VORSTAND
<a href="#">P/N: 803038, Type: ALCJB1</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">803040 / ALCJB-A4</a>	Anschlussdose
<a href="#">P/N: 803042, Type: ALCJB-A6</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803043, Type: ALCJB-A8</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803044, Type: ALCJB-A8 GDT</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803041, Type: ALCJB-X4 (stainless steel version)</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803049, Type: ALCJB1</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">ALCJB A4 (803050)</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803052, Type: ALCJB-A6</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803053, Type: ALCJB-A8</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 803051, Type: ALCJB-X4 (stainless steel version)</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">850262</a>	ALCJB ATEX 2014/34/EU UND IECEx IST TEST
<a href="#">P/N: 850275</a>	ATEX-OPTIONEN FÜR ALCJB-ANSCHLUSSDOSEN
<a href="#">P/N: 850277</a>	ATEX-OPTIONEN FÜR ALCJB-ANSCHLUSSDOSEN
<a href="#">803045 - Junction box DLCJB A8</a>	ANSCHLUSSDOSE
<a href="#">P/N: 530501</a>	ZENER BARRIEREN KIT
<a href="#">P/N: 530503</a>	ZENER BARRIEREN KIT
<a href="#">P/N: 530504</a>	ZENER BARRIEREN KIT
<a href="#">P/N: 530500</a>	DIN-SCHIENENMONTAGESATZ FÜR SYSTE
<a href="#">P/N: 850271</a>	SYSTEMEX ATEX-SYSTEMZERTIFIKAT
<a href="#">P/N: 530111, Type: CPJ BOARD</a>	ANALOGUE WANDLER FÜR WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 530115 Type: CPJ-2S RAIL DIN</a>	Analoger Signalkonditionierer
<a href="#">P/N: 850310, Type: OPT. POTENTIOMETRIC INPUT FOR CPJ</a>	ANALOGUE WANDLER FÜR WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 850311, Type: OPT. SPECIFIC ANALOG FILTER FOR CPJ</a>	ANALOGUE WANDLER FÜR WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 850312, Type: OPT. 12VDC POWER SUPPLY FOR CPJ</a>	ANALOGUE WANDLER FÜR WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 530114, Type: OPT. 2 SET POINTS FOR CPJ BOARD/RAIL DIN</a>	ANALOGUE WANDLER FÜR WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 640151, Type: DSP10-24 RAIL DIN POWER SUPPLY (110/220VAC, 24VCC, 10W)</a>	ANALOGUE WANDLER FÜR WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 530141, Type: ENOD1-T</a>	EVALUIERUNGSKIT



Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 530140, Type: ENOD3-T ALUBOX</a>	DIGITAL SENDER
<a href="#">P/N: 530142, Type: ENOD3-T JB4</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530143, Type: ENOD3-T</a>	EVALUIERUNGSKIT
<a href="#">P/N: 530120, Type: ENOD3-C CARD</a>	DIGITALE SENDER
<a href="#">530124 / ENOD3-C DIN</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530135, Type: ENOD3-C ALUBOX (cert. OIML R76 6000d)</a>	DIGITALE SENDER
<a href="#">P/N: 530122, Type: ENOD3-C JB4</a>	DIGITALE SENDER
<a href="#">P/N: 530129, Type: ENOD3-C</a>	EVALUIERUNGSKIT
<a href="#">P/N: 530130, Type: ENOD3-D CARD</a>	DIGITALE SENDER
<a href="#">P/N: 530131, Type: ENOD3-D DIN</a>	Digitaler Signalkonditionierer
<a href="#">P/N: 530132, Type: ENOD3-D ALUBOX (cert. OIML R76 6000d)</a>	DIGITALE SENDER
<a href="#">P/N: 530133, Type: ENOD3-D JB4</a>	DIGITALE SENDER
<a href="#">P/N: 530134, Type: ENOD3-D</a>	EVALUIERUNGSKIT
<a href="#">P/N: 530128</a>	ENODVIEW SOFTWARE UND BEDIENUNGSANLEITUNG AUF CD-ROM
<a href="#">P/N: 640095, Type: RS232/USB CONVERTER</a>	
<a href="#">P/N: 530144, Type: ENOD4-T DIN</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530145, Type: eNod4-T PRO DIN PROFIBUS-DP</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530160, Type: ENOD4-T ETH DIN ETHERNET/IP</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530161, Type: ENOD4-T ETH DIN MODBUS-TCP</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530162, Type: ENOD4-T ETH DIN PROFINET</a>	DIGITALER SENDER
<a href="#">P/N: 530147, Type: ENOD4-C DIN</a>	DIGITALER CONTROLLER
<a href="#">P/N: 530148, Type: ENOD4-C PRO DIN PROFIBUS-DP</a>	DIGITAL CONTROLLER
<a href="#">P/N: 530152, Type: ENOD4-D DIN</a>	DIGITALER CONTROLLER
<a href="#">P/N: 530153, Type: ENOD4-D PRO DIN PROFIBUS-DP</a>	DIGITALER CONTROLLER
<a href="#">P/N: 850314</a>	SONDER 0-10V Eingang für ENOD4
<a href="#">P/N: 850315</a>	OPTIONALER 4-20MA-EINGANG FÜR ENOD4
<a href="#">P/N: 530146</a>	ZUBEHÖR-SET
<a href="#">P/N: 632150</a>	34" ENDOTOUCH HMI FÜR ENDO4
<a href="#">P/N: 530170 Type: PME SWT 0100</a>	
<a href="#">P/N: 632160</a>	34" ENDOTOUCH HMI FÜR PMESWT
<a href="#">P/N: 632071</a>	SKALENANZEIGE IPC20 STD
<a href="#">P/N: 632072</a>	SKALENANZEIGE IPC20 IND
<a href="#">P/N: 632103</a>	UHRZEIT/DATUMS-OPTION FÜR IPC50/IPE50
<a href="#">P/N: 632104</a>	DSD+UHRZEIT/DATUMS-OPTION FÜR IPC50/IPE50
<a href="#">P/N: 632020</a>	INDIKATOR
<a href="#">P/N: 632021</a>	DSD+UHRZEIT/DATUMS-OPTION FÜR IPC50/IPE50
<a href="#">P/N: 632022</a>	BLINKER IPE 50 PANEL 2S PROFIBUS
<a href="#">P/N: 632024</a>	BLINKER PIPE 50 PANEL 2S ANA
<a href="#">P/N: 632100</a>	INTERNE STROMVERSORGUNG FÜR IPE 50 (220VAC/12VCC)
<a href="#">P/N: 632113</a>	PANELDRUCKER TP200
<a href="#">P/N: 632115</a>	SATZ VON 50 PAPIERROLLEN FÜR TP200
<a href="#">P/N: 632010</a>	DSD+UHRZEIT/DATUMS-OPTION FÜR IPC50/IPE50
<a href="#">P/N: 632011</a>	UHRZEIT/DATUMS-OPTION FÜR IPC50/IPE50

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 632012</a>	BLINKER-ROHR 50 DIN 2S ANA
<a href="#">P/N: 632060</a>	BLINKER IPC 50 V2 PLBOX
<a href="#">P/N: 632061</a>	ANZEIGE IPC 50 V2 SSBOX
<a href="#">P/N: 632105</a>	2I/2O-OPTIONSPLATINE FÜR IPC 50
<a href="#">P/N: 632062</a>	ANALOGAUSGANG FÜR IPC50 (0-10V oder 4-20mA)
<a href="#">P/N: 632109</a>	RS485-OPTIONSPLATINE FÜR IPC 50
<a href="#">P/N: 632063</a>	IR-FERNBEDIENUNG FÜR IPC50/IPE50XLR
<a href="#">P/N: 632102</a>	FESTE WANDHALTERUNG FÜR IPC50/IPE50XLR
<a href="#">P/N: 632121</a>	VERSTELLBARE WANDHALTERUNG FÜR IPC50/IPE50XLR
<a href="#">P/N: 632065, Type: IPE100</a>	DIGITALE & ANALOGE ANZEIGE FÜR WÄGEBRÜCKEN
<a href="#">P/N: 632120, Type: IPE50 XLR 2S</a>	REPEATER
<a href="#">P/N: 632122, Type: IPE50 XLI 2S</a>	INDIKATOR
<a href="#">P/N: 640200, Type: IPM25</a>	GEWICHT-INDIKATOR
<a href="#">P/N: 640210</a>	LEDER-SCHUTZHÜLLE
<a href="#">P/N: 870009, Type: VPH-3Z 5t</a>	WIEGETASCHE FÜR HUBSCHRAUBER
<a href="#">P/N: 850088</a>	KALIBRIERUNG VON 3 MESSKETTEN FÜR VPH-3Z
<a href="#">P/N: 440512, Type: BE 3 SCP</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400493, Type: ACJ6/2-15/5</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400747, Type: AG1 C1.5 NH 3e U 3m</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">W-AG2,5 C2 NH 3e U</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400726, Type: AG10 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400656, Type: AG15 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400736, Type: AG20 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400666, Type: AG30 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400676, Type: AG50 C3 SH 5e F</a>	LADEZELLE
<a href="#">P/N: 400686, Type: AG75 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400696, Type: AG100 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400711, Type: AG5 C3 SH 5e U</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400721, Type: AG10 C3 SH 5e U</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400651, Type: AG15 C3 SH 5e U</a>	Wägezelle
<a href="#">400731</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 400671, Type: AG50 C3 SH 5e U</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400681, Type: AG75 C3 SH 5e U</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400691, Type: AG100 C3 SH 5e U</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 804000</a>	SATZ MIT 4 SCHRAUBEN CHC 1/4" 20 UNC
<a href="#">P/N: 403101, Type: AH50 C3 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 403108, Type: AH75 C3 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 403104, Type: AH200 C3 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400770, Type: AJ15</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400836, Type: AB50 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400837, Type: AB75 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400838, Type: AB100 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400839, Type: AB150 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 400840, Type: AB200 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400841, Type: AB250 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400842, Type: AB300 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400843, Type: AB500 C3 SH 5e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400844, Type: AB50 C3 SH 10e F</a>	Zelle laden
<a href="#">P/N: 400845, Type: AB75 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400846, Type: AB100 C3 SH 10e F</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 400847, Type: AB150 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLEN
<a href="#">P/N: 401014, Type: AB200 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400849, Type: AB250 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400850, Type: AB300 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 400851, Type: AB500 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803745, Type: AL3 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803746, Type: AL5 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803747, Type: AL7 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803748, Type: AL10 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803749, Type: AL15 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803751, Type: AL30 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803759, Type: AG5 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803760, Type: AG10 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803761, Type: AG15 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803762, Type: AG20 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803763, Type: AG30 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803776, Type: AG50 C3 SH 5e SPCL</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803744</a>	240" ADAPTER FÜR AG
<a href="#">P/N: 803769</a>	EDELSTAHLABDECKUNG FÜR SPEEDCELL
<a href="#">P/N: 400430, Type: LFE50</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">W-F15X5 C1,5 3e3/ 114475</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402400, Type: F30X10 C3 CH 5e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402410, Type: F30X20 C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402420, Type: F30X50 C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402430, Type: F30X100 C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402440, Type: F30X200 C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402503, Type: F60X0,5t C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402516, Type: F60X0,5t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402504, Type: F60X1t C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402517, Type: F60X1t C3 CH 10e</a>	Zelle laden
<a href="#">P/N: 402505, Type: F60X2t C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402518, Type: F60X2t C3 CH 10e</a>	Gewicht sensor
<a href="#">P/N: 803437, Type: LFC 2t</a>	FUSS LADEN
<a href="#">P/N: 803784, Type: STABIFLEX-F 2t</a>	Biegebalken WÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803785, Type: STABIFLEX-F 2t X</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 402506, Type: F60X5t C3 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803786, Type: STABIFLEX-F 5t</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR
<a href="#">P/N: 803787, Type: STABIFLEX-F 5t X</a>	BIEGETRÄGERWÄGEZELLEN UND ZUBEHÖR

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 430290, Type: S30X300 C3 CH 6e</a>	ZELLE LADEN
<a href="#">P/N: 430220, Type: S30X600 C3 CH 6e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430230, Type: S30X1200 C3 CH 6e</a>	Wägezellen
<a href="#">P/N: 430240, Type: S30X2500 C3 CH 6e</a>	ZELLE LADEN
<a href="#">P/N: 430401, Type: SB30X500 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430411, Type: SB30X750 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430421, Type: SB30X1200 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	
<a href="#">P/N: 430431, Type: SB30X2000 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803805, Type: ISOFLEX/SB30X ADAPTOR</a>	ADAPTER
<a href="#">P/N: 430300, Type: SD25X0.5t C2.5 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430310, Type: SD25X1t C2.5 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430320, Type: SD25X2t C2.5 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430330, Type: SD25X4t C2.5 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430340, Type: SD25X6t C2.5 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430305, Type: SD25X0.5t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430315, Type: SD25X1t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430325, Type: SD25X2t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430335, Type: SD25X4t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430345, Type: SD25X6t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421361, Type: C50ANX10t C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">421371 / C50ANX25t C3 CH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421364, Type: C50X20t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 203317</a>	OBERE PLATTE FÜR C50 10... 25t
<a href="#">P/N: 805003</a>	ZENTRIERKLEMME FÜR C50
<a href="#">P/N: 100297, Type: C50ANX50t C3 CH 5e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 203318</a>	OBERE PLATTE FÜR C50 50t
<a href="#">P/N: 421453, Type: CA40X5t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421458, Type: CA40X10t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421463, Type: CA40X20t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 421473, Type: CA40X40t C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 421478, Type: CA40X60t C3 CH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803790</a>	SATZ STAHLPLATTEN FÜR CA40X 5-60t
<a href="#">P/N: 803780</a>	EDELSTAHL-PLATTEN-KIT FÜR CA40X
<a href="#">P/N: 803775</a>	DUMMY WÄGEZELLE CA40X 5... 60t
<a href="#">P/N: 205255, Type: ALCJB-A4</a>	ERSATZTEILE FÜR Anschlusskästen
<a href="#">P/N: 205256, Type: ALCJB-A6</a>	ERSATZTEILE FÜR ANSCHLUSSDOSEN
<a href="#">P/N: 205257, Type: ALCJB-A8</a>	ERSATZTEILE FÜR ANSCHLUSSDOSEN
<a href="#">P/N: 205259, Type: DLCJB-A8</a>	ERSATZTEILE FÜR ANSCHLUSSDOSEN
<a href="#">W-F60X10 C3 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">P/N: 402482, Type: F60X10 C3 CH 10e TR</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430463, Type: SK30X 1000 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 440500, Type: BE 1</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 803759, Type: AG5 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803760, Type: AG10 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803761, Type: AG15 C3 SH 5e F SPCL</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 803762 Type: AG20 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803763 Type: AG30 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803776 Type: AG50 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803744 Type: 803744</a>	
<a href="#">P/N: 803769 Type: 803744</a>	
<a href="#">P/N: 799303 Type: ZFA</a>	Wägezelle
<a href="#">D-DR2112/M320-G21</a>	SENSOR
<a href="#">P/N: 400755 Type: AG10 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">966/Gr62</a>	Kupplung
<a href="#">F60X20 C6 CH 10e TR</a>	
<a href="#">P/N: 403103 Type: AH100 C3 SH 5e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 403031 Type: AXL15 C3 SH 15e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">402507 / F60X5 C1.5 CH 3e3 TR</a>	Ladezelle
<a href="#">W-F60X1t C3 CH 10e</a>	
<a href="#">PT5A-125-S47-UP-10K-M6</a>	Verschiebungs-/Positionskabelsensor
<a href="#">P/N: 400757 Type: AG20 C3 SH 10e F TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 430597</a>	LADEZELLE
<a href="#">P/N: 430598</a>	LADEZELLE
<a href="#">P/N: 632212</a>	Kompressionskit
<a href="#">P/N: 403100 Type: AH30 C3 SH 6e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 403034 Type: AXL50 C3 SH 10e</a>	EINPUNKT-WÄGEZELLEN AUS EDELSTAHL IP68
<a href="#">F60X20 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">530145</a>	
<a href="#">P/N: 403105 Type: Load cell AH50 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 530152</a>	Digitale Signalanlage eNod4-D DIN
<a href="#">F60X5t C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">799302</a>	
<a href="#">PT1MA-15-FR-420E-M6 (790383)</a>	Weg-Sensor
<a href="#">AQ35 C3 SH 10e</a>	
<a href="#">E-eNod3-D</a>	
<a href="#">Art. 402568, F60X 20 C3 10e 6-W TR</a>	
<a href="#">403032 AXL20 C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402519 Type: F60X5t C3 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">W-ZFA 50kg</a>	Ladezelle
<a href="#">402568</a>	Wägezelle
<a href="#">530113</a>	Analoger Signalverstärker CPJ BOITIER
<a href="#">SK30X 500 C3 CH 10e TR</a>	
<a href="#">CPJ</a>	
<a href="#">530112</a>	
<a href="#">SK30X 5t C3 CH 10e TR</a>	
<a href="#">W-F60X5t C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">W-AG30 C3 SH 10e F (101077)</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">W-AG50 C3 SH 10e F</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">SK30 X</a>	
<a href="#">AB75 C3 SH 10e F</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">540021</a>	
<a href="#">403013 Type AK30 C3 CH 12e</a>	SENSOR
<a href="#">400923 Type AHN250 C4 SH 10e TR</a>	LADEZELLE
<a href="#">W-F60X500 C3 CH 10e 6-W</a>	Wägezelle
<a href="#">402492 / F60X200 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">W-AXL50 C3 SH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">D-DR2/M310-G21</a>	
<a href="#">2mV/V</a>	Option Sonder-Nennsignal
<a href="#">CPJ RAIL DIN / 530112</a>	Analog messverstärker
<a href="#">W-AG20 C3 SH 10e F</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402482 Type: F60X100 C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">AH50 C3 SH 10e TR / 400920</a>	Wägezelle
<a href="#">401019</a>	Wägezelle
<a href="#">803776 ( ALCJB-A4)</a>	
<a href="#">AQ15 C3 SH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">430628</a>	
<a href="#">803868</a>	
<a href="#">p/n 540021, Typ eNod4-T-DI00-000-SP</a>	Digitale Signalaufbereiter
<a href="#">F60X50 C3 CH 10e ; N°S 526602</a>	LADEZELLE
<a href="#">400914</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 401016, Type: AQ5 C3 SH 10e</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 402515, Type: F60X500 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">402518</a>	
<a href="#">P/N: 421523 Type CB50X5T</a>	
<a href="#">P/N: 421543 Type: CB50X60T</a>	
<a href="#">P/N: 430464 Type: SK30X 2000</a>	
<a href="#">P/N: 402462 Type: F60X20</a>	
<a href="#">P/N: 402452 Type: F60X10</a>	
<a href="#">P/N: 402482 Type: F60X100</a>	
<a href="#">402517</a>	
<a href="#">P/N: 402462 Type: F60X20 C3 CH 10e TR</a>	F60X Wägezelle 20kg 3000d
<a href="#">P/N: 530112, Type: CPJ RAIL DIN</a>	Analog Messverstärker
<a href="#">402514</a>	Wägezelle F60X300 C3 CH 10e TR
<a href="#">400922 / AH200 C3 SH 10e TR</a>	Zelle laden
<a href="#">402472 / F60X50 C3 CH 10e TR</a>	WÄGEZ
<a href="#">402480 / F60X100 C6 CH 10e TR</a>	WÄGEZ
<a href="#">803055</a>	Platine
<a href="#">W-F60X100 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">402570</a>	
<a href="#">430627</a>	Wägezelle
<a href="#">632210</a>	
<a href="#">PT8420-0020-121-1110</a>	Weg-Sensor
<a href="#">PTSA1-50-I2-L15-M12</a>	Weg-Sensor
<a href="#">P/N: 421531, Type: CB50X20t C4 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 402514, Type: F60X300 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle



Produkt	Beschreibung
<a href="#">632021 / IPE 50 DIN 2S ANA</a>	GEWICHTSTRANSMITTER FÜR SACK-WÄGEZELLE
<a href="#">PTSA1-381-I2-L25-M12-IP67</a>	Weg-Sensor
<a href="#">RUBBERKIT-F 200 X COMPLETE KIT</a>	
<a href="#">401018 / AQ15 C3 SH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">eNod4-T-DI00-000-EI</a>	
<a href="#">400850 / AB300 C3 SH 10e F</a>	Wägezelle
<a href="#">400711</a>	WÄGEZELLE
<a href="#">P/N: 430629 Type: R10X 5t TR</a>	Wägezelle
<a href="#">430461 / SK30X 300 C3 CH 12e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 803891 Type: KIT SET ROD END BALL JOINT M18x1.5</a>	
<a href="#">W-C50ANX25T C3 CH 5e</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 403032, Type: AXL20 C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">PTSA3 2000 I2 L15 M12 BR IP67</a>	
<a href="#">106715 W-ZFA 200 kg</a>	Wägezelle
<a href="#">AG5 C3 SH 5e F TR</a>	Wägezelle
<a href="#">F60X2t C3 CH 10e (500kg)</a>	
<a href="#">430629</a>	Zelle laden
<a href="#">430632</a>	Wägezelle
<a href="#">430630</a>	Wägezelle
<a href="#">402452</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N:107810 Type:E-IPE 50 PANEL 2S ANA</a>	Indikator
<a href="#">eNod4-T- DI00-000-EP</a>	Digital signal conditioner
<a href="#">eNod4- T-DI00-000-EP / 540101</a>	Digitale Signalaufbereiter
<a href="#">ALCJB X4</a>	Anschlussdose
<a href="#">RS232/USB</a>	Konverter
<a href="#">PTSA1-127-L25-M12</a>	Seilzug - Sensor
<a href="#">E-CPJ</a>	
<a href="#">430421 / SB30X1200 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">E-ALCJB-1 ATEX/IECEX</a>	
<a href="#">400981</a>	Zelle laden
<a href="#">AK30 C3 CH 12e / 403013</a>	Ladezelle
<a href="#">W-AK30 C3 CH 12e</a>	
<a href="#">D-DR2212/M250-G21</a>	Drehmomentsensor
<a href="#">Nr. 1075 Type 969</a>	Kupplung
<a href="#">W-AB50 C3 SH 10e F</a>	
<a href="#">F15X5 C1.5 3e3 TR</a>	Wägezelle
<a href="#">Load cell AG18 C6 SH 18e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">W-R10X2.5t</a>	Ladezelle
<a href="#">eNod4-B-DI00-AB0-EI</a>	Digitaler Signalkonditionierer
<a href="#">Art.-Nr. 112602 AXL20 C3 SH 10e (Scaime no. 403032)</a>	Wägezelle
<a href="#">SB30X2000 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">402526</a>	Wiegensensor
<a href="#">402480</a>	Wiegensensor
<a href="#">400915</a>	Wiegensensor
<a href="#">AH200 C3 SH 10e TR</a>	Wägezelle

Produkt	Beschreibung
<a href="#">400381</a>	
<a href="#">421539</a>	
<a href="#">AXL50 C3 CH 10e / 403034</a>	Wägezelle
<a href="#">W-F60X100 C3 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">E-eNod3-T DIN (530137)</a>	Wäge- und Messumformer
<a href="#">W-F60X20 C6 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">W-F60X300 C6 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">W-F60X100 C6 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">W-AK120 C3 CH 12e</a>	
<a href="#">AG5 C4 SH 5e F</a>	Sensor
<a href="#">400917</a>	
<a href="#">AG5 C3 SH 5e F</a>	
<a href="#">400918</a>	
<a href="#">540003</a>	
<a href="#">720562</a>	
<a href="#">720561</a>	
<a href="#">402591</a>	
<a href="#">W-F60X/SB30X/SK30X LFC 2t</a>	
<a href="#">720563 / M16-40kN</a>	Wiege-/Kraftsensor
<a href="#">W-AVX75 C3 CH 15e</a>	
<a href="#">E-eNod4-T-DI00-000-EI</a>	
<a href="#">PTSA1-500-I2-L15-M12-IP67-IN</a>	Kabelverschiebungssensor
<a href="#">PTSA1-1000-I2-L15-M12-IP67-IN</a>	Kabelverschiebungssensor
<a href="#">K-K1563/N310-G215</a>	Sensor
<a href="#">100218</a>	Kontrollsignal
<a href="#">402519</a>	
<a href="#">AG50 C3 SH 10e SPCL</a>	
<a href="#">SK30A 5T C3 SH 10e TR</a>	
<a href="#">Load cell F60X50 C3 CH 10e TR</a>	
<a href="#">430612</a>	
<a href="#">W-AG15 C3 SH 10e F</a>	
<a href="#">111500 - W-AG30 C3 SH 5e U</a>	
<a href="#">ZA30X 2t C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">W-ZFA 500kg</a>	Wägezelle
<a href="#">530115 CPJ-2S RAIL DIN</a>	Analoger Konditionierer — Eingang für Dehnungsmessstreifen
<a href="#">540081</a>	
<a href="#">WP02000</a>	Wägezelle
<a href="#">WP05000</a>	Wägezelle
<a href="#">RH10X 100T-DP</a>	Wägezelle,
<a href="#">DR2112-20NM</a>	Fühler
<a href="#">Coupling type 966 size 62</a>	
<a href="#">Option Marking</a>	
<a href="#">Druckstück für Wägezelle RH10X</a>	Druckstück
<a href="#">R10X 30t TR</a>	Wägezelle

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SILOKIT-RX 30t</a>	
<a href="#">W-R10X30t</a>	
<a href="#">W-R10X Silokit-RX 30t</a>	
<a href="#">eNod3 - D ALUBOX// 530132</a>	digital Messverstärker
<a href="#">W-SB30X2000 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">540041 / eNod4-T-DI00-000-EI</a>	
<a href="#">W-SB30X750 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">540161 / eNod4-T-DI00-A00-EI</a>	Digitaler Messverstärker
<a href="#">W-ZA30X5t C3 CH 10e</a>	
<a href="#">W-AAD-C-005-000-SC-11A-000</a>	
<a href="#">430463 / SK30X 1000 C3 CH 10e TR</a>	Wägezelle
<a href="#">ZA30X1t C3 CH 10e</a>	Wägezelle
<a href="#">AH200 C3 SH 10E</a>	Wägezelle
<a href="#">AR0.2</a>	Wägezelle