



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ter Tecno Elettrica Ravasi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
PF33710100	Endschalter
ALL1F00001	Schaft
PFA9165A0103012	ENDSCHALTERSOCKEL
PF090300500006	Getriebeschalter GF4C
PF090301000004	
PF090303000010	REVOLUTION LIMIT SWITCH
PFB9067E0254002	LIMIT FOX
PF090301000006	SCHALTER
PF090301000067	BLINDSCHALTER
PF18620010	Crank c / PS0019
PF090200500068	ENDSCHALTER
PF590300750004	GETRIEBEENDSCHALTER GF4C
PFA9142A0103018	Limit Schalter
PFA9165A0103001	GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER
PFA9165A0103006 (1:103.57)	Endschalter
PFD9067A0300007	drum switch
PRSL0425PI	Adapting plate
PRSL0503PI	SCHALTER 1NO
PRSL1003PI	2-Gang-Doppelschalter
PRTO1075PE	Kompass
PF090301480015	Schalter
PF090301500087	LETZTER ENDSCHALTER
PRSL0512PI	Impuls-Pilz-Drucktaste
PRSL0600PI	PILZKNOPF FÜR NOTFÄLLE
PRSL0514PI	3-stufiger Wahlschalter
PFB9067L0103038	GETRIEBENDSCHALTER
IPC0811139	Adapterplatte Fox
PF090300750010	
PF090300500003	Grenzdreheschalter GF4C
PFB9067E0075006	
PFB9067E0051011	
PF090302000003	GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PFB9067E0200001	#FINECORSA FUCHS
PRSL0425PI KIT	KIT PIASTRA ADATTAM FUCHS/PF-GF
IPU0810224	PF26755100: Kreuz-Endschalter zur Verlangsamung
PFB9067E0051001	FOX-DREH-ENDSCHALTER

Produkt	Beschreibung
PFB9067E0025004	FINECORSA FUCHS
PF02122566	PULSANTIERA 12 /KURBAD
PF340244000001	COMBINATORE JULIET
PRSL0036XX	Schalter
IPC0811010	BASE Dreh-Grenzscharter
PFB9067E0103CUS	FOX Drehgrenzscharter
PFB9067E0254CUS	FOX Dreh-Endscharter
PFB9067E0600CUS	FOX Dreh-Endscharter
PRSL0425PI (optional)	Adapterplatte Fox
PA01AA02	Kodierer
PRSL8739PI	TELLER. SINGLE Supp. 3 ELEM.
PRSL9552PI	SUPP. PUL. DOPPELT ALPHA-NEUTRAL
PRSL1009PI	NOTFALL-PILZ-KNOPF
PFA9067A0103006	Drehbarer Endscharter
PF090201500005	Schalter
PFB9067E0062003	FOX TURN ENDSCHALTER
PRSL1026PI	SELETTORE 1-0-2 RITORNO NULL
PF090200150018	Dreh-Endscharter
PF090300010052	Rotary Endscharter
PF090300050004	GETRIEBENDSCHALTER
PF090300250029	
PF090300010132	
PF33710203	ENDSCHALTER
PFB9067E0075013	Limit Fox
PRSL0461PI	Schalter
PFA9165A0050010	Rotations Endscharters
PF090200250010	Rotations Endscharters
PRSL1000PI	SCHALTER 1 NEIN
PFA9067A0050001	GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER
GF4C	Endscharter
PRVV9026PE	Joystick
PF38050033	DRUCKTASTE 5/ALPHA
PF14051000	ACCIDENT PREVENTION HANDLE
PRSL1002PI	DOPPELTER GESCHWINDIGKEITSSCHALTER
PFA9067A0158001	ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN
PRFC0009PEC	
PRSL0003XX	SCHALTER
F59020025J046	Rotary Endscharter
PRVV9025PE	POTENTIOMETER
PF26755100	Kreuzscharter
PF090300250007	
PF33750100	ENDSCHALTER X-FSC
GF4C ,PF0903 0050 0002	
PF090301000080.	GETRIEBEENDSCHALTER GF4C
PFA9067A0050001 (IPC0811038)	Schalter - IP67 BASE Rotary Endscharter

Produkt	Beschreibung
PFA9165A0025013	BASISÜBERTRAGUNGSGRENZSCHALTER
PF090200500006	Endschalter drehen
PFA9067A0075003	ENDSCHALTER BEI BASISDREHZAHL
PF21270104	MANNIGFALTIG 10A
PF580L066011	KOMBINIERER
PFB9067A0103009	FOX TURN-ENDSCHALTER
PFA9067A0050003	ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN
PFA9067A0103001P	
PFB9067E0254005	GETRIEBEENDSCHALTER FOX
PF280300250002	
PRSL0550PI	STAUBDICHT DRUCKTASTE
PFA9067A0103003	GETRIEBEENDSCHALTER BASE
PRSL0458PI	SCHALTER
PRSL0508PI	Switch
PFA9142A0103026	GETRIEBEENDSCHALTER
PRSL0505PI	WECHSELN
PFB9067A0103004	GETRIEBEENDSCHALTER FOX
PF090300050002	
PF2312K011	10A / 30A MANIFOLD
PF090300100032	WEGSCHALTER
PF580C233028	JOYSTICK
PFB9067E0010004	FOX ENDSCHALTER
PFB9067A0080005	ENDSCHALTER FOX
PF580L066002	JOYSTICK ROMEO
PF39030001	CHARLIE MOBIL
PF580C130031	JOYSTICK ROMEO
PFA9165A0025005	
PFA9165A0075001	GRUNDSCHALTER FÜR BLINKER
PFA9000A0103003	
PFB9067L0062048	Drehbarer Endschalter
PFB9067E0020004	LIMIT swich
PFA9067A0025008	
PFB9067E0027028	GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PFA9165A0015019	
PF090300750004	Endschalter
PFB9067L0008001	Drehbarer Endschalter
PFA9067A0025020	EINFACHER ENDSCHALTER
PRSL1004PI	PORT-LAMPE
PRSL1023PI	VERSCHLUSSKAPPE
PRTS000001	EINZELNE TASTE
PRTD000001	DOPPELTER KNOPF
PRGO0020PE	DOPPELKNOPF-GUMMI
PRSL8737PI	GUMMI-PRESSPLATTE
PRSL1014PI	GRÜNER EDELSTEIN
PRSL1012PI	ROTER EDELSTEIN

Produkt	Beschreibung
PRSL1016PI	WAHLSCHALTER 0/1 BEIBEHALTEN
PRSL5609PI	BEZUG 10-12/ALPHA S/SITZETIKETT
PRSL0145PE	HÜLSE
PRSL1020PI	BINDEN
PRSL5068PI	ALPHA-TONBAND 10.11.12.13
PF590202500001	ENDSCHALTER PF2C
PF33752100	.
PFA9067A0050008	Endschalter
PFB9067L0075006	ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Finecorsa PF2C	Switch
PFB9067L0062130	Kabelverschraubung
PFA9165A0050002	Grenzwert-Schalter
PF090300050001	.
PFB9067A0103055	FOX DREHBEGRENZUNGSSCHALTER
PF090300010165	Grenzwert-Schalter
PFB9067E0005004	ENDSCHALTER
PFC9067L0107017	.
PFC9067L0313028	.
PF30060019	.
FCN20001	GRUPPE 2 NOCKEN /SCHALTER
GF4C PF090300100002	Grenzwert-Schalter
PF090301000184	BLINDSCHALTER
PFA9067A0158003	GRUNDLEGENDER BLINDSCHALTER
PF090202500005	Dreh-Grenzscharter PF2C
PFA9165A0025002	Grundlegender Blindschalter
PF38100167	ALPHA 10 DRUCKTASTENLEISTE
PFA9067A0103011	Limit Schalter
PRSL0502PI	1NC-SCHALTER
PRTA011MPI	.
PRTA012MPI	.
PRTA005MPI	.
PRTA006MPI	.
PFA9067A0103001	GRUNDLEGENDER DREHZAHLGRENZSCHALTER
PF090201000017	Schalter beenden
PF090201000012	Schalter beenden
PFC9067E0107056	Schalter beenden
PFC9067E0107054	Schalter beenden
PFC9067E0107057	Schalter beenden
PF39020001	TASTENFELD CHARLIE
PFA9165A0050004	BASIS-GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PRSL0517PI	VERSCHLUSSKAPPE
PRTA101XPI	KNOPF
PRTA102XPI	KNOPF
PRTA001XPI	DISKETTE FÜR TASTE
PRTA002XPI	DISKETTE FÜR TASTE

Produkt	Beschreibung
PFB9067E0010001	
PF090300200001	ENDSCHALTER
PFA9165A0015003	Enddrehschalter BASE
PF26755101	Endschalter
PF09020075001	
PF590200150001	ENDSCHALTER
PF33751100	ENDSCHALTER
PRSL1001PI	1NC-SCHALTER
F70AY10020200015	MIKE 4 DRUCKTASTENFELD
PF590200500013	DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER
PF090200500057	ENDSCHALTER PF2C
PFA9067A0015006	
PRSL0500PI	Drucktaste „Pilzstopp“
PF090201000002	ENDSCHALTER
GF4C / PF090301000003	Enddrehschalter
PFB9067L0051001	
PFA9142A1578002	GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER
PF090300750082	Dreh-Endschalter
PF090200500001	PF2C RPM-Grenzschalter
PF590300010001	Drehbarer ENDSCHALTER
PFB9067E0005002	
GF4C PF090300250018	Endschalter-Block
PF33784400	
PRSL0919PI	Männliche Kupplung
PFA9067A0050002	GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER
PFB9067A0103066	
PRFC0010PE	GRUPPE 2 NOCKEN/SCHALTER
PFA9067A0015002	ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN
PFD9067L0030018	OBERER ENDSCHALTER
PFA9067A0075002	Grenzdrehschalter BASE
PF340220000004	Joystick
PF580C020056	Joystick
PF09021000001	DREHZAHL-ENDSCHALTER
PRTO3012PE	Rod
PFB9067L0162020	DREHBARER ENDSCHALTER
PF090301000004 GF4C	GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PFA9067A0015042	GRUNDLEGENDER BLINDSCHALTER
EX26755100	
EXA9000A0050024	
PF090300250003	Geschwindigkeitsbegrenzungsschalter
PFA9165A0050156	
PFA9067A0050005	GRUNDLEGENDER BLINDSCHALTER
PFD9067L0730008	
PFA9042A0103001	BASISGRENZSCHALTER

Produkt	Beschreibung
PFA9067A0158003 Rev Ratio 1:150 3 A IP 65	
PFB9067L0027118	FOX ENDSCHALTER
PF090300500304, GF4C	
PF33710200	Endschalter
PFA9067A0059012	Basis-Drehgetriebe-Endschalter
PRSL0077XX	Schalter
PF38050003	
PF090301000013	
PF39030111	
PFA9167A0103044	
PF27840001	PCP-DRUCKTASTENPANEL
PF590300750008	
PF090200150002	
PF590200500068	
PFA9067A0015026	
PF30030004	DRUCKTASTENFELD
PF39030002	DRUCKTASTENFELD
PFA9165A0025001	
PF090200500002	Drehbarer Endschalter
PRTO0076PE	
PF090304500009	
F70AY10000400024	
PRSL1800PI	
PRSL1801PI	1NC-SCHALTER
PF090300500303	
PFA9067A0025002	Drehbarer Endschalter
PF090300250001	GF4C GRENZSCHALTER
PFD9S67L0001008 (OEM)	FINECORSA OBERTEIL
PFA9067A0050069	
PF590200250001 / PF090200250001	DREHBARER ENDSCHALTER
PRVV5020PE	
PF33713100	
PF090300100002	DREHBARER ENDSCHALTER
PRSL0981PI	BEIGETRETEN
PRSL0037XX	WECHSELN SIE 1NC
PF2318B018	
PF38080008	
PFB9067L0010022	Endschalter FOX
PF090300250048	DREHBARER ENDSCHALTER
F201120001	Endschalter
PF090300010001	Drehendschalter
PFA9067A0103002	ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN
PFA9067A0050010	EINFACHER ENDSCHALTER
F70AY10000200001	Druckknopf Mike

Produkt	Beschreibung
PFA9165A0025019	
PRSL0001XX	
PFD9067L0050115	FINECORSA OBERTEIL
PFB9065A0010001	
PFA9165A0015006	ENDE DES RENNENS IN DEN BASISRUNDEN
PF090302000057 / GF4C	ENDSCHALTER DREHEN
PFD9067E0002006	OBERER ENDSCHALTER
PRFC0030PE	GRUPPE VON 4 CAMS/SCHALTERN
PA090018	OBERE ABDECKUNG + SCHRAUBEN
PF090302000007	
PF580L033012	Joystick
PFA9165A0025004	LAUF IN DEN BASISRUNDEN BEENDEN
PF090300050073	
PF090200100003	
PFD9067L0015010	
PF090201000001	
PF090202500002	
PFB9067A0016002	SCHALTER, LIMIT, ROT
PFA9042A0015002	
PRSL0075XX	WECHSELN
PF580L033002	
PF04618200	Steuerung per Pedal
PF38030002	
PFB9067L0062048 / 23PF-005437	FOX REVERSE-ENDSCHALTER
PF090200010001	Drehbarer Endschalter
PFA9167A0036005	
PFA9167A0033005	
PFA9167A0069002	
PFA9167A0080007	
PFA9167A0063010	
PF090302000027 / GF4C	ENDSCHALTER
PF38040038	DRUCKTASTENFELD
F70AY10000400164	Schalttafel
PRSL1910PI	Kabelverschraubung
PRSL_0920PI	Kupplungselement
PFB9065A0103010	Drehendschalter Fox
PFA9142A0020001	
PFC9067L0310003	OSCAR-ENDSCHALTER
PF090200500007	Drehbarer Endschalter
PF590200250001	
PF21270100	Schleifringkollektor
PF09067A0075002	
PFA9165A0075003	
PRSL0472PI	Ritzelgetriebe
PFA9165A0158002	

Produkt	Beschreibung
PF09020100019	ENDSCHALTER DREHEN
PFB9067L0303005	Endschalter mit Drehschalter Fox
PF090302000008	Drehgetriebe-Endschalter
PFB9067E0200002	
PF24080044	Bedienstation mit Pendelleuchte
PF090300200093 / GF4C	Endschalter
PFA9165A0015009	BASISGRENZSCHALTER
PF48040001	
PF27820001	PCP-DRUCKTASTENFELD
PF090200250001	
PRSL0504PI	Kontaktelement
F662CL04444010	Joystick
EXB9067A0103055N	SCHALTER
PFB9067L0039001	
PFC9067L0313023	
PFB9067L0005013	FOX ENDSCHALTER
PF24120031	DRUCKTASTENFELD
PF39030075	DRUCKTASTENFELD
PFB9067L0027016	Endschalter
PFA9067A0050001/22PF-013322	
PF38030001	Schalter
PFB9067L0027019	Endschalter Endloswelle Fox Endschalter Endloswelle
PFB9067B002702E	
PFB9067E0027025	
PF21270101	KOLLEKTOR
PRSL1820PI	
PF38060002	
PRSL0460PI	
PF590300050001	ENDSCHALTER
PF090301000412	Drehbarer Endschalter
PF39030014	DRUCKTASTENFELD
PF38080001	
PFB9067L0062002	ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
PFO90300250006	GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PRSL0507PI	
PF24080330	
PFA9167A0420006	KURVENSCHLÜSSEL MIT ROTIERENDEM ENDE
PRSL0586PI	KLEINE HÜLLE + ZUBEHÖR
PF24030004	NPA/S 3-TASTENFELD
PRSL1830PI	KLEINER SCHUTZ
PRSL1880PI	HAKENPILZ
PRSL8750PI	UNTERSTÜTZT 1-2-3 SCHALTER
PRSL1845PI	VERSCHLUSSKAPPE
PF02120306	Pendeltastatur mit 12 Aktuatoren, 10 einstufigen Drucktasten und Notruftaste.

Produkt	Beschreibung
PFA9165A0158003	ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN
PFB9067E0103011	ENDSCHALTER
PFA9067A0050114	
F201110001	BREMSEENDSCHALTER
PRSL1657XX	MIKRO-SNAP-ON (Z02C)
PRTO3048PE	STAB 8X6X300 F.C. ROTE KREUZMARKIERUNG
PRTO3047PE	STAB 8X6X300 F.C. KREUZBREMSE
PF27720001	PCP-DRUCKTASTENFELD
PFB9067E0016003	ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Cod. PF590200250001	PF2C-GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PF090300250011	GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PF2313K007	rotierender Stecker
PF090300150002	
PF090300150018	
PFA9165A0025034	
PF03040355	4/NPA DRUCKTASTENFELD
PFB9067E0016004	
PF090301500008	ENDSCHALTER
PF090301480020	GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER
PF38050005	ALPHA 5 DRUCKTASTENFELD
PFB9067L2260001	Schalter
PF03060293	NPA-Anhänger
PF26755205	Endschalter
PF090301000007	GF4C ENDSCHALTER