



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Tolomatic

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">03380200</a>	Getriebegehäuse
<a href="#">03390200</a>	Getriebe
<a href="#">0722-0000</a>	bremssystem
<a href="#">0735-0300</a>	Tolomatic Disc Brake
<a href="#">0736-0310</a>	Einziehbare Kolben
<a href="#">25200305</a>	Zylinderstangenschieber
<a href="#">0708-0010</a>	BRAKE CALIPER
<a href="#">BC212 NP SK18.000 HDB</a>	Pneumatik Zylinder, Rodless
<a href="#">BC210 NP SK15.00</a>	Band-Zylinder
<a href="#">07400021 - FS220BE</a>	Federbremse
<a href="#">0781-0011 (FS595DCIKE,ASSY)</a>	Bremssattel-Scheibenbremse FS595DCIKE komplett
<a href="#">07401002</a>	SCHRAUBE
<a href="#">0774-1006 (PUCK,90222,2.5 DIA,440,595,660)</a>	Puck für Bremse 0781-0011
<a href="#">1001-1066 (PLUG,VINYL,1/8 NPT)</a>	Vinyl-Stecker für Bremse 0781-0011
<a href="#">21640713/ SK 17</a>	RSM64-BNL-04-SK17.00-RP2-MET-RS0-SPL-MRM6259
<a href="#">21640713SK14</a>	21640713 585277
<a href="#">34150011</a>	
<a href="#">55120011SK28.346</a>	
<a href="#">02300410</a>	
<a href="#">RKCC10SK42</a>	Reparaturkit für CC10SK42
<a href="#">0200-1216</a>	Lager, Schub, 1 „Bohrung
<a href="#">NDBBCS15SK35</a>	Ersatz-Staub Band
<a href="#">45151002</a>	CAP, AM, CARR, BC2M15
<a href="#">34100642</a>	B3S10BNL08SK8RPB1RT2KT1MP2XJ, SPL EMERSON NTE207-CONS-0000
<a href="#">GSWA-401</a>	
<a href="#">0720-1024</a>	Scheibenbremse
<a href="#">ERD15 BNM10 SM56 LMI SS1</a>	Aktuator
<a href="#">2190-9089</a>	Schalter
<a href="#">36009089</a>	Schalter männlicher Stecker
<a href="#">05259065</a>	
<a href="#">3415-001SK57.930DW8.07</a>	
<a href="#">27500069</a>	Nachi, AX-Serie Bedienelemente - Ältere
<a href="#">27500077</a>	ABB Neuere Series Connectors
<a href="#">27500109</a>	Nachi, FD11-Serie Bedienelemente - Neuere
<a href="#">27500074</a>	ABB Ältere Series Connectors

Produkt	Beschreibung
<a href="#">RKSA40 SK120.472 XA10.630</a>	Kabel
<a href="#">20180</a>	Servoantrieb
<a href="#">30000011</a>	Bremssattel
<a href="#">0203-0200</a>	
<a href="#">Packing Set for BC2 M10 SK15 FM2</a>	Verpackungs-Set
<a href="#">CC10SK14.429</a>	
<a href="#">GSWA 401-215-TOL</a>	Servoantrieb
<a href="#">GSWA 401-215-TOL (27330749) OEM</a>	Servoantrieb
<a href="#">0774-1006</a>	Bremsklotz
<a href="#">MXP32S SG SM450 FM2</a>	
<a href="#">2190-9088</a>	induktiver Sensor
<a href="#">BC315 SK57.93 DW8.07</a>	
<a href="#">0233-0200</a>	Winkelgetriebe mit einem Verhältnis von 3 zu 2, Rollenlager mit hohem Drehmoment
<a href="#">0223-0200</a>	
<a href="#">2733-0741</a>	Rollengewinde
<a href="#">2750-0151</a>	Rollengewinde GSWA
<a href="#">21800017</a>	Activator Motor
<a href="#">ERD06 SN16 SM125.000 LMI FM2 AMS1A1A1</a>	
<a href="#">0224-0200</a>	
<a href="#">36041649</a>	
<a href="#">36041648</a>	
<a href="#">RKCC25/SK71.125/XA92.375</a>	
<a href="#">BC210 SK21.000FM1</a>	Zylinder
<a href="#">2717-1000</a>	Fanuc-Encoder-Kit in die 2750-0151 installiert
<a href="#">0120-0400</a>	Reducer
<a href="#">BC2MM10 SK19.690</a>	Bandzylinder
<a href="#">07740000</a>	
<a href="#">0733-0200</a>	
<a href="#">0120-0410</a>	Reducer
<a href="#">0915-1170</a>	Lagerstange
<a href="#">0910-1081</a>	Kantschraube
<a href="#">CC07 SK32.000</a>	Stellantrieb
<a href="#">0602-9325</a>	Leitrolle ASSEMBLY
<a href="#">2317-1083</a>	RET. RING
<a href="#">0602-9828</a>	STUB WELLEN
<a href="#">0602-1006</a>	BLOCK THK LINEAR
<a href="#">0602-2086</a>	Gurtklemme, unten, rechts
<a href="#">2212-1098</a>	SHCS, M5 x 20
<a href="#">89100010 SK20</a>	Pneumaticzylinder
<a href="#">RKBC210 SK20.870</a>	Reparaturset für BC2 Zylinder
<a href="#">RKBC410SM508</a>	
<a href="#">21920066 SM100</a>	
<a href="#">BC212TPSM549.91</a>	
<a href="#">RKCC15SK73.75</a>	Reperaturset

Produkt	Beschreibung
<a href="#">BC210GPSM500.13</a>	
<a href="#">SP220DA 07350108</a>	Scheibenbremse
<a href="#">07201079</a>	Scheibe
<a href="#">07201004</a>	O-Dichtring
<a href="#">RBMXB25-BWS18-SM400.000</a>	
<a href="#">BC210 GP SM330.200 KT1</a>	
<a href="#">RKBC210 SK45.5</a>	
<a href="#">02260400-RH 1</a>	
<a href="#">H441DG</a>	Scheibenbremse
<a href="#">0721-0000</a>	Bremse
<a href="#">0729-0000</a>	Bremse
<a href="#">MXB25P BWS18 SM400.000 SDT HC2 MP3 BIR</a>	
<a href="#">21920025 BNM10 SM30.000 TRR TK1</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM75.000 LMI ST1 YM012501 SS1 IP67 ARI</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM75.000 LMI ST1 YM012501 SS1 IP67 GD2</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM75.000 LMI ST1 YM012501</a>	
<a href="#">21920025BNM05SM30.000TRRTK1</a>	
<a href="#">RKCC25-SK 31.50</a>	
<a href="#">RKCC15 SK22.05</a>	Kabelzylinder Reparatursatz
<a href="#">21920082</a>	
<a href="#">0724-0001</a>	Scheibenbremse
<a href="#">0326-0000</a>	Winkelgetriebe
<a href="#">0705-0000 - P10SA,ASSY</a>	Einfach wirkende Druckluftbremsen
<a href="#">0735-0100</a>	Bremszangen
<a href="#">RKCC30 SK156.496</a>	Reparatur-Set
<a href="#">BC212GPSM700</a>	Zylinder
<a href="#">BC212TP-SM700</a>	
<a href="#">10020285 SK52.000</a>	
<a href="#">BC215 NP SK32</a>	
<a href="#">0709-000</a>	
<a href="#">0702-0000</a>	
<a href="#">0703-0001</a>	
<a href="#">08031200</a>	Leere Disk
<a href="#">08041200</a>	
<a href="#">BC220SK6.00FM2FL</a>	
<a href="#">05259007</a>	
<a href="#">RSA12 BN08 SK1.500 LMI ST1YM512001 FFG</a>	
<a href="#">0708-0000</a>	pneumatischer Blocker
<a href="#">01090000</a>	
<a href="#">10020285 SK50.000</a>	
<a href="#">01100100</a>	
<a href="#">01090100</a>	
<a href="#">0736-0210</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">0735-0200</a>	
<a href="#">BC210 NP SK17.717</a>	
<a href="#">RSX080 RN10 SM400.00 RP1 HT1 YM713003 PCD SR1 PK2</a>	Elektrischer Linearantrieb
<a href="#">RSA64 RN10 SK15.740 RP1 HT1 YM713003 PCD MET PK2</a>	Elektrischer Linearantrieb
<a href="#">ERD20 BNM20 SM431.800 RP2 ST1 YM019501 IP67 FGG ARI</a>	elektrischer Antrieb
<a href="#">MXE40P BNL02 SK22.000 LMI YM393003 TC2</a>	
<a href="#">RKCC2.5 SK64.96</a>	Kabel-Zylinder
<a href="#">RKCC25 SK64.960</a>	
<a href="#">RKBC210 NP SK62.00</a>	
<a href="#">BC410 GP SM600</a>	Zylinder
<a href="#">BC210-NP SK15.500</a>	
<a href="#">07360110</a>	PNEUMATISCHE BREMSE
<a href="#">36009090 - SW,SINK(NPN),HE,5M</a>	
<a href="#">MXB25U-BWS18-SM96S-SDL</a>	
<a href="#">02040000</a>	
<a href="#">0213-0200</a>	
<a href="#">BC210 TP SM600.000</a>	Pneumatik-Linearaktuator
<a href="#">MXB25U BWS18 SM965 SDL</a>	
<a href="#">RKCC40 SK118.110</a>	
<a href="#">RKCC40SK45.000</a>	
<a href="#">BC225 SK30.5</a>	
<a href="#">07330405</a>	H220SECI BRAKE Hamel, MN
<a href="#">MXP32P SN SM1200.000 FM2 TC2 TK3 AH2</a>	LUFTRUTSCHE 1200MM HUB
<a href="#">MXP32P SN SM610.000 FM2 TK2 SH1</a>	LUFTRUTSCHE
<a href="#">34150988</a>	
<a href="#">0732-0000</a>	Einfachbremse M10 S
<a href="#">0732-0001</a>	Einfachbremse M10SF
<a href="#">RKBC210 SK12.000</a>	REPARATUR-SET
<a href="#">0125-0100</a>	
<a href="#">07050001</a>	
<a href="#">11566</a>	
<a href="#">0610-1082</a>	
<a href="#">45209065</a>	Dichtungs-Kit
<a href="#">02300400</a>	
<a href="#">RKCC15 SK45.275</a>	
<a href="#">05120004</a>	
<a href="#">RKCCM25 SK80.375</a>	
<a href="#">ERD15 SN02 SM50.0 LMI STI GD2 RY2</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM150.000 RP2 ST1 AMI2C1A1 TRR CLV ARI CR34 RY2</a>	
<a href="#">P20DLR NP 0729-0001</a>	
<a href="#">27509114</a>	Wischer/Schaber Kit

Produkt	Beschreibung
<a href="#">BC212 NP SK16.750 FL TT2</a>	
<a href="#">CC25 SK99.000 HJHN</a>	
<a href="#">REPAIR KIT OF CC25 SK99.000 HJHN</a>	
<a href="#">ERD20 BNM10 SM325.000 RP1 ST1 YM272506 FFG ARI</a>	Aktuator
<a href="#">07330100</a>	
<a href="#">BC220 NP SK64.961 RT2</a>	
<a href="#">0245-0000</a>	
<a href="#">0217-0200</a>	
<a href="#">BC210 TP SM482.6.</a>	
<a href="#">BC212 GP SM800.000</a>	Pneumatik-Linearaktuator
<a href="#">ERD15 BNM10 SM101.600 LMI YM272503FM2</a>	Aktuator
<a href="#">RKCC10 SK24.000</a>	Reparatur-Set
<a href="#">0740-1081</a>	
<a href="#">0740-1033</a>	
<a href="#">ERD 15 BNM10 SM300LMIST1-AMV2C1E1-SS23- IP69K -FM2 ARI</a>	
<a href="#">CC07 SK39.5</a>	Aktuator
<a href="#">81250130 SK8.000</a>	
<a href="#">0125-0410</a>	SLIDE-RITE-GETRIEBE
<a href="#">TC15 SK16</a>	
<a href="#">RSA50 BN01 SK12.000 RP1 ST1 YM129006</a>	RSA-Zylinder
<a href="#">SENSOR HOLDER 3600-9090 SWBCS10</a>	
<a href="#">H20DERC</a>	
<a href="#">05200011 SK32.000 FM2</a>	
<a href="#">BC212NPSK110</a>	
<a href="#">0735-0301</a>	hydraulische Bremse
<a href="#">0910 - 9013</a>	
<a href="#">4910-9013</a>	
<a href="#">81009093</a>	
<a href="#">81009089</a>	
<a href="#">02310400</a>	
<a href="#">CCM20 SK100 SN: J000007512-005</a>	
<a href="#">10141020</a>	
<a href="#">02140200</a>	
<a href="#">03190200</a>	Float-a-Shaft® -Getriebe
<a href="#">0318-0200</a>	Float-a-Shaft® -Getriebe
<a href="#">05150753 SK12 RM2</a>	elektrischer Linearantrieb
<a href="#">07360211</a>	Bremsbelag
<a href="#">MXE40P BN02 SK12.000 LMI</a>	
<a href="#">0115-0100</a>	
<a href="#">BC210TPSM342.900</a>	
<a href="#">0731-0006</a>	
<a href="#">BC212 TP SM525.000</a>	
<a href="#">BC225 NP SK30.500</a>	
<a href="#">0701-0000 / P10DA</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">BC212 TP SM550.010</a>	
<a href="#">0707-0001 / ME10MAF</a>	einfachwirkende mechanische Bremse
<a href="#">07410018</a>	
<a href="#">0790-0000</a>	Mechanische Scheibenbremse
<a href="#">07810011</a>	hydraulische Bremssattelbremse
<a href="#">P220SB</a>	
<a href="#">RSA50 BN02 SK32.000 RP1 HT1 YM299048 PCD SRE</a>	
<a href="#">KY3 IP67</a>	
<a href="#">0724-0010</a>	
<a href="#">1770-0003</a>	
<a href="#">34150011SK57.930DW8.070</a>	
<a href="#">P20DAR (0728-0000)</a>	
<a href="#">P20DB (0721-0000)</a>	
<a href="#">P20DBR (0729-0000)</a>	
<a href="#">CC10SK19.69</a>	Zylinder
<a href="#">RKCC10SK19.69</a>	Reparatur-Set
<a href="#">02200460</a>	Winkelgetriebe
<a href="#">07090010</a>	
<a href="#">0760-0016</a>	Bremse
<a href="#">0217-0200 RH 3/4"</a>	
<a href="#">0218-0200 LH 3/4"</a>	
<a href="#">2690000</a>	
<a href="#">4512-9064</a>	Dichtungssatz
<a href="#">CCV07 SK21.654</a>	
<a href="#">3600-9082</a>	
<a href="#">02200000</a>	
<a href="#">BC210GPSM1000.000RM2</a>	
<a href="#">BC212 NP SK19</a>	
<a href="#">34100637</a>	
<a href="#">03390000</a>	
<a href="#">IMA22 BN05 SM200 MV41</a>	LINEARAKTUATOR
<a href="#">ERD10-BNM05-SM100-LMI ST1</a>	
<a href="#">IMA33 RN10 SM315.000 MV43 DA2A2B SRE TRR ARO</a>	
<a href="#">IMA44 RN10 SM330.000 MV43 DA1A1B SRE TRR ARO</a>	
<a href="#">0707-0000</a>	Caliper Scheibenbremsen
<a href="#">0115-0000</a>	
<a href="#">02280200</a>	
<a href="#">3600-9083, FORM-A</a>	
<a href="#">0124-0400</a>	
<a href="#">0125-0400</a>	
<a href="#">0124-0410</a>	Getriebe
<a href="#">34150011 SK57.93</a>	
<a href="#">0725-0010</a>	
<a href="#">CC20-SK 165.51- HI</a>	Doppeltwirkender Kabelzylinder
<a href="#">0515-9125</a>	Fußmontage-Kit

Produkt	Beschreibung
<a href="#">BC215 NP SK27.375 FL RT2</a>	Zylinder
<a href="#">BC210 NP SK18.00 BM2</a>	
<a href="#">21920074 BNM10 SM250.000 RP1 TRB</a>	LINEARER AKTUATOR
<a href="#">RKBC210SK23.622</a>	Reparatur-Kit
<a href="#">83250065 SK5</a>	
<a href="#">BC212GPSM600</a>	
<a href="#">2750-0089</a>	
<a href="#">83250134 SK5.000</a>	
<a href="#">part#:03390200 WO6:1108365.1</a>	
<a href="#">SWBC212RT</a>	
<a href="#">03280204</a>	
<a href="#">03290200</a>	
<a href="#">MXE63S-BN01-SM950-RPB2-TC4-YM013005</a>	
<a href="#">0122-0100 RH</a>	
<a href="#">0123-0400 LH</a>	
<a href="#">CCVM20SK50.62-HI-BT2</a>	
<a href="#">RKCC15SK255.910XA14.920XB14.920</a>	BAUSATZ KABEL
<a href="#">BC210 SK30</a>	
<a href="#">BC210 SK18.5</a>	
<a href="#">3600-9088</a>	
<a href="#">69100007 SK31</a>	
<a href="#">CCS#597848/CCS30 SK94.490 HI</a>	Kiste aufladen
<a href="#">CCS30 SK94.490</a>	Zylinder
<a href="#">MXP 63S SG SM1000.000 FM2 FL</a>	
<a href="#">Crate charge</a>	
<a href="#">SP2-00048</a>	
<a href="#">CCV07 SK23.622</a>	
<a href="#">SAM15 SK6.000 HG RM2</a>	
<a href="#">RKBC210 SK25</a>	
<a href="#">0804-0036</a>	
<a href="#">0782-0007</a>	
<a href="#">28440075</a>	Aktuator
<a href="#">BC212 SK26 BM2</a>	
<a href="#">MXP32P SN SM1200.000 FM2 TC2TK3AH2(Serial NO.J000216605-001)</a>	
<a href="#">NPRMXP32P SM1200.000BB (Existing cylinder. Serial NO. J000216605-001)</a>	
<a href="#">BC212 NP SK18.000 TS3</a>	
<a href="#">MXP63N SN SK60.000 FM2 TK2 AH2</a>	
<a href="#">BC210TP SM450000</a>	ZYLINDER
<a href="#">BC210 GP SM600.000 TS1 RM2</a>	
<a href="#">GSWA-401-215</a>	
<a href="#">IMA33 RN04 SM76.200 MV41 DS1H4N MET</a>	linearer Aktuator
<a href="#">BC210 NP SK119.000</a>	



Produkt	Beschreibung
<a href="#">BC225NPSK37.000 FM2</a>	Tolomatic BC2 Kolbenstangenloser pneumatischer Linearantrieb
<a href="#">H220SECG</a>	Einfachwirkende hydraulische Scheibenbremse
<a href="#">CC15 SK69.000</a>	
<a href="#">2733-0826</a>	GSWA33GDRN05SM215M V23, F4, SPL
<a href="#">2844-9310</a>	BAUSATZ, ENCODER, FANUC A1000-TS ERSATZTEILE
<a href="#">CC10 SK82.090</a>	KOLBEN
<a href="#">07350300 - P220DE</a>	
<a href="#">MXP-25N-GP-SM350.010</a>	
<a href="#">MXP25N GP SK13.780</a>	
<a href="#">RKBC315 NP SK57.93 DW8.07</a>	
<a href="#">07741009</a>	
<a href="#">07741007</a>	
<a href="#">0207-0200</a>	
<a href="#">0208-0200</a>	
<a href="#">0221-0200</a>	
<a href="#">0222-0200</a>	
<a href="#">0212-0000</a>	
<a href="#">0211-0000</a>	
<a href="#">0249-0000</a>	
<a href="#">0250-0000</a>	
<a href="#">0212-0001</a>	
<a href="#">BC315 GP SM250.010 RT2 AH2</a>	
<a href="#">07330220 - P220SEF,ASSY</a>	einfachwirkende pneumatische Sattelbremse
<a href="#">0122-0400</a>	SCHWIMMENDES GETRIEBE 90°
<a href="#">PB17 SK20 TT0 BP</a>	Geführter Zylinder
<a href="#">BC210-NP-SK37.500</a>	ZYLINDER
<a href="#">07010000</a>	BREMSEN
<a href="#">BC210 NP SK8.000</a>	
<a href="#">0221-0400</a>	GETRIEBE