



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Novotechnik

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
P/N: 019522 Type: SP-2801-100-002-001	Winkel-Potentiometer-Positionssensor 100° 3KOhm
P/N: 400023262 Type: TR-0050	Wegtaster
400005636 / EEM 33-91	W-DOSE
P-6501-A502.025	ROUND POTENTIOMETER
P/N: 400019520 Type: SP-2801-308-000-001	Potentiometer für Drehsensoren
019521, Type: SP-2831-308-000-001	Sensor-Potentiometer
RSC-2801-610-112-210	Winkelsensor, kontaktlos
400023236 / TS-0150	Wegaufnehmer
Art.No.024314, Type: LWH-0360	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 025309 TLH-0225	Wandler ohne Pleuel
P/N: 400025312, Type: TLH-0300	Messwandler ohne Schubstange
P/N: 400025332, Type: TLH-0800	Transducer without push rod
P/N: 400025335, Type: TLH-0875	Positionssensor
002535 Type: TLH 1100	Potentiometer
400025354 / TLH-1350	Messwandler ohne Schubstange
400026109 / LWG-0225	LINEARES LINEAL
TH1-1400-102-423-102	Messumformer
Art.No. 4000420AH, Type: TH1-0500-102-423-102	VZTYP WEGAUFNEHMER
400054014 / MUP-110-4	Signalaufbereiter für Positionsmessung
400010018	potentiometer
p/n: 400008218, Type: P-6501-4007	Potentiometer
Art.No. 400011021, Type AW-360-ZE-10	rundpotentiometer
400005627 / EEM 33-84	Anschluss
400005323 / F-210 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
400010001 / IP-6501-A502	Drehsensor Industriegrade Potentiometer
P/N: 400010061 Type: IPS-6501-A502	Positionssensor
Art.No. 026109 Type 026109	Wandler
400026106 / LWG-0150	WANDLER
LWG-0360	Linearer Potentiometer-Positionssensor
P/N: 400024312 Type: LW-0300	Weggeber
LWH-0130 / 400024505	Wegsensor mit Schubstange
400024506 / LWH-0150	Wegaufnehmer
P/N: 400024307 Type: LWH-0175	Art.Nr:024307 F.Nr:110366/G
400024313 / LWH-0325	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
P/N: 024318 Type: LWH-0450	Positionsaufnehmer
400024306 / LWH-0150	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH

Produkt	Beschreibung
400024307 / LWH-0175	Positionsaufnehmer
Art.No. 024309 LWH-0225	Wandler mit Schubstange
Art.No. 024312, LWH-0300	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24314, Type LWH-0360	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
Art.No. 024318, Type: LWH-0450	Wegaufnehmer mit Schubstange
P/N: 400026187 Type: LWX-0300-002	Positionsaufnehmer
P/N: 400054153 Type: MUW-250-4	SENDER
400006203 / P-4501-A502	Winkelsensor-Potentiometer
00107682	
Art.No.:008203 / P-6501-A502	Potentiometer
400008203 / P-6501-A502	Drehensor/Potentiometer
241924 / RFC 4801-636-321-251	360 ° angle transducer
RFC-4801-609-111-201 obsolete	
RFC-4801-603-111-201	Linear Transducer
RFC-4801-xxx-xxx-xxx	Winkelsensor
RFC-4801-611-121-202	Sensor
RFC-4801-636-111-201	
RFC-4801-636-321-401	WINKELSENSOR
RFC-4801-636-341-551	Drehensor
RSC-2801-610-211-201	Drehensor
RSC 2801 636 111 210	Winkelsensor
RSC-2801-610-112-201	WINKELSENSOR,KONTAKTLOS
SP-2801-100-002-001	Sensor-Potentiometer
P/N: 400019522 Type: SP-2801-100-002-001	Sensorpotentiometer
Art.No. 019520, SP-2801-308-000-001	Sensor-Potentiometer
400019527 / SP-2831-100-002-001	Sensor-Potentiometer
400023203 / T-0050	Wegaufnehmer
TEX-0100-415-002-101	Schubstange
TEX-0025-415-002-202	Positionstransformatoren, potentiometrisch, TEX, TX2-Serie
P/N: 025320 Type: TLH-0500	
Art.No. 025305, Type TLH-0130	Lineares Potentiometer
P/N: 400025360, Type: TLH-1500	Positionsmessumformer
025309	Lineares Potentiometer
400025312 / TLH-0300	
400025318 / TLH-0450	Positionssensor
TLH-0600	
P/N: 400025326, Type: TLH-0650	Sensor
Art.No. 025335, Type: TLH-0875	Wegaufnehmer ohne Schubstange
P/N: 400025338 Type: TLH-0950	Sensor
P/N: 025350 Type: TLH-1250	
Art.No. 025336 / TLH-0900	Wandler ohne Pleuel
TP1-0500-101-411-205	Magnetostriktives Positionlineal
TP1-0600-101-411-205	lineare Lineale
TP1-0750-101-423-101	WEGAUFNEHMER
400023271 / TRS-0025	Wegtaster, Steckbar

Produkt	Beschreibung
Art.No. 023271, Type: TRS-0025	Wegtaster
400023272 / TRS-0050	Wandler
Typ LWH-0750 / Art.N.400024330	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
P/N: 400005693 Type: Z-TP1-P06	Stellungsanzeige
Z-TP1-P06	POS-GEBER TP1-FREI-04MM
P/N: 400005695, Type: Z-TP1-P08	
P/N: 400006202 Type: P-4501-A202	Rundpotentiometer
P/N: 400006202, Type: P-4501-A202	Drehensor
024336 / LWH-0900 old code - new code 400024536 / LWH-0900	Wandler, potentiometrisch
400054173 / MUK 350-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 023262 / TR-0050	Wandler auf 100 mm mit durchgehender Gleitstange
TH1-1500-104-423-102	MESSUMFORMER
Z-TH1-P18 POS SENSOR TH1-18 RING Ø12 / 25	
Art.No. 008201 / P-6501-A102	Potentiometer
P/N: 400002220 Type: P-2201-S0031	RUNDPOTENZIOMETER
Art.No. 025330 / TLH-0750	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe TLH
P/N: 400024306, Type: LWH-0150	Wegaufnehmer mit Schubstange
RSM 2831-010-111-206.	Messumformer
TR100	Linearer Wandler
TR25	Linearer Wandler
40003900B) RFA-4001-636-211-401	WINKELSENSOR
RFC-4801-636-211-202	Drehensor
P/N: 400005658 Type: Z-RFC-P03	POS-GEBER
TEX-0050-415-002-202	Wegaufnehmer, potentiometrisch
Art.No. 005627 / EEM-33-84	Anschlussstechnik
Z-TH1-P19 POS-GEBER TH1-19 RING Ø13/32	Positionsmarkierung
024304 / LWH-0100	Wegaufnehmer mit Schubstange
400024530 / LWH-0750	Wegaufnehmer
Art.No. 024309, Type LWH-0225	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
Art.No. 024304, Type LWH-0100	Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH
P/N: 400008203, Type: P-6501-A502	Winkelsensoren, potentiometrisch, P-Serie
Art.No. 025330, Type TLH-0750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
P/N: 400025312 Type: THL-0300	Messumformer
LS1-0075-001-421-101	Wegaufnehmer
Art.No. 024312, Type: LWH-0300	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 025324, Type: TLH-0600	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art. Nr.400023271 Type TRS-0025	WEGTASTER, STECKBAR
P/N: 400026109 Type: LWG-0225	Wegaufnehmer
40003700W / TEX-0200-413-002-101	WEGAUFNEHMER
400025312, Type: TLH-0300	Potentiometrischer Sensor
Art.No. 400024560, Type: LWH-0110	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 019520, Type: SP-2801-308-000-001	Sensor-Potentiometer
Art.No. 400049651, Type: TE1-0050-102-411-101	WEGTASTER POTENTIOMETRISCH
TE1-0025-102-411-101	

Produkt	Beschreibung
Art.No. 400023233, Type: TS-0050	WEGAUFNEHMER, STECKBAR
025312, Type: TLH-0300	Potentiometer
Art.No. 023235, Type: TS-0100	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubsta
4000420KM / TH1-0200-102-423-102	VZTYP POSITIONSMELDER
400024311	Wegaufnehmer
400024314	Wegaufnehmer
400024324	Wegaufnehmer
400054202	Messumformer
TH1-1400-104-423-102	Wandler
P/N: 024311 Type: LWH-0275	
P/N: 058001 Type: Z301-M6/M6	Kugelumkupplung
P/N: 054202 Type: MUP-400-11	
Art.No. 53105, Type: FTI-10.1.50.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
400053101 / FTI-10.1.50.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53107, Type: FTI-10.1.67.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400053103, Type: FTI-10-1-67-4-K1	Positionsmessumformer
400053104 / FTI-10.2.50.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53100, Type: FTI-10.2.50.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53106, Type: FTI-10.2.67.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53102, Type: FTI-10.2.67.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53114, Type: FTI-10.4.50.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53110, Type: FTI-10.4.50.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53116, Type: FTI-10.4.67.0. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 53112, Type: FTI-10.4.67.4. K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 5303, Type: F-205 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400005304 Type: F-205.1G	
Art.No. 5323, Type: F-210 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 5324, Type: F-210.1G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400005325, Type: F-220 G	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
Art.No. 5693, Type: Z-TP1-P06	Positionsgeber (PG) für Baureihe
400005694	Pos.Geber ungeführt
Art.No. 56044, Type: Z-TH1-P21	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 56045, Type: Z-TH1-P22	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5697, Type: Z-TH1-P18	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5698, Type: Z-TH1-P19	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5699, Type: Z-TIM-P20	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 104225, Type: Z-TFC-P03	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 104226, Type: Z-TFC-P04	Positionsgeber (PG) für Baureihe
Art.No. 5602, Type: EEM-33-56	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5604, Type: EEM-33-58	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
400005606 / EEM-33-60	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5603, Type: EEM-33-57	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5605, Type: EEM-33-59	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5607, Type: EEM-33-61	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5633, Type: EEM-33-88	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe

Produkt	Beschreibung
Art.No. 5634, Type: EEM-33-89	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56141, Type: EEM-33-41	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56142, Type: EEM-33-42	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56143, Type: EEM-33-43	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56144, Type: EEM-33-44	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5645, Type: EEM-33-73	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5646, Type: EEM-33-75	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56145, Type: EEM-33-45	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56147, Type: EEM-33-47	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5629, Type: EEM-33-86	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5635, Type: EEM-33-90	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
400005637 / EEM-33-92	Anschlussstechnik
Art.No. 5630, Type: EEM-33-87	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5636, Type: EEM-33-91	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5638, Type: EEM-33-93	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56131, Type: EEM-33-01	Anschlussstechnik M12x1 für Baureihe
P/N: 400005639, Type: EEM-33-82	verbindungstechnik
Art.No. 5648, Type: EEM-33-94	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
Art.No. 56126, Type: EEM-33-26	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
Art.No. 56127, Type: EEM-33-27	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
Art.No. 5627, Type: EEM-33-84	Anschlussstechnik M16x0,75 IEC130-9, für Baureihe
P/N: 400005628, Type: EEM-33-85	verbindungstechnik
Art.No. 56090, Type: Z-TH1-M01	Sicherungsmutter
Art.No. 56091, Type: Z-TH1-M02	Kontermutter für Baureihe
Art.No. 56033, Type: Z-G02	Kugelgelenkkopf für Baureihe
400005678 / Z-R50	Tastrolle für Baureihe
Art.No. 56029, Type: Z-TP1-B03	Befestigungsklammern für Baureihe
Art.No. 59010, Type: Z-FTI-B01	Befestigungsklammern für Baureihe
Art.No. 56050, Type: Z-TP1-S01-007	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56051, Type: Z-TP1-S01-010	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56052, Type: Z-TP1-S01-012	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56053, Type: Z-TP1-S01-015	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56054, Type: Z-TP1-S01-020	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56055, Type: Z-TP1-S01-025	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56056, Type: Z-TP1-S01-030	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56057, Type: Z-TP1-S01-035	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56058, Type: Z-TP1-S01-040	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56059, Type: Z-TP1-S01-045	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56060, Type: Z-TP1-S01-050	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56061, Type: Z-TP1-S01-060	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56062, Type: Z-TP1-S01-080	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56063, Type: Z-TP1-S01-100	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56064, Type: Z-TP1-S01-150	Schubstangen für Positionssensoren
Art.No. 56065, Type: Z-TP1-S01-200	Schubstangen für Positionssensoren
400023202 / T-0025	Wegaufnehmer

Produkt	Beschreibung
Art.No. 23207, Type: T-0025-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23203, Type: T-0050	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23208, Type: T-0050-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23209, Type: T-0050-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23204, Type: T-0075	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23213, Type: T-0075-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23205, Type: T-0100	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23214, Type: T-0100-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23206, Type: T-0150	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23215, Type: T-0150-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23232, Type: TS-0025	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23237, Type: TS-0025-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23238, Type: TS-0050-.1	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23239, Type: TS-0050-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23234, Type: TS-0075	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23243, Type: TS-0075-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23235, Type: TS-0100	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23244, Type: TS-0100-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23236, Type: TS-0150	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23245, Type: TS-0150-.05	Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23260, Type: TR-0010	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23261, Type: TR-0025	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23265, Type: TR-0025-.1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23262, Type: TR-0050	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23266, Type: TR-0050-.1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23267, Type: TR-0050-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23263, Type: TR-0075	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23268, Type: TR-0075-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23264, Type: TR-0100	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23269, Type: TR-0100-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23271, Type: TRS-0025	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
400023275 / TRS-0025-1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23272, Type: TRS-0050	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23276, Type: TRS-0050-.1	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23277, Type: TRS-0050-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
400023278 / TRS-0075-05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Art.No. 23279, Type: TRS-0100-.05	Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
Type: TE1-0025	Verschiebungsaufnehmer
Type: TE1-0050	Verschiebungsaufnehmer
Type: TE1-0075	Verschiebungsaufnehmer
Type: TE1-0100	Verschiebungsaufnehmer
Type: TE1-0150	Verschiebungsaufnehmer
400037101 / TX2-0025-716-002-101	Wegaufnehmer
Art.No. 37102, Type: TX2-0050-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
400037103 / TX2-0075-716-002-101	BEWEGUNGSSENSOR

Produkt	Beschreibung
P/N: 400037104, Type: TX2-0100-716-002-101	Bewegungssensor
Art.No. 37106, Type: TX2-0150-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
400037108 / TX2-0200-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
Art.No. 37109, Type: TX2-0250-716-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
p/n: 37110, Type: TX2-0300-716-002-101	Wegaufnehmer
Art.No. 37201, Type: TX2-0025-716-002-202	Wegaufnehmer
400037202 / TX2-0050-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
Art.No. 37203, Type: TX2-0075-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
400037204 / TX2-0100-716-002-202	Wegaufnehmer
P/N: 400037206, Type: TX2-0150-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf, radial Kabel 2 m
Art.No. 37208, Type: TX2-0200-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
P/N: 37209, Type: TX2-0250-716-002-202	
Art.No. 37210, Type: TX2-0300-716-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf
P/N: 400037301, Type: TX2-0025-717-002-101	Messumformer
Art.No. 37302, Type: TX2-0050-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37303, Type: TX2-0075-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37304, Type: TX2-0100-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 400037308, Type: TX2-0200-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
400037309 / TX2-0250-717-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
P/N: 400037310, Type: TX2-0300-717-002-101	POSITIONS-MESSUMFORMER
Art.No. 37401, Type: TX2-0025-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37402, Type: TX2-0050-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37403, Type: TX2-0075-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37404, Type: TX2-0100-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37406, Type: TX2-0150-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37408, Type: TX2-0200-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37409, Type: TX2-0250-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 37410, Type: TX2-0300-717-002-202	Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock
Art.No. 26102, Type: LWG-0050	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
p/n 400026103, Type: LWG-0075	Schallkopf
Art.No. 26106, Type: LWG-0150	Messumformer
400026107 / LWG-0175	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26109, Type: LWG-0225	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26110, Type: LWG-0250	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26114, Type: LWG-0360	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
400026118 / LWG-0450	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
400026122 / LWG-0550	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
P/N: 400026124, Type: LWG-0600	Wegaufnehmer
P/N: 026130, Type: LWG-0750	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26202, Type: LWG-0050-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26203, Type: LWG-0075-000-201	Verschiebungsaufnehmer
Art.No. 26206, Type: LWG-0150-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
p/n: 26207, Type: LWG-0175-000-201	
Art.No. 26209, Type: LWG-0225-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
400026210 / LWG-0250-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen

Produkt	Beschreibung
Art.No. 26212, Type: LWG-0300-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
400026214 / LWG-0360-000-201	Verschiebungsaufnehmer
Art.No. 26218, Type: LWG-0450-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26220, Type: LWG-0500-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26222, Type: LWG-0550-000-202	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26224, Type: LWG-0600-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26230, Type: LWG-0750-000-201	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
Art.No. 26150, Type: LWX-0050-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26151, Type: LWX-0075-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26152, Type: LWX-0100-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26154, Type: LWX-0150-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26155, Type: LWX-0175-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26157, Type: LWX-0225-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26158, Type: LWX-0250-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26160, Type: LWX-0300-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26162, Type: LWX-0360-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26166, Type: LWX-0450-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26168, Type: LWX-0500-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26172, Type: LWX-0600-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26178, Type: LWX-0750-001	Wegaufnehmer
Art.No. 26250, Type: LWX-0050-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26251, Type: LWX-0075-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26252, Type: LWX-0100-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26254, Type: LWX-0150-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26255, Type: LWX-0175-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26257, Type: LWX-0225-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26258, Type: LWX-0250-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26260, Type: LWX-0300-001-201	Wegaufnehmer
400026262 / LWX-0360-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26266, Type: LWX-0450-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26268, Type: LWX-0500-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26272, Type: LWX-0600-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26278, Type: LWX-0750-001-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26180, Type: LWX-0050-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26181, Type: LWX-0075-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26182, Type: LWX-0100-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26183, Type: LWX-0150-002	Wegaufnehmer
P/N: 400026184 Type: LWX-0175-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26185, Type: LWX-0225-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26186, Type: LWX0 250-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26187, Type: LWX-0300-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26188, Type: LWX-0360-002	Wegaufnehmer
Art.No. 261689, Type: LWX-0450-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26192, Type: LWX-0500-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26193, Type: LWX-0600-002	Wegaufnehmer

Produkt	Beschreibung
Art.No. 26194, Type: LWX-0750-002	Wegaufnehmer
Art.No. 26280, Type: LWX-0050-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26281, Type: LWX-0075-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26282, Type: LWX-0100-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26283, Type: LWX-0150-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26284, Type: LWX-0175-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26285, Type: LWX-0225-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26286, Type: LWX0 250-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26287, Type: LWX-0300-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26288, Type: LWX-0360-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 262689, Type: LWX-0450-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26292, Type: LWX-0500-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26293, Type: LWX-0600-002-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26294, Type: LWX-0750-002-201	Wegaufnehmer
400026302 / LWX-0050-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26303, Type: LWX-0075-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26304, Type: LWX-0100-003-101	Wegaufnehmer
P/N: 400026306, Type: LWX-0150-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26307, Type: LWX-0175-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26309, Type: LWX-0225-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26310, Type: LWX-0250-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26312, Type: LWX-0300-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26314, Type: LWX-0360-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26318, Type: LWX-0450-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26320, Type: LWX-0500-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26324, Type: LWX-0600-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26330, Type: LWX-0750-003-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26402, Type: LWX-0050-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26403, Type: LWX-0075-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26404, Type: LWX-0100-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26406, Type: LWX-0150-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26407, Type: LWX-0175-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26409, Type: LWX-0225-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26410, Type: LWX-0250-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26412, Type: LWX-0300-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26414, Type: LWX-0360-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26418, Type: LWX-0450-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26420, Type: LWX-0500-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26424, Type: LWX-0600-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26430, Type: LWX-0750-003-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26502, Type: LWX-0050-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26503, Type: LWX-0075-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26504, Type: LWX-0100-004-101	Wegaufnehmer
P/N: 400026506, Type: LWX-0150-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26507, Type: LWX-0175-004-101	Wegaufnehmer

Produkt	Beschreibung
Art.No. 26510, Type: LWX0 250-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26512, Type: LWX-0300-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26514, Type: LWX-0360-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26518, Type: LWX-0450-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26520, Type: LWX-0500-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 400026524, Type: LWX-0600-004-101	Wegaufnehmer
400026530 / LWX-0750-004-101	Wegaufnehmer
Art.No. 26602, Type: LWX-0050-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26603, Type: LWX-0075-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26604, Type: LWX-0100-004-201	Wegaufnehmer
400026606, LWX-0150-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26607, Type: LWX-0175-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26609, Type: LWX-0225-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26610, Type: LWX0 250-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26612, Type: LWX-0300-004-201	Wegaufnehmer
400026614 / LWX-0360-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26618, Type: LWX-0450-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26620, Type: LWX-0500-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26624, Type: LWX-0600-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 26630, Type: LWX-0750-004-201	Wegaufnehmer
Art.No. 24303, Type: LWH-0075	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24305, Type: LWH-0130	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24306, Type: LWH-0150	Wegaufnehmer mit Schubstange
p/n: 400024507, Type: LWH-0175	Wegaufnehmer,
Art.No. 24308, Type: LWH-0200	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24309, Type: LWH-0225	Wegaufnehmer mit Schubstange
400024311 / LWH-0275	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24312, Type: LWH-0300	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24313, Type: LWH-0325	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24315, Type: LWH-0375	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24318, Type: LWH-0450	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24322, Type: LWH-0550	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24324, Type: LWH-0600	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24330, Type: LWH-0750	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 24336, Type: LWH-0900	Wegaufnehmer mit Schubstange
Art.No. 25304, Type: TLH-0100	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25305, Type: TLH-0130	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25309, Type: TLH-0225	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25312, Type: TLH-0300	Wegsensor ohne Schubstange
Art.No. 25314, Type: TLH-0360	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25318, Type: TLH-0450	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25320, Type: TLH-0500	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25324, Type: TLH-0600	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25330, Type: TLH-0750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25336, Type: TLH-0900	Wegaufnehmer ohne Schubstange

Produkt	Beschreibung
Art.No. 25350, Type: TLH-1250	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25360, Type: TLH-1500	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25370, Type: TLH-1750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
P/N: 400025380 Type: TLH-2000	Hubraumwandler ohne Schubstange
Art.No. 25381, Type: TLH-2250	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25383, Type: TLH-2500	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25384, Type: TLH-2750	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 25385, Type: TLH-3000	Wegaufnehmer ohne Schubstange
Art.No. 43502, Type: LFP-0050-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43504, Type: LFP-0100-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43506, Type: LFP-0150-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43508, Type: LFP-0200-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43510, Type: LFP-0250-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43512, Type: LFP-0300-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43514, Type: LFP-0350-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43516, Type: LFP-0400-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43518, Type: LFP-0450-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 43520, Type: LFP-0500-001-001-001	Potentiometrische Wegsensoren
Art.No. 2187, Type: PTN-025	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2188, Type: PTN-050	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2189, Type: PTN-075	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2190, Type: PTN-100	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2191, Type: PTN-150	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2192, Type: PTN-200	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 2193, Type: PTN-250	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22301, Type: PTX 0010	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22302, Type: PTX 0025	Translatorische Widerstandselemente
p/n: 22303, Type: PTX 0050	
Art.No. 22304, Type: PTX 0075	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22305, Type: PTX 0100	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22307, Type: PTX 0150	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22309, Type: PTX 0200	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22311, Type: PTX 0250	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 22313, Type: PTX 0300	Translatorische Widerstandselemente
Art.No. 70108, Type: S-114	Schleifergarnituren
Art.No. 2161, Type: S-115	Schleifergarnituren
Art.No. 21110, Type: S-170	Schleifergarnituren
Art.No. 5617, Type: EEM-33-64	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5619, Type: EEM-33-66	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5643, Type: EEM-33-68	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
P/N: 400005618, Type: EEM-33-65	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
P/N: 400005620 Type: EEM-33-67	
Art.No. 5644, Type: EEM-33-69	Anschlusstechnik M8x1 für Baureihe
Art.No. 5600, Type: EEM-33-32	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5609, Type: EEM-33-62	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe

Produkt	Beschreibung
Art.No. 5650, Type: EEM-33-97	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5601, Type: EEM-33-33	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 5610, Type: EEM-33-63	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
400005696 / EEM-33-99	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
EEM-33-71, 400005612	
EEM 33-70	
Art.No. 5613, Type: EEM-33-72	Anschlusstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 58100, Type: Z-G60	Kugelumkopplungen, Kugelgelenkkopf, Tastrolle
Art.No. 56014, Type: Z-G01	Ausführung des Kugelgelenkkopfes
400058001 / Z301-M6/M6	Ausführung mit Kugelumkopplung
Art.No. 5679, Type: Z301-M6/M4	Ausführung mit Kugelumkopplung
Art.No. 58002, Type: Z-301-M5/M5	Kugelumkopplungen
400070301	Spannklammern, Schubstange, Druckstift
Art.No. 56027, Type: Z-TLM-B01	Spannklammern, Schubstange, Druckstift
Art.No. 56028, Type: Z-TLM-B02	Spannklammern, Schubstange, Druckstift
Type: RSC-3101-636-732-902	Winkelsensor
Type: RSC-3202-711-233-521	Winkelsensor
Type: RSC-6601-635-924-001 OEM	Winkelsensor
p/n: 400005660; Type: Z-RFC-P01	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 5661, Type: Z-RFC-P02	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 5658, Type: Z-RFC-P03	Positionsgeber für Baureihe
P/N: 005659 Type: Z-RFC-P04	Großer Arbeitsabstand
Art.No. 56069, Type: Z-RFC-P07	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56070, Type: Z-RFC-P08	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 104203, Type: Z-RFC-P16	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 104205, Type: Z-RFC-P17	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56074, Type: Z-RFC-P23	Positionsgeber für Baureihe
400056086 / Z-RFC-P30	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56206, Type: Z-RFC-S01	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56207, Type: Z-RFC-S02	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56208, Type: Z-RFC-S03	Positionsgeber für Baureihe
Art.No. 56135, Type: EEM-33-35	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56136, Type: EEM-33-36	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56137, Type: EEM-33-37	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56138, Type: EEM-33-38	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56139, Type: EEM-33-39	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56140, Type: EEM-33-40	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
Art.No. 56501, Type: Z-IPX-M01	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 56502, Type: Z-IPX-M11	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 56504, Type: Z-IPX-M31	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 104278, Type: Z-RFX-M01	Zubehör Sensormontage für Baureihe
Art.No. 5666, Type: EEM 33-34	Zubehör Stecker-Kit
Art.No. 2203, Type: P-2201-A502	Niederdrehmoment-Potentiometer
P/N: 400002224, Type: P-2220-S0035	Niederdrehmoment-Potentiometer
400003201 / P-2501-A102	Standard-Potentiometer

Produkt	Beschreibung
Art.No. 3202, Type: P-2501-A202	Standard-Potentiometer
Art.No. 3203, Type: P-2501-A502	Standard-Potentiometer
Art.No. 6201, Type: P-4501- A102	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
Art.No. 6202, Type: P-4501- A202	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
Art.No. 6208, Type: P-4501- A502.05	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
P/N: 006209 Type: P-4502-A502	
Art.No. 8201, Type: P-6501-A102	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
Art.No. 8202, Type: P-6501-A202	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
Art.No. 8203, Type: P-6501-A502	Standard-Potentiometer, mehrfach (stapelbar)
Art.No. 8224, Type: P-6501-S0049	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
P/N: 400008221 Type: P-6501-G252	Standard-Potentiometer, mehrfach (Klammer)
Art.No. 8225, Type: P-6501-R252	Standard-Potentiometer, mehrfach (Stapelbar)
Art.No. 10001, Type: IP-6501-A502	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10002, Type: IP-6501-A502.05	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10040, Type: PE-6501-S0055	Industrie-Potentiometer
Art.No. 1041, Type: PE-6501-S0056	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10061, Type: IPS-6501-A502	Industrie-Potentiometer
P/N: 400010066 Type: IPS-6501-G252	Industrie-Potentiometer
Art.No. 10065, Type: IPS-6502-A502	industrielles Potentiometer
Art.No. 11021, Type: AW-360-ZE-10	Industrie-Potentiometer
Art.No. 11022, Type: AW-360-ZE-11	Industrie-Potentiometer
P/N: 400011061 Type: AWS-360-ZE-10	rundpotentiometer 360°
Art.No. 9121, Type: IGP-03-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
Art.No. 9122, Type: IGP-05-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
P/N: 400009123 Type: IGP-10-P-6501-A502	Potentiometer mit Getriebe
Art.No. 9111, Type: GP-03-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
P/N: 009112 Type: GP-05-P-6501-A502	
Art.No. 9113, Type: GP-10-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
Art.No. 18402, Type: SP-1601-105-001-001	Sensor-Potentiometer
Art.No. 38001, Type: SPK-2501-A5033	Sensor-Potentiometer
Art.No. 38002, Type: SPK-2501-A1812	Sensor-Potentiometer
SP2801 308 000 001	Winkelaufnehmer 308° 5kOhm
Art.No. 019522, Type: SP-2801-100-002-001	Sensor-Potentiometer
P/N: 19540, Type: SP-2821-308-000-001	Winkelpotentiometer-Positionssensor
Art.No. 19521, Type: SP-2831-308-000-001	Sensor-Potentiometer
Art.No. 19527, Type: SP-2831-100-002-001	Sensor-Potentiometer
P/N: 019542 Type: SP-2841-100-002-001	
Art.No. 19561, Type: SP-2841-100-002-906	Sensor-Potentiometer
400019564 / SP-2841-345-065-001	Sensor-Potentiometer
P/N: 400019565, Type: SP-2841-100-067-006	Sensor-Potentiometer
400019543 / SP-2841-100-002-003	Sensor-Potentiometer
Art.No. 18400, Type: SP-4001-101- 003-003	Sensor-Potentiometer, Automobilausführung
Art.No. 18501, Type: SP-5001-104-002-002	Sensor-Potentiometer (Automobilversion)
Art.No. 18504, Type: SP-5001-114-005-001	Sensor-Potentiometer (Automotive Version)
Art.No. 65111, Type: PRS 25 A 502	Rotative Widerstandselemente

Produkt	Beschreibung
Art.No. 65114, Type: PRS 45 A 502	Rotative Widerstandselemente
Art.No. 65115, Type: PRS 65 A 502	Rotative Widerstandselemente
Art.No. 70137, Type: S-094	Schleifergarnituren für rotative Widerstandselemente
Art.No. 70138, Type: S-098	Schleifergarnituren für rotative Widerstandselemente
Art.No. 70139, Type: S-152	Schleifergarnituren für rotative Widerstandselemente
Art.No. 5614, Type: EEM-33-76	Anschlusstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 5615, Type: EEM-33-77	Anschlusstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 5621, Type: EEM-33-78	Anschlusstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
Art.No. 5622, Type: EEM-33-79	Anschlusstechnik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe
p/n: 5623, Type: EEM-33-80	Kupplungsdose
Art.No. 5687, Type: Z-103-G03	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 5690, Type: Z-104-G06	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 400103910, Type: Z-106-G-6	Wellenkupplung
Art.No. 103912, Type: Z-106-G-6,35	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 103913, Type: Z-106-G-10	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 5692, Type: Z-110-G10	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 59013, Type: ZK1-500	Wellen- und Gabelkupplungen für Baureihe
Art.No. 54220, Type: MUP-080-111	Signalverarbeitung, Messumformer
400054221 / MUP-080-113	Signalverarbeitung, Messumformer
400054202 / MUP-400-11	Signalverarbeitung, Sender
400054101 / MUW-200-0	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54102, Type: MUW-200-1	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54103, Type: MUW-200-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54151, Type: MUW-250-0	Messwertumformer für Potentiometer
P/N: 400054152 Type: MUW-250-1	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54001, Type: MUP-100-0	Messwertumformer für Potentiometer
P/N: 054002 Type: MUP-100-1	
p/n: 400054010, Type: MUP-110-0	Messwertumformer für Potentiometer
400054011 / MUP-110-1	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54014, Type: MUP-110-4	Messwandler für Potentiometer
Art.No. 54051, Type: MUP-150-5	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54052, Type: MUP-150-6	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54060, Type: MUP-160-0	Messwertumformer für Potentiometer
400054061 / MUP-160-1	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54064, Type: MUP-160-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54171, Type: MUK-350-0	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54172, Type: MUK-350-1	Messwertumformer für Potentiometer
P/N: 400054173, Type: MUK-350-4	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 54174, Type: MUK-350-6	Messwertumformer für Potentiometer
Art.No. 025304, Type: TLH-0100	Verschiebungssensor ohne Schubstange
TH1-0250-102-423-101	Meßumformer Signalumwandler
P/N: 025385 Type: TLH-3000	Wegaufnehmer
P/N: 400005655 Type: Z-TLM-P05	POSITIONSGEBER
P/N: 026168 Type: LWX-0500-001	Positionsgeber
4000370HX	

Produkt	Beschreibung
P/N: 025330 Type: TLH-0750	
P/N: 400024520, Type: LWH-0500	Wegaufnehmer
P/N: 010001 Type: IP-6501-A502	
P/N: 400024509, Type: LWH-0225	Wegaufnehmer
RSM 2832-010-111-206	
TRS 75 A 502	Wegaufnehmer Potentiometer
P/N: 025305 Type: TLH-0130	Positionsaufnehmer
RSC-2801-606-112-201	Winkelsensor
P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101	Wegaufnehmer
400054003	Messumformer
P/N: 024306 Type: LWH-0150	Wegaufnehmer
400054051 / MUP-150-5	
P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003	Sensor-Potentiometer
RSC-2831-612-211-201	WINKELSENSOR,KONTAKTLOS
P/N: 054171 Type: MUK-350-0	
TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)	WEGTASTER
P/N: 024312 Type: LWH-0300	
400005679 / Z301-M6/M4	Kugelkupplungen, Kugelgelenkkopf, Tastrolle
P/N: 023262 Type: TR-0050	Spannungsteiler
Nr: 054051 Type: MUP-150-5	Signalkonditionierer
P/N: 024304 Type: LWH-0100	Wegaufnehmer
P/N: 023267 Type: TR-0050-.05	
P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05	
P/N: 026114 Type: LWG-0360	Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen
P/N: 005634 Type: EEM-33-89	Verbinder
LWH360 #024314	Positiongeber
TP1-0500-101-411-101	Schallkopf
P/N: 025318 Type: TLH-0450	Wegaufnehmer ohne Schubstange
deleted product	Potentiometer
TP1 100 101 411 101	Berührungslose Linear Ruler
P/N: 025304 Type: TLH-0100	Wandler
Type: MUP-110-4	
RFC-4801-636-111-501	
P/N: 005611 Type: EEM-33-70	
P/N: 400024318 Type: LWH-0450	WEGAUFNEHMER
P/N: 400025305 Type: TLH-0130	Linearer Potentiometer-Positionssensor
RFC-4801-636-121-501	
P/N: 400058100 Type: Z-G60	Kugelgelenkkopf, Innengew. M6
Typ: TLH 360	
Type: LWH-0100 P/N:024304	
400024536 / LWH-0900	Positiongeber
P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056	Potentiometer
TH1-0800-102-423-101	
400023235 / TS-0100	Wegaufnehmer
400005612 / EEM-33-71	Anschlusstechnik

Produkt	Beschreibung
P/N: 400024504 Type: LWH-0100	wegaufnehmer
400026124 / LWG-0600	Wegaufnehmer
400024524 / LWH-0600	Positionsmessumformer
400024326 / LWH-0650	
P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001	Sensor-Potentiometer
400024516 / LWH-0400	Positionsgeber
400024316 / LWH-0400	Linearer Sensor
P/N: 025383 Type: TLH-2500	
P/N: 025309 Type: TLH-0225	WEGAUFNEHMER
P/N: 400006201 Type: P-4501-A102	Drehsensor
LS1-0025-002-421-101	NOVOPAD Positionsgeber mit Rückstellfeder bis 100 mm berührungslos
P/N: RFC-4801-636-111-201	
TP1-0250-101-423-205	
P/N: 400024514, Type: LWH-0360	Wegaufnehmer
P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001	
TP1-0600-101-212-101	
TP1-0300-101-212-101	
TP1-0100-101-212-101	
P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19	
P/N: 400003201 Type: P-2501-A102	
P4504-S0060-2K / 54000019	Potentiometer
IP-6501-A502.025	
400005611 / EEM 33-70	Anschlussstechnik
PTP-0200-444-901-301	
PTP-0075-444-901-301	
400023263 / TR-0075	Positionsgeber mit potentiometrischer Rückstellfeder
400025350 / TLH-1250	Positions-Wandler
P/N: 023206 Type: T-0150	
P/N: 400024336 Type: LWH-0900	
P/N: 026102 Type: LWG-0050	
400026104 / LWG-0100	Sensor
Z-TLM-P05	
P/N: 024302 Type: LWH-0050	Potentiometrisches lineares Lineal
400025324 / TLH-0600	Wegaufnehmer
4000350FT / TP1-0300-101-411-102	
54000005	Potentiometer
P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001	
MUP 400-11 / 054202	Signalverarbeitung, Messumformer
024314, LWH-0360	Wandler
P/N: 0550 Type: LWH-0550	
P/N: 025316 Type: TLH-0400	
TP1-1000-101-411-205	WEGAUFNEHMER
54000005 / P6530s0001	Potentiometer
P/N: 026160 Type: LWX-0300-001	Messumformer

Produkt	Beschreibung
P/N: 026162 Type: LWX-0360-001	
P/N: 026168 Type: LWX-0500-005	
P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101	Transducer
P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101	Positionswandler
P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101	Messumformer
P/N: 400005601, Type: EEM 33-33	Anschluss
P/N: 400005610 Type: EEM 33-63	
P/N: 400005634 Type: EEM 33-89	
P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102	VZTYP WEGAUFNEHMER
P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01	POS-Geber
P/N: 400005630 Type: EEM 33-87	W-DOSE
p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18	Ring
P/N: 400008201 Type: P-6501-A102	
P/N: 002003 Type: P-2201-A502	
TP1-0650-101-423-101	
P/N: 024310 Type: LWH-0250	potentiometer
P/N: 400024522, Type: LWH-0550	Messumformer
P/N: 400026112, Type: LWG-0300	Wegaufnehmer
P/N: 400025318 Type: TLH-0450	
RFC-4801-609-111-201	Winkelsensor
P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001	Wegaufnehmer
54000019 (P4504-S0060)	Potentiometer
P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049	Sensor
TH1-0500-102-423-102	Messumformer
P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19	Ring
EEM33-90	Kabel mit gerader Stecker, 5 m
P6512a502	
P/N: 400025350 Type: TLH-1250	
400006209 / P-4502-A502	RUNDPOTENTIOMETER
TH1-0800-102-423-102	Wegaufnehmer
P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502	Potentiometer
400019521 / SP-2831-308-000-001	SENSOR-POTENTIOMETER
RFD-4001-636-221-401	winkelsensor
400019542	
EEM33-91	Kabel
4000350BN	Wegaufnehmer
P/N: 400023234 Type: TS-0075	
400019560 / SP-2846-345-065-101	Sensorpotentionmeter
P/N: 400024309 Type: LWH-0225	Potentiometer Linie
TEX-0050-415-002-101	
P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201	Wegaufnehmer
THL-0225	
P/N: 400023232, Type: TS-0025	Wegaufnehmer, potentiometrisch
RFC-4853-636-121-202	
400005659 / Z-RFC-P04	Positionsgeber

Produkt	Beschreibung
P/N: 400054052 Type: MUP150-6	
RFC-4853-611-121-202	Shop SENSOR
TH1-0775-102-423-102	
TP1-0900-101-211-102	Lagegeber
P/N: 400006102, Type: LWG-0050	Wegaufnehmer
TP1-0850-101-411-102	
TP1-0250-101-411-102	
RFC 4801-609-112-201	Sensor
P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502	Potentiometer
RFC-4853-609-112-202	Winkelsensor-berührungslos
400009121	GETRIEBEPOTENTIOMETER
P/N: 400023271 Type: TRS-0025	
400024512 / LWH-0300	Wegaufnehmer
P/N: 400005613 Type: EEM-33-72	Verbinder
P/N: 400054172 Type: MUK-350-1	
TEX 150-415-002-101	Wegaufnehmer
TP1-2000-101-411-101	Magnetostriktiven Positionslinal
TP1-2000-101-411-205	Magnetostriktiven Positionslinal
P/N: 400005627 Type: EEM-33-84	
402610515	Adapter
TH1-0450-102-423-102	Linien Lagegeber
TH1-3250-102-423-102	SENSOR
RSM-2832-006-121-501	Sensor
TP1-0125-101-215-205	Transducer
P/N: 400023260; Type: TR-0010	Positionsmessumformer
P/N: 400023269 Type: TR-0100-.05	Transducer
RSC-2831-636-121-201	Sensor
TEX-0200-415-002-202	
I 50	Linear-Positionssensor
RSC -2801-620-111-206 (400020AAD)	WINKELSENSOR,KONTAKTLOS
P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1	Wegaufnehmer kontaktlos, induktiv
P/N: 400023261 Type: TR-0025	Wegaufnehmer
P/N: 400054151 Type: MUW-250-0	Konverter
400005661 / Z-RFC-P02	Positionsmarkierung
P/N: 400024508, Type: LWH-0200	Wegaufnehmer mit Schubstange
TX2-0050-904-002-403-4	
TP1-1500-101-411-102	Wandler
RFC-4801-606-111-202	Sensor
TP1-0600-101-423-205	linear Lineal
P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007	Potentiometer
TH1-0500-102-423-101	Wandler
TH1-0150-102-423-101	Wandler
TEX-0025-421-002-101	Wegaufnehmer
P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076	Potentiometer
P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502	Getriebepotentiometer

Produkt	Beschreibung
P/N: 400024512, Type: LWH-300	Sensor
TP1-1000-101-411-101	Messumformer
P/N: 400003203 Type: P-2501-A502	Potentiometer
P/N: 400008202 Type: P-6501-A202	Potentiometer
RSC-2831-610-111-201	Winkelsensor
TP1-0050-101-411-101	
400054172 / MUK-350-1	POSITION AMPLIFIER
P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001	Sensor-Potentiometer
TP1-0600-101-423-101	Wegaufnehmer
400024515 / LWH-0375	Wegaufnehmer
TP1-1600-101-423-101	Magnetostriktiven Positionstabelle
P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252	Potentiometer
RFC 4801-605-111-201	Winkelsensor
P/N: 400056126 Type: EEM-33-26	Verbinder
P-6501-A502 (400008203)	RUNDPOTENTIOMETER
Type: IP-6501-A502	
TEX-0050-411-002-101	Wegaufnehmer, potentiometrisch
P/N: 400025330 Type: TLH-0750	Wandler
TE1-0025-101-411-202	Potentiometrische Wegaufnehmer
TE1-0050-101-411-202	
P/N: 400026114 Type: LWG-0360	
400023273 / TRS-0075	Wegtaster
400023202 Typ T-0025	WEGAUFNEHMER
RSC 2832-636-111-202	Bedienung
LS1-0200-001-421-101	Positionssensor
P/N: 400025344, Type: TLH 1100	
TEX-0025-418-002-101	Wegaufnehmer bis 300 mm
400023264 / TR-0100	Positionsmessumformer
P/N: 400025309 Type: TLH-0225	Wegaufnehmer ohne Schubstange
TH1 0650 102 411 102	
TH1 1300 102 411 102	
RSM-2841-016-111-202	Winkelsensor
TH1-0150-102-423-102	Lagesensor
TR-0025 (400023261)	VERKOSTER
400024314 / LWH-0360	Positionsmessumformer
P/N: 400026130 Type: LWG-0750	Wegaufnehmer
Art.Nr. 402517875	Schleifer
P/N: 400024324 Type: LWH-0600	lineares Potentiometer
P/N: 400025336 Type: TLH-0900	Positionsmessumformer
P/N: 400025320 Type: TLH-0500	Lineares Potentiometer
P/N: 400025314 Type: TLH-0360	Positionstransformator
400026120 / LWG-0500	Wandler
P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502	
P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06	
P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101	Potentiometer

Produkt	Beschreibung
TP1-0600-101-411-101	
P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001	Sensopotenziometer
P/N: 400024505, Type: LWH-0130	Positionsaufnehmer
P/N: 400024303 Type: LWH-0075	Wegaufnehmer
P/N: 400025306 Type: TLH-0150	WEGAUFNEHMER
RSC-2800-610-112-201	Winkelsensor
P/N: 400025304, Type: TLH-0100	Das Lineal
LS1-0025-001-423-101	Analoge Schnittstelle mit Stecker
RSC-2841-636-111-202	Drehensor
RFC-4853-636-321-252	Winkelsensor Berührungslos
P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001	Sensor-Potentiometer
TH1-0350-102-423-102	
RSM-2841-002-211-202	Sensor
TEX 0025-415-002-101	Wegaufnehmer, potentiometrisch
400023233 / TS-0050	Wegaufnehmer
400025330 / TLH-0750	WEGAUFNEHMER
RSC-2832-605-121-202	Sensor
P/N: 400025307 Type: TLH-0175	Sensor
400025314 / TLH-0360	Sensor
400025321 / TLH-0525	Sensor
P/N: 400024314 Type: LWH-0360	Reisesensor
RSC-2801-603-112-201	Drehensor
RSC 2831-609-121-201	Winkelsensor
400023274 / TRS-0100	Positionssensor
TP1-0400-101-423-205	LINEARES LINEAL
T-0075	Linearwandler
TEX-0100-413-002-202	Wegaufnehmer, potentiometrisch
TE1-0025-102-411-202	
TP1-1500-101-411-205	
400025311 / THL-0275	Sensor
400023204 / T-0075	
400023205 / T-0100	Wegsensor mit durchgehender Schubstange
P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101	Wegaufnehmer
400009112 / GP-05-P-6501-A502	Getriebe-Potentiometer
400010018 / IP-6501-4007	Industrie-Potentiometer
400026330 / LWX-0750-003-101	Potentiometrische Wegsensoren
400005634 / EEM 33-89	Positionstransformator
400026178 / LWX-0750-001	Potentiometrische Wegsensoren
P/N: 400025370, Type: TLH-1750	Linearer Positionswandler
Typ: LWG 150, Art.Nr.: 002461	
TEX-0150-411-002-101	Positionsmessumformer
TH1 1600 102 411 205	
ML25-10K0 125MB #82445	
400003264 / P-2501-240-386-001	Mehrteiliges Potentiometer mit Drehensor
400024318 / LWH-0450	Wegaufnehmer

Produkt	Beschreibung
p/n: 025324; Type: TLH-0600	Wegaufnehmer ohne Schubstange
400025316 / TLH-0400	
RSM-2832-010-111-202	Winkelsensoren
LS1-0025-002-411-202	Sensor
RFC-4801-607-112-501	Drehensor
400056070 / Z-RFC-P08	Positionsgeber
400023261 / TR-0025	Wandler auf 100 mm mit durchgehender Gleitstange
RSC-2802-612-121-201	
RFD-4021-636-211-401 (400039DA4)	VZTYP WINKELSENSOR
400011021 / AW-360-ZE-10	
4000350HC	Wegaufnehmer
4000350BZ	Wegaufnehmer
4000350C3	Wegaufnehmer
400026114 / LWG-0360	lineares Potentiometer
TP1-0450-101-411-205	
RFD 4021-636-211-401	Sensor
RFC-4801-606-111-201	Sensor
RFC-4853-606-111-201	
TP1-0200-101-411-103	
LWH-0300	WEGAUFNEHMER
400106229, RFC-4853-618-121-206	Winkelsensor
TEX 0075-411-002-101	Wegaufnehmer
400054220 / MUP-080-111	Messumformer
RSM-2841-002-213-202	Winkelsensor
400019542 / SP-2841-100-002-001	Winkelpotentiometer-Positionssensor
RSM-2841-003-111-206	Steckkupplung
TEX-0100-415-002-202	Wegaufnehmer
400054201 / MUP-400-01	Schnittstellenmodul
400026102	Wegaufnehmer
TP1-0100-101-423-101	LINEER-LINEAL
TP1-0050-101-423-102	Wegaufnehmer
p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450	Schubstange
p/n: 400024322; Type: LWH-0550	Wegaufnehmer mit Schubstange
RSC-2831-636-111-201	DREHBARER POSITIONSSENSOR
MUK-350	Messumformer
TP1-0500-101-411-102	Potentiometer
400005694 / Z-TP1-P07	Positionsgeber
400005635 / EEM-33-90	Anschlusstechnik M12x1 für Baureihe
2801-714-213-201	WINKELSENSOR
TP1 1000 101 841 205	Wegaufnehmer,
TP1 0250 101 841 102	Wegaufnehmer
400053102 / FTI-10-2.67-4-K1	Pfad-Taste
P4519 S0060 F.N.R : 070971/ 0186	Potentiometer
TEX-0150-415-002-202	WEGAUFNEHMER
024309 LWH-0225	Potentiometrischer Sensor

Produkt	Beschreibung
RFC-4853-636-211-401	VZTYP WINKELSENSOR
RFC-4801-609-321-256	
40005401x / MUP-110	
TH1-1400-102-423-101	Positionsgeber
TH1 1150 102 423 102	
Type: EEM-33-71, P/N: 400005612	Anschluss technik M16x0,75 (IEC130-9) für Baureihe TS/TRS
RSC 2831-610-121-201	Winkelsensor
TP1-1800-101-423-101	
400025340 / TLH-1000	linearer Sensor
p/n: 023202, Type: T-0025	Wegaufnehmer
400105988 / RFC-4853-636-111-501	Winkelsensor
400019532	SENSORPOTENTIOMETER
TP1-1400-101-841-102	WEGAUFNEHMER
400054103 / MUW-200-4	Steckerausführung
400009122 / IGP-05-P-6501-A502	
RSB-3607-636-111-FM4	
Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007	Industrie-Potentiometer
LWG-0130, 400104722	Lineares Potentiometer
P-4501-A103	Rundpotentiometer
400107045 / TRS-0025-101	
TEX-0025-428-002-302	
TP1-0900-101-411-205	Magnetostriktives Positionslineal
RFC-4853-636-121-501	Winkelsensor
TEX-0250-415-002-202	
TH1-0500-102-411-203	Positionsgeber
400024361 / LWH-0350	
4000370KB	
TE1-0025-101-422-202	
RSC2831-636-111-202	Winkelsensor,
RSM-2821-006-111-220	Multiturn-Sensor
P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06	Gabelkupplung Ø 6 mm, spielfrei
400005666 \ EEM-33-34	MQS-Steckerkit inkl. Kontakte, Dichtungen
RSX-7911-636-321-252	Drehensor
RSX-7911-836-324-651	Drehensor
P/N: 400023206, Type T-0150	Kurzhub-Messumformer
04229629600	Potenziometer
400002203 / P-2201-A502	
RSC 2832-636-121-202	
RSC-2831-609-111-201	
RSC-2831-618-121-201	
RFC-4801-618 -111-206	Encoder
TH1-0600-102-211-101	
4000370MU \ TEX-0150-415-002-101	
TP1-0800-101-A12-107	
TP1-0200-101-A12-107	

Produkt	Beschreibung
400024510 / LWH-0250	Wegaufnehmer
TEX-0300-415-002-101	Positionsgeber
RFC-4853-609-111-201	winkelsensor
400059010 / Z-FTI-B01	Montage-Klemme
RSC 2831 736 223 201	Drehsensor
RFC-4801-609-111-206	
TP1-1500-101-211-102	
TH1-1300-102-423-102	Wegaufnehmer
TEX-0150-411-002-202	Messumformer
RFC-4853-603-121-501	WINKELSENSOR
RSC-2801-636-111-201	Winkelsensor
P/N: 400005303, Type: F-205-G	Positionsmessumformer
LWH-750	WANDLER
TP1-0325-101-411-205	KONTAKTLOSES LINEAL
TP1-0225-101-411-205	KONTAKTLOSES LINEAL
P/N: 025332, Type: TLH-800	Positionsgeber
RSM-2862-016-121-501	
PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103	Winkelsensor
TH1-0200-102-423-101	LINEARER WANDLER
LWG 0500	Kurssensor
LWH-0075 P/N 024303	Linearer Potentiometer-Positionssensor